

WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS - REMINGTON 700 SA FIXED STOCK BLACK

A Chassis You Can Customize to Fit Like a Glove

The KRG Whiskey-3 Chassis (W3C) is one of the premier chassis available for your bolt action precision rifle. The W3C combines precise aluminum bedding with tool-less adjustments, durability, and excellent ergonomics. Right out of the box it allows the use of AICS style magazines (not included) in your rifle without any special bottom metal. Numerous types of accessories can be added to the many attachment points, including handstops, sling mounts, rails, bipods, monopods, and more. KRG's modular grip panels allow the shooter to tailor the fit of the stock to his/her hand which, combined with the other adjustments, yield a stock set up exactly as it needs to be for that particular shooter. The latest Generation (6) features a new length-of-pull locking mechanism that is a bit more streamlined than previous generations and allows for faster adjustments. Remington 700 long action chassis takes AICS pattern 3.850" length magazines.



Attributes

- Name: REMINGTON 700 SA FIXED STOCK BLACK
- Manufacturer: KINETIC RESEARCH GROUP
- Product no.: 100033806
- Mfr. No.: W3X-R7S-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Chassis
- Weight: 3.8 lbs
- Delivery weight: 2.268kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 775mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS](#)
- [English: Consumer Safety Instruction Guide for WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Châssis WHISKEY 3 REMINGTON 700](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio KRG Whiskey3](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [Suomi: WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS KINETIC RESEARCH GROUP REMINGTON 700 SA FIXED STOCK BLACK Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS](#)

Sicherheitshinweise für das WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS von Kinetic Research Group. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Präzisionsgewehrs zu verbessern. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Verletzungen oder Sachschäden kommen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur AICSkompatible Magazine, um eine sichere Funktion zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, das Chassis in feuchten oder extremen Umgebungen zu lagern, um Korrosion zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass alle Befestigungen fest angezogen sind, bevor Sie das Chassis verwenden.
- Bei der Anpassung des Schaftes an Ihre Handgröße sollten Sie vorsichtig vorgehen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die modularen Griffplatten nur gemäß den Anweisungen des Herstellers.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Entfernen Sie das bestehende Gewehrschaft.
- Setzen Sie das Remington 700 in das Chassis ein und stellen Sie sicher, dass es richtig sitzt.
- Befestigen Sie das Chassis gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Überprüfen Sie alle Schrauben und Befestigungen auf festen Sitz.

2. Anpassungen:

- Nutzen Sie die werkzeuglosen Anpassungen, um die Länge und den Griff des Chassis auf Ihre Bedürfnisse einzustellen.
- Testen Sie die Anpassungen, bevor Sie das Gewehr in Betrieb nehmen.

3. Verwendung:

- Laden Sie das Gewehr nur in einem sicheren, kontrollierten Umfeld.
- Halten Sie das Gewehr immer in eine sichere Richtung, auch wenn es nicht geladen ist.
- Achten Sie beim Schießen auf eine sichere Handhabung und die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder gefährliche Abfälle.
- Entfernen Sie alle Batterien oder andere Energiequellen, bevor Sie das Produkt entsorgen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt konsultieren Sie bitte die Website des Herstellers oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten oder Problemen Unterstützung suchen.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung des WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS zu gewährleisten. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

Consumer Safety Instruction Guide for WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS

Introduction

Thank you for choosing the KRG Whiskey3 Chassis (W3C) for your Remington 700 precision rifle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the chassis is compatible with your specific rifle model (Remington 700 SA).
- Always handle firearms with care and follow all standard safety practices.
- Keep the chassis and all accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the chassis for any signs of wear or damage.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and seek assistance.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Safety:**
 - Ensure the firearm is unloaded before installation.
 - Use appropriate tools and follow installation instructions carefully.
- **Usage Safety:**
 - Always wear appropriate eye and ear protection when using your rifle.
 - Do not exceed the weight limit for accessories attached to the chassis.
 - Ensure that all accessories are securely attached before use.
- **Transport Safety:**
 - When transporting your rifle, ensure it is securely stored and cannot move around.
 - Use a suitable case to protect the chassis and rifle during transport.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your Remington 700 rifle is unloaded.
- Remove the existing stock from the rifle.
- Align the Whiskey3 Chassis with the action of the rifle.
- Securely fasten the chassis using the provided screws, ensuring a tight fit.
- Attach any desired accessories to the attachment points on the chassis.

2. Usage:

- Adjust the length of pull according to your comfort using the new locking mechanism.
- Customize the grip panels to fit your hand size for optimal control.
- Load AICS style magazines (not included) into the chassis as per the manufacturer's instructions.
- Ensure all adjustments are secure before firing.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis and any accessories in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for appropriate disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use or safety of the Whiskey3 Chassis, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. Ensure you have the product details ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the KRG Whiskey3 Chassis!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el chasis KRG Whiskey3 para tu rifle Remington 700. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo y una experiencia de tiro mejorada. Sin embargo, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el chasis.
- Mantén el chasis fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Realiza inspecciones periódicas del chasis para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el chasis únicamente con rifles Remington 700 compatibles.
- Evita modificar el chasis de cualquier manera no recomendada por el fabricante.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado al disparar, como gafas y protección auditiva.
- Reporta cualquier accidente o producto inseguro a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de Cargadores:** Utiliza únicamente cargadores de estilo AICS compatibles. No uses cargadores que no sean recomendados, ya que esto puede comprometer la seguridad.
- **Ajustes de Ergonomía:** Asegúrate de que todos los ajustes de ergonomía estén configurados correctamente antes de usar el rifle. Esto incluye la longitud de tiro y la altura de la culata.
- **Accesorios:** Al añadir accesorios, asegúrate de que estén instalados correctamente y no interfieran con el funcionamiento del rifle.
- **Condiciones Ambientales:** No uses el chasis en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad o funcionalidad.
- **Manejo del Rifle:** Siempre maneja el rifle como si estuviera cargado. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura en todo momento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Chasis:

- Retira el rifle de su estuche y asegúrate de que esté descargado.
- Desmonta el rifle de su culata original según las instrucciones del fabricante.
- Coloca el rifle en el chasis KRG Whiskey3, asegurándote de que esté bien alineado.
- Asegura el rifle al chasis utilizando los tornillos proporcionados, siguiendo las especificaciones del fabricante.
- Realiza ajustes en la longitud de tiro y la altura de la culata según tus preferencias.

2. Uso del Chasis:

- Verifica que el rifle esté correctamente instalado en el chasis antes de cada uso.
- Asegúrate de que todos los accesorios estén firmemente asegurados.
- Realiza pruebas de disparo en un entorno seguro y controlado.

3. Mantenimiento:

- Limpia el chasis regularmente para mantener su funcionalidad.
- Inspecciona los puntos de sujeción y los accesorios para detectar cualquier signo de desgaste.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el chasis, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- No arrojes el chasis a la basura común; busca centros de reciclaje o eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un problema, contacta a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y detalles de compra.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar cualquier equipo relacionado con armas. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de una experiencia de tiro segura y satisfactoria.

Guide de Sécurité du Produit pour le Châssis WHISKEY 3 REMINGTON 700

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour le châssis KRG Whiskey3 (W3C) destiné au fusil de précision Remington 700. Ce guide te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton châssis. Il est important de suivre ces directives afin de minimiser les risques et d'assurer une expérience optimale.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le châssis est utilisé uniquement avec des fusils Remington 700 SA compatibles.
- Ne modifie pas le châssis d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou ses performances.
- Garde le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement le châssis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute, consulte un professionnel avant d'utiliser le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des chargeurs de style AICS compatibles (non inclus) pour éviter les problèmes de fonctionnement.
- Assure-toi que tous les accessoires ajoutés sont correctement fixés et adaptés au châssis.
- Évite d'utiliser le châssis dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne charge pas le fusil tant que tu n'es pas prêt à tirer.
- Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lorsque tu utilises le fusil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Châssis :

- Retire le fusil de son ancienne crosse.
- Insère le fusil dans le châssis KRG Whiskey3 en veillant à ce qu'il soit bien en place.
- Utilise les vis fournies pour fixer le fusil au châssis, sans forcer.
- Vérifie que toutes les connexions sont sécurisées.

2. Réglages :

- Utilise les réglages sans outils pour ajuster la longueur de tirage selon tes préférences.
- Assure-toi que les panneaux de prise modulaires sont ajustés confortablement pour ta main.

3. Utilisation :

- Charge le fusil uniquement lorsque tu es sur le point de tirer.
- Utilise le châssis dans des zones désignées pour le tir afin de garantir la sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le châssis n'est plus utilisable, assure-toi de le jeter de manière responsable.
- Ne jette pas le châssis dans des décharges non autorisées.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium et des plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à consulter les ressources disponibles sur le site officiel du fabricant ou à contacter un professionnel qualifié.

Ce guide de sécurité est conçu pour garantir que tu puisses profiter de ton châssis KRG Whiskey3 en toute sécurité. Suis ces instructions et reste vigilant lors de l'utilisation de ton équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Telaio KRG Whiskey3

Introduzione

Benvenuto nella guida alle istruzioni di sicurezza per il telaio KRG Whiskey3 (W3C) per il fucile Remington 700. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, seguendo le normative di sicurezza generali dell'UE. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il telaio KRG Whiskey3 solo per il suo scopo previsto, ovvero come supporto per il fucile Remington 700.
- Verifica che il telaio e tutte le sue parti siano in buone condizioni prima dell'uso.
- Non utilizzare il telaio se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il telaio, assicurati di avere familiarità con le istruzioni di installazione e utilizzo.
- Utilizza solo caricatori in stile AICS compatibili con il telaio.
- Non apportare modifiche non autorizzate al telaio o ai suoi componenti.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del fucile.
- Non puntare mai il fucile verso persone o animali, anche se si ritiene che sia scarico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Controlla i Componenti:** Assicurati che tutti i componenti del telaio siano presenti e in buone condizioni.
2. **Fissaggio al Fucile:** Segui le istruzioni del produttore per fissare correttamente il telaio al fucile Remington 700.
3. **Regolazioni:** Regola il letto in alluminio e il meccanismo di bloccaggio della lunghezza di tiro per adattarlo alle tue preferenze personali.

Uso

- **Caricamento:** Inserisci il caricatore in stile AICS nel telaio secondo le istruzioni del produttore.
- **Maneggiamento:** Maneggia il fucile con cautela e assicurati che sia sempre in una posizione sicura.
- **Manutenzione:** Pulisci e ispeziona regolarmente il telaio e il fucile per garantire un funzionamento ottimale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il telaio o i suoi componenti nell'ambiente.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali metallici e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del telaio KRG Whiskey3, contatta il tuo rivenditore autorizzato o

un esperto del settore. Assicuratevi di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale quando si utilizza il telaio KRG Whiskey3. Segui queste istruzioni e linee guida per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente. Per ulteriori informazioni, consulta sempre le risorse ufficiali e le normative di sicurezza.

Bruksanvisning for WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS

Introduksjon

Takk for at du valgte KRG Whiskey3 Chassis (W3C) for din Remington 700 rifle. Dette chassiset er designet for å gi deg optimal ytelse og komfort under bruk. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene i denne bruksanvisningen for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at chassiset er installert korrekt før bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, som øre og øyevern, når du håndterer våpen.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn.
- Kontroller regelmessig at alle deler av chassiset er i god stand.
- Les og forstå bruksanvisningen før du bruker produktet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke chassiset med defekte eller skadde deler.
- Sørg for at magasinet er sikkert på plass før du bruker riflen.
- Unngå å peke riflen mot personer eller dyr.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker riflen.
- Ikke modifier chassiset uten å konsultere produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av chassiset:

- Fjern den eksisterende stokken fra Remington 700 riflen.
- Plasser riflen i KRG Whiskey3 Chassis, og sørg for at den sitter godt.
- Sjekk at alle festepunkter er stramme og sikre.

2. Bruk av magasiner:

- KRG W3C er designet for å bruke AICSstil magasiner.
- Sett magasinet inn i chassiset til du hører et klikk som indikerer at det er på plass.

3. Justeringsfunksjoner:

- Bruk de verktøyløse justeringene for å tilpasse chassiset til din komfort.
- Juster lengden på grepet ved å følge instruksjonene for den nyeste låsemekanismen.

4. Tilbehør:

- Du kan legge til håndstopper, slyngefester, skinner, bipoder og monopoder ved de angitte festepunktene.
- Sørg for at alt tilbehør er riktig installert og sikkert før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du kvitter deg med emballasje og eventuelle defekte deler.

- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer for resirkulering eller avfallshåndtering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål om sikkerhet og bruk av KRG Whiskey3 Chassis, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv opplevelse med ditt KRG Whiskey3 Chassis. Takk for at du valgte vårt produkt!

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Chassis KRG Whiskey3 (W3C) do Twojej broni Remington 700. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja ma na celu dostarczenie informacji zgodnych z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktu na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Zawsze używaj osłon ochronnych, jeśli są dostarczone z produktem.
- Nie modyfikuj produktu w sposób, który może wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub funkcjonalność.
- Używaj tylko akcesoriów i części zamiennych zatwierdzonych przez producenta.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia lub awarii.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja

- Przeczytaj dokładnie instrukcję montażu dostarczoną z produktem.
- Upewnij się, że wszystkie niezbędne narzędzia są dostępne przed rozpoczęciem instalacji.
- Zainstaluj chassis zgodnie z instrukcjami, upewniając się, że wszystkie śruby i mocowania są prawidłowo dokręcone.
- Sprawdź, czy produkt jest stabilny i bezpieczny przed pierwszym użyciem.

2. Użytkowanie

- Przed każdym użyciem sprawdź, czy chassis jest w dobrym stanie technicznym.
- Używaj tylko magazynków AICS, które są kompatybilne z Twoim modelem broni.
- Dostosuj kolbę do swoich indywidualnych potrzeb, korzystając z dostępnych regulacji.
- Zachowaj ostrożność podczas obsługi broni, zawsze kierując ją w bezpieczne miejsce.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci, jeśli zawiera elementy niebezpieczne.
- Sprawdź, czy istnieją lokalne programy recyklingu, które mogą przyjąć produkt.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem serwisowym lub przedstawicielem producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczeństwo Twoje oraz innych

użytkowników.

WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS KINETIC RESEARCH GROUP REMINGTON 700 SA FIXED STOCK BLACK Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS tuotteen käyttöohjeiden pariin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille ja että se on säilytetty lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen käyttö aiheuttaa epävarmuutta.
- Seuraa kaikkia valmistajan antamia ohjeita ja suosituksia.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate sivustolta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttämistä liiallisessa kosteudessa tai äärimmäisissä sääolosuhteissa.
- Suorita kaikki säädöt ja asennukset huolellisesti ja varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni.
- Pidä aina huolta turvallisuudestasi ja ympärilläsi olevista ihmisistä käyttäessäsi tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla ennen asennusta.
- Seuraa seuraavia vaiheita asennuksessa:
 1. Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista osat.
 2. Kiinnitä alumiinivälikkeet tarkasti paikoilleen.
 3. Säädä tukin pituus ja istuvuus omiin tarpeisiisi.
 4. Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti ja varmista, että kaikki säädöt ovat oikein ennen ammuntaa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Varmista, että tuote ei päädy lasten ulottuville hävittämisen aikana.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivuiltaan lisätietoja.

Säkerhetsinstruktioner för WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS

Introduktion

Tack för att du valt KRG Whiskey3 Chassit (W3C) för ditt Remington 700 precisionsgevär. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att du alltid använder produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast AICSstil magasin som är kompatibla med Remington 700 lång action chassi.
- Kontrollera att alla fästen och tillbehör är korrekt installerade innan du använder produkten.
- Justera kolven och grepppanelerna så att de passar din hand och skjutställning för att förhindra skador.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även när det är avsäkrat.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av chassit:

- Ta bort det befintliga chassit från ditt Remington 700 gevär.
- Montera KRG Whiskey3 chassit enligt tillverkarens anvisningar.
- Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.

2. Anpassning av kolv och grepppaneler:

- Justera längden på draget med den nya låsmekanismen för att passa din kroppstyp.
- Byt ut grepppanelerna om det behövs för att uppnå en bättre passform.

3. Användning av tillbehör:

- Fäst handstopp, remfästen, skenor eller bipoder vid de angivna fästpunkterna.
- Kontrollera att alla tillbehör är ordentligt installerade innan användning.

4. Underhåll:

- Rengör chassit regelbundet för att säkerställa optimal prestanda.
- Kontrollera och åtdrag alla fästen och skruvar efter varje användning.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte bort produkten med hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och plast.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där du köpte produkten. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängliga för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att säkerställa korrekt användning och underhåll av ditt KRG Whiskey3 chassi, bidrar du till en säkrare och mer njutbar skytteupplevelse.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Chassis KRG Whiskey3 (W3C) pro vaši pušku Remington 700. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a ergonomii. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z tohoto produktu, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli a dodržovali následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou správně nainstalovány a zajištěny.
- Chraňte produkt před extrémními teplotami a vlhkostí.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s puškou a Chassis vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro střelbu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška prázdná a bezpečná.
- Používejte pouze kompatibilní zásobníky ve stylu AICS.
- Při montáži příslušenství se ujistěte, že jsou všechny upevňovací body správně zajištěny.
- Při nastavení pažby a grip panelů dbejte na to, aby byly pohodlné a bezpečné pro vaši ruku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace Chassis:

- Odstraňte původní pažbu z pušky Remington 700.
- Umístěte Chassis KRG Whiskey3 na spodní část pušky.
- Ujistěte se, že všechny šrouby jsou správně utaženy a Chassis je pevně zajištěno.

2. Nastavení pažby:

- Pomocí beznástrojového systému nastavte délku úchopu podle svých potřeb.
- Upravte grip panely tak, aby vyhovovaly velikosti vaší ruky.

3. Použití zásobníků:

- Zkontrolujte, zda je zásobník kompatibilní s AICS vzorem.
- Vložte zásobník do Chassis a ujistěte se, že je správně zajištěn.

4. Montáž příslušenství:

- Přidejte požadované příslušenství na upevňovací body.
- Ujistěte se, že je příslušenství bezpečně připevněno a nebrání obsluze pušky.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen, zlikvidujte jej tak, aby se minimalizovalo riziko úrazu nebo poškození.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali Chassis KRG Whiskey3. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.