

WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS - REMINGTON 700 LA FIXED STOCK SAKO GREEN

A Chassis You Can Customize to Fit Like a Glove

The KRG Whiskey-3 Chassis (W3C) is one of the premier chassis available for your bolt action precision rifle. The W3C combines precise aluminum bedding with tool-less adjustments, durability, and excellent ergonomics. Right out of the box it allows the use of AICS style magazines (not included) in your rifle without any special bottom metal. Numerous types of accessories can be added to the many attachment points, including handstops, sling mounts, rails, bipods, monopods, and more. KRG's modular grip panels allow the shooter to tailor the fit of the stock to his/her hand which, combined with the other adjustments, yield a stock set up exactly as it needs to be for that particular shooter. The latest Generation (6) features a new length-of-pull locking mechanism that is a bit more streamlined than previous generations and allows for faster adjustments. Remington 700 long action chassis takes AICS pattern 3.850" length magazines.



Attributes

- Name: REMINGTON 700 LA FIXED STOCK SAKO GREEN
- Manufacturer: KINETIC RESEARCH GROUP
- Product no.: 100033811
- Mfr. No.: W3X-R7L-GRN
- Action Type: Long
- Color: Sako Green
- Make: Remington
- Model: 700
- Style: Chassis
- Weight: 4.1 lbs
- Delivery weight: 2.268kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 775mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for KRG Whiskey3 Chassis](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis KRG Whiskey3](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le châssis KRG Whiskey3 Remington 700](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Chassis KRG Whiskey3](#)
- [Suomi: WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS KINETIC RESEARCH GROUP REMINGTON 700 LA FIXED STOCK SAKO GREEN Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för KRG Whiskey 3 Remington 700 Chassi](#)

Sicherheitshinweise für das WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS von Kinetic Research Group. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Präzisionsgewehrs zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Chassis sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Chassis nur für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halten Sie das Chassis und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Chassis nur in Kombination mit kompatiblen und zugelassenen Zubehörteilen.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Sicherheitsvorschriften und Gesetze für den Umgang mit Feuerwaffen in Ihrem Land einhalten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie das Chassis nur, wenn Sie mit den Funktionen und der Handhabung vertraut sind.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Gewehr schießen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr sicher und stabil im Chassis sitzt, bevor Sie es verwenden.
- Vermeiden Sie es, das Gewehr während des Gebrauchs unnötig zu bewegen oder zu verstellen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in das Chassis gelangen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Chassis:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie den bestehenden Schaft des Gewehrs gemäß den Herstelleranweisungen.
- Positionieren Sie das WHISKEY 3 Chassis auf der Action des Gewehrs.
- Befestigen Sie das Chassis mit den vorgesehenen Schrauben und stellen Sie sicher, dass es fest sitzt.
- Überprüfen Sie die Passform und stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verbunden sind.

2. Verwendung des Chassis:

- Stellen Sie die ergonomischen Einstellungen des Chassis gemäß Ihrer Handgröße und Schießposition ein.
- Testen Sie die Anpassungen, um sicherzustellen, dass Sie eine bequeme und stabile Schussposition haben.
- Verwenden Sie AICSStilMagazine gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Fügen Sie bei Bedarf Zubehörteile wie Handstopps oder Zweibeine hinzu, um Ihre Schießposition zu verbessern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Chassis und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Kunststoffabfälle.

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Rücknahmemöglichkeiten bei Ihrem Händler oder lokalen Entsorgungsstellen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Kinetic Research Group oder konsultieren Sie die Webseite des Herstellers.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS ist von größter Bedeutung. Durch das Befolgen dieser Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien können Sie sicherstellen, dass Ihr SchießErlebnis sowohl sicher als auch effizient ist. Bleiben Sie informiert über mögliche Rückrufe und Sicherheitsupdates, um die Sicherheit bei der Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for KRG Whiskey3 Chassis

Introduction

Thank you for choosing the KRG Whiskey3 Chassis for your Remington 700 rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and maintenance of your chassis. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Always ensure that your chassis is used in accordance with the instructions provided. This product is designed for bolt action precision rifles and should not be used for any other purpose.
- **Enhanced Recalls:** In case of any safety recalls, you will be notified via standardized notices. Always check for updates regarding your product.
- **Online Shopping Safety:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety requirements and offers a secure purchasing environment.
- **Consumer Focus:** Special care should be taken when the product is used by vulnerable groups, including children. Ensure that children do not have access to the chassis or any associated components.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries or concerns, please refer to the designated EU contact point for assistance.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about potential safety issues by checking the EU's Safety Gate platform regularly.

Specific Safety Precautions for Use

- **Inspection:** Before each use, inspect the chassis for any signs of damage or wear. Do not use if any components are damaged.
- **Installation:** Follow the installation instructions carefully to avoid improper assembly, which could lead to malfunctions.
- **Compatibility:** Ensure that your chassis is compatible with AICS pattern magazines and your Remington 700 rifle. Using incompatible components can result in safety hazards.
- **Adjustments:** Make all adjustments to the chassis while it is not in use. Adjustments should only be made by individuals familiar with the operation of the chassis.
- **Handling:** Always treat your rifle as if it is loaded. Keep the muzzle pointed in a safe direction and engage the safety mechanism when not in use.
- **Storage:** Store the chassis and rifle in a secure location to prevent unauthorized access.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that you have all necessary tools and components before beginning the installation.
- Carefully follow the manufacturer's instructions for attaching the Whiskey3 Chassis to your Remington 700 rifle.
- Verify that all screws and fasteners are tightened to the recommended specifications.

2. Usage:

- Load the AICS style magazine carefully, ensuring it is properly seated in the chassis.
- Adjust the length of pull using the locking mechanism as needed for comfort and control.
- Utilize the modular grip panels to customize the fit to your hand. Make adjustments as necessary for optimal ergonomics.

3. Safety Checks:

- Before firing, doublecheck that the rifle is secure in the chassis and that all components are functioning correctly.
- Ensure that the shooting environment is safe and free from obstructions or hazards.

Disposal Instructions

- Dispose of the chassis and any associated components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the chassis in regular household waste. Check for local recycling programs or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the KRG Whiskey3 Chassis, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your KRG Whiskey3 Chassis. Always prioritize safety and remain informed about best practices for handling firearms and their accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Chasis KRG Whiskey3

Introducción

Gracias por elegir el chasis KRG Whiskey3 para tu rifle Remington 700. Esta guía está diseñada para proporcionarte información esencial sobre el uso seguro de este producto, asegurando que disfrutes de una experiencia de tiro segura y efectiva. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el chasis.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el chasis esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre manipula tu rifle como si estuviera cargado, incluso si crees que está descargado.
- Mantén el rifle apuntando en una dirección segura en todo momento.
- No permitas que personas no autorizadas manipulen tu rifle.
- Revisa regularmente el chasis y sus componentes para detectar cualquier daño o desgaste.
- Almacena el rifle en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Ajustes del Chasis:** Asegúrate de que todos los ajustes estén realizados correctamente y de que el chasis esté bien fijado antes de disparar.
- **Uso de Cargadores:** Utiliza solo cargadores de estilo AICS compatibles. No uses cargadores dañados o defectuosos.
- **Accesorios:** Al añadir accesorios, asegúrate de que estén bien instalados y no interfieran con el funcionamiento del rifle.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del chasis en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- **Revisiones Regulares:** Realiza inspecciones periódicas en el chasis para asegurarte de que todos los componentes estén en buen estado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Chasis

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie plana.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación:

- Retira el stock original del rifle.
- Coloca el rifle en el chasis KRG Whiskey3 asegurándote de que encaje correctamente.
- Utiliza los tornillos provistos para fijar el rifle al chasis. Asegúrate de que estén bien ajustados.

3. Ajustes:

- Ajusta el longitud de tiro utilizando el mecanismo de bloqueo. Asegúrate de que esté fijado en su lugar.
- Personaliza los paneles de agarre según tus preferencias para un mejor ajuste.

Uso del Chasis

- Antes de disparar, realiza una verificación final para asegurarte de que el rifle esté en condiciones seguras.
- Usa el rifle en un área designada para el tiro, siguiendo todas las normas de seguridad.
- Mantén siempre una buena postura y control al disparar.

Instrucciones de Eliminación

Cuando decidas desechar el chasis KRG Whiskey3, sigue estos pasos:

- Verifica las normativas locales sobre la eliminación de productos de armas y accesorios.
- Si el chasis está dañado o ya no es seguro, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.
- Nunca abandones el chasis en la naturaleza o en lugares públicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o problemas relacionados con el chasis KRG Whiskey3, por favor, consulta con el distribuidor autorizado o visita el sitio web oficial de Kinetic Research Group.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de cada usuario. Mantente informado y actúa siempre con precaución. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

Guide de sécurité pour le châssis KRG Whiskey3 Remington 700

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre châssis KRG Whiskey3 (W3C) pour le Remington 700. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser votre produit en toute sécurité et à maximiser votre expérience. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le châssis.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que toutes les personnes qui utilisent le châssis sont formées à l'utilisation sécurisée d'un fusil de précision.
- Vérifiez régulièrement l'état du châssis et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le châssis de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Gardez le châssis hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Utilisez uniquement des accessoires et des chargeurs compatibles avec le châssis KRG Whiskey3.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Manipulation des chargeurs** : Assurez-vous que le fusil est déchargé avant d'installer ou de retirer un chargeur.
- **Réglages de la crosse** : Lors de l'ajustement de la longueur de la crosse, assurez-vous que le mécanisme de verrouillage est complètement engagé pour éviter tout mouvement involontaire.
- **Accessoires** : Lorsque vous ajoutez des accessoires, vérifiez qu'ils sont correctement fixés et ne compromettent pas l'équilibre ou la maniabilité du fusil.
- **Conditions météorologiques** : Évitez d'utiliser le fusil dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter le fonctionnement du châssis ou de ses composants.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation du châssis :

- Retirez le fusil de sa configuration d'origine.
- Placez le fusil dans le châssis KRG Whiskey3 en vous assurant que toutes les pièces s'ajustent correctement.
- Fixez le fusil en utilisant les vis fournies, en vous référant au manuel d'instructions spécifique à votre modèle.

2. Utilisation du châssis :

- Une fois installé, ajustez la crosse à votre confort en utilisant le mécanisme de réglage.
- Chargez le fusil uniquement lorsque vous êtes prêt à tirer et dans une zone sécurisée.
- Après chaque utilisation, nettoyez le châssis et vérifiez son état.

Instructions d'élimination

- Lorsque vous n'utilisez plus le châssis, assurez-vous de le disposer de manière responsable.
- Ne jetez pas le châssis dans les déchets ménagers. Renseignez-vous sur les options de recyclage de votre région pour les matériaux en aluminium et autres composants.
- Si le produit est endommagé ou usé, contactez un centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur la manière de le disposer correctement.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter un point de vente autorisé. Assurez-vous de conserver votre preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de service après-vente.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre châssis KRG Whiskey3 en toute sécurité. Rappelez-vous toujours de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de votre équipement de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Chassis KRG Whiskey3

Introduzione

Grazie per aver scelto il Chassis KRG Whiskey3 per il tuo fucile Remington 700. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, assicurando che tu possa utilizzare il chassis in modo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altri gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento o se non funziona correttamente.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo caricatori compatibili in formato AICS con il tuo chassis.
- Non modificare il chassis o i suoi componenti senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Assicurati che tutte le regolazioni siano sicure prima dell'uso.
- Non sovraccaricare i punti di attacco con accessori non approvati.
- Utilizza il chassis solo in condizioni adatte e sicure per il tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Chassis:

- Rimuovi il fucile dal suo involucro di protezione.
- Posiziona il fucile con la canna rivolta in sicurezza.
- Fissa il fucile al chassis seguendo le istruzioni fornite nel manuale di installazione.
- Assicurati che il fucile sia ben fissato e che non ci siano movimenti indesiderati.

2. Regolazione del Calcio:

- Utilizza il meccanismo di bloccaggio per regolare la lunghezza di trazione.
- Verifica che le regolazioni siano sicure prima di utilizzare il fucile.

3. Utilizzo degli Accessori:

- Aggiungi accessori come handstop, attacchi per slinga, rotaie, bipodi e monopodi solo se compatibili.
- Assicurati che tutti gli accessori siano installati correttamente e sicuri.

4. Controllo Finale:

- Prima di ogni utilizzo, controlla che il chassis e il fucile siano in buone condizioni.
- Effettua un controllo visivo per verificare che non ci siano parti allentate o danneggiate.

Istruzioni per il Disimballaggio e Smaltimento

- Smaltisci l'imballaggio in modo responsabile, seguendo le normative locali sul riciclaggio.
- Non gettare il prodotto o i suoi componenti nell'ambiente.
- Se il prodotto deve essere smesso, segui le linee guida locali per lo smaltimento di prodotti elettronici e materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, contatta il tuo rivenditore autorizzato o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare il supporto.

Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del Chassis KRG Whiskey3. Segui sempre le istruzioni e le linee guida di sicurezza per proteggere te stesso e gli altri durante l'uso del tuo fucile.

WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS KINETIC RESEARCH GROUP REMINGTON 700 LA FIXED STOCK SAKO GREEN Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa WHISKEY 3 REMINGTON 700 CHASSIS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta varmistaaksesi, että ymmärrät kaikki turvallisuuteen liittyvät seikat.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se on pois lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Käytä suojavausteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarvittaessa.
- Vältä tuotteen käyttämistä liukkaissa tai epävakaisissa olosuhteissa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Lue valmistajan mukana tulevat asennusohjeet huolellisesti.
- Asenna tuote tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käynnistä tuote vain, kun olet varma, että se on oikein asennettu.
- Seuraa käyttöohjeita tarkasti.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat mitään epänormaalia toimintaa.
- Pidä tuote puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos sellaisia on saatavilla.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämiseksi.

Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi koskevat tuotteen turvallisuutta tai käyttöä.

Muista: Tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Noudata kaikkia ohjeita ja suosituksia varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för KRG Whiskey 3 Remington 700 Chassi

Introduktion

Tack för att du valt KRG Whiskey 3 Remington 700 Chassi. Detta chassi är utformat för att förbättra din skytteupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Hantera alltid geväret och tillbehören som om de var laddade, även när du tror att de är av.
- Förvara alltid geväret på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast AICS-stil magasin som är kompatibla med Remington 700 lång action chassi.
- Kontrollera att alla justeringar av chassit är korrekt utförda innan användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Undvik att använda chassit om du är trött eller under påverkan av droger eller alkohol.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående jakt och skytte.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Kontrollera att alla delar är i gott skick och att du har rätt verktyg.
2. **Montering av chassit:**
 - Ta bort det gamla chassit från geväret.
 - Fäst det nya KRG Whiskey 3 chassit enligt tillverkarens anvisningar.
 - Se till att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna.
3. **Justering:**
 - Använd de verktygsfria justeringarna för att anpassa kolven efter din handstorlek.
 - Justera längden på draget med den nya låsmekanismen.

Användning

- Kontrollera alltid att geväret är i säkert läge innan du börjar skjuta.
- Använd chassit för att stabilisera ditt skytte och förbättra precisionen.
- Använd fästpunkterna för att montera tillbehör som handstopp, remfästen och bipoder.

Avfallshantering

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du ska kassera chassit eller dess delar.
- Om produkten är skadad eller oanvändbar, se till att den inte kan användas av obehöriga.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller tillverkare.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ditt KRG Whiskey 3 Remington 700 Chassi. Tack för att du prioriterar säkerhet i ditt skytte.