

PACK-MOUNTABLE SHOOTING REST-DRY EARTH

Backpack Mountable Shooting Rest for Quick Field Positions

PACK-MOUNTABLE SHOOTING REST Eberlestock's ultralight backpack mountable shooting rest can be attached to any 3-wide MOLLE or PALS panel (Eberlestock's Padlock system), using its built-in attachment clips. This rest can be quickly detached and remounted to various surfaces of your backpack, giving you the ability to set up a field rest with an optimal elevation for the particular place that you're shooting from. Material: NT7 Hunting Fabric Style: Bag Rest This simple rest is a great lightweight alternative to shooting sticks, bipods, and hardware-based shooting rests. Available in NT7 hunting fabrics or 1000 denier Cordura, to match your Eberlestock pack.



Attributes

- Name: PACK-MOUNTABLE SHOOTING REST-DRY EARTH
- Manufacturer: EBERLESTOCK
- Product no.: 100033941
- Mfr. No.: A1SRME
- Color: Dry Earth
- Material: 1000 Denier Cordura
- Style: Bag Rest
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 812028012817

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die PACKMOUNTABLE SHOOTING REST](#)
- [English: PACKMOUNTABLE SHOOTING REST Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Reposapiés Montable para Disparo Eberlestock](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le reposearme montable sur sac à dos Eberlestock](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Supporto per Tiro Montabile su Zaino Eberlestock](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PACKMOUNTABLE SHOOTING REST](#)

Sicherheitshinweise für die PACKMOUNTABLE SHOOTING REST

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die PACKMOUNTABLE SHOOTING REST von Eberlestock entschieden hast. Diese Schießstütze wurde entwickelt, um dir beim Schießen im Freien eine stabile Unterstützung zu bieten. Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Schießstütze richtig installiert und sicher an deinem Rucksack befestigt ist.
- Verwende die Schießstütze nur für den vorgesehenen Zweck: als Unterstützung beim Schießen.
- Halte die Schießstütze und den Rucksack von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe regelmäßig die Schießstütze auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Schießstütze auf einem stabilen und ebenen Untergrund verwendet wird.
- Vermeide die Verwendung der Schießstütze bei extremen Wetterbedingungen, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Verwende die Schießstütze nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung bemerkst.
- Halte beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen.
- Verwende die Schießstütze nicht als Stütze für andere Gegenstände außer der vorgesehenen Waffe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Suche ein geeignetes 3breites MOLLE oder PALSPanel auf deinem Rucksack.
2. Befestige die Schießstütze mit den integrierten Befestigungsclips am Panel.
3. Stelle sicher, dass die Schießstütze fest sitzt und nicht wackelt.

Nutzung

1. Stelle sicher, dass die Schießstütze sicher an deinem Rucksack befestigt ist, bevor du sie verwendest.
2. Positioniere die Waffe sicher auf der Schießstütze.
3. Überprüfe die Höhe der Schießstütze, um sicherzustellen, dass sie für deinen Schießplatz optimal ist.
4. Nach dem Schießen entferne die Waffe vorsichtig von der Schießstütze.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Schießstütze gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Schießstütze sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu deiner PACKMOUNTABLE SHOOTING REST, wende dich bitte an den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, deine Sicherheit und die anderer zu gewährleisten. Achte darauf, diese Anweisungen während der Nutzung der Schießstütze zu befolgen.

PACKMOUNTABLE SHOOTING REST Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the PACKMOUNTABLE SHOOTING REST by Eberlestock. This lightweight and versatile shooting rest is designed for easy attachment to your backpack, providing a reliable support system for your shooting needs. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a shooting rest.
- Always inspect the shooting rest before each use for any signs of damage or wear.
- Do not exceed the weight limit specified by the manufacturer.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- If you experience any issues with the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the shooting rest, ensure that it is securely attached to your backpack before setting up for shooting.
- Avoid using the shooting rest on unstable or uneven surfaces that may compromise stability.
- Always maintain a safe distance from others when shooting.
- Use appropriate protective gear, such as eye and ear protection, when shooting.
- Be aware of your surroundings and ensure that the shooting area is clear of obstacles and bystanders.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify a suitable 3wide MOLLE or PALS panel on your backpack.
- Use the builtin attachment clips of the shooting rest to secure it to the panel.
- Ensure that the clips are fully engaged and the shooting rest is stable before use.

2. Usage:

- Adjust the shooting rest to the desired height for optimal shooting elevation.
- Position your firearm securely on the rest, ensuring it is stable and properly supported.
- Take your shot, maintaining control of the firearm at all times.
- After use, detach the shooting rest by releasing the clips and store it safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the PACKMOUNTABLE SHOOTING REST in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of the PACKMOUNTABLE SHOOTING REST, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Reposapiés Montable para Disparo Eberlestock

Introducción

Gracias por elegir el Reposapiés Montable para Disparo de Eberlestock. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de tiro más cómoda y estable. Este manual contiene información importante sobre el uso seguro y efectivo del reposapiés. Por favor, léelo detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el reposapiés esté correctamente instalado antes de usarlo.
- Siempre verifica que el área de tiro esté libre de obstáculos y personas antes de disparar.
- No uses el reposapiés para ningún propósito que no sea el que fue diseñado.
- Mantén el reposapiés alejado de fuentes de calor y productos químicos que puedan dañarlo.
- Inspecciona el reposapiés regularmente para detectar signos de desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este reposapiés está diseñado para ser utilizado con armas de fuego. No lo uses con armas que no estén diseñadas para ser montadas.
- **Superficies de instalación:** Asegúrate de que el reposapiés esté montado en una superficie sólida y estable. No lo uses en superficies inestables o resbaladizas.
- **Condiciones climáticas:** Evita usar el reposapiés en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento o tu seguridad.
- **Supervisión de menores:** Si se usa en presencia de niños, asegúrate de que estén supervisados en todo momento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y ordenada.
- Verifica que el reposapiés y los clips de sujeción estén en buen estado.

2. Montaje:

- Localiza un panel MOLLE o PALS de 3 anchos en tu mochila Eberlestock.
- Usa los clips de sujeción integrados para acoplar el reposapiés al panel.
- Asegúrate de que esté firmemente sujeto y verifica que no haya movimiento.

Uso

1. Colocación:

- Coloca el reposapiés en la posición deseada.
- Ajusta la altura según sea necesario para obtener una elevación óptima.

2. Disparo:

- Asegúrate de que el área esté despejada antes de disparar.

- Mantén una postura firme y estable mientras usas el reposapiés.

Instrucciones de Eliminación

Cuando ya no necesites el reposapiés, asegúrate de deshacerte de él de manera responsable:

- **Reciclaje:** Consulta las normativas locales sobre reciclaje de productos de nylon y otros materiales.
- **Desecho:** Si no puedes reciclar, colócalo en la basura de acuerdo con las regulaciones de desecho de tu localidad.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación relacionada con la seguridad de este producto, te recomendamos que te pongas en contacto con el fabricante o el distribuidor autorizado. Ellos podrán proporcionarte la asistencia necesaria.

Conclusión

El Reposapiés Montable para Disparo de Eberlestock es un producto diseñado para mejorar tu experiencia de tiro. Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes asegurarte de que su uso sea seguro y eficaz. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y a las recomendaciones del fabricante.

Guide de sécurité pour le reposearme montable sur sac à dos Eberlestock

Introduction

Merci d'avoir choisi le reposearme montable sur sac à dos Eberlestock. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un support stable et pratique. Afin de garantir une utilisation sécurisée et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Avant d'utiliser le reposearme, assurez-vous de bien comprendre les instructions d'utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du reposearme pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laissez jamais le reposearme sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Évitez d'utiliser le reposearme dans des conditions météorologiques extrêmes.
- Tenez le reposearme hors de portée des enfants et des animaux.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Identification des dangers potentiels :**

- Risque de chute : Assurez-vous que le reposearme est correctement fixé pour éviter qu'il ne tombe pendant son utilisation.
- Risque de blessure : Ne pointez jamais votre arme vers une personne ou un objet qui ne doit pas être touché.

- **Instructions pour éviter ces dangers :**

- Vérifiez que les clips de fixation sont bien en place avant chaque utilisation.
- Utilisez le reposearme uniquement avec des armes à feu conformes aux réglementations locales.
- Ne surchargez pas le reposearme avec des équipements supplémentaires qui pourraient le rendre instable.

- **Avertissements spécifiques :**

- Ce produit n'est pas destiné aux enfants. Assurez-vous que seuls les adultes responsables l'utilisent.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

- **Installation :**

1. Localisez le panneau MOLLE ou PALS sur votre sac à dos.
2. Fixez le reposearme en insérant les clips de fixation dans les boucles du panneau.
3. Assurez-vous que le reposearme est solidement fixé avant de l'utiliser.

- **Utilisation :**

1. Déployez le reposearme en le détachant si nécessaire pour le positionner correctement.
2. Placez votre arme sur le reposearme, en vous assurant qu'elle est stable.
3. Ajustez la position du reposearme pour obtenir l'élévation optimale selon votre position de tir.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le reposearme avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de tir et des matériaux en tissu.
- Si le produit est endommagé, envisagez de le retourner au fabricant pour une élimination appropriée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le service client d'Eberlestock. Assurez-vous d'avoir votre numéro de modèle et votre preuve d'achat à portée de main pour faciliter l'assistance.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du reposearme montable sur sac à dos Eberlestock.

Guida alla Sicurezza per il Supporto per Tiro Montabile su Zaino Eberlestock

Introduzione

Grazie per aver scelto il Supporto per Tiro Montabile su Zaino Eberlestock. Questo prodotto è progettato per offrire un supporto stabile e leggero per le tue attività di tiro. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia montato correttamente prima di utilizzarlo.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto in condizioni meteorologiche avverse, come forti venti o pioggia intensa.
- Mantieni il supporto e l'area circostante puliti e privi di ostacoli.
- Non utilizzare il supporto per scopi diversi da quelli previsti.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di armi e attrezzature per il tiro.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Montaggio:** Assicurati che il supporto sia fissato saldamente al tuo zaino utilizzando i clip di attacco integrati. Verifica che non ci siano movimenti o vibrazioni.
- **Stabilità:** Quando utilizzi il supporto, posizionalo su una superficie piana e stabile. Evita di utilizzarlo su terreni scivolosi o instabili.
- **Controllo:** Prima di ogni utilizzo, controlla che il supporto non presenti danni o difetti. Non utilizzare il supporto se è danneggiato.
- **Uso Responsabile:** Utilizza il supporto solo se sei addestrato e competente nell'uso delle armi. Segui sempre le pratiche di tiro sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio del Supporto:

- Trova un pannello MOLLE o PALS sul tuo zaino.
- Posiziona il supporto in modo che i clip di attacco siano allineati con il pannello.
- Fissa il supporto premendo saldamente i clip fino a quando non scattano in posizione.

2. Regolazione:

- Una volta montato, regola l'angolo del supporto in base alle tue esigenze di tiro.
- Assicurati che il supporto sia stabile e non si muova durante l'uso.

3. Rimozione:

- Per rimuovere il supporto, premi sui clip di attacco e solleva delicatamente il supporto dal pannello MOLLE o PALS.
- Riponi il supporto in un luogo sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per il Disposizione

- Quando il supporto non è più utilizzabile o è giunto alla fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il supporto nell'ambiente. Considera di riciclarlo, se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o visita il sito web di Eberlestock. Assicurati di rimanere aggiornato sulle eventuali comunicazioni di richiamo o avvisi di sicurezza.

Ricorda sempre di segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Säkerhetsinstruktioner för PACKMOUNTABLE SHOOTING REST

Introduktion

Tack för att du valt Eberlestock PackMountable Shooting Rest. Denna produkt är designad för att ge en stabil och säker plattform för skytte. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Använd inte en skadad produkt.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd produkten endast för avsett syfte.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Håll produkten borta från öppen eld eller extrem värme.
- Följ lokala lagar och regler för skytte och användning av utrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd alltid produkten på en stabil och plan yta.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller under påverkan av alkohol eller droger.
- Se till att det inte finns några personer eller djur i närheten av skjutområdet.
- Använd skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon vid skytte.
- Var medveten om omgivningen och potentiella risker innan du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skytte resten:

- Identifiera en lämplig 3wide MOLLE eller PALS panel på din ryggsäck.
- Anslut skytte resten till panelen med hjälp av de inbyggda bifogade klippen.
- Kontrollera att skytte resten sitter stadigt och är korrekt installerad.

2. Användning av skytte resten:

- Justera höjden på skytte resten för att passa den specifika plats du fotograferar från.
- Se till att skytte resten är stabil innan du börjar skjuta.
- Efter användning, lossa skytte resten och förvara den på en säker plats.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten når slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Undvik att kasta produkten i vanlig hushållssopor.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens artikelnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Avslutande meddelande

Ditt säkerhet är viktigt för oss. Genom att följa dessa riktlinjer kan du bidra till en trygg och säker användning av Eberlestock PackMountable Shooting Rest. Tack för att du valde vår produkt, och vi önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse vid skytte.