

TRIPLE WEDGE SHOOTING REST-BLACK

Professional Sniper Designed Rifle-Butt Rest

The Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest is a rifle-butt rest developed by a professional sniper—it is their proprietary take on the traditional "happy sock." Filled with just the right amount of polystyrene beads, the Triple Wedge is as close to weightless as a shooting-aid can get, yet provides firm support for your rifle. Easy to manipulate, it combines a handy size and innovative ramp shape. By changing the orientation you choose from three different wedge sizes to get the rough elevation support you need. Then, small lateral movements combined with flexing the bag with your hand allow for fine tuning, giving you precise control over the amount of rear-end support. Color: Black, Dry Earth Material: 1000 Denier Cordura Style: Wedge This simple system provides for an infinite range of fine elevation changes, from near-ground to 5 ½ inches Made of 1000 denier nylon, with 25mm webbing straps on three of its sides. Use the latter to hang it from your pack or range bag, or simply sling it over your rifle barrel if you need to make a quick movement.



Attributes

- Name: TRIPLE WEDGE SHOOTING REST-BLACK
- Manufacturer: EBERLESTOCK
- Product no.: 100033946
- Mfr. No.: ABWMB
- Color: Black
- Material: 1000 Denier Cordura
- Style: Wedge
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 89mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 812028016808

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du ReposeJoue Eberlestock Triple Wedge](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIPLE WEDGE SHOOTING REST EBERLESTOCK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest](#)

Sicherheitshinweise für den Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Schießen Stabilität und Unterstützung zu bieten. Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise zu beachten, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Verwendung.
- Informiere dich über die Sicherheitsmerkmale und Vorschriften des Produkts.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen und ersetze das Produkt bei Bedarf.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Triple Wedge Shooting Rest nur mit Gewehren, die für den Einsatz mit einem solchen Stütze geeignet sind.
- Achte darauf, dass der Wedge stabil auf einer ebenen Fläche platziert ist, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Vermeide übermäßige seitliche Bewegungen, während du das Gewehr auf dem Wedge platzierst, um die Stabilität zu gewährleisten.
- Halte deine Hände und andere Körperteile von der Mündung des Gewehrs fern, während du das Gewehr auf dem Wedge positionierst.
- Verwende die richtige Keilgröße für die Höhe, die du benötigst, um eine optimale Unterstützung zu erhalten.
- Achte darauf, dass der Wedge nicht überlastet wird, um Schäden zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Triple Wedge Shooting Rest frei von Schmutz und Beschädigungen ist.
- Überprüfe, ob alle Nähte und Materialien intakt sind.

2. Platzierung:

- Lege den Wedge auf eine stabile und flache Oberfläche.
- Wähle die passende Keilgröße, indem du die Ausrichtung des Wedges änderst.

3. Gewehr platzieren:

- Positioniere das Gewehr vorsichtig auf dem Wedge.
- Achte darauf, dass das Gewehr sicher und stabil aufliegt.

4. Feinabstimmung:

- Nutze kleine seitliche Bewegungen und die Flexibilität des Wedges, um die Position des Gewehrs

- anzupassen.
- Stelle sicher, dass du die Kontrolle über die Rückstütze hast.

5. Transport:

- Verwende die 25mm Gurtbänder, um den Wedge sicher an deinem Rucksack oder deiner Schießtasche zu befestigen.
- Alternativ kannst du den Wedge über den Lauf deines Gewehrs legen, wenn du dich schnell bewegen musst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Schießhilfsmitteln.
- Achte darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte befolge diese Sicherheitshinweise, um eine sichere und effektive Nutzung deines Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest

Introduction

Thank you for choosing the Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest. This product is designed to provide stable support for your rifle, enhancing your shooting experience. To ensure your safety and the safe use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as a shooting rest.
- Regularly inspect the shooting rest for any signs of wear or damage before use.
- Keep the shooting rest out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm use and safety.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Proper Handling:** Always handle the shooting rest with care to avoid dropping or mishandling, which could lead to injury or damage.
- **Weight Limit:** Ensure that the combined weight of the rifle and accessories does not exceed the stability limits of the shooting rest.
- **Stable Surface:** Use the shooting rest on a flat, stable surface to prevent tipping or sliding during use.
- **Avoid Overextension:** Do not overextend the shooting rest beyond its designed capabilities. Adjust the angle and height within the recommended limits.
- **Secure Placement:** Always ensure that the shooting rest is securely positioned before placing your rifle on it.
- **Awareness of Surroundings:** Be aware of your surroundings when using the shooting rest, ensuring that no one is in the line of fire.

Instructions for Installation and Usage

- **Setting Up the Shooting Rest:**

1. Select a flat and stable surface for setup.
2. Adjust the Triple Wedge to the desired height by changing its orientation to select the appropriate wedge size.
3. Ensure that the shooting rest is stable and secure before placing your rifle on it.

- **Using the Shooting Rest:**

1. Place your rifle butt into the designated area of the shooting rest.
2. Make small lateral movements to finetune the position, adjusting the bag with your hand for precise control.
3. Ensure that the rifle is secure and that you have a firm grip before taking any shots.

- **After Use:**

1. Remove the rifle from the shooting rest carefully.
2. Store the shooting rest in a dry place, away from direct sunlight and moisture to prolong its lifespan.

Disposal Instructions

- Dispose of the shooting rest in accordance with local regulations for textile and plastic waste.
- Do not burn or incinerate the shooting rest, as it may release harmful substances.
- Consider donating or recycling if the product is still in usable condition.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest, please reach out to the designated EU contact point provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using the Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Resto de Tiro Triple Cuña Eberlestock. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un soporte estable y confiable durante tus actividades de tiro. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas que no estén capacitadas para su uso.
- Inspecciona el resto de tiro antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No utilices el producto si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto, que es proporcionar soporte al rifle durante el tiro.
- Mantén el área de tiro limpia y libre de obstáculos para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Adecuado:** Asegúrate de que el rifle esté correctamente colocado en el resto de tiro antes de disparar.
- **Ajuste:** Cambia la orientación de la cuña según sea necesario para obtener el soporte adecuado. No fuerces el ajuste.
- **Control de Movimiento:** Realiza pequeños movimientos laterales y utiliza la mano para ajustar la bolsa, asegurando un control preciso.
- **Condiciones Ambientales:** Evita el uso del resto en condiciones climáticas adversas que puedan comprometer tu seguridad o la del equipo.
- **Supervisión:** Siempre supervisa el uso del producto en un entorno de tiro, especialmente si hay otros presentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Coloca el resto de tiro en una superficie estable y nivelada.
- Asegúrate de que el área esté despejada y segura para disparar.

2. Ajuste del Soporte:

- Cambia la orientación de la cuña para seleccionar el tamaño adecuado.
- Utiliza la correa de 25 mm para colgar el resto de tiro de tu bolsa o para sujetarlo al barril del rifle si es necesario.

3. Colocación del Rifle:

- Coloca el rifle en el soporte con cuidado, asegurándote de que esté bien equilibrado.
- Ajusta la posición del rifle según sea necesario para lograr la estabilidad deseada.

4. Disparo:

- Asegúrate de que todos estén a una distancia segura antes de disparar.
- Realiza el disparo con el rifle adecuadamente apoyado en el resto de tiro.

5. Postuso:

- Retira el rifle del resto de tiro con cuidado.
- Limpia y guarda el producto en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el resto de tiro, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de nylon y otros materiales.
- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el uso seguro de este producto, consulta con el fabricante o un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante para facilitar la asistencia.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones para disfrutar de una experiencia de tiro segura y efectiva con tu Resto de Tiro Triple Cuña Eberlestock.

Guide de Sécurité du Reposejoue Eberlestock Triple Wedge

Introduction

Merci d'avoir choisi le reposejoue Eberlestock Triple Wedge. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant un soutien stable pour votre fusil. Pour assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le reposejoue est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez qu'il n'y a pas de déchirures ou de dommages visibles.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilisez le reposejoue uniquement pour son usage prévu. Ne tentez pas d'utiliser le produit d'une manière non conforme aux instructions.
- Gardez le reposejoue éloigné de sources de chaleur ou de flammes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez que le reposejoue est correctement positionné avant de tirer. Un mauvais positionnement peut entraîner une mauvaise visée ou un déséquilibre.
- Évitez de tirer avec le fusil si le reposejoue est mouillé ou sale, car cela peut affecter la stabilité.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité et l'efficacité du reposejoue.
- Soyez conscient de votre environnement lorsque vous utilisez le produit, en particulier lorsque vous êtes en position de tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Choix de la Taille du Coin:

- Changez l'orientation du reposejoue pour sélectionner l'une des trois tailles de coins disponibles.
- Assurez-vous que la taille choisie offre le soutien d'élévation souhaité.

2. Positionnement:

- Placez le reposejoue sur une surface stable.
- Ajustez l'angle et la position selon vos besoins pour un tir confortable.

3. Utilisation de la Sangle:

- Utilisez les sangles en webbing pour attacher le reposejoue à votre sac ou à votre sac de tir.
- Si vous devez vous déplacer rapidement, passez simplement le reposejoue sur le canon de votre fusil.

4. Ajustement:

- Pour un ajustement précis, effectuez de petits mouvements latéraux tout en maintenant le reposejoue avec votre main.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, envisagez de le recycler ou de le donner à une organisation appropriée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact européen de votre distributeur ou consulter leur site web pour plus d'informations.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuez à garantir une expérience de tir sûre et agréable. Merci d'utiliser le reposejoue Eberlestock Triple Wedge.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il TRIPLE WEDGE SHOOTING REST EBERLESTOCK

Introduzione

Grazie per aver scelto il TRIPLE WEDGE SHOOTING REST EBERLESTOCK. Questo prodotto è progettato per offrire un supporto sicuro e stabile per il calcio del fucile durante le sessioni di tiro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero come supporto per il calcio del fucile.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la tua sicurezza.
- Segnala qualsiasi prodotto ritenuto pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il fucile sia scarico prima di posizionarlo sul supporto.
- Evita movimenti bruschi mentre utilizzi il supporto per evitare incidenti.
- Non sovraccaricare il supporto oltre il limite di peso consigliato.
- Utilizza il supporto su una superficie stabile e piana per garantire la massima stabilità.
- In caso di utilizzo in ambienti esterni, verifica che il supporto non scivoli o si sposti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Supporto

- Rimuovi il supporto dalla confezione e controlla che non ci siano danni visibili.
- Assicurati che le cinghie in tessuto siano in buone condizioni.

2. Posizionamento del Supporto

- Scegli un'area di tiro sicura e piana.
- Posiziona il supporto sul terreno, assicurandoti che sia stabile.

3. Utilizzo del Supporto

- Posiziona il calcio del fucile sul supporto.
- Regola l'orientamento del supporto per ottenere l'altezza desiderata utilizzando le diverse dimensioni di cuneo.
- Esegui piccoli aggiustamenti laterali per ottenere il supporto posteriore desiderato.

4. Rimozione del Supporto

- Dopo l'uso, rimuovi il fucile dal supporto.
- Riponi il supporto in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in nylon e Cordura.
- Non abbandonare il prodotto nell'ambiente. Ricicla o smaltisci in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti consigliamo di contattare il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto o di consultare il sito web ufficiale di EBERLESTOCK per assistenza.

Ricorda che la sicurezza è la priorità numero uno. Segui queste istruzioni per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Säkerhetsinstruktioner för Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest

Introduktion

Tack för att du har valt Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest. Denna produkt är utformad för att ge stabilt stöd för ditt gevär under skytte. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna och bör inte användas av barn utan tillsyn.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Använd produkten endast enligt de avsedda instruktionerna för att minimera risker.
- Håll produkten borta från öppen eld och extrem värme.
- Förvara produkten på en säker plats när den inte används.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid produkten på en stabil och plan yta för att undvika att den rör sig eller välter.
- Undvik att luta dig för mycket över produkten under användning för att förhindra att den tippar.
- Kontrollera att geväret är säkert fastsatt innan du använder det i kombination med produkten.
- Använd inte produkten om du känner dig osäker på dess stabilitet eller din egen säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av produkten:

- Placera produkten på en stabil yta där du planerar att skjuta.
- Justera produkten genom att välja en av de tre kilstorlekarna för att få önskad höjd.
- Se till att produkten är i rätt position innan du placerar geväret på den.

2. Användning av produkten:

- Placera geväret försiktigt på produkten.
- Justera geväret med små laterala rörelser för att få optimal sikte.
- Använd handen för att böja påsen för finjustering av stöd.

3. Efter användning:

- Ta bort geväret från produkten och förvara den på en säker plats.
- Inspektera produkten för eventuella skador och rengör den vid behov.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, vänligen återvinn eller kassera den i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Undvik att kasta produkten i brännbart avfall eller i naturen.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support gällande produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen om produkten och eventuella säkerhetsåtgärder.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av Eberlestock Triple Wedge Shooting Rest. Tveka inte att rapportera eventuella säkerhetsproblem eller skador till relevanta myndigheter.