

FLOORPLATE REMOVAL TOOL FOR GLOCK®

An Easy Way to Remove Your Glock Magazine Floorplate

Whether you're performing basic maintenance or looking to add on a baseplate or magazine extension, there are lots of reasons to get an OEM floorplate off your Glock pistol magazines. However, as those who've tried know, getting one off isn't all that easy. Enter the Brownells Floorplate Removal Tool for Glock. Each Floorplate Removal Tool is constructed from durable, injection-molded Nylon and is cheap enough to have a few on-hand in your range bag, workshop or pistol safe. The tool is purpose-built to provide just the right amount of leverage to slide that floorplate off without marring your magazine. The Floorplate Removal Tool for Glock will not work on G42 or G43 floorplates with the finger rest, but it's designed to work with all other Glock OEM magazine floorplates.



Attributes

- Name: FLOORPLATE REMOVAL TOOL FOR GLOCK®
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100034384
- Mfr. No.: GFRT-01
- Make: Glock
- Delivery weight: 0.015kg
- Shipping height: 19mm
- Shipping width: 32mm
- Shipping length: 133mm
- UPC: 955729100336

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das FLOORPLATE REMOVAL TOOL FÜR GLOCK®](#)
- [English: FLOORPLATE REMOVAL TOOL FOR GLOCK® Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Retrait de Plancher pour Glock®](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il FLOORPLATE REMOVAL TOOL PER GLOCK®](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for FLOORPLATE REMOVAL TOOL FOR GLOCK®](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania narzędzia do usuwania podstawy magazynka dla Glock](#)
- [Suomi: FLOORPLATE REMOVAL TOOL FOR GLOCK® Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLOORPLATE REMOVAL TOOL FÖR GLOCK®](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití: Nástroj na odstranění základní desky pro Glock](#)

Sicherheitshinweise für das FLOORPLATE REMOVAL TOOL FÜR GLOCK®

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des FLOORPLATE REMOVAL TOOL für GLOCK®. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir das Entfernen von OEMGrundplatten von deinen GlockPistolenmagazinen zu erleichtern. Bitte lies die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor du es verwendest.
- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Werkzeug Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung aufweist.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Verletzungen kommen. Handle daher stets vorsichtig.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwende das FLOORPLATE REMOVAL TOOL nur mit Glock OEMMagazinGrundplatten. Es ist nicht für G42 oder G43 Grundplatten mit Fingerablage geeignet.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du das Werkzeug verwendest.
- Vermeide übermäßigen Druck, um die Grundplatte nicht zu beschädigen.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, wenn du das Werkzeug verwendest.
- Arbeite in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sicht zu verbessern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass das Magazin leer und die Waffe entladen ist.
- Halte das FLOORPLATE REMOVAL TOOL bereit.

2. Entfernen der Grundplatte

- Führe das Werkzeug vorsichtig in die Aussparung der Grundplatte ein.
- Drücke sanft, um den Hebelmechanismus zu aktivieren.
- Halte das Magazin fest, während du die Grundplatte abhebst.
- Achte darauf, dass du das Magazin nicht beschädigst.

3. Wartung des Werkzeugs

- Reinige das Werkzeug regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Lagere das Werkzeug an einem trockenen Ort, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das FLOORPLATE REMOVAL TOOL gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achte darauf, das Werkzeug nicht in die Umwelt zu werfen, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine schnelle und effiziente Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Sei verantwortungsbewusst im Umgang mit deinem FLOORPLATE REMOVAL TOOL für GLOCK®!

FLOORPLATE REMOVAL TOOL FOR GLOCK® Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the Floorplate Removal Tool for Glock®. This tool is designed to assist with the removal of OEM floorplates from Glock pistol magazines, making maintenance and modifications easier. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always use the Floorplate Removal Tool in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the firearm is unloaded before using the tool.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the tool for any damage before each use. Do not use if damaged.
- If you experience any difficulties or uncertainties while using the tool, seek assistance from a qualified professional.

Specific Safety Precautions for Use

- The Floorplate Removal Tool is not compatible with G42 or G43 floorplates that have a finger rest. Do not attempt to use the tool on these models.
- Always apply gentle pressure when using the tool to avoid damaging the magazine or floorplate.
- Avoid using excessive force, as this may lead to injury or damage to the magazine.
- Use the tool in a welllit area to ensure visibility while working.
- Wear safety glasses to protect your eyes from any potential debris during the removal process.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded and the magazine is removed.
- Gather all necessary tools and materials.

2. Using the Floorplate Removal Tool

- Position the magazine on a stable surface with the floorplate facing up.
- Insert the Floorplate Removal Tool into the notch of the floorplate.
- Apply gentle downward pressure on the tool to release the floorplate.
- Once released, carefully slide the floorplate off the magazine.
- If installing a new baseplate or magazine extension, follow the manufacturer's instructions for that specific product.

3. PostUse Care

- Clean the tool after use to remove any debris or residue.
- Store the Floorplate Removal Tool in a safe and dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of the Floorplate Removal Tool responsibly.
- Do not dispose of the tool in general waste.
- Check local regulations for proper disposal methods of plastic products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Floorplate Removal Tool for Glock®, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Floorplate Removal Tool for Glock®. Always prioritize safety and seek assistance if you are unsure about any aspect of using the tool. Thank you for choosing our product, and enjoy your enhanced Glock maintenance experience!

Guide de Sécurité pour l'Outil de Retrait de Plancher pour Glock®

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de retrait de plancher pour Glock®. Cet outil est conçu pour faciliter le retrait des planchers OEM de vos chargeurs de pistolet Glock. Bien que cet outil soit conçu pour être sûr et efficace, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité ci-dessous pour garantir une utilisation appropriée et éviter tout accident.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que l'outil est utilisé uniquement pour son objectif prévu.
- Ne laisse pas l'outil à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état de l'outil pour détecter toute usure ou dommage.
- En cas de doute sur la sécurité de l'outil, ne l'utilise pas et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours l'outil dans un environnement bien éclairé.
- Ne force pas l'outil si tu rencontres une résistance; cela pourrait endommager le chargeur ou l'outil.
- Porte des lunettes de sécurité pour protéger tes yeux pendant l'utilisation.
- Ne place pas tes mains ou d'autres objets à proximité de la zone de retrait pendant l'utilisation de l'outil.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que le chargeur est vide et déconnecté de l'arme.
- Place le chargeur sur une surface plane et stable.

2. Utilisation de l'outil :

- Insère l'extrémité de l'outil de retrait dans l'encoche du plancher du chargeur.
- Applique une pression douce et contrôlée pour faire glisser le plancher hors du chargeur.
- Si le plancher ne se retire pas facilement, vérifie que l'outil est correctement positionné et essaie à nouveau.

3. Après utilisation :

- Range l'outil dans un endroit sûr, loin des enfants et des animaux.
- Vérifie l'outil pour tout signe de dommage avant la prochaine utilisation.

Instructions d'Élimination

- Si l'outil est endommagé ou hors d'usage, élimine-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas l'outil dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les points de collecte pour les déchets électroniques ou les plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'outil de retrait de plancher pour Glock®, n'hésite pas à contacter un professionnel ou un service client compétent.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux utiliser l'outil de retrait de plancher pour Glock® en toute confiance et sécurité. Merci de respecter ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres pendant l'utilisation de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il FLOORPLATE REMOVAL TOOL PER GLOCK®

Introduzione

Il FLOORPLATE REMOVAL TOOL PER GLOCK® è progettato per facilitare la rimozione dei floorplates OEM dai caricatori Glock. Questo strumento è utile sia per la manutenzione di base che per l'installazione di baseplates o estensioni del caricatore. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il FLOORPLATE REMOVAL TOOL solo per il suo scopo previsto.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Controlla regolarmente il tuo strumento per eventuali segni di usura o danneggiamento.
- Non utilizzare lo strumento se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segui tutte le istruzioni e le precauzioni indicate in questo manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il FLOORPLATE REMOVAL TOOL solo su floorplates compatibili. Non utilizzare su floorplates G42 o G43 con supporto per le dita.
- Assicurati che il caricatore sia scarico prima di tentare di rimuovere il floorplate.
- Fai attenzione durante l'uso per evitare ferite alle mani o ad altre parti del corpo.
- Non applicare troppa forza durante l'uso dello strumento per evitare di danneggiare il caricatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il caricatore Glock sia completamente scarico.
- Trova una superficie piana e sicura per lavorare.

2. Rimozione del Floorplate:

- Posiziona il FLOORPLATE REMOVAL TOOL sulla parte inferiore del caricatore, allineando lo strumento con il floorplate.
- Esercita una leggera pressione verso il basso per far scivolare il floorplate.
- Continua a esercitare una pressione controllata fino a quando il floorplate non si stacca dal caricatore.

3. Installazione di un Nuovo Floorplate:

- Posiziona il nuovo floorplate allineandolo correttamente con il caricatore.
- Spingi delicatamente il floorplate fino a quando non scatta in posizione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla il materiale se possibile.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del FLOORPLATE REMOVAL TOOL PER GLOCK®. La tua sicurezza è la nostra priorità, e siamo qui per supportarti in ogni fase dell'uso del prodotto.

Bruksanvisning for FLOORPLATE REMOVAL TOOL FOR GLOCK®

Introduksjon

Takk for at du har valgt FLOORPLATE REMOVAL TOOL FOR GLOCK® fra TANGODOWN. Dette verktøyet er designet for å hjelpe deg med å fjerne gulvplater fra Glockmagasinene dine på en sikker og effektiv måte. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg instruksjonene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at verktøyet brukes i et trygt miljø, borte fra barn og sårbare grupper.
- Les bruksanvisningen grundig før bruk.
- Kontroller verktøyet for skader før hver bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Hold verktøyet tørt og rent for å sikre optimal ytelse.
- Oppbevar verktøyet utilgjengelig for barn.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk verktøyet kun til det formålet det er designet for, nemlig fjerning av gulvplater fra Glockmagasin.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du fjerner gulvplaten for å unngå skade på magasinet.
- Hvis verktøyet ikke fungerer som forventet, stopp bruken umiddelbart og sjekk for eventuelle hindringer eller feil.
- Bruk verktøyet i et godt opplyst område for å sikre nøyaktighet og sikkerhet under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Forberedelse:** Sørg for at pistolen er avfyrt og at magasinet er tomt før du begynner.
2. **Plassering av verktøyet:** Sett FLOORPLATE REMOVAL TOOL inn i sporet på gulvplaten.
3. **Fjerning av gulvplaten:** Trykk forsiktig ned på verktøyet for å frigjøre låsen på gulvplaten. Vær oppmerksom på at det kan være nødvendig å bruke litt kraft, men unngå å bruke for mye.
4. **Fjern gulvplaten:** Når låsen er frigjort, kan du enkelt glide av gulvplaten fra magasinet.
5. **Installasjon av ny gulvplate:** Hvis du installerer en ny gulvplate, plasser den på plass og trykk forsiktig til den klikker på plass.

Avfallsinstruksjoner

- Når verktøyet er utgått eller ikke lenger kan brukes, må det kastes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for plastprodukter.
- Unngå å kaste verktøyet sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt den relevante myndigheten eller produsenten for ytterligere veiledning. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig når du tar kontakt.

Viktig informasjon

- Dette verktøyet er ikke kompatibelt med G42 eller G43 gulvplater med fingerstøtte.
- Sørg for å bruke verktøyet i henhold til produsentens spesifikasjoner for å unngå skader og sikre optimal ytelse.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til en trygg og effektiv bruk av FLOORPLATE REMOVAL TOOL FOR

GLOCK®. Takk for at du prioriterer sikkerhet!

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania narzędzia do usuwania podstawy magazynka dla Glock

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup narzędzia do usuwania podstawy magazynka dla Glock. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń oraz zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do usuwania podstawy magazynka w pistoletach Glock.
- Używaj narzędzia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób, które nie są zaznajomione z jego obsługą.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego narzędzia.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań używania narzędzia i skontaktuj się z odpowiednim wsparciem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany przed przystąpieniem do pracy.
- Nie używaj narzędzia do usuwania podstawy magazynka G42 lub G43 z podparciem na palce.
- Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić magazynka podczas używania narzędzia.
- Używaj narzędzia w dobrze oświetlonym miejscu, aby zwiększyć widoczność i precyzję.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania narzędzia, aby uniknąć kontuzji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany i nie zawiera amunicji.
- Zidentyfikuj miejsce, w którym znajduje się podstawka magazynka.

2. Użycie narzędzia:

- Włóż narzędzie do usuwania podstawy magazynka w odpowiednie miejsce.
- Delikatnie naciśnij narzędzie, aby zdjąć podstawę magazynka.
- Upewnij się, że nie stosujesz nadmiernej siły, aby uniknąć uszkodzenia magazynka.

3. Po zakończeniu:

- Po zdjęciu podstawy magazynka, przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu.
- Sprawdź, czy wszystkie części są w dobrym stanie przed ich ponownym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone lub nieużywane, nie wyrzucaj go do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Dla wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, prosimy o kontakt z odpowiednim wsparciem.

Podsumowanie

Stosując się do powyższych wytycznych, możesz zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z narzędzia do usuwania podstawy magazynka dla Glock. Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a odpowiednie użytkowanie narzędzia pozwoli Ci uniknąć niepotrzebnych wypadków.

FLOORPLATE REMOVAL TOOL FOR GLOCK®

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa FLOORPLATE REMOVAL TOOL FOR GLOCK® tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä työkalu on suunniteltu helpottamaan Glockpistoolisi pohjalevyn irrottamista. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että työkalu on tarkoitettu käytettäväksi vain Glockpistoolien kanssa, lukuun ottamatta G42 ja G43malleja, joissa on sormituki.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita.
- Käytä työkalua vain sille tarkoitetuissa tarkoituksissa.
- Pidä työkalu poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä työkalua, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä työkalu aina vakaalla ja tasaisella alustalla.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että se ei sisällä patruunoita ennen työkalun käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa työkalua käytettäessä, jotta et vahingoita patruunalaatikkoa.
- Älä käytä työkaluja, jotka ovat vaurioituneet tai kuluneet.
- Seuraa käyttöohjeita tarkasti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että Glockpistoolisi on tyhjennetty.
- Tarkista, että FLOORPLATE REMOVAL TOOL ON KÄYTETTÄVISSÄ.

2. Pohjalevyn Irrottaminen:

- Aseta työkalu pohjalevyn ylle.
- Paina työkalua alas, kunnes pohjalevy irtaoo.
- Varmista, että patruunalaatikko pysyy ehjänä ja vahingoittumattomana.

3. Pohjalevyn Kiinnittäminen:

- Aseta uusi pohjalevy paikalleen.
- Paina pohjalevyä alas, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu vastuullisesti, kun se ei ole enää käyttökelpoinen.
- Tarkista paikalliset määräykset ja ohjeet muovijätteen hävittämiseksi.

Lisätietoja Tukeen

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että saat tarvittavat tiedot ja tuen turvalliseen käyttöön.

Turvallisuusilmoitus

Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja tehokasta käyttöä. Noudata aina yllä olevia ohjeita ja turvaohjeita. Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautukset ja turvallisuustiedotteet.

Säkerhetsinstruktioner för FLOORPLATE REMOVAL TOOL FÖR GLOCK®

Introduktion

Tack för att du valt FLOORPLATE REMOVAL TOOL FÖR GLOCK® från TANGODOWN. Detta verktyg är utformat för att underlätta borttagning av bottenplattor från Glockmagasin. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera verktyget före användning för att säkerställa att det inte är skadat.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Om produkten skadas, sluta använda den omedelbart och kontakta tillverkaren.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd verktyget endast för avsett ändamål, dvs. för att ta bort bottenplattor från Glockmagasin.
- Undvik att använda verktyget på G42 eller G43 bottenplattor med fingerstöd.
- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella flygande föremål.
- Se till att magasinet är tomt och avladdat innan du använder verktyget.
- Använd inte överdriven kraft vid borttagning av bottenplattan för att undvika skador på magasinet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har ett rent och väl upplyst arbetsområde.
- Kontrollera att du har rätt verktyg och att FLOORPLATE REMOVAL TOOL är i gott skick.

2. Ta bort bottenplattan:

- Håll magasinet i en stabil position.
- Placera FLOORPLATE REMOVAL TOOL på bottenplattan.
- Tryck försiktigt ner verktyget för att frigöra bottenplattan.
- Dra bort bottenplattan med hjälp av verktyget, se till att inte använda överdriven kraft.

3. Montering av ny bottenplatta:

- Placera den nya bottenplattan på magasinet.
- Tryck ner bottenplattan tills den klickar på plats.

4. Slutförande:

- Kontrollera att bottenplattan sitter ordentligt.
- Förvara verktyget på en säker plats efter användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte FLOORPLATE REMOVAL TOOL i hushållssoporna.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för plastprodukter.

- Återvinn verktyget om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller support gällande FLOORPLATE REMOVAL TOOL FÖR GLOCK®, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens webbplats eller produktförpackning för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av FLOORPLATE REMOVAL TOOL FÖR GLOCK®. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k bezpečnému použití: Nástroj na odstranění základní desky pro Glock

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení nástroje na odstranění základní desky pro Glock od TANGODOWN. Tento nástroj byl navržen tak, aby usnadnil výměnu základní desky na zásobnících Glock. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro zamýšlený účel, tj. pro odstranění základní desky na zásobnících Glock.
- Před použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá a zajištěná.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho použitím.
- Při práci s nástrojem noste ochranné brýle, abyste ochránili oči před případnými úlomky.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nástroj na odstranění základní desky je určen pouze pro OEM základní desky zásobníků Glock, kromě G42 a G43 s opěrkou prstů.
- Při používání nástroje se vyhněte nadměrnému tlaku, abyste nezpůsobili poškození zásobníku.
- V případě, že se nástroj zasekne, nepoužívejte sílu k jeho uvolnění. Zkontrolujte, zda je vše správně umístěno, a zkuste to znovu.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nástroje, přestaňte jej používat a kontaktujte výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a zajištěná.
- Připravte si pracovní prostor, kde budete moci bezpečně pracovat.

2. Použití nástroje:

- Umístěte nástroj na základní desku zásobníku.
- Jemně zatlačte na páku nástroje, abyste uvolnili základní desku.
- Jakmile je základní deska uvolněna, opatrně ji odstraňte.

3. Kontrola:

- Po odstranění základní desky zkontrolujte zásobník na případné poškození.
- Pokud je vše v pořádku, můžete nainstalovat novou základní desku.

Pokyny pro likvidaci

- Nástroj na odstranění základní desky je vyroben z nylonu a může být recyklován. Zkontrolujte místní předpisy pro recyklaci plastů.
- Pokud se rozhodnete nástroj vyřadit, ujistěte se, že je bezpečně uložen mimo dosah dětí.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti a použití nástroje na odstranění základní desky, neváhejte se obrátit na výrobce nebo prodejce. Všechny produkty by měly mít kontaktní informace pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů!