

CZ 457 1913 IMPROVED SCOPE RAIL WITH BUBBLE LEVEL - CZ 457 15 MOA SCOPE RAIL W/LEVEL

An Enhanced Optics Rail for Your CZ 457

Building on the success of the company's CZ 455 scope base, Area 419 aimed to produce the best-possible scope base for the popular CZ 457 rimfire rifle, one of the popular options for today's precision-rimfire competitions. The Area 419 CZ 457 1913 Improved Scope Rail includes a bubble level that ensures the rifle platform is absolutely level when pushing rimfire rounds out to the limits of the cartridge. Each Area 419 CZ 457 1913 Improved Scope Rail is machined from T7075 aluminum, using the company's in-house Haas 4-axis machining center, and the clamping system on the rail locks down with consistent force along the entire length of the rail for security and repeatability. The rail features 30 MOA of built-in elevation, and a 15-MOA rail is also available. Other highlights of the Area 419 CZ 457 1913 Improved Scope Rail include an increased length that allows users to push their optics farther forward on the rail for better eye relief. The built-in level can be easily seen at the rear of the rail without removing your head from the stock for a shot.



Attributes

- Name: CZ 457 15 MOA SCOPE RAIL W/LEVEL
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100034610
- Mfr. No.: 419-ISR-CZ457-1
- Color: Matte Black
- Elevation: 15 MOA
- Make: CZ
- Material: Aluminum
- Model: 457
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Picatinny
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 32mm
- Shipping length: 210mm
- UPC: 850002933147

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die CZ 457 1913 Verbesserte Zielfernrohrschiene](#)
- [English: Consumer Safety Instruction Guide for CZ 457 1913 Improved Scope Rail with Bubble Level](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Rail de Lunette Amélioré CZ 457 1913](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CZ 457 1913 Improved Scope Rail con Bubble Level Area 419](#)
- [Norsk: Brukermanual for CZ 457 1913 Forbedret Kikkertsiktebase med Boblenivå](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: CZ 457 1913 Parannettu Kiikarin Kiinnike Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CZ 457 1913 Förbättrad Kikarsikte Rail](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání CZ 457 1913 Improved Scope Rail](#)

Sicherheitshinweise für die CZ 457 1913

Verbesserte Zielfernrohrschiene

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der CZ 457 1913 Verbesserte Zielfernrohrschiene von Area 419. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen, um eine sichere Nutzung und Installation des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Verwenden Sie die Zielfernrohrschiene nur mit kompatiblen Optiken und Gewehren.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Schiene auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Befolgen Sie alle Anweisungen des Herstellers zur sicheren Nutzung und Installation.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Wasserwaage korrekt ausgerichtet ist, bevor Sie schießen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Schiene sicher am Gewehr befestigt ist, um ein Verrutschen während des Gebrauchs zu vermeiden.
- Verwenden Sie bei der Installation und Anpassung der Schiene geeignete Werkzeuge, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie den Augenabstand, um sicherzustellen, dass Sie eine komfortable und sichere Sicht haben.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Reinigen Sie die Montagefläche des Gewehrs, um Schmutz oder Rückstände zu entfernen.

2. Installation:

- Platzieren Sie die CZ 457 1913 Zielfernrohrschiene in der vorgesehenen Position auf dem Gewehr.
- Verwenden Sie die vorgesehenen Schrauben und das Klemmsystem, um die Schiene sicher zu befestigen.
- Überprüfen Sie die Ausrichtung der Wasserwaage und stellen Sie sicher, dass die Schiene waagrecht ist.
- Ziehen Sie die Schrauben gleichmäßig an, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.

3. Nutzung:

- Stellen Sie sicher, dass die Optik korrekt auf der Schiene montiert ist.
- Überprüfen Sie den Augenabstand und nehmen Sie gegebenenfalls Anpassungen vor.
- Achten Sie während des Schießens darauf, dass die Wasserwaage korrekt bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile in die Umwelt gelangen, die eine Gefahr darstellen könnten.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen bei Fragen oder Bedenken zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und ordnungsgemäße Nutzung des Produkts in Ihrer Verantwortung liegt. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten.

Consumer Safety Instruction Guide for CZ 457 1913 Improved Scope Rail with Bubble Level

Introduction

Thank you for choosing the CZ 457 1913 Improved Scope Rail with Bubble Level by Area 419. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the scope rail for any signs of wear or damage before use.
- Do not modify the product in any way that is not recommended by the manufacturer.
- Always use the product in a safe environment, free from distractions and hazards.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the rifle is pointed in a safe direction when installing or adjusting the scope rail.
- Use appropriate eye and ear protection when shooting.
- Make sure that the rifle is unloaded when installing or adjusting the scope rail.
- Check that the bubble level is functioning correctly before use to ensure proper alignment.
- Do not exceed the recommended weight limit for optics mounted on the rail.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure the rifle is unloaded and in a safe position.
2. **Positioning the Rail:** Align the CZ 457 1913 Improved Scope Rail with the mounting points on the rifle.
3. **Securing the Rail:** Use the provided screws to securely fasten the rail to the rifle. Ensure that the clamping system locks down with consistent force along the entire length of the rail.
4. **Checking Alignment:** Verify that the rail is level using the builtin bubble level. Adjust if necessary.

Usage

1. **Optic Mounting:** Attach your optic to the rail, ensuring that it is securely fastened according to the optic manufacturer's instructions.
2. **Check Eye Relief:** Adjust the position of the optic for optimal eye relief. The increased length of the rail allows for better positioning.
3. **Final Check:** Before shooting, doublecheck that the rail and optic are securely mounted and that the bubble level indicates a level position.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general waste. Instead, contact your local waste management facility for proper disposal methods, especially for aluminum materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product issues, please refer to the manufacturer's website or

contact the designated EUbased support center for assistance.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the CZ 457 1913 Improved Scope Rail with Bubble Level. Thank you for your attention to safety, and enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el riel mejorado CZ 457 1913 de Area 419. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte un rendimiento óptimo y garantizar la seguridad durante su uso. Es importante que leas y sigas estas instrucciones de seguridad para asegurar un uso adecuado y evitar cualquier riesgo potencial.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre verifica que el riel y la óptica estén firmemente sujetos antes de disparar.
- No uses el producto si presenta daños visibles o si ha sido modificado.
- Mantén el área de disparo despejada de personas y objetos no deseados.
- Almacena el riel en un lugar seco y seguro, lejos del alcance de los niños.
- Infórmate sobre las leyes y regulaciones locales relacionadas con el uso de armas de fuego y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Caídas:** Asegúrate de que el riel esté instalado en una superficie nivelada y segura para evitar caídas o deslizamientos.
- **Riesgo de Lesiones Oculares:** Utiliza siempre protección ocular adecuada al disparar.
- **Riesgo de Daños al Equipo:** No fuerces el riel ni los componentes al instalarlos o ajustarlos.
- **Riesgo de Disparos Accidentales:** Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del Riel

1. Herramientas Necesarias:

- Llave Allen adecuada para los tornillos del riel.
- Destornillador si es necesario.

2. Pasos para la Instalación:

- Limpia la superficie de la acción del rifle donde se instalará el riel.
- Alinea el riel con los orificios de montaje en la acción del rifle.
- Inserta los tornillos en los orificios y apriétalos uniformemente. Asegúrate de que el riel esté nivelado utilizando el nivel de burbuja incorporado.
- Verifica que todo esté bien ajustado antes de montar la óptica.

Uso del Riel

- Asegúrate de que el riel esté correctamente instalado y nivelado antes de montar la óptica.
- Ajusta la óptica en el riel según tus preferencias de alivio ocular.
- Realiza un chequeo final para asegurarte de que todos los componentes estén seguros antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el riel o esté dañado, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de materiales de aluminio y otros componentes.
- Si es posible, recicla el riel en un centro de reciclaje autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad del producto, por favor contacta al fabricante o consulta el sitio web oficial de Area 419 para obtener más información y actualizaciones de seguridad.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y mantente informado sobre las mejores prácticas para un uso seguro del riel mejorado CZ 457 1913.

Guide de Sécurité pour le Rail de Lunette Amélioré CZ 457 1913

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail de lunette amélioré CZ 457 1913 d'Area 419. Ce produit a été conçu pour te fournir une plateforme stable et sécurisée pour tes optiques, tout en garantissant une précision optimale lors de l'utilisation de ton fusil CZ 457. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sûre et agréable.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Toujours inspecter le rail avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels dommages ou défauts.
- Ne jamais utiliser le rail si tu remarques des signes d'usure ou de défaillance.
- Évite de modifier le rail ou d'utiliser des pièces non autorisées.
- Assure-toi que le niveau à bulle est correctement calibré avant de commencer à tirer.
- Garde le rail et le fusil hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilise toujours des munitions appropriées et vérifie leur compatibilité avec ton fusil.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, consulte un professionnel avant utilisation.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie que le rail est correctement fixé au fusil avant chaque utilisation.
- Utilise un outil approprié pour serrer les vis de fixation, sans trop forcer.
- Assure-toi que le niveau à bulle est visible et correctement positionné lors de la prise de visée.
- Ne tire pas si le niveau à bulle indique que le fusil n'est pas à niveau.
- Évite de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la précision ou la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Rail

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un tournevis approprié.
- Assure-toi que la surface de travail est propre et dégagée.

2. Fixation :

- Positionne le rail sur le fusil à l'endroit désigné.
- Aligne les trous de fixation sur le rail avec ceux du fusil.
- Insère les vis de fixation et serreles légèrement.

3. Serrage :

- Une fois que tout est aligné, serre les vis de manière uniforme pour assurer une fixation sécurisée.
- Utilise un couple de serrage recommandé pour éviter d'endommager le rail ou le fusil.

4. Vérification :

- Après l'installation, vérifie que le rail est solidement fixé et qu'il ne bouge pas.
- Calibre le niveau à bulle pour t'assurer que le fusil est à niveau.

Utilisation du Rail

- Avant de tirer, vérifie une dernière fois que le rail est bien installé et que le niveau à bulle est correctement positionné.
- Lorsque tu vises, garde les yeux sur la lunette et assure-toi que le niveau à bulle reste dans la zone de sécurité.
- Prends des pauses régulières lors de l'utilisation pour éviter la fatigue et maintenir la concentration.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le rail dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, dépose-le dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ton rail de lunette amélioré CZ 457 1913, n'hésite pas à contacter le service client d'Area 419. Assure-toi de garder la preuve d'achat pour toute demande de garantie ou de support.

Rapport de Produits Non Sécurisés : Si tu rencontres un produit que tu estimes dangereux ou défectueux, signale-le aux autorités compétentes. Reste informé des mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces lignes directrices, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace de ton rail de lunette amélioré CZ 457 1913. Profite de ta précision et de ta performance lors de tes séances de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CZ 457 1913 Improved Scope Rail con Bubble Level Area 419

Introduzione

Grazie per aver scelto il CZ 457 1913 Improved Scope Rail con Bubble Level di Area 419. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire prestazioni ottimali. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per assicurare un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia montato correttamente e che sia compatibile con il tuo fucile CZ 457.
- Controlla regolarmente il livello a bolla per garantire che la guida sia in piano.
- Utilizza sempre il prodotto in un ambiente sicuro e controllato.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare o riparare il prodotto da solo.
- Assicurati di avere familiarità con il funzionamento del tuo fucile prima di utilizzare la guida.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso.
- Non superare le specifiche di carico e utilizzo indicate dal produttore.
- Non lasciare mai il fucile incustodito mentre è montato con la guida.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Guida

- Rimuovi il fucile dalla custodia e assicurati che sia scarico.
- Posiziona la guida CZ 457 1913 sul fucile, allineando i fori di montaggio con quelli presenti sul fucile.
- Utilizza le viti fornite per fissare saldamente la guida al fucile.
- Controlla che la guida sia ben salda e non si muova.

2. Utilizzo del Livello a Bolla

- Dopo aver montato la guida, verifica il livello a bolla per assicurarti che sia in piano.
- Se necessario, regola la posizione della guida fino a ottenere una lettura corretta.
- Durante il tiro, controlla frequentemente il livello a bolla per mantenere la stabilità.

3. Manutenzione

- Pulisci la guida regolarmente con un panno morbido per rimuovere polvere e detriti.
- Controlla periodicamente le viti di montaggio per assicurarti che siano ben serrate.
- Se noti segni di usura o danno, contatta un professionista per una valutazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi non autorizzati.
- Se il prodotto è danneggiato, considera di restituirlo al rivenditore per un corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare il sito web ufficiale di Area 419.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del CZ 457 1913 Improved Scope Rail con Bubble Level di Area 419. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e buon tiro!

Brukermanual for CZ 457 1913 Forbedret Kikkertsiktebase med Boblenivå

Introduksjon

Takk for at du valgte Area 419 CZ 457 1913 Forbedret Kikkertsiktebase. Denne kikkertsiktebasen er designet for å gi deg en trygg og pålitelig plattform for presisjonsskyting med CZ 457 rimfire riflen. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker bruk og optimal ytelse.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert i henhold til instruksjonene i denne manualen.
- Kontroller regelmessig at alle festemidler er stramme og i god stand.
- Unngå å bruke kikkertsiktebasen dersom den viser tegn på skader eller slitasje.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid sikkerhetsprosedyrer for våpenbruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å justere kikkertsiktebasen under skyting.
- Bruk alltid øye og hørselvern når du skyter.
- Sørg for at riflen er i sikker tilstand før du håndterer kikkertsiktebasen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at riflen er avfyrt og sikker før installasjon.
- Rengjør området der kikkertsiktebasen skal installeres.

2. Installasjon:

- Plasser kikkertsiktebasen på riflen i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Bruk medfølgende festemidler for å sikre at basen er godt festet.
- Kontroller at kikkertsiktebasen er i vater ved hjelp av det innebygde boblenivået.

3. Bruk:

- Juster kikkertsiktet til ønsket posisjon for optimal øyeavstand.
- Kontroller at alle justeringer er sikre før du begynner å skyte.

4. Etter bruk:

- Rengjør kikkertsiktebasen med en myk klut for å fjerne smuss og støv.
- Oppbevar riflen og kikkertsiktebasen på et trygt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Når kikkertsiktebasen når slutten av sin levetid, må den avhendes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering av metallprodukter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg lykke til med din CZ 457 1913 Forbedret Kikkertsiktebase!

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bazy celowniczej Area 419 CZ 457 1913 Improved Scope Rail. Ta instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i konserwacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku z karabinami CZ 457.
- Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami producenta i przestrzegać zasad bezpieczeństwa dotyczących strzelectwa.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ciepła.
- Regularnie sprawdzaj stan bazy celowniczej przed każdym użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Używaj tylko akcesoriów i części zalecanych przez producenta.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany przed przystąpieniem do instalacji bazy celowniczej.
- Podczas montażu bazy celowniczej, unikaj używania nadmiernej siły, aby nie uszkodzić elementów.
- Nie używaj bazy celowniczej w warunkach ekstremalnych, takich jak bardzo niskie lub wysokie temperatury, które mogą wpłynąć na jej właściwości.
- Zawsze zachowuj ostrożność w pobliżu innych osób podczas używania karabinu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do montażu

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.
- Sprawdź, czy masz wszystkie potrzebne narzędzia (np. klucz imbusowy).

2. Montaż bazy celowniczej

- Zdejmij stary montaż, jeśli jest zainstalowany.
- Umieść bazę celowniczą Area 419 na szynie karabinu.
- Użyj dołączonych śrub do mocowania bazy, dokręcając je równomiernie.
- Sprawdź, czy poziomica jest prawidłowo ustawiona, aby zapewnić prawidłowe ustawienie optyki.

3. Użytkowanie

- Po zamontowaniu bazy celowniczej, przetestuj ją na strzelnicy, aby upewnić się, że jest prawidłowo ustawiona.
- Regularnie sprawdzaj, czy mocowanie bazy nie luzuje się w trakcie użytkowania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj bazy celowniczej do zwykłego kosza na śmieci.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nieużywany, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub producentem. Upewnij się, że masz pod ręką numer modelu oraz inne istotne informacje dotyczące produktu.

Dziękujemy za wybór bazy celowniczej Area 419 CZ 457 1913 Improved Scope Rail. Życzymy bezpiecznego i przyjemnego strzelectwa!

CZ 457 1913 Parannettu Kiikarin Kiinnike

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa CZ 457 1913 Parannetun Kiikarin Kiinnikkeen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on laadittu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue huolellisesti kaikki ohjeet ja turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että kiikarin kiinnike on yhteensopiva kiväärin kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kiväärin käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ammuttaessa.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että siellä ei ole ihmisiä tai eläimiä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka ase olisi lukittu.
- Tarkista, että kiikarin kiinnike on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.
- Varmista, että kuplasapaino on oikein säädetty, jotta kiväärin alusta on tasainen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Kiinnitä kiikarin kiinnike kiväärin Picatinnykiskoon.
- Varmista, että kiinnitysjärjestelmä on tiukasti lukittu.
- Tarkista, että kiikarin kiinnike on oikeassa kulmassa ja korkeudessa.

2. Käyttö

- Aseta kiikari kiinnikkeeseen ja säädä se haluamaasi asentoon.
- Tarkista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty ja turvallinen ennen ampumista.
- Käytä kiikaria vain sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteys valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautustiedot tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit CZ 457 1913 Parannetun Kiikarin Kiinnikkeen!

Säkerhetsinstruktioner för CZ 457 1913 Förbättrad Kikarsikte Rail

Introduktion

Tack för att du har valt CZ 457 1913 Förbättrad Kikarsikte Rail med bubbelnivå från Area 419. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse med CZ 457 rimfireriflen. För att säkerställa säker användning och maximera produktens prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är kompatibel med ditt vapen innan installation.
- Använd alltid säkerhetsglasögon vid skytte.
- Håll produkten och alla relaterade tillbehör utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att kikarsikte railen är korrekt installerad innan användning.
- Använd aldrig produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Se till att bubbelnivån är korrekt innan skott för att säkerställa precision.
- Undvik att luta eller vrida vapnet under skytte för att förhindra olyckor.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter relaterade till skytte och vapenanvändning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Kikarsikte Rail

- Rengör ytan på vapnet där railen ska installeras.
- Placera kikarsikte railen på den avsedda platsen.
- Använd medföljande skruvar för att fästa railen. Se till att de är åtdragna ordentligt, men överdriv inte för att undvika skador.
- Kontrollera att railen sitter stadigt och inte rör sig.

2. Användning av Kikarsikte Rail

- Justera ditt kikarsikte enligt tillverkarens instruktioner.
- Ställ in bubbelnivån så att den är centrerad innan du skjuter.
- Kontrollera ögonavståndet för att säkerställa komfort och säkerhet vid skytte.
- Efter varje användning, inspektera railen för eventuella skador eller lösa skruvar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information och support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av CZ 457 1913 Förbättrad Kikarsikte Rail. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse!

Návod k bezpečnému používání CZ 457 1913 Improved Scope Rail

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili CZ 457 1913 Improved Scope Rail od společnosti Area 419. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající stabilitu a přesnost při používání puškohledů na puškách CZ 457. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že používáte výrobek pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je správně nainstalován a zajištěn.
- Zkontrolujte výrobek na poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s puškou a puškohledem dodržujte všechny obecné bezpečnostní zásady.

Specifická bezpečnostní opatření pro používání

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte pokyny k instalaci.
- Ujistěte se, že je puškohled umístěn na základně správně a bezpečně.
- Při střelbě se ujistěte, že je vaše pozice stabilní a bezpečná.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Nikdy nesměřujte pušku na nic, co nechcete zasáhnout.
- Udržujte pušku a příslušenství v čistotě a v dobrém stavu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace základny:

- Umístěte základnu CZ 457 1913 Improved Scope Rail na pušku CZ 457.
- Ujistěte se, že základna je správně zarovnána s montážními otvory pušky.
- Použijte šrouby dodané s výrobkem k upevnění základny. Ujistěte se, že jsou šrouby pevně utaženy, ale ne přetáhněte je, aby nedošlo k poškození.

3. Montáž puškohledu:

- Umístěte puškohled na základnu a ujistěte se, že je správně umístěn.
- Zkontrolujte, zda je puškohled vyrovnaný a nastavte jej podle potřeby.
- Upevněte puškohled pomocí šroubů a zkontrolujte, zda je pevně na místě.

4. Kontrola a testování:

- Po instalaci zkontrolujte, zda je vše správně upevněno.
- Provedte testovací výstřely, abyste ověřili, že je puškohled správně nastaven a základna je stabilní.

Pokyny pro likvidaci

- Výrobek a jeho součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje materiály, které mohou být nebezpečné pro životní prostředí.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali CZ 457 1913 Improved Scope Rail. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.