

STICKY GAME CHANGER - STICKY GAMECHANGER, TAN

A Full-Sized Shooting Bag That Offers Greater Shooting Stability

Armageddon Gear took its Game Changer bag up a notch with the release of a special "Sticky" model that makes shooting off obstacles easier than ever before. The addition of sticky fabric on this bag ensures that you can have a solid shooting rest on nearly any kind of surface. Each Armageddon Gear Sticky Game Changer is constructed with a waxed-canvas shell that has special "sticky" textile fabric applied to particular areas on the outside of the bag. These spots include the gusset, top and one side of the bag. The result is an improved coefficient of friction that provides a more-stable shooting position. Best of all? This sticky canvas won't break down over time under the hot sun, like other sticky fabrics. Measuring 10" X 7" X 6", the Armageddon Gear Sticky Game Changer is filled with polypropylene and weighs just over 6 pounds.



Attributes

- Name: STICKY GAMECHANGER, TAN
- Manufacturer: ARMAGEDDON GEAR
- Product no.: 100034924
- Mfr. No.: AG0708 TN
- Color: Tan
- Material: Waxed Canvas
- Delivery weight: 2.722kg
- Shipping height: 152mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR STICKY GAMECHANGER, TAN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for STICKY GAME CHANGER STICKY GAMECHANGER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR STICKY GAMECHANGER, TAN](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Armageddon Gear Sticky Game Changer](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR](#)

Sicherheitshinweise für die STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR STICKY GAMECHANGER, TAN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR STICKY GAMECHANGER! Diese Tasche wurde entwickelt, um dir eine stabile Schießunterlage zu bieten und das Schießen von Hindernissen zu erleichtern. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, sind hier einige wichtige Sicherheitshinweise und Richtlinien, die du beachten solltest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe die Tasche vor jeder Verwendung auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Halte die Tasche von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die Sticky Game Changer nicht auf unsicheren oder instabilen Oberflächen.
- Informiere dich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Schießzubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Oberfläche, auf der du die Tasche platzierst, sauber und trocken ist, um ein Verrutschen zu vermeiden.
- Vermeide es, die Tasche in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen zu verwenden, um eine Beschädigung des Materials zu verhindern.
- Verwende die Tasche nicht als Stütze für schwere Gegenstände, die die Struktur der Tasche beschädigen könnten.
- Achte darauf, dass du die Tasche nicht überlastest, um ein Durchhängen oder eine Beschädigung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass der Bereich, in dem du die Tasche verwenden möchtest, frei von Hindernissen ist.
2. **Positionierung:** Lege die Sticky Game Changer Tasche auf eine stabile, flache Oberfläche.
3. **Verwendung:** Nutze die Tasche als Schießunterlage, indem du dich bequem positionierst und sicherstellst, dass sie nicht verrutscht.
4. **Nach Gebrauch:** Entferne die Tasche von der Oberfläche und überprüfe sie auf Schäden. Lagere sie an einem trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Textilien.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, achte darauf, es sicher zu entsorgen, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanliegen kontaktiere bitte den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Schlusswort

Die STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR STICKY GAMECHANGER ist ein hochwertiges Produkt, das dir helfen soll, deine Schießfähigkeiten zu verbessern. Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, trägst du dazu bei, eine sichere und angenehme Nutzung zu gewährleisten. Achte darauf, regelmäßig nach Updates oder Rückrufen auf der EU Safety Gate Plattform zu suchen.

Safety Instruction Guide for STICKY GAME CHANGER STICKY GAMECHANGER

Introduction

Thank you for choosing the STICKY GAME CHANGER STICKY GAMECHANGER by Armageddon Gear. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a stable shooting rest on various surfaces. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a shooting rest.
- Always inspect the bag before use for any signs of damage or wear.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Surface Stability:** Ensure that the surface where you place the bag is stable and free from obstacles that could cause it to tip over.
- **Weight Limit:** Do not exceed the recommended weight limit for the bag; it is designed to support a specific range of equipment.
- **Environmental Conditions:** Avoid exposing the bag to extreme temperatures or harsh weather conditions that could affect the material integrity.
- **Proper Handling:** Always handle the bag with care to avoid damaging the sticky fabric, which is crucial for its performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Bag:

- Place the STICKY GAME CHANGER on a flat, stable surface.
- Ensure that the sticky areas of the bag are in contact with the surface for maximum stability.

2. Using the Bag:

- Position your firearm or equipment securely on the bag.
- Adjust the placement as needed to achieve the best shooting position.
- Ensure that you are in a safe shooting environment, following all local laws and regulations.

3. PostUse Care:

- After use, clean the bag with a damp cloth to remove any dirt or debris.
- Store the bag in a cool, dry place away from direct sunlight to maintain the integrity of the sticky fabric.

Disposal Instructions

- When the product reaches the end of its life, dispose of it in accordance with local regulations.
- Do not incinerate the bag as it may release harmful substances.
- Consider recycling the materials if possible, or check with your local waste management for appropriate disposal.

disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product support, please refer to the contact information provided by the manufacturer. Always ensure that you are reaching out to an EU-based contact for safety inquiries.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with the STICKY GAME CHANGER STICKY GAMECHANGER. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Introducción

Gracias por elegir el STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR. Este producto ha sido diseñado para facilitar el disparo desde obstáculos, ofreciendo un soporte sólido y estable. Sin embargo, es importante usarlo de manera segura. Esta guía proporciona información sobre cómo utilizar el producto de manera segura y efectiva, así como detalles sobre su disposición y contacto para soporte.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños cuando no esté en uso.
- Inspecciona el producto regularmente para detectar signos de desgaste o daño.
- No uses el producto en superficies inestables o resbaladizas.
- Si observas algún daño, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Superficies:** Asegúrate de que la superficie donde coloques el Sticky Game Changer sea estable y limpia para evitar deslizamientos.
- **Condiciones Climáticas:** Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas, como lluvia intensa o nieve, que puedan afectar su rendimiento.
- **Carga:** No excedas el peso recomendado de 6 libras para evitar daños al producto o lesiones personales.
- **Uso Correcto:** Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto, que es proporcionar soporte para disparar. No uses el producto para otros fines.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación del Producto:

- Coloca el Sticky Game Changer en una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que la parte adhesiva esté en contacto con la superficie para maximizar la estabilidad.

2. Ajuste para el Disparo:

- Ajusta la posición del Sticky Game Changer según tus necesidades de disparo.
- Verifica que el producto esté firmemente colocado antes de disparar.

3. Mantenimiento:

- Limpia el producto con un paño húmedo y jabón suave para mantener la tela adhesiva en buen estado.
- Almacena el producto en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Disposición

- Cuando ya no necesites el Sticky Game Changer, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre el reciclaje de productos de lona y polipropileno.
- Si el producto está dañado, considera contactar a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o información adicional sobre el producto, por favor consulta la página web oficial de Armageddon Gear o busca el punto de contacto de la UE.

Conclusión

El STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR está diseñado para mejorar tu experiencia de disparo, pero es fundamental seguir estas directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y reportar cualquier problema que encuentres. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour le STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR. Ce produit a été conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant un support stable sur diverses surfaces. Il est important de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Généralités sur la sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilise le sac uniquement sur des surfaces appropriées et stables.
- Évite d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient compromettre sa performance.
- Ne surcharge pas le sac au-delà de son poids recommandé de 6 livres.
- Si le tissu adhésif commence à se dégrader, cesse immédiatement son utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

• Installation :

- Place le sac sur une surface propre et sèche.
- Assure-toi que les zones adhésives sont en contact direct avec la surface pour maximiser la stabilité.

• Utilisation :

- Positionne le sac de manière à ce qu'il soit stable avant de tirer.
- Ajuste la position du sac si tu ressens un déséquilibre pendant l'utilisation.
- Après utilisation, retire le sac délicatement pour éviter d'endommager les surfaces.

Instructions de mise au rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si le sac est endommagé au point de ne plus être utilisable, envisage de le recycler si possible.
- Ne jette pas le produit dans des déchets non recyclables.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou un point de contact local de l'UE.

Merci d'utiliser le STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR en toute sécurité !

Guida alla Sicurezza del Prodotto: STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sticky Game Changer Armageddon Gear. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo una stabilità superiore. Tuttavia, è importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di calore.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Sticky Game Changer solo su superfici stabili e piane.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Non sovraccaricare il sacco oltre il peso massimo raccomandato di 6 libbre.
- Non utilizzare il prodotto in modo che possa causare lesioni a te stesso o ad altri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Posizionamento:** Assicurati che il sacco sia posizionato su una superficie solida e stabile.
2. **Uso:** Quando utilizzi il sacco, assicurati che sia ben ancorato. La superficie adesiva aiuterà a mantenere il sacco in posizione durante il tiro.
3. **Controllo Periodico:** Controlla regolarmente il sacco per assicurarti che il tessuto adesivo non sia danneggiato. Se noti segni di usura, interrompi l'uso.
4. **Pulizia:** Pulisci il sacco con un panno umido per rimuovere la polvere e lo sporco. Evita l'uso di detergenti chimici aggressivi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per lo smaltimento dei materiali in polipropilene e tela cerata.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i punti di raccolta designati per i materiali tessili e plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare problemi, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. È importante avere un contatto locale per eventuali domande o preoccupazioni relative alla sicurezza.

Ricorda che la tua sicurezza è la nostra priorità. Segui queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo Sticky Game Changer Armageddon Gear.

Sikkerhetsinstruksjoner for STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR STICKY GAMECHANGER, TAN

Introduksjon

Takk for at du har valgt Armageddon Gear Sticky Game Changer. Denne sekken er designet for å gi deg en stabil skytestøtte under bruk. For din sikkerhet og for å sikre korrekt bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Undersøk for skader eller slitasje.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og kjæledyr.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål.
- Unngå å bruke produktet på ujevne eller ustabile overflater som kan føre til fall eller skade.
- Vær oppmerksom på at produktet kan bli varmt hvis det utsettes for direkte sollys over lengre tid.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid en passende skytestilling for å unngå skader.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.
- Sørg for at ingen hindringer er i veien for skuddet ditt.
- Hold alltid våpenet rettet i en sikker retning når du bruker produktet.
- Vær oppmerksom på at det klebrige stoffet kan samle støv og smuss, noe som kan påvirke friksjonen. Rengjør det regelmessig for optimal ytelse.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Plassering av produktet:

- Finn en stabil og jevn overflate for å plassere sekken.
- Sørg for at sekken er plassert på en slik måte at den gir deg den ønskede støtten.

2. Bruk av sekken:

- Når du er klar til å skyte, plasser våpenet på sekken.
- Juster posisjonen til våpenet for å oppnå best mulig stabilitet.
- Hold sekken med begge hender for å forhindre at den glir.

3. Etter bruk:

- Rengjør sekken for å fjerne smuss eller støv.
- Oppbevar sekken på et tørt og kjølig sted for å forlenge levetiden.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er slitt eller ikke lenger i bruk, vennligst resirkuler det på en ansvarlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for resirkulering av tekstiler og plastmaterialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for alle sikkerhetsspørsmål.

Viktig informasjon

- Rapportere usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv bruk av Armageddon Gear Sticky Game Changer. Takk for at du tar sikkerheten på alvor!

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby Armageddon Gear Sticky Game Changer. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników, dlatego przygotowaliśmy niniejszą instrukcję, aby pomóc w bezpiecznym użytkowaniu produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj torby tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jej bezpieczeństwo.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z torby bez nadzoru dorosłych.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj torby i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Przed użyciem torby upewnij się, że jest ona stabilnie umiejscowiona na powierzchni.
- Nie używaj torby na powierzchniach, które mogą być śliskie lub niestabilne.
- Zawsze sprawdzaj, czy lepkie miejsca na torbie są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Nie obciążaj torby większym ciężarem niż jej maksymalne obciążenie.
- Unikaj kontaktu torby z substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić materiał.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Aby przygotować torbę do użycia, upewnij się, że jest czysta i sucha.
- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, takiej jak stół lub ziemia, w miejscu, gdzie masz wystarczająco dużo przestrzeni do strzelania.
- Użyj lepkich miejsc na torbie, aby zapewnić dodatkowe wsparcie podczas strzelania.
- Po zakończeniu użytkowania, przetrzyj torbę wilgotną szmatką, aby usunąć zanieczyszczenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy torba nie nadaje się do dalszego użytku, należy ją zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj torby do ognia, ponieważ może to spowodować wydzielanie szkodliwych substancji.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu materiałów, aby dowiedzieć się, czy torba może być poddana recyklingowi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania można kierować do lokalnych służb zajmujących się bezpieczeństwem produktów. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów oraz wypadków odpowiednim organom.

Dziękujemy za przestrzeganie tych instrukcji i życzymy bezpiecznego korzystania z torby Armageddon Gear Sticky Game Changer.

STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR laukun. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu sinulle ja että se täyttää kaikki vaatimukset.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että laukku on asetettu tukevasti ja tasaisesti ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai kulumia.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai suoraan auringonvalolle pitkäksi aikaa.
- Käytä tuotetta vain suositellussa ympäristössä, kuten ampumaradoilla tai harjoittelualueilla.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ymmärtävät tuotteen käyttöohjeet ennen sen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että "Sticky" pinta on puhdas ja vapaa liasta tai kosteudesta.
- Tarkista, että laukku on ehjä ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta laukku haluamallesi pinnalle ennen ampumista.
- Käytä laukkuun liitettyjä ohjeita varmistaaksesi, että se on turvallisesti paikallaan.
- Varmista, että laukku ei liiku tai kaadu ampumisen aikana.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, ellei se ole erityisesti merkitty poltettavaksi.
- Kierrätä mahdolliset osat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että kysymyksesi liittyvät tuotteen turvallisuuteen ja käyttöön.

Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedot.

Kiitos, että käytät STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR laukkaa!

Säkerhetsinstruktioner för Armageddon Gear Sticky Game Changer

Introduktion

Tack för att du har valt Armageddon Gear Sticky Game Changer. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse och ge en stabil plattform för skytte från hinder. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Använd alltid produkten på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten på stabila och plana ytor.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftig regn eller stark vind.
- Kontrollera att det klibbiga materialet är rent och fritt från skräp innan användning för att säkerställa optimal friktion.
- Använd inte produkten om den har skador eller om det klibbiga materialet har slitits ner.
- Följ alltid lokala och nationella lagar och regler för skytte.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av produkt:

- Ta bort Armageddon Gear Sticky Game Changer från förpackningen.
- Inspektera produkten för eventuella skador.

2. Användning:

- Placera produkten på en stabil och plan yta.
- Se till att de klibbiga ytorna är i kontakt med underlaget för att maximera stabiliteten.
- Justera produkten vid behov för att uppnå önskad skjutposition.

3. Underhåll:

- Rengör den klibbiga ytan med en fuktig trasa för att ta bort skräp eller smuts.
- Låt produkten torka helt innan du förvarar den.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är skadad eller utsliten, följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support relaterade till Armageddon Gear Sticky Game Changer, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens information till hands för att underlätta kommunikationen.

Tack för att du noggrant följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är av största vikt.

Návod k bezpečnému používání produktu STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval stabilní střeleckou oporu a usnadnil střelbu z překážek. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si následující bezpečnostní pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby taška byla používána pouze pro její zamýšlený účel.
- Před použitím si zkontrolujte, zda je taška nepoškozená a v dobrém stavu.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí, pokud není určena pro jejich použití.
- Při používání tašky se ujistěte, že je umístěna na stabilním a pevném povrchu.
- Vždy dodržujte bezpečnostní opatření při manipulaci se zbraněmi.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání tašky se ujistěte, že lepidlo je čisté a bez prachu, aby se zajistila maximální přilnavost.
- Vyvarujte se používání tašky na kluzkých nebo nestabilních površích.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození tašky, přestaňte ji okamžitě používat a kontaktujte výrobce.
- Nepoužívejte tašku, pokud je vystavena extrémním teplotám nebo povětrnostním podmínkám, které by mohly ovlivnit její funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Před použitím tašky se ujistěte, že je správně vyplněna polypropylenem.
2. Umístěte tašku na stabilní povrch, kde budete střílet.
3. Ujistěte se, že lepidlo je v kontaktu s povrchem, abyste dosáhli maximální stability.
4. Při střelbě se ujistěte, že máte dostatečný prostor kolem sebe a že nejste v blízkosti jiných osob.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená, zvažte její recyklaci, pokud to je možné.
- Nepalte tašku, protože by to mohlo uvolnit škodlivé látky.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte při kontaktu k dispozici informace o produktu, včetně názvu a čísla modelu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu STICKY GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR. Dodržování těchto pokynů pomůže zajistit bezpečné a efektivní používání.