

ENHANCED SLIDE STOP FOR GLOCK® 48 - ENHANCED SLIDE STOP FOR GLOCK 48 AND 43X

Small pistols can present big problems under stress reloads. On top of limited magazine capacity, undersized controls can hamper-or even prevent-a proper reload. The stakes are clear in that event. Don't run the risk....install a Vickers Tactical Slide Stop. It features the same positive V-shape with deep serrations that enables fast manipulation, in both directions, found on the original VT Slide Stop. A huge improvement to the Glock® 48 and 43X. Fits Glock® Model 48 and 43X. Has a stronger spring to handle the extra slide mass of the G48 slide. Reshaped thumb pad with deep serrations, allows easy slide lock and release, even with gloves. Precision stamped from 4130 chrome moly steel, with non-glare black finish.



Attributes

- Name: ENHANCED SLIDE STOP FOR GLOCK 48 AND 43X
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100034941
- Mfr. No.: VTSS-004
- Caliber: 9 mm (.355-.356)
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Delivery weight: 0.018kg
- Shipping height: 21mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 955729100473

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Enhanced Slide Stop für Glock® 48 und 43X](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Enhanced Slide Stop for Glock® 48 and 43X](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Enhanced Slide Stop para Glock® 48](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Vickers Tactical Slide Stop pour Glock® 48 et 43X](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo Carrello Migliorato per Glock® 48](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ENHANCED SLIDE STOP FOR GLOCK® 48 TANGODOWN](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zaczepu Zasuwniczy Vickers Tactical dla Glock® 48 i 43X](#)
- [Suomi: Enhanced Slide Stop for Glock® 48 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ENHANCED SLIDE STOP FÖR GLOCK® 48](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání: Vickers Tactical Slide Stop pro Glock® 48 a 43X](#)

Sicherheitshinweise für den Enhanced Slide Stop für Glock® 48 und 43X

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Enhanced Slide Stop für Glock® 48 und 43X von TANGODOWN. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Handhabung Ihrer Waffe zu verbessern und die Sicherheit beim Nachladen zu erhöhen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Benutzer mit den Bedienungsanleitungen vertraut sind.
- Verwenden Sie das Produkt nur für die vorgesehenen Glock® Modelle (48 und 43X).
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Slide Stops und der Waffe.
- Halten Sie das Produkt und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Enhanced Slide Stop nur, wenn Sie sicher sind, dass die Waffe entladen ist.
- Installieren Sie den Slide Stop gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Tragen Sie bei der Handhabung der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung.
- Vermeiden Sie die Verwendung des Slide Stops, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung feststellen.
- Halten Sie beim Nachladen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation des Enhanced Slide Stops

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Slide Stop, falls vorhanden.

2. Installation

- Setzen Sie den Enhanced Slide Stop in die vorgesehene Halterung ein.
- Achten Sie darauf, dass die tiefen Rillen korrekt ausgerichtet sind.
- Überprüfen Sie, ob der Slide Stop sicher sitzt und nicht wackelt.

3. Testen

- Testen Sie die Funktionalität des Slide Stops, indem Sie den Schlitten mehrmals betätigen.
- Stellen Sie sicher, dass der Slide Stop in beide Richtungen leicht bedient werden kann.

Nutzung des Enhanced Slide Stops

- Verwenden Sie den Slide Stop, um den Schlitten zu verriegeln oder zu lösen, auch mit Handschuhen.
- Achten Sie darauf, dass der Slide Stop während der Nutzung nicht blockiert oder klemmt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den alten Slide Stop gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Der Enhanced Slide Stop sollte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Überprüfen Sie lokale Recyclingrichtlinien für Metallprodukte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer des Produkts. Es ist wichtig, dass alle Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung des Enhanced Slide Stops geklärt werden.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig überprüft und aktualisiert werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den neuesten Sicherheitsstandards entsprechen. Nutzen Sie den Enhanced Slide Stop verantwortungsbewusst und sicher.

Safety Instruction Guide for Enhanced Slide Stop for Glock® 48 and 43X

Introduction

Thank you for choosing the Enhanced Slide Stop for Glock® 48 and 43X. This product is designed to improve the functionality and safety of your firearm during use. It is important to read and understand this safety instruction guide to ensure proper use and compliance with safety regulations.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Use appropriate eye and ear protection when handling firearms.
- Store firearms and ammunition securely, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and its components for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the Enhanced Slide Stop is compatible with your Glock® Model 48 or 43X before installation.
- Do not attempt to install or modify the Slide Stop while the firearm is loaded.
- Always perform a safety check to confirm the firearm is unloaded before installation.
- Use caution when handling the Slide Stop, as sharp edges may cause injury.
- If you experience any issues with the Slide Stop during use, stop using it immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Safety First:** Ensure the firearm is unloaded. Remove the magazine and visually inspect the chamber.
2. **Disassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions to disassemble your Glock® 48 or 43X.
3. **Remove the Original Slide Stop:** Carefully remove the original Slide Stop from the firearm.
4. **Install the Enhanced Slide Stop:**
 - Align the Enhanced Slide Stop with the designated slot in the frame.
 - Press firmly until it clicks into place.
5. **Reassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions to reassemble your Glock® 48 or 43X.
6. **Function Check:** Perform a function check to ensure the Slide Stop operates correctly. Test both slide lock and release functions.

Usage

- The Enhanced Slide Stop is designed for easy manipulation. Use the reshaped thumb pad with deep serrations for optimal control.
- Practice operating the Slide Stop with and without gloves to become familiar with its functionality.
- Always ensure the firearm is in a safe condition before handling or adjusting the Slide Stop.

Disposal Instructions

- Dispose of the Enhanced Slide Stop in accordance with local regulations regarding metal waste.

- Do not dispose of the Slide Stop in regular household waste.
- If the product is defective or damaged, contact your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or additional support regarding the Enhanced Slide Stop for Glock® 48 and 43X, please reach out to your authorized dealer or consult the manufacturer's website for further assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Enhanced Slide Stop for Glock® 48 and 43X. Always prioritize safety and compliance with regulations when handling firearms. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Enhanced Slide Stop para Glock® 48

Introducción

Gracias por elegir el Enhanced Slide Stop para Glock® 48 y 43X de TANGODOWN. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de su pistola y facilitar recargas rápidas y seguras. Por favor, lea atentamente esta guía de seguridad para garantizar un uso adecuado y seguro del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu modelo de pistola antes de la instalación.
- Mantén el Slide Stop fuera del alcance de los niños y de personas no autorizadas.
- No utilices el Slide Stop si presenta signos de daño o desgaste.
- Siempre maneja tu arma de fuego con precaución y respeto, siguiendo las normas de seguridad de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Carga y Descarga:** Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier modificación.
- **Uso de Guantes:** Si utilizas guantes, verifica que la manipulación del Slide Stop sea efectiva y segura.
- **Entorno Seguro:** Realiza cualquier instalación o ajuste en un entorno seguro, lejos de personas y objetos que puedan causar daño.
- **Pruebas de Funcionamiento:** Después de la instalación, prueba el Slide Stop para asegurarte de que funcione correctamente antes de usar el arma en situaciones de estrés.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu Glock® 48 o 43X esté descargada.
- Reúne las herramientas necesarias: destornillador adecuado y un paño limpio.

2. Instalación:

- Retira el Slide de la pistola siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Localiza el Slide Stop original y quítalo con el destornillador.
- Coloca el Enhanced Slide Stop en su lugar, asegurándote de que encaje correctamente.
- Vuelve a montar el Slide en la pistola.
- Realiza pruebas para asegurarte de que el Slide Stop funcione correctamente.

3. Uso:

- Utiliza el Slide Stop para liberar el deslizamiento de la pistola al recargar.
- Practica el uso del Slide Stop en un entorno seguro hasta que te sientas cómodo con su funcionamiento.

Instrucciones de Desecho

- Si decides desechar el Enhanced Slide Stop, asegúrate de seguir las regulaciones locales para la eliminación de productos de acero.
- No arrojes el producto a la basura común ni al medio ambiente. Consulta con las autoridades locales sobre el desecho adecuado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta la información de contacto proporcionada en el empaque o en el sitio web del fabricante.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y posibles retiradas de productos a través de plataformas oficiales. Si observas un producto que crees que puede ser inseguro, repórtalo a las autoridades competentes.

Guide de Sécurité pour le Vickers Tactical Slide Stop pour Glock® 48 et 43X

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire du Vickers Tactical Slide Stop pour Glock® 48 et 43X. Il est essentiel de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que toutes les personnes utilisant ce produit sont conscientes des bonnes pratiques de sécurité des armes à feu.
- Ne laisse jamais une arme à feu sans surveillance, surtout lorsqu'elle est chargée.
- Range toujours ton arme à feu dans un endroit sûr et sécurisé.
- Informetoi sur les lois et règlements locaux concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie que le Vickers Tactical Slide Stop est correctement installé avant d'utiliser ton Glock® 48 ou 43X.
- Ne tente pas d'utiliser le Slide Stop si tu remarques des dommages ou des défauts.
- Utilise des gants si nécessaire pour assurer une prise sûre lors de la manipulation de l'arme.
- Ne tire pas avec l'arme si le Slide Stop ne fonctionne pas correctement ou si tu as des doutes sur son état.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Assure-toi que l'arme est déchargée et sécurisée.
2. Retire le Slide Stop d'origine de ton Glock® 48 ou 43X.
3. Installe le Vickers Tactical Slide Stop en suivant les instructions du fabricant.
4. Vérifie que le Slide Stop est bien en place et fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour verrouiller le slide, appuie sur le pad pour le pouce du Slide Stop.
- Pour déverrouiller le slide, pousse le pad dans la direction opposée.
- Pratique la manipulation du Slide Stop avec des gants pour t'assurer d'une utilisation aisée en toutes circonstances.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le Vickers Tactical Slide Stop ou tout autre composant de l'arme à feu dans les ordures ménagères.
- Suis les règlements locaux sur l'élimination des déchets dangereux pour te débarrasser des pièces usées ou endommagées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre et efficace du Vickers Tactical Slide Stop pour Glock® 48 et 43X. Rappelle-toi toujours que la sécurité est la priorité numéro un lors de la manipulation d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo Carrello Migliorato per Glock® 48

Introduzione

Grazie per aver scelto il Fermo Carrello Migliorato per Glock® 48 e 43X di TangoDown. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità delle vostre pistole Glock di piccole dimensioni, garantendo un utilizzo sicuro e affidabile. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi che il prodotto sia installato correttamente prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Tenere il prodotto e le armi fuori dalla portata dei bambini.
- Seguire sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- In caso di malfunzionamento, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo con i modelli Glock® 48 e 43X.
- Verificare che il Fermo Carrello sia pulito e privo di detriti prima dell'uso.
- Indossare sempre guanti protettivi quando si maneggia l'arma per evitare infortuni.
- Non forzare il Fermo Carrello in caso di resistenza durante l'installazione o l'uso.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di effettuare qualsiasi operazione di installazione o manutenzione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Fermo Carrello:

- Rimuovere l'arma dalla custodia e assicurarsi che sia scarica.
- Smontare l'arma secondo le istruzioni del produttore.
- Rimuovere il Fermo Carrello originale con attenzione.
- Inserire il Fermo Carrello Migliorato per Glock® 48 e 43X nel suo alloggiamento.
- Assicurarsi che sia ben fissato e non si muova.
- Rimontare l'arma seguendo le istruzioni del produttore.

2. Uso del Fermo Carrello:

- Durante il ricaricamento, utilizzare il pad per il pollice progettato per un bloccaggio e rilascio facili.
- Verificare sempre che il Fermo Carrello funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.
- In caso di difficoltà nel maneggiare il Fermo Carrello, interrompere l'uso e consultare un esperto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti metallici.
- Non gettare il Fermo Carrello o parti dell'arma nel normale spazzatura.
- Contattare i centri di raccolta rifiuti locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per le richieste di sicurezza. Assicuratevi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al prodotto.

Conclusione

Seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni di installazione e utilizzo è fondamentale per garantire un'esperienza sicura e positiva con il Fermo Carrello Migliorato per Glock® 48 e 43X. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il vostro impegno nella sicurezza.

Bruksanvisning for ENHANCED SLIDE STOP FOR GLOCK® 48 TANGODOWN

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av TANGODOWN ENHANCED SLIDE STOP FOR GLOCK® 48 og 43X. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen og sikkerheten under bruk av Glock® 48 og 43X. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk; se etter slitasje eller skader.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til alvorlige skader eller dødsfall.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid vernehansker når du håndterer eller installerer produktet for å unngå skader.
- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold for å forhindre rust og korrosjon.
- Sørg for at våpenet er tømt og sikret før du utfører installasjon eller vedlikehold.
- Ikke forsøk å modifisere eller tilpasse produktet, da dette kan påvirke sikkerheten og funksjonaliteten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er tømt og ikke inneholder ammunisjon.
- Samle nødvendig verktøy for installasjon, inkludert en skrutrekker.

2. Fjern den originale slide stop:

- Bruk skrutrekkeren til å fjerne den gamle slide stop fra Glock® 48 eller 43X.
- Oppbevar skruene på et sikkert sted for eventuell gjenbruk.

3. Installer den forbedrede slide stop:

- Plasser den nye TANGODOWN ENHANCED SLIDE STOP på plass.
- Fest den med de tidligere fjernede skruene, og sørg for at den sitter godt.

4. Test funksjonaliteten:

- Før du bruker våpenet, test slide stop for å forsikre deg om at den fungerer som den skal.
- Sjekk at den kan låse og frigjøre skyven enkelt, selv med hansker.

5. Bruk:

- Når du bruker våpenet, vær oppmerksom på at den nye slide stop kan forbedre omladingen under stressende situasjoner.
- Øv på manipulering av slide stop i et trygt miljø for å bli kjent med den nye funksjonen.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av gamle deler og utstyr.
- Unngå å kaste metallkomponenter i vanlig avfall; resirkuler dem der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsrelaterte henvendelser.

Viktig informasjon

- Vær oppmerksom på at dette produktet er ment for bruk av personer over 18 år.
- Hvis du er usikker på installasjonen eller bruken av produktet, søk hjelp fra en kvalifisert fagperson.

Takk for at du valgte TANGODOWN ENHANCED SLIDE STOP FOR GLOCK® 48 og 43X. Vi ønsker deg trygg og tilfredsstillende bruk!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zaczepu Zasuwnic Vickers Tactical dla Glock® 48 i 43X

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zaczepu Zasuwnic Vickers Tactical, który został zaprojektowany z myślą o poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności Twojego Glock® 48 lub 43X. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu, zgodnie z przepisami UE dotyczącymi bezpieczeństwa produktów.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem i zawsze przestrzegaj zaleceń producenta.
- Sprawdź produkt pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem. Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że ręce są czyste i suche przed obsługą Zaczepu Zasuwnic.
- Używaj rękawic, jeśli to konieczne, aby zapewnić pewny chwyt.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku, gdy manipulujesz zasuwnicą.
- Unikaj używania Zaczepu Zasuwnic w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać Zaczepu Zasuwnic samodzielnie.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana i nie ma w niej amunicji.
2. Zdejmij oryginalny Zaczep Zasuwnic, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
3. Umieść Zaczep Zasuwnic Vickers Tactical w odpowiednim miejscu, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
4. Sprawdź, czy Zaczep Zasuwnic jest stabilny i nie ma luzów.

Użytkowanie

- Aby zablokować suwadło, użyj kciuka, naciskając na Zaczep Zasuwnic.
- Aby zwolnić suwadło, wykonaj ten sam ruch w przeciwnym kierunku.
- Praktykuj manipulację zasuwnicą w kontrolowanych warunkach, aby przyzwyczaić się do nowego Zaczepu Zasuwnic.

Instrukcje Utylizacji

- Zaczep Zasuwnic i jego opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Upewnij się, że produkt nie jest wyrzucany do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Zaczepu Zasuwnic, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Upewnij się, że masz dostęp do wszelkich informacji

dotyczących bezpieczeństwa produktu.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze, a odpowiednia obsługa i konserwacja produktu mogą zminimalizować ryzyko wypadków. Dziękujemy za wybór Zaczepu Zasuwnicy Vickers Tactical.

Enhanced Slide Stop for Glock® 48 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa Enhanced Slide Stop for Glock® 48 tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje auttaa sinua ymmärtämään tuotteen turvallista käyttöä, asennusta ja hävittämistä. Varmista, että luet ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock® Mallin 48 tai 43X kanssa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos osat puuttuvat.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja paikallisia lakeja.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten hanskoja, tarvittaessa.
- Vältä tuotteen käyttöä stressitilanteissa, joissa latausten hallinta voi olla vaikeaa.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että Glock® 48 tai 43X on tyhjennetty ja turvallisessa tilassa.
2. **Poista vanha slide stop:** Käytä sopivaa työkalua vanhan slide stopin poistamiseen.
3. **Asenna uusi slide stop:** Aseta Enhanced Slide Stop paikalleen varmistaen, että se on kunnolla kiinni.
4. **Tarkista asennus:** Varmista, että slide stop liikkuu sujuvasti ja että se on turvallisesti paikallaan.

Käyttö

- Käytä slide stoppia ladataessa ja vapautettaessa liukusäiliötä.
- Hyödynnä syviä uria peukalon tukemiseksi, jopa hanskat kädessä.
- Tarkista säännöllisesti, että slide stop toimii oikein ja ettei siinä ole vaurioita.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä kierrätysohjeita, jos sellaisia on saatavilla.

Lisätietoja Tukea Varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin viranomaisiin. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot valmiina.

Yhteenveto

Enhanced Slide Stop for Glock® 48 on suunniteltu parantamaan pistoolisi suorituskykyä ja turvallisuutta.

Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista tarkistaa tuote säännöllisesti ja pitää se hyvässä kunnossa.

Säkerhetsinstruktioner för ENHANCED SLIDE STOP FÖR GLOCK® 48

Introduktion

Tack för att du valt ENHANCED SLIDE STOP FÖR GLOCK® 48 från TANGODOWN. Denna produkt är utformad för att förbättra hanteringen av din Glock® 48 och 43X. För att säkerställa säker användning och prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddshandskar när du installerar eller hanterar produkten för att undvika skador.
- Kontrollera att din Glock® 48 eller 43X är avstängd och tom innan du installerar eller gör justeringar på produkten.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skador eller om den inte fungerar som avsett.
- Använd produkten endast enligt dess avsedda syfte för att minimera risker.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Slide Stop:

- Se till att din pistol är avstängd och tom.
- Ta bort den gamla slide stop om det är tillämpligt.
- Installera den nya ENHANCED SLIDE STOP genom att följa dessa steg:
 - Placera slide stop i rätt position.
 - Tryck försiktigt på plats tills den klickar på plats.
 - Kontrollera att den sitter ordentligt fast innan du använder pistolen.

2. Användning av Slide Stop:

- Använd den förbättrade tumplattan med djupa räfflor för att låsa och frigöra sliden enkelt, även med handskar.
- Öva på att använda slide stop i en säker miljö för att bli bekväm med dess funktioner.

Avfallsanvisningar

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Kontakta återvinningscentraler för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt genom deras officiella kanaler. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för att få bästa möjliga

support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av ENHANCED SLIDE STOP FÖR GLOCK® 48.

Návod na bezpečné používání: Vickers Tactical Slide Stop pro Glock® 48 a 43X

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Vickers Tactical Slide Stop pro Glock® 48 a 43X. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil manipulaci s vaším zařízením a zároveň zajistil bezpečnost během používání. V této příručce naleznete důležité informace o bezpečném používání, instalaci a údržbě produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro určené účely.
- Před použitím si vždy přečtěte a porozumějte všem pokynům a varováním.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození nebo neobvyklého chování produktu okamžitě přestaňte používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při manipulaci se zbraní noste ochranné brýle a sluchátka.
- Při instalaci Slide Stopu se vyvarujte použití nadměrné síly, abyste předešli poškození.
- Při používání produktu buďte vždy ve střehu a věnujte pozornost okolí.
- Nikdy neukazujte zbraň na lidi nebo zvířata.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje (např. šroubovák).
- Ujistěte se, že máte čisté a suché pracovní prostředí.

2. Instalace Slide Stopu:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Odstraňte starý Slide Stop podle pokynů výrobce.
- Umístěte nový Vickers Tactical Slide Stop na správné místo.
- Zajistěte, aby byl Slide Stop pevně usazen a správně fungoval.

3. Použití Slide Stopu:

- Při přebíjení zbraně používejte palec k zajištění a uvolnění závěru.
- Věnujte pozornost správnému uchopení zbraně, zejména při používání rukavic.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepohazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zeptejte se na místní recyklační programy, které mohou zahrnovat zbraně nebo jejich části.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, neváhejte se obrátit na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici aktuální informace o produktu a jeho bezpečnosti.

Tento návod byl vytvořen v souladu s nařízením EU o bezpečnosti výrobků (GPSR), aby zajistil bezpečné používání a ochranu uživatelů. Děkujeme, že jste se rozhodli pro Vickers Tactical Slide Stop pro Glock® 48 a 43X.