

MINI FORTUNE COOKIE BAGS - MINI FORTUNE COOKIE BAG OD GREEN

A Fraction of the Size With All the Benefits

MINI FORTUNE COOKIE BAGS For a limited time, WieBad offered a smaller version of its Fortune Cookie Bag to a select number of shooters. However, the response to these small-size bags was so overwhelming that the company now offers the WieBad Mini Fortune Cookie Bags once again! Like the company's larger, original design, the WieBad Mini Fortune Cookie Bags feature a unique shape similar to the Chinese after-dinner treat that offers a solid resting point for precision rifles. However, the Mini Design has smaller dimensions, allowing it to be used in small windows on barricades. Available in coyote, OD green & black Measures 7 x 7 x 6 inches Weight: 3 pounds 40 percent smaller than original Fortune Cookie bag The other added benefit of the WieBad Mini Fortune Cookie Bags is its reduced weight along with the reduced size, making for a compact, lighter-weight platform for precision shooting.



Attributes

- Name: MINI FORTUNE COOKIE BAG OD GREEN
- Manufacturer: WIEBAD
- Product no.: 100035570
- Mfr. No.: MINIFC-OG
- Color: O.D. Green
- Material: Cordura
- Delivery weight: 1.361kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 736313280012

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die WieBad Mini Fortune Cookie Bags](#)
- [English: MINI FORTUNE COOKIE BAGS Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas Mini Galleta de la Fortuna de WieBad](#)
- [Français: Guide de sécurité pour les sacs de Fortune Cookie WieBad Mini](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per le Borse di Biscotto della Fortuna Mini WieBad](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MINI FORTUNE COOKIE BAGS WIEBAD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: WieBad Mini Fortune Cookie Bags](#)
- [Suomi: MINI FORTUNE COOKIE BAGS WIEBAD Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WieBad Mini Fortune Cookie Bags](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro produkt](#)

Sicherheitshinweise für die WieBad Mini Fortune Cookie Bags

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der WieBad Mini Fortune Cookie Bags! Diese Taschen sind speziell für präzises Schießen konzipiert und bieten Ihnen eine sichere und stabile Plattform. Um die Sicherheit und den optimalen Gebrauch dieser Produkte zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die WieBad Mini Fortune Cookie Bags nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Überprüfen Sie die Taschen regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie die Taschen außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um unbeabsichtigte Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Taschen nur mit geeigneten Präzisionsgewehren und Zubehör.
- Informieren Sie sich über die aktuellen Sicherheitsstandards und Richtlinien für Schießsportgeräte.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Taschen auf einer stabilen und ebenen Oberfläche platziert sind, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Vermeiden Sie es, die Taschen in der Nähe von extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit zu lagern, um Materialschäden zu verhindern.
- Verwenden Sie die Taschen nicht, wenn sie sichtbar beschädigt sind. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Informationen zur Reparatur oder zum Austausch zu erhalten.
- Halten Sie die Taschen sauber und frei von Schmutz, um die Leistung zu maximieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Materialien zur Hand haben.
- Überprüfen Sie die WieBad Mini Fortune Cookie Bags auf sichtbare Schäden.

2. Platzierung:

- Wählen Sie einen geeigneten Standort für die Taschen, der sicher und stabil ist.
- Platzieren Sie die Taschen so, dass sie eine solide Ruheposition für Ihr Gewehr bieten.

3. Verwendung:

- Positionieren Sie Ihr Gewehr sicher auf der Tasche.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere in der Schusslinie befinden.
- Nach der Benutzung reinigen Sie die Taschen mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Staub zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die WieBad Mini Fortune Cookie Bags gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.

- Überprüfen Sie, ob die Taschen recycelbar sind, und nutzen Sie geeignete Recyclingstellen, wenn verfügbar.
- Werfen Sie beschädigte Taschen nicht einfach in den Müll; informieren Sie sich über spezielle Entsorgungsmöglichkeiten für derartige Produkte.

Weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Bedenken zur Sicherheit oder Nutzung der WieBad Mini Fortune Cookie Bags wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Dort erhalten Sie die nötige Unterstützung und Informationen.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Genießen Sie Ihr Schießerlebnis mit den WieBad Mini Fortune Cookie Bags!

MINI FORTUNE COOKIE BAGS Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the MINI FORTUNE COOKIE BAGS by WieBad. This guide provides essential safety information to ensure the safe use of this product. Please read the instructions carefully before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a shooting support.
- Always inspect the product for any damage or defects before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use in a safe environment, away from any hazards or obstacles.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the weight limit of the product as specified in the product details.
- Avoid using the product in wet or slippery conditions to prevent accidents.
- Ensure that the product is stable and secure before placing any equipment on it.
- Do not modify the product in any way, as this may compromise its safety and effectiveness.
- Always supervise its use, particularly around inexperienced users.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Product:

- Place the MINI FORTUNE COOKIE BAG on a flat, stable surface.
- Ensure that the bag is filled according to the manufacturer's instructions for optimal performance.

2. Using the Product:

- Position your precision rifle on the bag, ensuring it is stable and secure.
- Adjust the angle of the rifle as needed for your shooting position.
- Always maintain control of the firearm and ensure the muzzle is pointed in a safe direction.

3. PostUse Care:

- After use, remove any equipment from the bag.
- Store the bag in a dry and safe location to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the MINI FORTUNE COOKIE BAG in accordance with local waste disposal regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling its materials where possible.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the MINI FORTUNE COOKIE BAGS, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for more information.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MINI FORTUNE COOKIE BAGS. Always prioritize safety and be mindful of your surroundings while using this product. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para las Bolsas Mini Galleta de la Fortuna de WieBad

Introducción

Gracias por elegir las Bolsas Mini Galleta de la Fortuna de WieBad. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un soporte sólido para rifles de precisión en un formato compacto. Para garantizar una experiencia segura y satisfactoria, es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo. Revisa si hay daños visibles.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto, que es como soporte para rifles de precisión.
- Si observas algún comportamiento inusual del producto, deja de usarlo de inmediato y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No sobrecargues la bolsa. Asegúrate de que el peso del rifle no exceda la capacidad recomendada.
- Coloca la bolsa en una superficie estable y plana antes de usarla.
- Evita el contacto con fuentes de calor directo o productos químicos agresivos que puedan dañar el material.
- Si utilizas la bolsa en condiciones climáticas adversas, asegúrate de que esté completamente seca antes de guardarla.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación de la Bolsa:

- Selecciona un área segura y estable para colocar la bolsa.
- Asegúrate de que la bolsa esté posicionada de manera que proporcione un soporte adecuado para el rifle.

2. Uso del Rifle:

- Coloca el rifle en la bolsa de manera que esté bien equilibrado.
- Ajusta la posición del rifle según sea necesario para lograr la estabilidad deseada.

3. Mantenimiento:

- Limpia la bolsa regularmente con un paño húmedo para eliminar el polvo y la suciedad.
- Almacena la bolsa en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la bolsa, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de Cordura y otros materiales sintéticos.
- Si es posible, recicla el material en lugar de desecharlo en la basura general.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el uso seguro de las Bolsas Mini Galleta de la Fortuna de WieBad, consulta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante sobre el producto.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad y uso, podrás disfrutar de las Bolsas Mini Galleta de la Fortuna de WieBad de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las condiciones de uso y mantener el producto en buen estado. Si encuentras algún problema, no dudes en buscar asistencia.

Guide de sécurité pour les sacs de Fortune Cookie WieBad Mini

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac de Fortune Cookie Mini WieBad. Ce produit est conçu pour offrir un support stable lors de la pratique du tir de précision. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Inspecte le sac avant chaque utilisation pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilise le produit uniquement dans un environnement approprié pour le tir de précision.
- En cas de produit défectueux, ne l'utilise pas et signale-le immédiatement.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite d'utiliser le sac de Fortune Cookie Mini WieBad dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort).
- Ne surcharge pas le sac avec des objets lourds qui pourraient compromettre sa structure.
- Ne place pas le sac à proximité d'une source de chaleur directe.
- Assuretoi que le sac est bien positionné avant de tirer pour éviter tout mouvement imprévu.
- Lorsque tu transportes le sac, veille à le tenir fermement pour éviter qu'il ne tombe ou ne s'endommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Déplie le sac de Fortune Cookie Mini WieBad et place-le sur une surface plane et stable.
- Assuretoi que le sac est orienté correctement pour un soutien optimal.

2. Utilisation :

- Place ton arme sur le sac de manière à ce qu'elle repose en toute sécurité.
- Ajuste la position de ton arme si nécessaire pour un meilleur équilibre.
- Une fois que tu as terminé, retire soigneusement ton arme du sac.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le sac de Fortune Cookie Mini WieBad n'est plus utilisable, élimine-le de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des produits en Cordura.
- Si possible, recycle le produit ou ses composants pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de WieBad ou contacte leur service client.

Merci de respecter ces directives pour assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du sac de Fortune Cookie Mini WieBad.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per le Borse di Biscotto della Fortuna Mini WieBad

Introduzione

Grazie per aver scelto le borse di biscotto della fortuna Mini WieBad. Questo prodotto è progettato per offrire un supporto sicuro e pratico per il tiro di precisione. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il prodotto oltre il peso raccomandato di 3 libbre.
- Utilizza il prodotto su superfici stabili e sicure.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o vento forte.
- Non utilizzare il prodotto come supporto per oggetti pesanti o instabili.
- Assicurati che il prodotto sia posizionato in modo da non rappresentare un rischio di caduta.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Posizionamento:

- Scegli una superficie piana e stabile per posizionare la borsa di biscotto.
- Assicurati che ci sia spazio sufficiente attorno al prodotto per un uso sicuro.

2. Utilizzo:

- Posiziona il fucile di precisione nella borsa in modo che sia ben supportato.
- Verifica che il fucile sia stabilizzato e non possa cadere facilmente.

3. Manutenzione:

- Pulisci il prodotto con un panno umido per rimuovere polvere e detriti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e fresco quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto in fuochi o contenitori per rifiuti non autorizzati.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, smaltiscilo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web ufficiale di WieBad o contattare il servizio clienti. Si consiglia di tenere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per eventuali richieste di assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente delle borse di biscotto della fortuna Mini WieBad. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for MINI FORTUNE COOKIE BAGS WIEBAD

Introduksjon

Takk for at du valgte WieBad Mini Fortune Cookie Bags. Dette produktet er designet for å gi en solid hvilepunkt for presisjonsrifler, samtidig som det er kompakt og lett. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå skader.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Unngå å bruke det dersom det er synlige skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Vær oppmerksom på at produktet ikke er en leke; det er kun ment for presisjonsskyting.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av skytevåpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid produktet på jevne overflater for å sikre stabilitet.
- Unngå å plassere produktet i områder med høy risiko for fall eller skade.
- Sørg for at ingen er i nærheten av skyteområdet når produktet er i bruk.
- Unngå å bruke produktet i ekstreme værforhold som kan påvirke stabiliteten og sikkerheten.
- Bruk beskyttelsesutstyr som hørselsvern og vernebriller når du bruker presisjonsrifler.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Plassering:

- Finn et stabilt og jevnt underlag for å plassere WieBad Mini Fortune Cookie Bag.
- Sørg for at det er tilstrekkelig plass rundt produktet for sikker bruk.

2. Montering:

- Ingen montering er nødvendig. Produktet er klart til bruk rett fra pakken.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk.

3. Bruk:

- Plasser presisjonsriflen på produktet for å oppnå optimal stabilitet.
- Juster posisjonen etter behov for å sikre best mulig sikte og kontroll.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, resirkuler det om mulig.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for å avhende produktet på en ansvarlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet og bruk av WieBad Mini Fortune Cookie Bags, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Det er viktig å ha tilgang til hjelp dersom du har spesifikke bekymringer eller behov.

Vennligst merk: Denne bruksanvisningen er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation

(GPSR) for å sikre at produktet er trygt å bruke. Sørg for å følge alle retningslinjer og anbefalinger for å unngå potensielle farer.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: WieBad Mini Fortune Cookie Bags

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup WieBad Mini Fortune Cookie Bags. Naszym celem jest zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i satysfakcji z użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z torby.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdzaj torbę przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że torba jest prawidłowo umieszczona na powierzchni przed strzelaniem.
- Nie przeciążaj torby – nie umieszczaj na niej zbyt dużej ilości sprzętu.
- Używaj torby tylko w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych warunków pogodowych.
- Torba jest przeznaczona dla osób dorosłych i nie powinna być używana przez dzieci bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Wyjmij torbę z opakowania i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.
- Rozłóż torbę na stabilnej powierzchni.

2. Ustawienie torby:

- Umieść torbę w wybranym miejscu, upewniając się, że jest stabilna.
- Upewnij się, że torba nie jest narażona na działanie wody lub innych czynników mogących ją uszkodzić.

3. Użytkowanie torby:

- Umieść sprzęt strzelecki na torbie, upewniając się, że jest odpowiednio zabezpieczony.
- W trakcie korzystania z torby, regularnie sprawdzaj jej stan.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Torbę można utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj torby do ognia ani nie wystawiaj jej na działanie wysokich temperatur.
- Jeśli torba jest uszkodzona, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji o bezpiecznej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub wątpliwości dotyczących użytkowania, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące ewentualnych wezwań do zwrotu produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek i życzymy udanego korzystania z WieBad Mini Fortune Cookie Bags!

MINI FORTUNE COOKIE BAGS WIEBAD

Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MINI FORTUNE COOKIE BAGS WIEBAD tuotteen käyttöohjeisiin. Tässä oppaassa annetaan tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se ei ole lasten ulottuvilla.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain tasaisilla ja vakailta pinoilla.
- Varmista, että tuote on kunnolla asetettu ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Vältä liiallista painoa, joka voi vaikuttaa tuotteen vakauteen.
- Seuraa aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta tuote tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa ympäristössä ja tarkoituksessa.
- Varmista, että tuote on puhdas ja ehjä ennen käyttöä.
- Seuraa tarkasti tuotteeseen liittyviä ohjeita ja suosituksia.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote on tyhjennetty kaikista sisällöistä ennen hävittämistä.
- Älä hävitä tuotetta polttamalla tai muulla tavalla, joka voi aiheuttaa ympäristölle haittaa.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa.

Huomautus

Tuote on suunniteltu noudattamaan EU:n yleisiä tuoteturvallisuusmääräyksiä (GPSR). Kaikki käyttäjät ovat vastuussa tuotteen turvallisesta käytöstä. Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Säkerhetsinstruktioner för WieBad Mini Fortune Cookie Bags

Introduktion

Tack för att du valt WieBad Mini Fortune Cookie Bags. Denna produkt är designad för att ge en stabil vilopunkt för precisionsgevär och är tillverkad av högkvalitativ Corduramaterial. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna och ska inte användas av barn utan övervakning.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten borta från vatten och fukt för att förhindra skador på materialet.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och skötsel.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast för avsett ändamål som en vilopunkt för precisionsgevär.
- Undvik att placera produkten i områden där den kan orsaka snubbel eller fallrisk.
- Kontrollera att produkten är stabilt placerad innan du använder den för att undvika olyckor.
- Använd inte produkten i extrema väderförhållanden som kraftig vind eller regn.

Instruktioner för installation och användning

1. Placering:

- Välj en stabil och plan yta för att placera produkten.
- Se till att det inte finns några hinder i närheten som kan påverka stabiliteten.

2. Användning:

- Placera ditt precisionsgevär på produkten med försiktighet.
- Kontrollera att geväret ligger stadigt innan du börjar skjuta.

3. Underhåll:

- Rengör produkten med en fuktig trasa om den blir smutsig.
- Förvara produkten på en torr plats när den inte används.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten är uttjänt, kassera den på ett ansvarsfullt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för textilmaterial.
- Undvik att kasta produkten i vanliga sopor om den kan återvinnas.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök WieBad webbplats för mer information.

Viktig säkerhetsinformation

- Rapportera alltid osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser och säkerhetsinformation.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av WieBad Mini Fortune Cookie Bags. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod na bezpečnostní pokyny pro produkt

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili WieBad Mini Fortune Cookie Bags. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval stabilní oporu pro přesné pušky a byl vyroben s ohledem na bezpečnost a kvalitu. Je důležité dodržovat následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a správné používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro zamýšlené účely.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.
- V případě poškození produktu přestaňte okamžitě používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte produkt pouze na stabilním a rovném povrchu.
- Zajistěte, aby byl produkt správně umístěn před použitím.
- Nepoužívejte produkt, pokud je mokrá nebo vlhký.
- Vyhněte se vystavení produktu extrémním teplotám a povětrnostním podmínkám.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce ohledně používání a údržby.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití

- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a čistý.
- Vyberte vhodné místo pro umístění pytlů, které bude stabilní a bezpečné.

2. Umístění produktu

- Umístěte WieBad Mini Fortune Cookie Bag na rovný povrch.
- Ujistěte se, že je bag stabilní a neklouže.

3. Použití produktu

- Používejte produkt podle potřeby pro oporu pušek.
- Po použití produkt opět zkontrolujte na poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt vyroben z materiálů, které lze recyklovat, proveďte recyklaci podle pokynů pro recyklaci ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo v případě dotazů se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, jako je číslo modelu a datum zakoupení.

Děkujeme, že jste si vybrali WieBad Mini Fortune Cookie Bags. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.