

MINI FORTUNE COOKIE BAGS - MINI FORTUNE COOKIE BAG BLACK

A Fraction of the Size With All the Benefits

MINI FORTUNE COOKIE BAGS For a limited time, WieBad offered a smaller version of its Fortune Cookie Bag to a select number of shooters. However, the response to these small-size bags was so overwhelming that the company now offers the WieBad Mini Fortune Cookie Bags once again! Like the company's larger, original design, the WieBad Mini Fortune Cookie Bags feature a unique shape similar to the Chinese after-dinner treat that offers a solid resting point for precision rifles. However, the Mini Design has smaller dimensions, allowing it to be used in small windows on barricades. Available in coyote, OD green & black Measures 7 x 7 x 6 inches Weight: 3 pounds 40 percent smaller than original Fortune Cookie bag The other added benefit of the WieBad Mini Fortune Cookie Bags is its reduced weight along with the reduced size, making for a compact, lighter-weight platform for precision shooting.



Attributes

- Name: MINI FORTUNE COOKIE BAG BLACK
- Manufacturer: WIEBAD
- Product no.: 100035571
- Mfr. No.: MINIFCB
- Color: Black
- Material: Cordura
- Delivery weight: 1.451kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 736313279962

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die WieBad Mini Fortune Cookie Bags](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MINI FORTUNE COOKIE BAGS](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Sacs de Fortune Cookie WieBad Mini](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Borse di Biscotto della Fortuna Mini WieBad](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for MINI FORTUNE COOKIE BAGS](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla WieBad Mini Fortune Cookie Bags](#)
- [Suomi: MINI FORTUNE COOKIE BAG Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WieBad Mini Fortune Cookie Bags](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pytlů WieBad Mini Fortune Cookie](#)

Sicherheitshinweise für die WieBad Mini Fortune Cookie Bags

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der WieBad Mini Fortune Cookie Bags! Diese Taschen bieten eine einzigartige Lösung für Präzisionsgewehre und sind speziell für den Einsatz in kleineren Fenstern auf Barrikaden konzipiert. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, haben wir diese Sicherheitsanweisungen erstellt. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, die WieBad Mini Fortune Cookie Bags nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie die Taschen von Kindern fern, da sie potenzielle Gefahren darstellen können.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Taschen auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie sie nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Lagern Sie die Taschen an einem trockenen und kühlen Ort, um Materialverschlechterung zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Taschen nur in Verbindung mit stabilen und sicheren Schießständen.
- Stellen Sie sicher, dass die Taschen fest und stabil platziert sind, um ein Verrutschen während der Nutzung zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine anderen Personen in der Nähe sind, während Sie die Taschen verwenden.
- Verwenden Sie die Taschen nicht in extremen Wetterbedingungen, die die Sicherheit beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche

- Nehmen Sie die WieBad Mini Fortune Cookie Bag aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie die Tasche auf sichtbare Schäden oder Mängel.

2. Platzierung der Tasche

- Wählen Sie einen stabilen Untergrund, um die Tasche zu platzieren.
- Positionieren Sie die Tasche so, dass sie einen sicheren Halt für Ihr Präzisionsgewehr bietet.

3. Verwendung der Tasche

- Legen Sie Ihr Gewehr vorsichtig auf die Tasche.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr stabil auf der Tasche liegt, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.

4. Nach der Nutzung

- Entfernen Sie das Gewehr vorsichtig von der Tasche.
- Überprüfen Sie die Tasche auf Verschleiß und reinigen Sie sie bei Bedarf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die WieBad Mini Fortune Cookie Bags gemäß den örtlichen Vorschriften für die

Abfallentsorgung.

- Falls die Tasche beschädigt ist, stellen Sie sicher, dass sie sicher verpackt ist, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrer WieBad Mini Fortune Cookie Bag können Sie sich an den Hersteller wenden. Bitte beachten Sie, dass alle Produkte eine EUbasierte Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen haben sollten.

Wir hoffen, dass Sie viel Freude an Ihrer WieBad Mini Fortune Cookie Bag haben und wünschen Ihnen ein sicheres und erfolgreiches Schießerlebnis!

Safety Instruction Guide for MINI FORTUNE COOKIE BAGS

Introduction

Thank you for purchasing the WieBad Mini Fortune Cookie Bags. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. It is important to read and understand these instructions before using the Mini Fortune Cookie Bags.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions carefully.
- Be aware of potential hazards associated with the product, including:
 - Risk of injury from improper use.
 - Risk of product damage if not used according to guidelines.
- Always supervise children when using this product, as it is not intended for use by individuals under the age of 14.
- Check for any visible damage or wear before each use. If the product is damaged, do not use it.
- Store the Mini Fortune Cookie Bags in a safe, dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended weight capacity of the Mini Fortune Cookie Bags.
- Use the product only for its intended purpose, which is to provide support for precision rifles.
- Avoid placing the Mini Fortune Cookie Bags in areas where they could be knocked over or pose a tripping hazard.
- Ensure that the surface on which the Mini Fortune Cookie Bags are placed is stable and secure.
- If using the bags on barricades or in small windows, ensure they are properly positioned to prevent accidental falls.

Instructions for Installation and Usage

1. Setup:

- Remove the Mini Fortune Cookie Bags from the packaging.
- Inspect the bags for any signs of damage or defects.

2. Placement:

- Position the Mini Fortune Cookie Bags on a stable surface or barricade.
- Ensure that the unique shape of the bags is oriented to provide maximum support for your precision rifle.

3. Usage:

- Place your rifle securely on the Mini Fortune Cookie Bags.
- Adjust the positioning of the bags as necessary to achieve the desired stability and comfort during use.

4. PostUse Care:

- After use, remove any dirt or debris from the bags.

- Store the Mini Fortune Cookie Bags in a clean, dry location.

Disposal Instructions

- Dispose of the Mini Fortune Cookie Bags responsibly.
- If the product is no longer usable, consider recycling the materials if possible.
- Follow local regulations for the disposal of textile products.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of the Mini Fortune Cookie Bags, please contact the manufacturer directly. Ensure that you have the product details ready for reference.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your WieBad Mini Fortune Cookie Bags. Thank you for your attention to safety, and happy shooting!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir las Bolsas Mini Galleta de la Fortuna de WieBad. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un apoyo sólido y compacto para rifles de precisión. Sin embargo, es importante seguir algunas pautas de seguridad para asegurar un uso seguro y eficiente. Esta guía proporciona información sobre el uso seguro y la disposición de este producto, cumpliendo con las regulaciones de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño.
- Evita el uso del producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Barricadas:** Debido a su tamaño compacto, asegúrate de que la bolsa esté firmemente colocada y estabilizada al usarla en ventanas pequeñas.
- **Superficie de Apoyo:** Utiliza la bolsa en superficies planas y estables para evitar deslizamientos o caídas.
- **Carga del Rifle:** Nunca coloques un rifle cargado sobre la bolsa sin asegurarte de que esté en una posición segura.
- **Manejo:** Siempre maneja el rifle con cuidado y sigue las normas de seguridad de armas al usar la bolsa como soporte.
- **Condiciones Ambientales:** No utilices la bolsa en condiciones de humedad extrema, ya que esto puede afectar su material y rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación de la Bolsa:

- Encuentra una superficie plana y estable donde desees usar la bolsa.
- Coloca la bolsa Mini Galleta de la Fortuna de WieBad en la posición deseada.

2. Uso con el Rifle:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de colocarlo sobre la bolsa.
- Coloca el rifle suavemente sobre la bolsa, asegurándote de que esté equilibrado.

3. Ajuste de la Posición:

- Ajusta la posición del rifle según sea necesario para obtener la mejor estabilidad y alineación.

4. Retiro del Rifle:

- Retira el rifle de la bolsa con cuidado, asegurándote de que el rifle esté siempre apuntando en una dirección segura.

Instrucciones de Desecho

- Si decides desechar la bolsa, asegúrate de hacerlo de manera responsable.

- Consulta las regulaciones locales sobre la disposición de productos de nylon y Cordura.
- Si la bolsa está dañada, considera reciclar el material si es posible, o deséchala en un vertedero autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto o para reportar un producto inseguro, consulta las autoridades locales o la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre retiros de productos.

Por favor, sigue estas directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz de las Bolsas Mini Galleta de la Fortuna de WieBad.

Guide de Sécurité pour les Sacs de Fortune Cookie WieBad Mini

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac de Fortune Cookie WieBad Mini. Ce produit est conçu pour offrir une plateforme sécurisée et légère pour le tir de précision. Cette guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assuretoi de lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Vérifie régulièrement le sac pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilise le sac uniquement pour l'usage prévu, c'est-à-dire comme support pour fusils de précision.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse immédiatement son utilisation et informe le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation dans des espaces confinés** : Le sac de Fortune Cookie Mini est conçu pour être utilisé dans de petites fenêtres sur les barricades. Assuretoi que l'espace est dégagé et sécurisé avant de l'utiliser.
- **Stabilité** : Place toujours le sac sur une surface stable pour éviter qu'il ne bascule ou ne glisse.
- **Poids** : Bien que le sac soit léger, il est important de ne pas le surcharger avec des équipements excessifs.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire le sac de son emballage.
- Vérifie que le sac n'a pas de dommages visibles.
- Place le sac sur une surface plane et stable.

2. Utilisation :

- Positionne ton fusil de précision sur le sac de manière à ce qu'il soit bien équilibré.
- Assuretoi que le sac est stable avant de procéder au tir.
- Ne laisse pas le sac sans surveillance lorsque tu n'es pas en train de l'utiliser.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le sac de Fortune Cookie Mini n'est plus utilisable, assuretoi de le jeter de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux comme le Cordura.
- Ne brûle pas le sac ni ne le jette dans des lieux non appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant pour les informations de contact appropriées.

En suivant ces directives, tu peux profiter en toute sécurité de ton sac de Fortune Cookie WieBad Mini. Reste toujours vigilant et n'hésite pas à signaler tout produit que tu juges dangereux aux autorités compétentes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Borse di Biscotto della Fortuna Mini WieBad

Introduzione

Benvenuto! Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro delle Borse di Biscotto della Fortuna Mini WieBad. È fondamentale seguire queste istruzioni per ridurre al minimo i rischi e garantire un'esperienza positiva.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati sugli aggiornamenti di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso appropriato:** Utilizza la borsa esclusivamente per sostenere fucili di precisione. Non utilizzare per altri scopi.
- **Superficie di supporto:** Assicurati che la borsa sia posizionata su una superficie stabile e piana durante l'uso.
- **Carico massimo:** Non superare il carico consigliato per evitare danni o incidenti.
- **Controllo del prodotto:** Prima dell'uso, verifica che non ci siano fori o rotture nel materiale della borsa.
- **Condizioni meteorologiche:** Evita di utilizzare la borsa in condizioni di maltempo estremo per garantire la tua sicurezza e quella del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Posizionamento:** Colloca la borsa di biscotto della fortuna in un'area sicura e accessibile.
2. **Caricamento:** Posiziona il fucile di precisione nella borsa, assicurandoti che sia ben supportato.
3. **Stabilità:** Regola la posizione della borsa se necessario per garantire che rimanga stabile durante l'uso.
4. **Rimozione:** Quando hai finito di utilizzare il fucile, rimuovilo con cautela dalla borsa.
5. **Pulizia:** Pulisci la borsa con un panno umido e lasciala asciugare all'aria per mantenere il materiale in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali sintetici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Controlla se ci sono programmi di riciclaggio disponibili per materiali simili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a portata di mano il numero di modello e la prova di acquisto.

Grazie per aver scelto le Borse di Biscotto della Fortuna Mini WieBad. La tua sicurezza è la nostra priorità!

Bruksanvisning for MINI FORTUNE COOKIE BAGS

Introduksjon

Takk for at du valgte WieBad Mini Fortune Cookie Bags. Dette produktet er designet for å gi en solid hvilepunkt for presisjonsrifler, samtidig som det er lett og kompakt. For å sikre trygg bruk av produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til instruksjonene for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til myndighetene.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Unngå å bruke Mini Fortune Cookie Bags på ujevne eller ustabile overflater.
- Ikke overbelast produktet med mer vekt enn det er designet for.
- Bruk alltid produktet i et godt opplyst område for å unngå ulykker.
- Sørg for at det ikke er hindringer i nærheten når du bruker produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installering av produktet:

- Plasser Mini Fortune Cookie Bag på en stabil overflate.
- Juster posen slik at den står sikkert og stabilt.

2. Bruk av produktet:

- Når du er klar til å bruke posen, plasser presisjonsriflen på det ønskede stedet.
- Sørg for at riflen er godt støttet av posen for optimal stabilitet.
- Etter bruk, fjern riflen forsiktig fra posen og oppbevar den trygt.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler eller kast det i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel for å bidra til miljøvern.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om produktet eller sikkerhet, vennligst kontakt produsenten direkte via de oppgitte kontaktpunktene.

Takk for at du følger disse retningslinjene for trygg bruk av WieBad Mini Fortune Cookie Bags. Din sikkerhet er viktig for oss!

Instrukcje Bezpieczeństwa dla WieBad Mini Fortune Cookie Bags

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup WieBad Mini Fortune Cookie Bags. Nasze torby zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnego komfortu i wsparcia podczas precyzyjnego strzelania. Niniejszy dokument zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz utylizacji produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie WieBad Mini Fortune Cookie Bags, zalecamy przestrzeganie poniższych zasad:

- Upewnij się, że torba jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Nie używaj torby w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jej integralność.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących strzelania i bezpieczeństwa.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

Podczas korzystania z WieBad Mini Fortune Cookie Bags, zwróć uwagę na poniższe środki ostrożności:

- Upewnij się, że torba jest stabilnie umieszczona przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie umieszczaj torby w pobliżu źródeł ognia ani gorących powierzchni.
- Zwracaj uwagę na otoczenie i upewnij się, że nie ma osób postronnych w pobliżu podczas strzelania.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia materiału.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby poprawnie korzystać z WieBad Mini Fortune Cookie Bags, wykonaj poniższe kroki:

1. Umiejscowienie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, w odpowiedniej odległości od miejsca strzelania.
- Upewnij się, że torba jest w poziomie.

2. Przygotowanie do strzelania:

- Upewnij się, że wszystkie niezbędne akcesoria do strzelania są w zasięgu ręki.
- Sprawdź, czy broń jest w dobrym stanie technicznym i gotowa do użycia.

3. Użycie torby:

- Umieść broń na torbie, aby uzyskać stabilne wsparcie.
- Dostosuj położenie broni w razie potrzeby, aby zapewnić najlepszą pozycję strzelania.

4. Po zakończeniu strzelania:

- Zabezpiecz broń i upewnij się, że jest wyłączona.
- Zdejmij torbę z miejsca strzelania i sprawdź, czy nie ma na niej uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Aby prawidłowo zutylizować WieBad Mini Fortune Cookie Bags, postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami:

- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów syntetycznych.
- Jeśli torba jest uszkodzona, rozważ jej recykling zgodnie z lokalnymi zasadami.
- Nie wyrzucaj torby do ogólnych odpadów, jeśli istnieje możliwość jej recyklingu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Zawsze możesz zgłosić wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty do odpowiednich władz.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z WieBad Mini Fortune Cookie Bags. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych sesji strzeleckich!

MINI FORTUNE COOKIE BAG Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MINI FORTUNE COOKIE BAG tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa suorilta auringonvaloilta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä epätavallisia merkkejä, kuten repeämiä tai kulumista.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että tuote on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä, erityisesti tarkkuuskivääreiden kanssa.
- Vältä liiallista painoa tuotteen päällä, jotta se ei vaurioidu.
- Huolehdi, että tuote ei ole esteenä liikkuville osille tai muille välineille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta MINI FORTUNE COOKIE BAG tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki hihnat ja kiinnikkeet ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta tarkkuuskivääri tukevasti laukkuun ja varmista, että se on oikein paikallaan.
- Käytä laukkuja vain suositelluissa ympäristöissä, kuten ampumaradoilla tai muissa turvallisissa tiloissa.
- Pidä laukku puhtaana ja tarkista säännöllisesti sen kunto.

Hävittäminen

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaan.
- Varmista, että tuote ei päädy ympäristöön, jos se on vaurioitunut tai käyttökelvoton.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huom: Tämä tuote on suunniteltu noudattamaan EU:n yleisiä tuoteturvallisuusmääräyksiä (GPSR). Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Säkerhetsinstruktioner för WieBad Mini Fortune Cookie Bags

Introduktion

Tack för att du valt WieBad Mini Fortune Cookie Bags. Dessa väskor är designade för att ge en stabil vilopunkt för precisionsgevär, och de erbjuder en kompakt och lättare plattform för skytte. För att säkerställa säker användning av produkten har vi sammanställt följande säkerhetsinstruktioner i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till lokala myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att väskan är placerad på en stabil yta innan du använder den.
- Använd endast väskan för det avsedda syftet, vilket är att stödja precisionsgevär.
- Undvik att utsätta väskan för extrema temperaturer eller väta.
- Kontrollera att väskan är ordentligt fylld och att den inte läcker innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Placering av väskan:

- Välj en stabil och plan yta för att placera din Mini Fortune Cookie Bag.
- Se till att inga hinder finns i närheten som kan påverka stabiliteten.

2. Användning av väskan:

- Placera precisionsgeväret på väskan i enlighet med din skyttechans.
- Justera väskan om det behövs för att säkerställa en bekväm och stabil position.

3. Underhåll:

- Rengör väskan med en fuktig trasa vid behov.
- Förvara väskan på en torr plats när den inte används.

Avfallshantering

- Vid avfall av produkten, följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök WieBad's officiella hemsida.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse med WieBad Mini Fortune Cookie Bags!

Návod k bezpečnému používání pytlů WieBad Mini Fortune Cookie

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pytel WieBad Mini Fortune Cookie. Tento výrobek byl navržen s ohledem na bezpečnost a efektivitu pro přesné střelby. V následujícím dokumentu naleznete důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu, abyste zajistili jeho optimální výkon a minimalizovali rizika.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte pytel před každým použitím, zda nevykazuje známky poškození.
- Používejte výrobek pouze pro zamýšlený účel, tj. jako opěrný bod pro pušky.
- Uchovávejte pytel mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- V případě poškození pytle přestaňte používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání pytle se ujistěte, že je umístěn na stabilním a pevném povrchu.
- Nepoužívejte pytel na kluzkých nebo nestabilních podkladech.
- Při manipulaci s puškou vždy dodržujte bezpečnostní pravidla pro střelbu.
- Zajistěte, aby se v okolí pytle nenacházely osoby, které by mohly být ohroženy.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Umístění pytle:

- Vyberte si vhodné místo pro umístění pytle, které je stabilní a bezpečné.
- Ujistěte se, že je pytel umístěn tak, aby poskytoval optimální oporu pro vaši pušku.

2. Použití pytle:

- Umístěte pušku na pytel tak, aby byla stabilní a bezpečně podepřena.
- Před každým výstřelem zkontrolujte, zda je puška správně umístěna a zda je pytel v dobrém stavu.

3. Údržba:

- Pytel pravidelně kontrolujte a čistěte, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.
- V případě, že se pytel znečistí, otřete ho vlhkým hadříkem a nechte uschnout na vzduchu.

Pokyny pro likvidaci

- Pytel likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je pytel poškozen nebo již není použitelný, zvažte jeho recyklaci, pokud to umožňují místní možnosti.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě jakýchkoli dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na výrobce. Je důležité mít k dispozici kontakt pro bezpečnostní dotazy, abyste se ujistili, že máte všechny potřebné informace.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si výhody, které pytel WieBad Mini Fortune Cookie nabízí.