

DAKA WINDOW POUCHES - DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK

The Magpul DAKA Pouch. Designed to bring organization to the dusty, dirty, and muddy world we work and play in. Our DAKA pouches are made from polymer-infused textiles that are RF welded on all seams and use a genuine YKK® water resistant zipper. For our Window DAKA Pouches, we've added a translucent window to make organizing your accessories even easier. The construction methods and materials used in the DAKA line mean that these pouches are at home in hard use applications such as storing tools or reloaded ammunition, as well as lighter duty use such as organizing your personal electronics accessories. Although these pouches are not 100% water proof, they will keep your items dry in most wet environments, making them a great choice for most outdoor adventures. Made in the U.S.A. Features Reinforced polymer fabric with anti-slip texture Window for easy organization RF welded construction that creates permanent, impenetrable seals YKK AquaGuard® water repellent zipper 550 paracord with heat shrink tubing for enhanced grip, even with gloves Chemical resistant and non-hygroscopic Paint pen dot matrix debossed into body for identification marking Carabiner attachment points



Attributes

- Name: DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100035725
- Mfr. No.: MAG995-001
- Color: Black
- Dimensions: 12" x 7"
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 305mm
- Shipping width: 8mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 840815121824

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK](#)
- [English: DAKA Medium Window Pouch Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Pochette Magpul DAKA Medium Window Pouch](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK](#)
- [Suomi: DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK](#)

Sicherheitshinweise für DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK. Dieser Beutel wurde entwickelt, um Ihnen bei der Organisation Ihrer Ausrüstung zu helfen, während er gleichzeitig Schutz gegen Staub, Schmutz und Feuchtigkeit bietet. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, den Beutel nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie den Beutel von Kindern fern, um ein Verschlucken von Kleinteilen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie den Beutel regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie den Beutel nicht, wenn er sichtbare Schäden aufweist.
- Lagern Sie den Beutel an einem kühlen, trockenen Ort, um die Lebensdauer zu verlängern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Beutel nicht in extremen Temperaturen, um Materialschäden zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Material durchstechen könnten.
- Achten Sie darauf, den Reißverschluss vollständig zu schließen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Verwenden Sie den Beutel nicht, um gefährliche oder chemische Substanzen zu transportieren.
- Überladen Sie den Beutel nicht, um eine Beschädigung der Nähte oder des Materials zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Öffnen des Beutels:** Ziehen Sie den Reißverschluss vorsichtig auf, um den Beutel zu öffnen.
- **Beladen des Beutels:** Legen Sie Ihre Ausrüstung oder Zubehörteile vorsichtig in den Beutel. Achten Sie darauf, dass scharfe oder schwere Gegenstände nicht an den Wänden des Beutels reiben.
- **Schließen des Beutels:** Schließen Sie den Reißverschluss vollständig, um sicherzustellen, dass der Inhalt geschützt ist.
- **Verwendung des Fensters:** Nutzen Sie das durchscheinende Fenster, um den Inhalt des Beutels einfach zu organisieren und zu identifizieren.
- **Reinigung:** Reinigen Sie den Beutel mit einem feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Beutel gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn der Beutel beschädigt ist, stellen Sie sicher, dass er vor der Entsorgung sicher verpackt ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie, ob der Beutel recycelbar ist, und verwenden Sie geeignete Recyclingmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zu Ihrem Produkt bereitzustellen, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Nutzer sind uns wichtig. Indem Sie die oben genannten Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgen, können Sie die bestmögliche Nutzung aus Ihrem DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK ziehen und gleichzeitig sicherstellen, dass Sie und Ihre Ausrüstung geschützt sind. Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben!

DAKA Medium Window Pouch Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DAKA Medium Window Pouch by Magpul. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your pouch. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the pouch is used only for its intended purpose as described in the product specifications.
- Keep the pouch out of reach of children to prevent any accidental use or injury.
- Regularly inspect the pouch for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Avoid exposure to extreme temperatures and harsh chemicals that may degrade the materials.
- If the pouch becomes wet, allow it to dry completely before storing or using it again.

Specific Safety Precautions for Use

- The DAKA Medium Window Pouch is designed for organizing accessories and should not be used to carry sharp or hazardous items.
- Ensure that the zipper is fully closed before transporting the pouch to avoid accidental opening.
- Do not overload the pouch as this may cause strain on the seams and zippers, leading to potential failure.
- When using the carabiner attachment points, ensure they are securely fastened to prevent accidental detachment.
- Use caution when handling the pouch in wet conditions, as it is not 100% waterproof.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Pouch

- Carefully remove the pouch from its packaging.
- Inspect the pouch for any signs of damage.

2. Organizing Contents

- Open the pouch using the YKK AquaGuard® zipper.
- Place your accessories inside the pouch, ensuring they are organized for easy access.
- Use the translucent window to view contents without opening the pouch.

3. Securing the Pouch

- Close the zipper completely to ensure that contents are secure.
- If using the carabiner attachment, clip it onto a secure anchor point.

4. Cleaning and Maintenance

- Clean the exterior of the pouch with a damp cloth.
- Allow the pouch to air dry completely before storing.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch in accordance with local waste management regulations.

- If the pouch is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.
- Do not incinerate the pouch as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support regarding your DAKA Medium Window Pouch, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or the official website.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your DAKA Medium Window Pouch!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK

Introducción

Gracias por elegir la bolsa DAKA de Magpul. Este producto ha sido diseñado para ayudarte a organizar tus accesorios en entornos difíciles. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buen estado antes de usarlo. Revisa que no haya daños visibles.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables que puedan no entender su uso.
- Utiliza el producto solo para su propósito previsto. No lo uses para fines que no sean la organización de accesorios.
- Si notas algún daño o defecto en el producto, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No expongas la bolsa DAKA a fuentes de calor extremo o llamas abiertas, ya que esto puede dañar los materiales.
- Evita el uso de productos químicos agresivos que puedan afectar la integridad del material.
- Aunque la bolsa es resistente al agua, no la sumerjas en agua ni la uses en condiciones de inundación.
- Si utilizas la bolsa en condiciones húmedas, asegúrate de secarla completamente después de su uso para prolongar su vida útil.
- No sobrecargues la bolsa; sigue las recomendaciones de capacidad para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Organización:

- Abre la bolsa y utiliza la ventana translúcida para identificar y organizar tus accesorios.
- Agrupa los artículos similares para facilitar el acceso.

2. Cierre:

- Asegúrate de que el zipper YKK AquaGuard® esté completamente cerrado antes de almacenar la bolsa.

3. Almacenamiento:

- Guarda la bolsa en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
- Evita la exposición directa a la luz solar durante períodos prolongados.

4. Transporte:

- Utiliza la cuerda paracaídas de 550 para asegurar la bolsa a tu equipo o mochila si es necesario.
- Asegúrate de que la bolsa esté bien asegurada durante el transporte para evitar que se caiga.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas deshacerte de la bolsa DAKA, sigue las normativas locales de reciclaje y eliminación de productos.
- Si el producto está dañado o no se puede reutilizar, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado en productos textiles.
- No arrojes la bolsa en la basura convencional, ya que esto puede contribuir a la contaminación ambiental.

Información de Contacto para Más Soporte

Para consultas sobre seguridad, recuerda que todos los productos deben tener un punto de contacto en la UE para cualquier pregunta relacionada con la seguridad. Consulta la documentación del producto o el sitio web del fabricante para más detalles.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes disfrutar de tu DAKA WINDOW POUCH de manera segura y efectiva. Si tienes alguna inquietud sobre el uso del producto, no dudes en buscar más información o asistencia.

Guide de Sécurité pour la Pochette Magpul DAKA Medium Window Pouch

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette Magpul DAKA Medium Window Pouch. Ce produit est conçu pour offrir une organisation efficace tout en restant résistant dans des environnements difficiles. Afin d'assurer une utilisation sécurisée, nous te recommandons de lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la pochette est utilisée conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de la pochette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne surcharge pas la pochette au-delà de sa capacité recommandée pour éviter les déchirures ou les défaillances des fermetures.
- Évite d'exposer la pochette à des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la pochette dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre son intégrité.
- Garde la pochette hors de portée des enfants, sauf sous la supervision d'un adulte.
- Utilise la fermeture éclair avec précaution pour éviter de coincer des doigts ou des objets.
- Lorsque tu utilises la pochette dans des environnements humides, sois conscient qu'elle n'est pas 100 % étanche.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 - Assure-toi que la pochette est propre et sèche avant de l'utiliser.
 - Si tu souhaites fixer la pochette à un autre équipement, utilise les points d'attache pour mousqueton fournis.
- **Utilisation :**
 - Ouvre la fermeture éclair doucement pour accéder à tes accessoires.
 - Range les objets de manière à ne pas exercer de pression excessive sur la fermeture éclair.
 - Pour une meilleure organisation, utilise la fenêtre translucide pour identifier facilement le contenu.

Instructions d'Élimination

- Dispose de la pochette conformément aux réglementations locales sur le recyclage.
- Si la pochette est endommagée, évite de la jeter dans des lieux non appropriés. Informe-toi sur les centres de recyclage qui acceptent les matériaux synthétiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur le site web de Magpul ou sur les plateformes de sécurité des consommateurs de l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres tout en profitant des avantages de la pochette Magpul DAKA. Merci de ta vigilance et de ton attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK. Questo prodotto è progettato per offrire organizzazione e protezione ai tuoi accessori in ambienti variabili. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto regolarmente per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Tieni il prodotto lontano da fonti di calore e fiamme libere.
- Non esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti estremamente umidi per periodi prolungati, anche se è resistente all'acqua.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando utilizzi la cerniera, assicurati che non ci siano oggetti intrappolati.
- Non sovraccaricare il pouch oltre le dimensioni raccomandate (12" x 7").
- Utilizza il paracord con cautela per evitare incidenti durante l'uso.
- Se il pouch viene utilizzato per contenere strumenti o munizioni, assicurati che siano ben fissati all'interno.
- Non lasciare il prodotto incustodito in luoghi accessibili ai bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo Iniziale:** Prima di utilizzare il pouch, controlla che non ci siano difetti visibili.
2. **Organizzazione:** Utilizza la finestra traslucida per organizzare i tuoi accessori in modo chiaro e accessibile.
3. **Chiusura:** Assicurati che la cerniera YKK sia completamente chiusa prima di trasportare il pouch.
4. **Fissaggio:** Usa i punti di attacco per moschettone per garantire che il pouch rimanga sicuro durante l'uso.
5. **Manutenzione:** Pulisci il pouch con un panno umido e lascia asciugare all'aria.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali sintetici.
- Se possibile, ricicla il pouch secondo le linee guida di smaltimento per i materiali plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o dubbio riguardo la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e efficace del DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK. Per ulteriori informazioni sulla sicurezza dei prodotti, controlla la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti e avvisi sui richiami.

Bruksanvisning for DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK. Denne pungen er designet for å organisere og beskytte eiendelene dine i krevende miljøer. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn for å forhindre utilsiktet skade.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Unngå å utsette produktet for ekstreme temperaturer eller kjemikalier som kan skade materialene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid pungen i henhold til dens spesifikasjoner og tiltenkte bruk.
- Unngå å overbelaste pungen med mer enn den anbefalte vekten.
- Ikke bruk pungen i situasjoner der den kan bli utsatt for skarpe gjenstander som kan skade den.
- Kontroller at glidelåsen er lukket før du transporterer pungen for å hindre at innholdet faller ut.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Åpning av pungen:

- Bruk den YKK® AquaGuard® vannavstøtende glidelåsen for å åpne pungen. Sørg for at glidelåsen er fri for hindringer.

2. Organisering av innhold:

- Plasser gjenstander i pungen på en måte som sikrer at de ikke skader hverandre.
- Bruk vinduet til å identifisere innholdet uten å åpne pungen.

3. Lukking av pungen:

- Lukk glidelåsen helt for å sikre at innholdet er beskyttet mot fuktighet og støv.

4. Transport av pungen:

- Bruk 550 paracord med varmestrukket rør for bedre grep, selv med hansker.
- Sørg for at pungen er godt festet når den transporteres.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utgått eller ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler eller kast det i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Polymerinfunderte tekstiler og plastmaterialer kan ha spesifikke resirkuleringskrav. Sjekk med lokale myndigheter for riktig behandling.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK, vennligst kontakt produsentens kundeservice.

Vi anbefaler å holde deg oppdatert om eventuelle tilbakekallinger eller sikkerhetsvarsler ved å sjekke den europeiske Safety Gateplattformen. Hvis du oppdager et potensielt farlig produkt, vennligst rapporter det til de relevante myndighetene.

Takk for at du valgte DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK. Vi håper du får mye glede av produktet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK. Ta torba została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i funkcjonalności, aby pomóc w organizacji Twoich akcesoriów w różnych warunkach. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń lub kontuzji.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów, nie używaj torby.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby zapobiec rozwojowi pleśni lub grzybów.
- Unikaj narażania torby na ekstremalne temperatury i substancje chemiczne, które mogą ją uszkodzić.
- Upewnij się, że torba jest odpowiednio zamknięta przed transportem, aby uniknąć wypadania zawartości.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przechowuj w torbie przedmiotów o ostrych krawędziach, które mogą uszkodzić materiał.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzeń zamka i szwów.
- Używaj okna do organizacji akcesoriów zgodnie z zaleceniami producenta, aby maksymalizować funkcjonalność.
- Nie używaj torby w warunkach, które mogą spowodować jej zanurzenie w wodzie, ponieważ nie jest w 100% wodoodporna.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. **Rozpakowanie:** Otwórz opakowanie i upewnij się, że torba jest w dobrym stanie. Sprawdź, czy wszystkie elementy są obecne.
2. **Użytkowanie:**
 - Umieść akcesoria w torbie, korzystając z przezroczystego okna do organizacji.
 - Zamknij torbę za pomocą wodoodpornego zamka YKK AquaGuard®.
 - Użyj 550 paracord z rurką termokurczliwą, aby uzyskać lepszy chwyt, nawet w rękawicach.
3. **Przechowywanie:** Po użyciu, przechowuj torbę w suchym i czystym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona, rozważ jej recykling lub oddanie do odpowiedniego punktu zbiórki.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich produktów, które mogą być niebezpieczne, oraz wszelkich wypadków do odpowiednich władz. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy przyjemnego korzystania z torby DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK!

DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja käytännöllinen ratkaisu tarvikkeiden järjestämiseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, käyttöohjeita sekä tietoja tuotteen hävittämisestä.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille ja yli 12vuotiaille nuorille.
- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Säilytä tuote kuivassa ja puhtaassa ympäristössä, jotta se säilyttää toimintakykynsä.
- Vältä altistamasta tuotetta äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille, jotka voivat vahingoittaa sen materiaaleja.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen, kuten työkalujen tai henkilökohtaisten elektroniikkatarvikkeiden säilyttämiseen.
- Vältä ylikuormittamasta pussia, jotta se ei vaurioidu.
- Huomioi, että pussi ei ole 100 % vedenpitävä. Vedenpitävyys on rajallista, joten vältä pitkäaikaista altistamista vedelle.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu heille.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Pussin avaaminen ja sulkeminen:

- Avaa pussi vetoketjua vetämällä.
- Sulje pussi varmistamalla, että vetoketju on kunnolla kiinni.

2. Säilytys:

- Aseta tarvikkeet pussiin siten, että ne ovat helposti saavutettavissa.
- Käytä läpinäkyvää ikkunaa apuna, jotta voit nopeasti tarkistaa sisällön.

3. Huolto:

- Puhdista pussi tarvittaessa kostealla liinalla.
- Vältä voimakkaita puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa pussin materiaaleja.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Varmista, että tuote on tyhjennetty kaikista tarvikkeista ennen hävittämistä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Yhteenveto

DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK on suunniteltu kestäämään vaativia olosuhteita ja tarjoamaan turvallisen tavan säilyttää tarvikkeita. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK

Introduktion

Tack för att du valt DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK. Denna produkt är designad för att ge ordning och skydd för dina tillbehör i olika miljöer. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd endast produkten enligt de angivna instruktionerna för att undvika skador.
- Övervakning av barn: Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Riskbedömning: Var medveten om potentiella risker som kan uppstå vid användning av produkten.
- Rapportera farliga produkter: Om du upptäcker en defekt eller farlig produkt, rapportera detta till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Undvik att utsätta produkten för extrem värme eller eld.
- Förvara produkten på en torr plats för att förhindra skador på materialet.
- Använd produkten endast för det avsedda syftet, som att organisera verktyg eller elektronik.

Instruktioner för installation och användning

- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Öppna dragkedjan försiktigt för att undvika skador.
- Använd det genomskinliga fönstret för att organisera och identifiera dina tillbehör enkelt.
- Rengör produkten med en fuktig trasa vid behov, undvik starka kemikalier.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Återvinn produkten enligt lokala riktlinjer för plast och textil.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den inte kan användas av barn.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ange produktens namn och modell för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner för en trygg och säker användning av DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK.

Návod k bezpečnému používání DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK. Tento produkt byl navržen tak, aby usnadnil organizaci vašich potřeb a vybavení v náročných podmínkách. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a není poškozen.
- Používejte produkt pouze k zamýšlenému účelu, jak bylo uvedeno v popisu.
- Dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto dokumentu, abyste předešli potenciálním nebezpečím.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození nebo abnormality, přestaňte produkt okamžitě používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Vlhkost:** Ačkoli DAKA Pouch není 100 % vodotěsný, je navržen tak, aby udržel vaše věci suché ve většině vlhkých podmínek. Nepoužívejte jej v extrémně mokré prostředí.
- **Zatížení:** Nepřepřehňujte pouch nad doporučenou kapacitu, abyste předešli poškození výrobku nebo zranění.
- **Děti:** Tento produkt není hračka. Uchovávejte jej mimo dosah dětí, aby nedošlo k riziku udušení nebo jinému zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Použití:** Otevřete zip YKK AquaGuard® a umístěte své potřeby do pouch. Ujistěte se, že zip je zcela uzavřen před použitím.
- **Údržba:** Pravidelně kontrolujte pouch na známky opotřebení nebo poškození. Čistěte jej jemným mýdlem a vodou, pokud je to nutné.
- **Přípevnění:** Použijte karabiny k připevnění pouch k vašemu vybavení pro snadný přístup a bezpečné nošení.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci DAKA Pouch dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je pouch poškozen a již není použitelný, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo v případě dotazů ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste si vybrali DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA MEDIUM WINDOW POUCH BLACK. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.