

DAKA WINDOW POUCHES - DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH

The Magpul DAKA Pouch. Designed to bring organization to the dusty, dirty, and muddy world we work and play in. Our DAKA pouches are made from polymer-infused textiles that are RF welded on all seams and use a genuine YKK® water resistant zipper. For our Window DAKA Pouches, we've added a translucent window to make organizing your accessories even easier. The construction methods and materials used in the DAKA line mean that these pouches are at home in hard use applications such as storing tools or reloaded ammunition, as well as lighter duty use such as organizing your personal electronics accessories. Although these pouches are not 100% water proof, they will keep your items dry in most wet environments, making them a great choice for most outdoor adventures. Made in the U.S.A. Features Reinforced polymer fabric with anti-slip texture Window for easy organization RF welded construction that creates permanent, impenetrable seals YKK AquaGuard® water repellent zipper 550 paracord with heat shrink tubing for enhanced grip, even with gloves Chemical resistant and non-hygroscopic Paint pen dot matrix debossed into body for identification marking Carabiner attachment points



Attributes

- Name: DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100035729
- Mfr. No.: MAG996-245
- Color: Flat Dark Earth
- Dimensions: 13" x 9"
- Delivery weight: 0.136kg
- Shipping height: 330mm
- Shipping width: 8mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 840815121909

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH](#)
- [English: DAKA Large Window Pouch Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : Pochette Magpul DAKA Large Window](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH](#)
- [Suomi: DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH](#)

Sicherheitshinweise für das DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Organisation und dem Schutz Ihrer Ausrüstung zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in Kontakt mit scharfen Gegenständen kommt, die es beschädigen könnten.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, kühlen Ort, um seine Lebensdauer zu verlängern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der YKK AquaGuard® Reißverschluss vor der Nutzung vollständig geschlossen ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
- Verwenden Sie die durchscheinenden Fenster, um Ihre Ausrüstung klar zu sehen, und vermeiden Sie es, schwere Gegenstände auf die Fenster zu legen.
- Verwenden Sie das 550 Paracord nur für die vorgesehenen Befestigungen und nicht zur Sicherung von schweren Lasten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit chemischen Substanzen, die das Material des Beutels beschädigen könnten.
- Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie mit schmutzigen oder scharfen Gegenständen arbeiten, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Überprüfen Sie den Beutel auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass alle Reißverschlüsse und Nähte intakt sind.
2. **Befüllung:** Organisieren Sie Ihre Ausrüstung im Inneren des Beutels. Nutzen Sie die durchscheinenden Fenster, um den Inhalt leicht zu erkennen.
3. **Verschließen:** Schließen Sie den Beutel und stellen Sie sicher, dass der Reißverschluss vollständig geschlossen ist, um die Sicherheit Ihrer Ausrüstung zu gewährleisten.
4. **Transport:** Verwenden Sie das Paracord, um den Beutel sicher zu tragen. Achten Sie darauf, dass der Beutel nicht überladen ist.
5. **Reinigung:** Reinigen Sie den Beutel bei Bedarf mit einem feuchten Tuch. Lassen Sie ihn an der Luft trocknen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass der Beutel nicht in die Umwelt gelangt, um die Verschmutzung zu vermeiden.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, ziehen Sie in Betracht, es zu recyceln, wenn dies möglich

ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzuhalten.

Wichtige Hinweise

- Berichten Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Safety GatePlattform der EU, um über Sicherheitswarnungen informiert zu bleiben.

Vielen Dank, dass Sie sich für DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

DAKA Large Window Pouch Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the DAKA Large Window Pouch in Flat Dark Earth. This pouch is designed for organizing your accessories in various environments, ensuring ease of use and durability. To maximize your experience and ensure safety, please read and follow the guidelines outlined in this manual.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the pouch by following the guidelines provided.
- The pouch is not intended for carrying heavy or sharp objects that may compromise its integrity.
- Always check for signs of wear or damage before use.
- Keep the pouch out of reach of young children and vulnerable individuals to avoid accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not overload the pouch beyond its intended capacity.
- Avoid exposing the pouch to extreme temperatures or direct sunlight for extended periods, as this may affect the materials.
- Use the pouch only for its intended purpose, which is to organize and store accessories.
- When using the YKK AquaGuard® zipper, ensure it is fully closed before exposing the pouch to moisture.
- Regularly inspect the pouch for any signs of wear, such as tears or frayed seams, and discontinue use if any damage is found.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Pouch

- Remove the pouch from its packaging.
- Inspect for any visible damage or defects.

2. Organizing Your Accessories

- Open the pouch using the YKK AquaGuard® zipper.
- Place your accessories inside the pouch, ensuring not to exceed its capacity.
- Use the translucent window to easily identify contents without opening the pouch.

3. Using the Carabiner Attachment

- If applicable, attach the pouch to a belt, bag, or other items using the carabiner attachment points.
- Ensure the carabiner is securely fastened to prevent accidental detachment.

4. Cleaning and Maintenance

- Wipe the exterior with a damp cloth to remove dirt and debris.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that could damage the pouch.

Disposal Instructions

- Dispose of the pouch in accordance with local regulations for textile and plastic waste.
- If the pouch is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the DAKA Large Window Pouch, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your DAKA Large Window Pouch and the organization it brings to your accessories!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH

Introducción

Gracias por elegir la bolsa DAKA de Magpul. Este producto está diseñado para ayudar a organizar tus accesorios en entornos polvorientos y húmedos. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las siguientes pautas de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté destinado para el uso que planeas darle.
- Inspecciona la bolsa antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- No uses la bolsa para almacenar productos químicos peligrosos o materiales inflamables.
- Mantén la bolsa fuera del alcance de los niños pequeños.
- Evita el contacto prolongado con agua o humedad para preservar la integridad del material.
- Si notas algún daño, deja de usar el producto inmediatamente y consulta las instrucciones de soporte.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en entornos húmedos:** Aunque la bolsa es resistente al agua, no es 100% impermeable. Evita sumergirla en agua.
- **Carga de peso:** No excedas la capacidad máxima de carga recomendada. Esto puede variar según el uso específico, pero asegúrate de que la bolsa esté bien equilibrada.
- **Uso con guantes:** La cuerda paracaídas de 550 y el tubo termoencogible permiten un mejor agarre. Usa guantes si es necesario, pero asegúrate de que el agarre sea seguro.
- **Identificación de contenido:** Utiliza la matriz de puntos de bolígrafo para identificar el contenido de la bolsa. Esto puede ayudarte a evitar confusiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Inspección Inicial:

- Revisa la bolsa para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Verifica que el zipper YKK AquaGuard® funcione correctamente.

2. Organización de Accesorios:

- Usa la ventana translúcida para organizar tus artículos de manera visible y accesible.
- Coloca los artículos más pesados en la parte inferior para un mejor equilibrio.

3. Cierre de la Bolsa:

- Asegúrate de cerrar completamente el zipper para mantener la bolsa resistente al agua.
- Verifica que no haya objetos atrapados en el zipper antes de cerrarlo.

4. Transporte:

- Utiliza la cuerda paracaídas para transportar la bolsa. Asegúrate de que esté bien asegurada.
- Si usas un mosquetón, asegúrate de que esté bien fijado y que la bolsa esté asegurada.

5. Mantenimiento:

- Limpia la bolsa con un paño húmedo. No uses productos químicos agresivos.
- Almacena la bolsa en un lugar seco y fresco cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites la bolsa, asegúrate de desecharla de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de polímero y textiles.
- Si es posible, recicla el material en lugar de desecharlo en la basura.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, por favor, contacta con el punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Al seguir estas pautas, no solo proteges tus propios intereses, sino también los de quienes te rodean.

Guide de Sécurité du Produit : Pochette Magpul DAKA Large Window

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité de la pochette Magpul DAKA Large Window. Ce document vise à t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, en respectant les directives de sécurité des consommateurs de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que la pochette est utilisée uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de la pochette avant chaque utilisation.
- Ne surcharge pas la pochette au-delà de sa capacité recommandée.
- Tiens la pochette hors de portée des enfants sans surveillance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite d'exposer la pochette à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Ne pas utiliser la pochette dans des environnements où elle peut être soumise à des chocs violents ou à des impacts.
- Assuretoi que la fermeture éclair est complètement fermée avant de transporter la pochette.
- Utilise la pochette sur des surfaces planes pour éviter tout risque de chute.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Déballage** : Retire la pochette de son emballage. Vérifie qu'il n'y a pas de dommages visibles.
2. **Chargement** :
 - Ouvre la fermeture éclair.
 - Place tes accessoires ou outils à l'intérieur de la pochette.
 - Ferme la fermeture éclair en t'assurant qu'elle est bien scellée.
3. **Transport** :
 - Utilise la paracorde fournie pour un transport facile.
 - Assuretoi que la pochette est bien accrochée ou maintenue pendant le transport.
4. **Nettoyage** :
 - Utilise un chiffon humide pour nettoyer l'extérieur de la pochette.
 - Ne pas immerger la pochette dans l'eau ou utiliser des produits de nettoyage abrasifs.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque la pochette est usée ou endommagée, ne la jette pas dans la nature.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en polymère.
- Si la pochette contient des accessoires électroniques, assuretoi de les éliminer conformément aux directives de recyclage des appareils électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la pochette Magpul DAKA, n'hésite pas à contacter le point de contact approprié dans l'UE.

Ce guide a été conçu pour t'aider à utiliser la pochette Magpul DAKA Large Window en toute sécurité. Respecte toujours les consignes de sécurité pour garantir une expérience optimale et sécurisée.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH

Introduzione

Grazie per aver scelto il DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH. Questo prodotto è progettato per offrire un'organizzazione efficiente e sicura in una varietà di ambienti. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il pouch oltre le dimensioni e il peso raccomandati.
- Evita di esporre il prodotto a sostanze chimiche aggressive o temperature estreme.
- Assicurati che la cerniera YKK AquaGuard® sia sempre chiusa correttamente per mantenere i tuoi oggetti asciutti.
- Non utilizzare il pouch come dispositivo galleggiante; non è progettato per galleggiare in acqua.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti pericolosi o in situazioni in cui potrebbe essere esposto a rischi di incendio o esplosione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo Iniziale:

- Prima dell'uso, controlla che il pouch non presenti danni visibili.
- Verifica che la cerniera funzioni correttamente e che non ci siano ostruzioni.

2. Caricamento del Pouch:

- Apri la cerniera YKK AquaGuard®.
- Inserisci gli oggetti desiderati, assicurandoti di non superare la capacità del pouch.
- Chiudi la cerniera completamente per garantire la protezione dagli agenti esterni.

3. Utilizzo:

- Utilizza il paracord da 550 per una presa migliorata, specialmente se indossi guanti.
- Se necessario, utilizza la matrice di punti con penna per vernice per la marcatura di identificazione.

4. Manutenzione:

- Pulisci il pouch con un panno umido per rimuovere sporco e polvere.
- Evita l'uso di detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare il tessuto in polimero.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando non è più necessario, smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Se possibile, ricicla il materiale del pouch per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un rappresentante del servizio clienti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH, contribuendo a un ambiente più sicuro per tutti.

Bruksanvisning for DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH

Introduksjon

Takk for at du valgte DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH. Denne bruksanvisningen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for bruk av produktet. Vennligst les nøye gjennom informasjonen for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til de angitte bruksanvisningene.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke produktet hvis det er skadet.
- Unngå eksponering for ekstreme temperaturer og fuktighet.
- Rapportér eventuelle farlige situasjoner eller skader til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Bruk av glidelås:** Vær forsiktig når du bruker YKK AquaGuard® glidelåsen for å unngå å klemme fingrene.
- **Håndtering av innhold:** Unngå å overbelaste pungen. Følg anbefalte dimensjoner for oppbevaring.
- **Vannmotstand:** Selv om pungen er vannavstøtende, er den ikke 100% vanntett. Unngå å bruke den i ekstremt våte forhold.
- **Rengjøring:** Rengjør pungen med en fuktig klut og mild såpe. Unngå sterke kjemikalier som kan skade materialene.
- **Oppbevaring av verktøy og ammunisjon:** Sørg for at verktøy og ammunisjon er sikkert lagret for å unngå utilsiktet skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Åpning av pungen:

- Bruk glidelåsen til å åpne pungen forsiktig.
- Unngå å dra i glidelåsen for hardt.

2. Organisering av innhold:

- Plasser gjenstander i pungen slik at de er lett tilgjengelige.
- Bruk det gjennomsiktige vinduet for å se innholdet uten å åpne pungen.

3. Lukking av pungen:

- Lukk glidelåsen helt for å sikre at innholdet forblir trygt.

4. Bæring av pungen:

- Bruk 550 paracord håndtaket for bedre grep, selv med hansker.
- Unngå å henge pungen fra ustabile overflater.

Avhendingsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst avhend det på en miljøvennlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for avfallshåndtering for spesifikke instruksjoner om hvordan polymermaterialer skal kastes.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt den relevante myndigheten eller produsenten. Det er viktig å ha tilgang til nødvendige ressurser for å sikre trygg bruk av produktet.

Vi håper at denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH på en sikker og effektiv måte. Takk for at du følger våre sikkerhetsretningslinjer!

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego obsługi. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj stan torby, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogą wpłynąć na jej bezpieczeństwo.
- Nie używaj torby w warunkach, które mogą prowadzić do jej uszkodzenia, takich jak ekstremalne temperatury, nadmierna wilgotność lub kontakt z substancjami chemicznymi.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec degradacji materiałów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Unikaj przeciążania torby. Nie przekraczaj jej maksymalnych wymiarów i ładowności.
- Zwracaj uwagę na ostre krawędzie przedmiotów, które umieszczasz w torbie, aby zapobiec uszkodzeniu materiału.
- Nie umieszczaj w torbie substancji łatwopalnych ani niebezpiecznych.
- Używaj torby z zachowaniem ostrożności w warunkach mokrych, aby zminimalizować ryzyko poślizgnięcia się.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- Aby otworzyć torbę, użyj wodoodpornego zamka YKK AquaGuard®. Upewnij się, że zamek jest całkowicie zamknięty przed przenoszeniem torby.
- Wykorzystaj przezroczyste okno do łatwego zidentyfikowania zawartości torby, co ułatwi organizację akcesoriów.
- Przechowuj torbę w pozycji pionowej, aby zachować jej kształt i funkcjonalność.
- Używaj 550 paracordu z rurką termokurczliwą dla lepszego uchwytu, nawet w rękawicach.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Torbę można utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Sprawdź lokalne regulacje dotyczące utylizacji materiałów polimerowych.
- Zachęcamy do recyklingu, jeśli to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczeństwo związane z użytkowaniem torby, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania torby DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH.

DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Huolellinen ohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille ja yli 14vuotiaille nuorille.
- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista saumat ja vetoketjut.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole suunniteltu erityisesti lapsille.
- Älä altista tuotetta äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille, jotka voivat vahingoittaa materiaalia.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että vetoketju on kunnolla kiinni ennen kuin käytät pussia.
- Älä ylikuormita pussia; noudata suositeltuja maksimimittoja.
- Käytä pussia vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa, kuten työkalujen tai elektroniikan säilyttämiseen.
- Vältä terävien esineiden säilyttämistä pussissa, jotta vältät vaurioita.
- Huomioi ympäristöolosuhteet; vaikka tuote on vedenkestävä, se ei ole täysin vedenpitävä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Pussin tarkastus:** Tarkista pussin kunto ennen ensimmäistä käyttöä. Varmista, että kaikki saumat ja vetoketju toimivat moitteettomasti.
2. **Käyttö:**
 - Avaa vetoketju ja sijoita haluamasi tavarat pussiin.
 - Sulje vetoketju huolellisesti varmistaaksesi, että tavarat pysyvät suojassa.
 - Käytä 550 paracord narua, joka on varustettu lämpösopistuvalla putkella, parhaan otteen saavuttamiseksi.
3. **Säilytys:** Säilytä pussia kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa suorilta auringonvaloilta ja äärimmäisiltä sääolosuhteilta.

Hävittämisohjeet

- Tuotteen hävittämisessä noudata paikallisia jätelakeja ja säännöksiä.
- Mikäli tuote on käyttökelvoton, voit hävittää sen sekajätteen mukana, ellei paikalliset määräykset toisin edellytä.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan, erityisesti materiaalit, jotka ovat kierrätettävissä.

Lisätiedot ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina.

Turvallisuusilmoitukset

- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta, onko tuotteelle annettu palautusilmoitus tai varoitus.

Kiitos, että valitsit DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH tuotteen. Oikein käytettynä se tarjoaa erinomaisen suojan ja järjestyksen työkaluille ja muille tarvikkeille.

Säkerhetsinstruktioner för DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH

Introduktion

Tack för att du valt DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH. Denna produkt är designad för att ge ordning och skydd åt dina tillbehör i olika miljöer. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten borta från öppen eld och extrem värme.
- Förvara produkten på en torr och säker plats när den inte används.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte produkten för att lagra farliga eller giftiga ämnen.
- Undvik att överbelasta fickorna för att förhindra skador på produkten.
- Använd produkten på ett sätt som inte riskerar att skada dig själv eller andra.
- Håll produkten borta från barn och djur för att förhindra olyckor.
- Använd handskar om du hanterar vassa eller skarpa föremål inuti påsen.

Instruktioner för installation och användning

1. Öppna produkten:

- Använd YKK AquaGuard® dragkedjan för att öppna pungen. Kontrollera att dragkedjan är fri från skräp.

2. Organisera innehållet:

- Placera dina tillbehör i facken på ett ordnat sätt för att underlätta åtkomst.
- Använd det genomskinliga fönstret för att enkelt identifiera innehållet.

3. Stäng produkten:

- Se till att dragkedjan är stängd helt innan du transporterar produkten för att skydda innehållet.

4. Rengöring:

- Torka av ytan med en fuktig trasa vid behov. Använd inte starka kemikalier eller slipande rengöringsmedel.

Avfallsanvisningar

- Produkten ska kasseras i enlighet med lokala avfallsföreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg att återvinna materialet om möjligt.
- Undvik att kasta produkten i brännbart avfall.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det hjälper du till att säkerställa en trygg och effektiv användning av din DAKA WINDOW POUCH.

Návod k bezpečnému používání DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH. Tento produkt byl navržen pro uspořádání a ochranu vašich osobních věcí v náročných podmínkách. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně prohlédněte všechny části a ujistěte se, že nejsou poškozené.
- Používejte produkt pouze pro účely, pro které byl určen, a v souladu s pokyny v tomto návodu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, které by mohly být ohroženy jeho použitím.
- V případě poškození nebo opotřebení produktu přestaňte ihned používat a zvažte jeho opravu nebo výměnu.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte pouch v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost, jako jsou vysoké teploty nebo přímý kontakt s ostrými předměty.
- DAKA Pouch není 100 % vodotěsný; i když poskytuje určitou ochranu proti vlhkosti, nevystavujte jej dlouhodobému kontaktu s vodou.
- Při manipulaci s výrobkem se ujistěte, že nemáte na rukou mokré nebo kluzké povrchy, abyste předešli nehodám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Zkontrolujte obsah:** Před prvním použitím zkontrolujte, zda pouch neobsahuje žádné poškozené části.
2. **Organizace obsahu:** Využijte průhledné okno k efektivnímu uspořádání vašich doplňků. Ujistěte se, že všechny předměty jsou bezpečně uloženy a nezpůsobují napětí na zip.
3. **Zavření pouch:** Ujistěte se, že YKK AquaGuard® zip je zcela uzavřen, aby se minimalizovalo riziko pronikání vlhkosti.
4. **Údržba:** Pravidelně čistěte pouch vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem. Vyhněte se použití agresivních chemikálií, které by mohly poškodit materiál.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je pouch poškozen a nelze jej opravit, zvažte recyklaci materiálů, pokud to je možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo prohlášení o shodě se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali DAKA WINDOW POUCHES MAGPUL DAKA LARGE WINDOW POUCH FLAT DARK EARTH. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.