

AR-15 AMBIDEXTROUS POSI-LOCK SAFETY - AR-15 AMBI POSI-LOCK SAFETY

An Upgraded Safety Selector for Your AR-15

Ever been annoyed by the soft, mushy engagement of a mil-spec safety selector? If you're looking for that definite, tactile "Click!" that gives you a solid indication of your gun snapping into position during engagement, then the Geissele Posi-Lock Ambidextrous Safety is a must-have for your rifles. Not only does the Geissele Posi-Lock Ambidextrous Safety provide a secure, tactile feel when locked into position, it's also designed for easy access with either shooting hand, and the unit's 400 Series stainless-steel construction ensures that it'll provide dependable service through harsh conditions, if needed.



Attributes

- Name: AR-15 AMBI POSI-LOCK SAFETY
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 100037958
- Mfr. No.: 05-887
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.029kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 817953026878

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Geissele PosiLock Ambidextrous Safety](#)
- [English: AR15 Ambidextrous PosiLock Safety User Manual](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Geissele Automatics AR15 Ambidextrous PosiLock Safety](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Sécurité Ambidextre PosiLock Geissele Automatics AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Geissele Automatics AR15 Ambidextrous PosiLock Safety](#)
- [Norsk: AR15 Ambidextrous PosiLock Safety Brukerveiledning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Geissele PosiLock Ambidextrous Safety](#)
- [Suomi: AR15 Ambidextrous PosiLock Safety Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Geissele Automatics AR15 Ambidextrous PosiLock Safety](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Geissele AMBIDEXTROUS POSILOCK SAFETY](#)

Sicherheitshinweise für die Geissele PosiLock Ambidextrous Safety

Einführung

Die Geissele PosiLock Ambidextrous Safety ist ein innovatives Produkt für AR15 Gewehre, das ein sicheres und taktiles Gefühl beim Einsatz bietet. Diese Anleitung gibt dir wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte beachte alle Hinweise, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen. Bei Anzeichen von Schäden, verwende das Produkt nicht.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende die Geissele PosiLock Ambidextrous Safety nur in Verbindung mit AR15 Gewehren.
- Achte darauf, dass das Gewehr immer in einem sicheren Zustand ist, wenn du die Sicherung betätigst.
- Betätige die Sicherung nur, wenn das Gewehr nicht auf eine Person oder ein Tier gerichtet ist.
- Verwende die Sicherung nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Beachte, dass die Sicherheit nicht als Ersatz für verantwortungsbewusste Handhabung des Gewehrs dient.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Entferne die alte Sicherung gemäß der Bedienungsanleitung deines Gewehrs.
- Setze die Geissele PosiLock Ambidextrous Safety an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stelle sicher, dass die Sicherung richtig sitzt und sich leicht betätigen lässt.
- Überprüfe die Funktion der Sicherung, bevor du das Gewehr verwendest.

2. Verwendung

- Um die Sicherung zu aktivieren, drücke den Hebel in die "Sicher"Position.
- Um die Sicherung zu deaktivieren, drücke den Hebel in die "Feuer"Position.
- Achte darauf, dass du während der Betätigung der Sicherung den Abzug nicht berührst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn du es entsorgst.
- Bei Fragen zur Entsorgung wende dich an die örtlichen Entsorgungsbehörden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder

besuche die offizielle Website. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Geissele PosiLock Ambidextrous Safety ist ein hochwertiges Produkt, das dir Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet. Indem du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst, trägst du dazu bei, die Sicherheit für dich und andere zu gewährleisten.

AR15 Ambidextrous PosiLock Safety User Manual

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Ambidextrous PosiLock Safety. This manual provides important safety guidelines and instructions for the proper use and maintenance of your safety selector. Please read this manual thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before installing or using the AR15 Ambidextrous PosiLock Safety.
- Always treat your firearm as if it is loaded, and never point it at anything you do not intend to shoot.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and safety selector in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and safety selector for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and ownership of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the AR15 Ambidextrous PosiLock Safety with compatible AR15 platforms.
- Ensure that the safety selector is fully engaged in either the "safe" or "fire" position before handling your firearm.
- Do not attempt to modify or alter the safety selector in any way, as this may compromise its functionality and safety.
- If you experience any issues with the safety selector, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Safety First:** Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Old Selector:** Use a punch tool to remove the existing safety selector from the receiver.
3. **Install the PosiLock Safety:** Insert the new AR15 Ambidextrous PosiLock Safety into the receiver. Ensure that it is properly aligned.
4. **Secure the Selector:** Reinsert the detent spring and detent pin to secure the safety selector in place.
5. **Test Functionality:** Move the selector between "safe" and "fire" positions to ensure smooth operation and proper engagement.

Usage

- To engage the safety, rotate the selector to the "safe" position, ensuring it clicks into place.
- To disengage the safety, rotate the selector to the "fire" position until it clicks.
- Always check the selector's engagement before handling or firing the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the AR15 Ambidextrous PosiLock Safety in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the safety selector in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the AR15 Ambidextrous PosiLock Safety, please reach out to the manufacturer or your local firearms dealer for assistance.

Conclusion

Your safety is paramount. By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the AR15 Ambidextrous PosiLock Safety. Always prioritize safety and responsible firearm ownership.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Geissele Automatics AR15 Ambidextrous PosiLock Safety

Introducción

El Geissele Automatics AR15 Ambidextrous PosiLock Safety es un componente esencial para tu rifle AR15, diseñado para proporcionar una sensación táctil segura y un fácil acceso con ambas manos. Esta guía está destinada a ayudarte a utilizar y mantener el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las normativas de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de manipular el selector de seguridad.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona regularmente el selector de seguridad para detectar signos de desgaste o daño.
- Si notas algún funcionamiento inusual, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el selector de seguridad esté en la posición "seguro" cuando no estés disparando.
- Evita aplicar fuerza excesiva al manipular el selector; un movimiento suave es suficiente.
- Utiliza siempre el selector de seguridad con ambas manos en un entorno seguro y controlado.
- No modifiques el selector de seguridad de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
2. Retira el antiguo selector de seguridad si es necesario.
3. Inserta el Geissele PosiLock Safety en la posición adecuada.
4. Asegúrate de que el selector se mueva libremente entre las posiciones "seguro" y "disparo".
5. Realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que el selector esté funcionando correctamente.

Uso

- Para activar la posición "seguro", empuja el selector hacia la posición marcada como "S".
- Para desactivar el seguro y preparar el rifle para disparar, empuja el selector hacia la posición marcada como "F".
- Siempre verifica que el selector esté en la posición correcta antes de disparar.

Instrucciones de Descarte

- No deseches el producto de manera irresponsable. Sigue las normativas locales para la eliminación de productos de acero inoxidable.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, contacta a un centro de reciclaje adecuado para su eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad del producto, asegúrate de tener a mano la información del fabricante y busca el contacto adecuado en la documentación proporcionada con el producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Mantente informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad relacionado con tu Geissele Automatics AR15 Ambidextrous PosiLock Safety y actúa de acuerdo con las recomendaciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour la Sécurité Ambidextre PosiLock Geissele Automatics AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi la sécurité ambidextre PosiLock de Geissele Automatics pour votre fusil AR15. Ce produit est conçu pour offrir une utilisation sûre et fiable. Ce guide te fournira des instructions claires pour assurer une utilisation correcte et sécurisée de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de la sécurité pour t'assurer qu'elle fonctionne correctement.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser la sécurité, assuretoi que l'arme est déchargée.
- Ne tente pas de modifier la sécurité; toute modification peut compromettre la sécurité.
- Utilise la sécurité uniquement dans des conditions appropriées et dans un environnement sûr.
- Si tu remarques un fonctionnement anormal, cesse immédiatement l'utilisation et fais vérifier le produit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassemble les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation de la sécurité PosiLock :

- Retire l'ancienne sécurité si nécessaire.
- Suis les instructions du fabricant pour installer la sécurité ambidextre PosiLock.
- Assuretoi que la sécurité est bien fixée et fonctionne correctement en la testant.

Utilisation

- Pour activer la sécurité :
 - Tourne le sélecteur en position "S" (Sécurité) pour verrouiller le mécanisme.
- Pour désactiver la sécurité :
 - Tourne le sélecteur en position "F" (Feu) pour permettre le tir.
- Vérifie toujours que la sécurité est en position correcte avant de manipuler l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Suis les lois locales concernant l'élimination des produits liés aux armes à feu.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contacte un professionnel pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ambidextre PosiLock de Geissele Automatics, consulte les ressources disponibles sur le site web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de la sécurité ambidextre PosiLock Geissele Automatics pour ton AR15. Reste informé et prudent lors de l'utilisation de ton équipement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Geissele Automatics AR15 Ambidextrous PosiLock Safety

Introduzione

Grazie per aver scelto la Sicurezza Ambidestro PosiLock di Geissele per il tuo fucile AR15. Questo prodotto è progettato per offrire un'esperienza di utilizzo sicura e affidabile. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi e i regolamenti locali riguardanti le armi da fuoco.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare la Sicurezza Ambidestro PosiLock.
- Verifica che la Sicurezza Ambidestro PosiLock sia correttamente bloccata in posizione prima di maneggiare l'arma.
- Non forzare mai il selettore di sicurezza oltre la sua corsa naturale.
- Non utilizzare la Sicurezza Ambidestro PosiLock in condizioni estreme senza averne verificato l'integrità e la funzionalità.
- Evita di utilizzare la Sicurezza Ambidestro PosiLock in situazioni di stress elevato, dove potrebbero verificarsi errori di maneggio.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Sicurezza Ambidestro PosiLock:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il selettore di sicurezza esistente seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona la Sicurezza Ambidestro PosiLock nel foro designato e assicurati che sia allineata correttamente.
- Fissa il selettore in posizione utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate ma non eccessivamente.
- Controlla il funzionamento della Sicurezza Ambidestro PosiLock per assicurarti che scatti in posizione correttamente.

2. Uso della Sicurezza Ambidestro PosiLock:

- Per attivare la sicurezza, ruota il selettore in posizione "Safe" (Sicuro).
- Per disattivare la sicurezza, ruota il selettore in posizione "Fire" (Fuoco).
- Assicurati che il selettore di sicurezza sia facilmente accessibile con entrambe le mani durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Consulta le autorità locali per le procedure di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire la tua sicurezza e quella degli altri mentre utilizzi la Sicurezza Ambidestro PosiLock di Geissele. Grazie per la tua attenzione e per la tua responsabilità nell'uso delle armi da fuoco.

AR15 Ambidextrous PosiLock Safety

Brukerveiledning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Geissele Automatics AR15 Ambidextrous PosiLock Safety. Dette produktet er designet for å forbedre sikkerheten og ytelsen til ditt våpen. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Alltid behandle våpenet som om det er ladd, selv når det ikke er det.
- Hold våpenet utilgjengelig for barn og uvedkommende.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter vedrørende oppbevaring og bruk av våpen.
- Kontroller at sikkerhetsfunksjoner fungerer som de skal før bruk.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke Sikkerhetsforholdsregler ved Bruk

- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du installerer eller justerer sikkerhetsvelgeren.
- Unngå å bruke produktet hvis det er synlige skader eller defekter.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere produktet selv.
- Bruk alltid sikkerhetsutstyr som vernebriller når du håndterer våpen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker våpenet, og unngå å peke det mot noe du ikke har til hensikt å skyte.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon av PosiLock Safety:

- Fjern eksisterende sikkerhetsvelger i henhold til produsentens instruksjoner.
- Plasser Geissele PosiLock Ambidextrous Safety i den riktige posisjonen.
- Kontroller at sikkerhetsvelgeren er korrekt justert og låser seg på plass.
- Test sikkerhetsfunksjonen før du bruker våpenet.

2. Bruk av PosiLock Safety:

- For å aktivere sikkerhetsfunksjonen, vri sikkerhetsvelgeren til "Sikker" posisjon.
- For å deaktivere sikkerhetsfunksjonen, vri sikkerhetsvelgeren til "Avsikret" posisjon.
- Lytt etter det taktile "Klikk!" for å bekrefte at sikkerhetsvelgeren er i ønsket posisjon.

Avhending av Produktet

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenrelaterte produkter.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger i bruk, sørg for at det blir avhendet på en sikker og ansvarlig måte.
- Kontakt lokale myndigheter for veiledning om avhending av farlige materialer.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til Geissele PosiLock Ambidextrous Safety, vennligst kontakt den relevante myndigheten i ditt område for ytterligere støtte og informasjon.

Vennligst husk at sikkerhet alltid er førsteprioritet når det gjelder håndtering av våpen. Følg disse retningslinjene for å sikre en trygg og ansvarlig bruk av ditt Geisseleprodukt.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Geissele PosiLock Ambidextrous Safety

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Geissele PosiLock Ambidextrous Safety. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności Twojego karabinu AR15. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń jako załadowaną, nawet jeśli wiesz, że jest pusta.
- Nigdy nie kieruj broni w stronę, w którą nie chcesz strzelać.
- Używaj Geissele PosiLock Ambidextrous Safety zgodnie z instrukcjami, aby zminimalizować ryzyko przypadkowego wystrzału.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny swojego karabinu oraz elementów bezpieczeństwa.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że Geissele PosiLock Ambidextrous Safety jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem broni.
- Zawsze sprawdzaj, czy selektor bezpieczeństwa jest w odpowiedniej pozycji przed załadowaniem broni.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać Geissele PosiLock Ambidextrous Safety samodzielnie.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie, natychmiast przestań używać broni i skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zdejmij stary selektor bezpieczeństwa z broni.
- Umieść Geissele PosiLock Ambidextrous Safety w odpowiednim miejscu.
- Upewnij się, że jest prawidłowo zamocowany, a jego działanie jest płynne.

2. Użytkowanie:

- Aby zablokować broń, przesun selektor bezpieczeństwa w pozycję "safe" (zablokowana).
- Aby odblokować broń, przesun selektor bezpieczeństwa w pozycję "fire" (gotowa do strzału).
- Zawsze upewnij się, że masz pewne i wyraźne odczucie "kliknięcia" przy zmianie pozycji selektora.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy Geissele PosiLock Ambidextrous Safety nie jest już potrzebny, należy go zutylizować w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Geissele PosiLock Ambidextrous Safety, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z broni.

AR15 Ambidextrous PosiLock Safety Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 Ambidextrous PosiLock Safety tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että se toimii oikein.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Varmista, että ase on lukittu ennen tuotteen asentamista tai poistamista.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka ase olisi lukittu.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Jos tunnet epämukavuutta tai epävarmuutta tuotteen käytössä, pyydä apua asiantuntevalta henkilöltä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja lukittu ennen asennusta.
- Poista vanha turvalukko, jos sellainen on.
- Asenna Geissele PosiLock Ambidextrous Safety seuraavien vaiheiden mukaan:
 - Aseta uusi turvalukko paikalleen.
 - Varmista, että se on tukevasti kiinni.
 - Tarkista, että turvalukko liikkuu sujuvasti.

2. Käyttö:

- Tarkista, että ase on turvallisessa tilassa ennen turvalukon käyttöä.
- Käännä turvalukko "lukittu" tilaan ennen aseiden säilyttämistä.
- Käännä turvalukko "avattu" tilaan ennen laukaisua.
- Kuuntele "Klik!" ääni varmistaaksesi, että turvalukko on kunnolla paikallaan.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata aina ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Geissele Automatics AR15 Ambidextrous PosiLock Safety

Introduktion

Tack för att du valt Geissele Automatics AR15 Ambidextrous PosiLock Safety. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig användning av ditt gevär. För att säkerställa säkerheten och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att ditt vapen är oladdat innan installation eller justering av säkerhetsväljaren.
- Använd alltid säkerhetsväljaren i enlighet med vapenets bruksanvisning.
- Undvik att trycka på säkerhetsväljaren med överdrivet tryck, vilket kan orsaka skador.
- Kontrollera att säkerhetsväljaren är korrekt låst innan du använder vapnet.
- Om du upplever problem med säkerhetsväljaren, avbryt användningen omedelbart och kontakta en professionell.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att ditt gevär är helt oladdat och säkrat.
2. **Ta bort den gamla säkerhetsväljaren:** Följ tillverkarens instruktioner för att ta bort den befintliga säkerhetsväljaren.
3. **Installera Geissele PosiLock Safety:**
 - Placera den nya säkerhetsväljaren i det avsedda utrymmet.
 - Se till att den sitter ordentligt på plats.
4. **Testa säkerhetsväljaren:** Innan du använder vapnet, kontrollera att säkerhetsväljaren fungerar som den ska.

Användning

- Aktivera säkerhetsväljaren genom att vrida den till "S" (safety) läge när vapnet inte används.
- För att avaktivera, vrid den till "F" (fire) läge när du är redo att använda vapnet.
- Kontrollera alltid att säkerhetsväljaren är i rätt läge innan du laddar ditt vapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.
- Om du behöver kassera produkten, se till att den är oanvänd och säkert förpackad för att förhindra skador.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du valde Geissele Automatics. Din säkerhet är vår högsta prioritet!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Geissele AMBIDEXTROUS POSILOCK SAFETY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Geissele AMBIDEXTROUS POSILOCK SAFETY pro vaši zbraň AR15. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a hmatatelné zajištění. Před jeho použitím si prosím přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Před použitím zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a funkční.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození výrobku přestaňte výrobek používat a kontaktujte výrobce.
- Dodržujte všechny místní a národní zákony a nařízení týkající se používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před manipulací se zbraní se vždy ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte Geissele AMBIDEXTROUS POSILOCK SAFETY pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby byl bezpečnostní selektor vždy v poloze "zabezpečeno", když zbraň není používána.
- Při zapínání a vypínání bezpečnostního selektoru dbejte na to, abyste se vyhnuli neúmyslnému výstřelu.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o použití výrobku, obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečná k manipulaci.

2. Instalace:

- Odstraňte starý bezpečnostní selektor podle pokynů výrobce vaší zbraně.
- Nainstalujte Geissele AMBIDEXTROUS POSILOCK SAFETY podle pokynů dodaných s výrobkem.
- Ujistěte se, že je bezpečnostní selektor správně umístěn a zajištěn.

3. Použití:

- Při používání zbraně se ujistěte, že je bezpečnostní selektor ve správné poloze.
- Při přepínání mezi "zabezpečeno" a "nebezpečeno" dbejte na opatrnost.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že výrobek již není použitelný, zlikvidujte ho podle místních předpisů o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontakt pro případ, že byste potřebovali další podporu nebo informace o bezpečnosti.

Děkujeme, že jste si vybrali Geissele AMBIDEXTROUS POSILOCK SAFETY. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.