

# THE GRIPCHANGER KIT - GRIPCHANGER WITH RAILCHANGER COMBO

This small, grippy, densely-filled bag is perfect for quick position building, or use in small portholes. It's about 1lb total, will grab onto anything, and will provide you a nice platform when you need it quickly. INCLUDED IN THE KIT: 1 - Custom Area 419 GripChanger Bag 1 - ARCALOCK Clamp 1 - Area 419 Rail Changer Arm



## Attributes

- Name: GRIPCHANGER WITH RAILCHANGER COMBO
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100038399
- Mfr. No.: 419AGGRIPKIT
- Color: Graphite
- Material: Sticky Fabric
- Delivery weight: 0.721kg

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das THE GRIPCHANGER KIT AREA 419 GRIPCHANGER MIT RAILCHANGER COMBO](#)
- [English: Safety Instruction Guide for THE GRIPCHANGER KIT GRIPCHANGER WITH RAILCHANGER COMBO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit GripChanger Area 419](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il GripChanger Kit Area 419](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for THE GRIPCHANGER KIT AREA 419 GRIPCHANGER MED RAILCHANGER KOMBO](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu GripChanger Area 419](#)
- [Suomi: THE GRIPCHANGER KIT AREA 419 GRIPCHANGER WITH RAILCHANGER COMBO Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för THE GRIPCHANGER KIT AREA 419 GRIPCHANGER MED RAILCHANGER KOMBO](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání sady THE GRIPCHANGER KIT AREA 419 GRIPCHANGER WITH RAILCHANGER COMBO](#)

# Sicherheitshinweise für das THE GRIPCHANGER KIT AREA 419 GRIPCHANGER MIT RAILCHANGER COMBO

## Einleitung

Herzlich willkommen! Dieses Sicherheitshandbuch bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des THE GRIPCHANGER KIT AREA 419 GRIPCHANGER MIT RAILCHANGER COMBO. Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur sicheren Nutzung und Pflege des Produkts.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das THE GRIPCHANGER KIT nur in stabilen und sicheren Umgebungen.
- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund, auf dem Sie das Produkt verwenden, fest und eben ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen oder spitzen Gegenständen, die das Material beschädigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht überlastet wird, um ein Versagen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die ARCALOCK Klemme nur gemäß den Anweisungen, um ein Abrutschen oder Versagen zu verhindern.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Kits vorhanden sind:
  - 1 – Individuelles Area 419 GripChanger Bag
  - 1 – ARCALOCK Klemme
  - 1 – Area 419 Rail Changer Arm

### 2. Installation:

- Positionieren Sie das GripChanger Bag an dem gewünschten Ort.
- Verwenden Sie die ARCALOCK Klemme, um das Bag sicher an der vorgesehenen Stelle zu fixieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Klemme fest sitzt und das Bag stabil ist.

### 3. Nutzung:

- Platzieren Sie den Rail Changer Arm in der gewünschten Position und stellen Sie sicher, dass er sicher befestigt ist.
- Nutzen Sie das GripChanger Bag, um Ihre Positionen schnell und effektiv einzurichten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Bag nicht überlastet wird, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- Trennen Sie das Produkt, wenn möglich, in seine einzelnen Komponenten, um die Recyclingmöglichkeiten zu maximieren.
- Informieren Sie sich über spezielle Entsorgungsstellen für Materialien wie das Sticky Fabric.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsinformationen zur Hand haben, wenn Sie Kontakt aufnehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und der ordnungsgemäße Gebrauch des THE GRIPCHANGER KIT AREA 419 GRIPCHANGER MIT RAILCHANGER COMBO in Ihrer Verantwortung liegen. Befolgen Sie diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten.

# Safety Instruction Guide for THE GRIPCHANGER KIT GRIPCHANGER WITH RAILCHANGER COMBO

## Introduction

Thank you for purchasing the GripChanger Kit GripChanger with RailChanger Combo. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a stable and versatile platform. However, safety is paramount. Please read this guide thoroughly to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

## General Safety Guidelines

- Always use the GripChanger Kit in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure the product is suitable for the intended use and environment.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls via the EU Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**

- Risk of slipping or instability when used on uneven surfaces.
- Potential for injury if the product is misused or handled improperly.
- Small parts may pose a choking hazard for children.

- **Instructions to Avoid Hazards:**

- Always ensure the surface where the GripChanger Kit is placed is stable and level.
- Do not exceed the recommended load capacity of the product.
- Avoid using the product in adverse weather conditions (e.g., rain, snow).
- Do not leave the product unattended in areas accessible to children.

- **AgeSpecific Warnings:**

- This product is not intended for use by children under 14 years of age without adult supervision.

## Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**

1. Unpack the GripChanger Kit and ensure all components are present:
  - 1 - Custom Area 419 GripChanger Bag
  - 1 - ARCALOCK Clamp
  - 1 - Area 419 Rail Changer Arm
2. Inspect all components for any visible damage before use.
3. Attach the ARCALOCK Clamp securely to your rifle or designated equipment according to the manufacturer's instructions.
4. Connect the Rail Changer Arm to the GripChanger Bag, ensuring a snug fit.

- **Usage:**

- Place the GripChanger Bag on a flat, stable surface for optimal performance.
- Adjust the Rail Changer Arm to achieve the desired position for your shooting needs.
- Ensure that the GripChanger Bag is securely held in place before use.
- When finished, carefully detach the components and store them in a safe location.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the GripChanger Kit in accordance with local regulations for nonfood product disposal.
- Do not incinerate the product.
- If the product is damaged beyond repair, ensure that it is disposed of in a way that prevents any potential hazards to the environment or public safety.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging. Ensure that you have the product model and details ready for reference.

Thank you for your attention to safety, and we hope you enjoy using the GripChanger Kit GripChanger with RailChanger Combo.

# Guide de Sécurité pour le Kit GripChanger Area 419

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit GripChanger Area 419. Ce produit est conçu pour t'aider à établir rapidement des positions solides lors de l'utilisation de ton équipement. Pour garantir une utilisation en toute sécurité, il est important de suivre les directives de sécurité cidessous.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Informetoi sur les procédures de rappel en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.
- En cas de produit défectueux ou dangereux, contacte les autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le sac GripChanger uniquement sur des surfaces stables et planes.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, vent fort, etc.).
- Ne surcharge pas le sac GripChanger au-delà de sa capacité recommandée.
- Assuretoi que la pince ARCALOCK est correctement fixée avant utilisation.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Déballage du Kit :

- Retire soigneusement le sac GripChanger, la pince ARCALOCK et le bras de changement de rail de l'emballage.
- Vérifie que tous les éléments sont inclus et en bon état.

### 2. Installation de la Pince ARCALOCK :

- Fixe la pince ARCALOCK à une surface stable en suivant les instructions fournies avec le produit.
- Assuretoi que la pince est bien serrée et sécurisée avant d'utiliser le kit.

### 3. Utilisation du Sac GripChanger :

- Place le sac sur une surface plane et stable.
- Utilise le sac pour stabiliser ton équipement lorsque tu es en position de tir.
- Pour un meilleur maintien, ajuste la position du sac selon tes besoins.

### 4. Utilisation du Bras de Changement de Rail :

- Fixe le bras de changement de rail selon les instructions fournies.
- Utilise-le pour changer rapidement de rail lorsque cela est nécessaire.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage et la mise au rebut des matériaux.

- Si le produit est endommagé, assure-toi de le détruire de manière sécurisée pour éviter tout risque d'accident.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les autorités compétentes ou la plateforme Safety Gate de l'UE pour obtenir des informations à jour sur les rappels et les mesures de sécurité.

Merci de ta coopération et de ta vigilance pour assurer une utilisation sécurisée du Kit GripChanger Area 419.

# Istruzioni di Sicurezza per il GripChanger Kit Area 419

## Introduzione

Grazie per aver scelto il GripChanger Kit Area 419. Questo prodotto è progettato per offrirti una piattaforma stabile e sicura per le tue attività. Si prega di seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il GripChanger Kit oltre il peso consigliato.
- Utilizza il prodotto su superfici stabili e sicure.
- Assicurati che il morsetto ARCALOCK sia fissato correttamente prima di utilizzare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di usura o danni.
- Non modificare o riparare il prodotto in modi non raccomandati dal produttore.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione del Prodotto

- Rimuovi il GripChanger Kit dall'imballaggio e controlla che tutti i componenti siano presenti:
  - 1 - Borsa GripChanger personalizzata Area 419
  - 1 - Morsetto ARCALOCK
  - 1 - Braccio Rail Changer Area 419

### 2. Installazione

- Fissa il morsetto ARCALOCK su una superficie stabile e sicura.
- Assicurati che il morsetto sia ben bloccato.
- Collega il braccio Rail Changer all'Area 419 GripChanger.

### 3. Uso

- Posiziona la borsa GripChanger in modo che sia stabile e sicura.
- Utilizza il prodotto per costruire rapidamente posizioni o per l'uso in piccole aperture.
- Se necessario, regola la posizione della borsa per garantire una piattaforma sicura.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, portalo presso un centro di raccolta autorizzato.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per le informazioni sulla sicurezza.

Grazie per aver scelto il GripChanger Kit Area 419. Utilizzando il prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuisce a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

# Bruksanvisning for THE GRIPCHANGER KIT AREA 419 GRIPCHANGER MED RAILCHANGER KOMBO

## Introduksjon

Takk for at du valgte THE GRIPCHANGER KIT AREA 419 GRIPCHANGER MED RAILCHANGER KOMBO. Dette produktet er designet for å gi deg en pålitelig og effektiv løsning for posisjonering og støtte i ulike situasjoner. For å sikre trygg bruk av dette produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Undersøk for skader eller slitasje.
- Bruk produktet i samsvar med anbefalte bruksområder for å unngå skader.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

## Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Ikke bruk produktet på ujevne eller ustabile overflater.
- Unngå å bruke produktet i situasjoner hvor det kan bli utsatt for ekstrem varme eller fuktighet.
- Sørg for at alle festemidler er sikre før du bruker produktet.
- Hvis du opplever problemer med produktet, stopp bruken umiddelbart og kontakt support.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Finn et stabilt underlag for installasjon av GripChanger.
- Kontroller at alle deler er inkludert i kisset:
  - 1 – Tilpasset Area 419 GripChanger Bag
  - 1 – ARCALOCK Klemme
  - 1 – Area 419 Rail Changer Arm

### 2. Montering:

- Fest ARCALOCKklemmen til ønsket overflate ved å følge instruksjonene som følger med klemmen.
- Monter Rail Changer Arm i klemmen og juster den til ønsket posisjon.

### 3. Bruk:

- Plasser GripChanger Bag på et jevnt underlag.
- Bruk Rail Changer Arm til å justere posisjonen etter behov.
- Sørg for at alt er stabilt før du begynner å bruke produktet.

### 4. Etter bruk:

- Rengjør produktet med en fuktig klut for å fjerne smuss og støv.
- Oppbevar produktet på et tørt sted når det ikke er i bruk.

## Avfallsinstruksjoner

- Sørg for å kaste emballasje og eventuelle ubrukte deler i henhold til lokale retningslinjer for

avfallshåndtering.

- Ikke kast produktet i husholdningsavfallet. Sjekk lokale resirkuleringsprogrammer for riktig avhending.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Vi takker for at du valgte THE GRIPCHANGER KIT AREA 419 GRIPCHANGER MED RAILCHANGER KOMBO. Vi ønsker deg en trygg og effektiv bruk av produktet!

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu GripChanger Area 419

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu GripChanger Area 419. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

## Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu dokładnie zapoznaj się z instrukcją.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdzaj produkt przed każdym użyciem pod kątem uszkodzeń.
- Nie pozwalaj na korzystanie z produktu osobom, które nie znają jego obsługi.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że torba GripChanger jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie przeciążaj torby; maksymalne obciążenie to 1 funt.
- Unikaj używania torby w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr lub deszcz.
- Nie używaj produktu do celów innych niż te, do których został zaprojektowany.
- Zwróć szczególną uwagę na osoby wrażliwe, takie jak dzieci, aby uniknąć przypadkowego użycia.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Instalacja torby GripChanger:

- Umieść torbę w pożądaney lokalizacji, zapewniając stabilność.
- Upewnij się, że torba jest dobrze wypełniona, aby zapewnić odpowiednią stabilność.

### 2. Użycie uchwytu ARCALOCK:

- Zainstaluj uchwyt ARCALOCK na odpowiednim miejscu, zgodnie z instrukcją producenta.
- Upewnij się, że uchwyt jest mocno zamocowany przed rozpoczęciem użytkowania.

### 3. Zmiana ramienia szyny Area 419:

- Postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do ramienia zmiany szyny, aby prawidłowo je zamontować i używać.

### 4. Ogólne użytkowanie:

- Używaj torby do budowania pozycji w stabilny sposób, unikając nagłych ruchów.
- Po zakończeniu użytkowania, upewnij się, że torba jest prawidłowo przechowywana.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne zasady dotyczące recyklingu lub utylizacji niebezpiecznych materiałów.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy**

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych sytuacji, skontaktuj się z odpowiednimi organami. Prosimy o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących produktu na platformie Safety Gate, aby być na bieżąco z ewentualnymi akcjami przypominającymi.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczne korzystanie z Zestawu GripChanger Area 419.

# THE GRIPCHANGER KIT AREA 419 GRIPCHANGER WITH RAILCHANGER COMBO Turvallisuusohjeet

## Johdanto

Kiitos, että valitsit THE GRIPCHANGER KIT AREA 419 GRIPCHANGER WITH RAILCHANGER COMBO. Tämä ohje opastaa sinua tuotteen turvallisessa käytössä ja varmistaa, että voit nauttia sen eduista turvallisesti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden tai puutteiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Väärä käyttö voi aiheuttaa vahinkoa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut vedelle tai muille nesteille.
- Ilmoita kaikista havaitsemistasi turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että pintatila, johon tuote asetetaan, on puhdas ja kuiva.
- Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa tuulella tai sateessa.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tuote ei toimi oikein.
- Ole varovainen, kun siirrät tuotetta, jotta vältät loukkaantumiset.

## Asennus ja käyttöohjeet

- Poista tuote pakkauksesta ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Aseta mukautettu Area 419 GripChanger laukku tasaiselle pinnalle.
- Kiinnitä ARCALOCK kiinnike laukkuun. Varmista, että se on tukevasti kiinni.
- Liitä Area 419 Rail Changer vartta ARCALOCK kiinnikkeeseen.
- Säädä tuote haluamaasi asentoon ja varmistaa, että se on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

## Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukkoon.
- Kierrätä mahdolliset osat, jos se on mahdollista.

## Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan tuotteen käytön.

# Säkerhetsinstruktioner för THE GRIPCHANGER KIT AREA 419 GRIPCHANGER MED RAILCHANGER KOMBO

## Introduktion

Tack för att du har valt THE GRIPCHANGER KIT AREA 419 GRIPCHANGER MED RAILCHANGER KOMBO. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv lösning för positionsbyggande och användning i små portar. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Använd produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika olyckor.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och säker yta.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö.
- Se till att alla delar är korrekt monterade innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål; undvik att överbelasta den.
- Var försiktig när du justerar eller flyttar produkten för att förhindra skador.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installationsanvisningar:

- Ta bort produkten från förpackningen och inspektera den för eventuella skador.
- Följ monteringsanvisningarna som medföljer produkten för att säkerställa korrekt installation.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.

### 2. Användningsanvisningar:

- Justera produkten till önskad position innan du använder den.
- Använd ARCALOCKklämman för att säkra produkten på plats.
- Vid behov, justera Rail Changerarmens position för optimal användning.
- Efter användning, se till att produkten är ordentligt stängd och förvaras på en säker plats.

## Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av produkter som innehåller plast eller andra material.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad

återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av THE GRIPCHANGER KIT AREA 419 GRIPCHANGER MED RAILCHANGER KOMBO. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

# Návod na bezpečné používání sady THE GRIPCHANGER KIT AREA 419 GRIPCHANGER WITH RAILCHANGER COMBO

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili sadu THE GRIPCHANGER KIT AREA 419 GRIPCHANGER WITH RAILCHANGER COMBO. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilitu a podporu při budování pozic a práci v malých otvorech. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s pokyny uvedenými v tomto dokumentu.
- Před použitím si zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a v dobrém stavu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození produktu přestaňte okamžitě používat a kontaktujte výrobce.
- Při používání produktu dodržujte bezpečnostní pokyny a nevystavujte se zbytečným rizikům.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s produktem dbejte na to, aby nedošlo k jeho pádu nebo sklouznutí.
- Používejte produkt pouze na stabilních a pevných plochách.
- Pokud používáte produkt v exteriéru, ujistěte se, že povětrnostní podmínky jsou příznivé.
- Nenechávejte produkt na přímém slunci nebo v extrémních teplotách, aby nedošlo k poškození materiálu.
- Při používání produktu se ujistěte, že je správně umístěn a zajištěn.

## Pokyny pro instalaci a používání

1. Otevřete balení a zkontrolujte obsah:
  - 1 - Vlastní taška Area 419 GripChanger
  - 1 - ARCALOCK svorka
  - 1 - Rameno Area 419 Rail Changer
2. Umístěte tašku na stabilní a rovnou plochu.
3. Připevněte ARCALOCK svorku k tašce podle pokynů výrobce.
4. Ujistěte se, že všechna spojení jsou pevná a bezpečná.
5. Před použitím produktu se ujistěte, že je správně nastaven a zajištěn.
6. Při používání se ujistěte, že máte dostatečný prostor a stabilitu.

## Pokyny pro likvidaci

- Po skončení používání produktu jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozený, zlikvidujte jej tak, aby nemohl být použit jinými osobami.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní údaje pro dotazy týkající se bezpečnosti v EU.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a efektivní používání sady THE GRIPCHANGER KIT AREA 419 GRIPCHANGER WITH RAILCHANGER COMBO.