

SIDEGATE 45-70 LEVER 4+1 - SIDE GATE 45-70 LEVER BRASS 4+1

An Iconic Lever-Action Rifle That Loads Multiple Ways

Henry Repeating Arms has a rich name and history that is infused into each of the company's classic, lever-action designs. With its latest model, the company brings a classic loading-gate design into its tube magazine-fed guns, allowing users to top off their rifles any way they like. The Henry Side Gate Lever Action Rifle, chambered in .45-70 Government, still features the same removable tube magazine found in all of the company's guns. However, consumers will see a spring-loaded gate on the side of the receiver that allows for easy loading like other classic side-gate lever guns. Both loading methods work just fine, so you can choose whichever loading method works best for your situation. Barrel length: 19.8 inches Overall length: 38.1 inches Weight: 7.09 pounds Magazine capacity: 4 rounds Other features found on the Henry Side Gate Lever Action Rifle include a hardened brass receiver that has the same yield and tensile strength as a steel receiver. The barrel band and buttplate are also made from brass, and the gun is completed with beautiful, American walnut furniture complete with deep checkering. The gun features a 20-inch blued barrel, which is topped by a buckhorn rear sight and an ivory-bead front sight.



Attributes

- Name: SIDE GATE 45-70 LEVER BRASS 4+1
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100039260
- Mfr. No.: H024-4570
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 19.8"
- Capacity: 4+1-Round
- Cartridge: 45-70 Government
- Finish: Brass
- Front Sight: Adjustable
- Length: 38.1"
- Magazine Included: 1 x 4-Round
- Magazine Type: Removable
- Make: Henry
- Model: Sidegate
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Polymer
- Weight: 7.09 lbs
- Delivery weight: 3.629kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 1,022mm
- UPC: 619835060471

Item details

Made in USA

This product is excluded from discount promotions.

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Henry Side Gate Lever Action Rifle](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Henry Side Gate Lever Action Rifle](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Carabine Henry Side Gate Lever Action .4570](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Fucile a Leva Henry Side Gate 4570](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet SIDE_GATE 4570 LEVER](#)
- [Český: Návod k bezpečnému použití pušky Henry Side Gate Lever Action .4570 Government](#)

Sicherheitshinweise für das Henry Side Gate Lever Action Rifle

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Henry Side Gate Lever Action Rifle im Kaliber .4570 Government. Um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher mit diesem Produkt umgehen, haben wir wichtige Sicherheitshinweise zusammengestellt. Diese Anleitung entspricht den EUVorgaben für Produktsicherheit und soll Ihnen helfen, potenzielle Risiken zu vermeiden und das Produkt sicher zu verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Verwenden Sie das Gewehr nur gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, wenn es nicht verwendet wird.
- Bewahren Sie das Gewehr an einem sicheren Ort auf, der für Kinder und unbefugte Personen unzugänglich ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufinformationen auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Gewehr niemals unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen, die Ihre Urteilsfähigkeit beeinträchtigen könnten.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille, während der Benutzung.
- Halten Sie den Lauf des Gewehrs immer in eine sichere Richtung, auch wenn es nicht geladen ist.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr nicht überladen wird. Die Kapazität beträgt 4+1 Schuss.
- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, dass sich keine Hindernisse im Lauf befinden.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass das Gewehr nicht geladen ist, bevor Sie es handhaben oder installieren.
2. **Laden des Gewehrs:**
 - Verwenden Sie das abnehmbare Röhrenmagazin, um die Munition zu laden.
 - Alternativ können Sie das federbelastete Ladefenster an der Seite des Empfängers verwenden.
3. **Zielvorrichtungen:** Stellen Sie sicher, dass die hintere und vordere Visierung korrekt eingestellt sind, bevor Sie schießen.
4. **Schussabgabe:** Halten Sie das Gewehr sicher und zielen Sie immer in eine sichere Richtung. Drücken Sie den Abzug sanft, um einen Schuss abzugeben.
5. **Nach dem Schießen:** Überprüfen Sie das Gewehr nach jedem Schuss, um sicherzustellen, dass es sich in einem sicheren Zustand befindet.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Gewehr niemals in den normalen Haushaltsmüll.
- Wenden Sie sich an lokale Behörden oder Fachhändler, um Informationen über die sichere Entsorgung von Waffen zu erhalten.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Entsorgung nicht mehr funktionsfähig ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Stellen oder Fachhändler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und das Gewehr verantwortungsbewusst zu verwenden.

Safety Instruction Guide for the Henry Side Gate Lever Action Rifle

Introduction

Thank you for choosing the Henry Side Gate Lever Action Rifle, chambered in .4570 Government. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and responsible use of your firearm. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store the firearm securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before cleaning or performing maintenance.
- Use only the correct ammunition specified for your firearm.
- Do not use damaged or corroded ammunition.
- Always wear appropriate eye and ear protection when shooting.
- Be cautious of environmental conditions, such as wind and weather, that may affect your shooting.
- Avoid using the firearm under the influence of alcohol or drugs.
- If you experience a misfire, wait 30 seconds before attempting to clear the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Rifle:

- To load the rifle, ensure it is pointed in a safe direction.
- Use the side loading gate to insert cartridges into the magazine.
- Alternatively, the magazine can be loaded through the removable tube.

2. Firing the Rifle:

- Ensure the rifle is properly shouldered and aimed at the target.
- Place your finger on the trigger only when you are ready to fire.
- Pull the trigger smoothly to fire the rifle.

3. Unloading the Rifle:

- To unload, remove the magazine and any remaining cartridges from the chamber.
- Always visually and physically check that the firearm is unloaded.

4. Cleaning and Maintenance:

- Regularly clean your rifle according to the manufacturer's instructions.
- Use appropriate cleaning supplies and tools designed for firearms.
- Inspect all components for wear and replace any damaged parts before use.

Disposal Instructions

- When disposing of your firearm, follow local laws and regulations.
- Never dispose of firearms in regular trash.
- Contact local law enforcement or a licensed firearms dealer for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of your Henry Side Gate Lever Action Rifle, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for further assistance.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safer experience while using your Henry Side Gate Lever Action Rifle. Always prioritize safety and responsibility in all aspects of firearm ownership.

Guide de Sécurité pour la Carabine Henry Side Gate Lever Action .4570

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour la carabine Henry Side Gate Lever Action .4570. Ce document a pour but de te fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'Union européenne (GPSR). Il est crucial de suivre ces directives pour garantir ta sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- **Vérifie toujours l'état de l'arme avant utilisation.** Assure-toi qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- **Utilise toujours des munitions appropriées.** Ne charge jamais d'autres calibres que le .4570 Government.
- **Ne pointe jamais l'arme vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.**
- **Garde l'arme hors de portée des enfants.** Utilise un coffrefort ou un autre moyen de stockage sécurisé.
- **Sois conscient de ton environnement lors de l'utilisation.** Assure-toi qu'il n'y a pas de personnes ou d'animaux à proximité.
- **Respecte les lois locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.**

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Chargement de l'arme :**
 - Utilise la porte de chargement sur le côté pour recharger facilement.
 - Vérifie toujours que la chambre est vide avant de charger.
- **Démonstration de l'arme :**
 - Ne manipule pas l'arme avec des mains mouillées ou sales.
 - Ne touche pas la gâchette tant que tu n'es pas prêt à tirer.
- **Entretien de l'arme :**
 - Nettoie régulièrement la carabine pour éviter l'accumulation de résidus.
 - Vérifie les pièces mobiles pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage :

- Ouvre l'emballage avec précaution. Vérifie que tous les composants sont présents.

2. Montage :

- Si nécessaire, assemble les pièces conformément aux instructions fournies dans le manuel d'utilisation.

3. Chargement :

- Ouvre la porte de chargement sur le côté.

- Insère les cartouches dans le chargeur tubulaire.
- Referme la porte de chargement.

4. Prise en main :

- Tient l'arme fermement avec les deux mains.
- Ajuste la position de la hausse et du guidon selon tes préférences.

5. Tir :

- Assuretoi d'être dans un espace sécurisé et approprié pour tirer.
- Prends une position stable et vise avec précision.
- Appuie doucement sur la gâchette pour tirer.

Instructions de Disposal

• Élimination des munitions :

- Ne jette jamais les munitions non utilisées à la poubelle. Contacte un centre de collecte local pour des instructions sur l'élimination.

• Élimination de l'arme :

- Si tu dois te débarrasser de l'arme, fais-le conformément aux lois locales. Contacte les autorités compétentes pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la carabine Henry Side Gate Lever Action .4570, contacte le point de contact de l'UE pour les informations de sécurité. Assuretoi de suivre les mises à jour sur les produits rappelés via la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues non seulement à ta sécurité, mais aussi à celle des autres. Merci d'avoir choisi la carabine Henry Side Gate Lever Action .4570.

Guida alla Sicurezza per il Fucile a Leva Henry Side Gate 4570

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile a leva Henry Side Gate 4570. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni eccezionali e una lunga durata. Tuttavia, è fondamentale seguire alcune linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, sull'uso e sulla manutenzione del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il fucile.
- Tieni il fucile lontano dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Utilizza il fucile solo per gli scopi previsti e in conformità con le leggi locali.
- Controlla sempre che l'arma sia scarica prima di maneggiarla.
- Indossa occhiali di protezione e protezioni per l'udito durante l'uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Non utilizzare munizioni danneggiate o non conformi.
- Segui sempre le istruzioni specifiche per l'uso e la manutenzione.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Caricamento:** Utilizza la porta a molla sul lato del ricevitore per caricare il fucile in modo sicuro. Assicurati che l'arma sia in posizione di sicurezza prima di caricare.
- **Scarico:** Prima di riporre il fucile, assicurati di scaricarlo completamente. Controlla visivamente la camera e il caricatore.
- **Manutenzione:** Esegui regolarmente la manutenzione del fucile per garantire il corretto funzionamento. Pulisci la canna e le parti meccaniche dopo ogni utilizzo.
- **Trasporto:** Quando trasporti il fucile, assicurati che sia scarico e riposto in un contenitore sicuro.
- **Ambiente di Utilizzo:** Utilizza il fucile solo in aree designate per il tiro e lontano da persone e animali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Leggi attentamente il manuale d'uso fornito con il fucile.
- Assicurati di avere tutte le attrezzature necessarie, come munizioni appropriate e occhiali di protezione.

2. Caricamento:

- Apri la porta a molla sul lato del ricevitore.
- Inserisci le munizioni nel caricatore tubolare fino al massimo consentito.
- Chiudi la porta a molla e assicurati che sia bloccata in posizione.

3. Sparare:

- Posizionati in una posizione sicura e stabile.
- Punta il fucile verso il bersaglio e assicurati che l'area sia libera da persone e animali.
- Premi il grilletto per sparare.

4. Scarico:

- Dopo aver terminato di sparare, apri la porta a molla e rimuovi le munizioni rimanenti.
- Controlla visivamente la camera per assicurarti che sia vuota.

5. Manutenzione:

- Pulisci il fucile dopo ogni utilizzo utilizzando un kit di pulizia appropriato.
- Controlla regolarmente le parti meccaniche per segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle armi e delle munizioni.
- Non abbandonare mai un fucile o munizioni in aree non designate.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto sulla sicurezza e l'uso del fucile a leva Henry Side Gate 4570, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di conservare la prova d'acquisto per eventuali richieste di assistenza o garanzia.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale quando si utilizza un fucile. Segui sempre queste linee guida e consulta esperti se hai domande o dubbi. La tua sicurezza e quella degli altri dipende dal tuo comportamento responsabile.

Bruksanvisning for sikkerhet SIDEGATE 4570 LEVER

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av Henry Repeating Arms SIDEGATE 4570 LEVER. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk og håndtering av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen før bruk for å sikre din sikkerhet og andres sikkerhet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle brukere av produktet er kjent med sikkerhetsprosedyrer.
- Oppbevar alltid våpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bruk alltid personlig verneutstyr, inkludert øre og øyevern, når du bruker våpenet.
- Kontroller at våpenet er i god stand før bruk. Gjør nødvendige vedlikeholds og rengjøringsrutiner.
- Unngå å bruke våpenet under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående våpenbruk og oppbevaring.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk kun ammunisjon som er spesifisert for .4570 Government kaliber.
- Når du håndterer våpenet, pek alltid løpet bort fra deg selv og andre.
- Sørg for at våpenet er i sikret tilstand når det ikke er i bruk.
- Kontroller alltid at kammeret er tomt før du rengjør eller oppbevarer våpenet.
- Unngå å modifisere våpenet på noen måte som kan påvirke sikkerheten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Lading av våpenet:

- Åpne luken på siden av mottakeren for å laste våpenet.
- Fyll rørmagasinet med opp til 4 skudd før du lukker luken.
- Kontroller at luken er helt lukket før du fortsetter.

2. Bruk av sikter:

- Juster bakre sikte for å tilpasse skyteinnstillingene etter behov.
- Bruk det justerbare framsiktet for presisjonsjustering.

3. Sikring av våpenet:

- Sørg for at sikringen er aktivert når våpenet ikke er i bruk.
- Kontroller at våpenet er i sikret tilstand før transport.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpen og ammunisjon.
- Overlever våpenet til en autorisert forhandler eller myndighet hvis det ikke lenger er i bruk.
- Unngå å kaste våpenet i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer om sikkerhet, vennligst kontakt en autorisert forhandler eller relevante myndigheter i ditt område.

Vennligst husk at din sikkerhet og andres sikkerhet er av største betydning. Følg alltid sikkerhetsprosedyrer og vær ansvarlig i bruken av ditt Henry Repeating Arms SIDEGATE 4570 LEVER.

Návod k bezpečnému použití pušky Henry Side Gate Lever Action .4570 Government

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pušku Henry Side Gate Lever Action ráže .4570 Government. Tento návod je určen k zajištění bezpečného a efektivního používání zbraně. Prosím, pečlivě si přečtete všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se zbraní jako s nabitou.
- Nikdy nemiřte na nic, co nechcete zničit.
- Udržujte prsty mimo spoušť, dokud nejste připraveni vystřelit.
- Zbraň ukládejte na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v dobrém technickém stavu.
- Používejte pouze doporučené náboje ráže .4570 Government.
- Při používání zbraně noste ochranné brýle a sluchátka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před nabíjením zbraně se ujistěte, že je zbraň v bezpečné poloze.
- Nikdy nenabíjejte zbraň, pokud se nacházíte v blízkosti lidí nebo zvířat.
- Při plnění zbraně pomocí bočního plnicího otvoru dbejte na správnou orientaci náboje.
- Po každém výstřelu zkontrolujte, zda není zbraň zablokována.
- Pokud se zbraň zasekne, nezkoušejte ji násilím uvolnit. Postupujte podle pokynů pro údržbu.

Pokyny pro instalaci a použití

1. **Kontrola zbraně:** Před prvním použitím zkontrolujte, zda je zbraň čistá a suchá.
2. **Nabíjení:**
 - Otevřete boční plnicí otvor.
 - Vložte náboje do zásobníku.
 - Uzavřete plnicí otvor.
3. **Použití:**
 - Zbraň držte pevně oběma rukama.
 - Zaměřte se na cíl a stiskněte spoušť.
4. **Údržba:**
 - Po použití zbraň důkladně vyčistěte.
 - Uložte zbraň na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené náboje likvidujte podle místních předpisů.
- Zbraň likvidujte pouze v souladu s platnými zákony a předpisy o zbraních.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny a přispíváte k bezpečnému používání vaší pušky Henry Side Gate Lever Action.