

SIDEGATE 410 LEVER BRASS 5+1 - SIDE GATE 410 LEVER BRASS 5+1

A .410-Bore Shotgun With All the Features of a Classic Lever-Action Rifle

What looks like a lever-action rifle, feels like a lever-action rifle and sounds like a lever-action rifle? Well, in this case, it's actually a .410-Bore shotgun! Henry's new Side Gate lineup of guns includes a purpose-built shotgun that handles just like your favorite lever gun. The Henry Side Gate Lever Action Shotgun still features the same removable tube magazine found in all of the company's guns. However, consumers will see a spring-loaded gate on the side of the receiver that allows for easy loading like other classic side-gate lever guns. Both loading methods work just fine, so you can choose whichever loading method works best for your situation. Barrel length: 19.8 inches Overall length: 38.1 inches Weight: 7.09 pounds Magazine capacity: 5 rounds Other features found on the Henry Side Gate Lever Action Shotgun include a hardened brass receiver that has the same yield and tensile strength as a steel receiver. The barrel band and buttplate are also made from brass, and the gun is completed with beautiful, American walnut furniture complete with deep checkering. The gun features a 20-inch blued barrel, which is topped by a buckhorn rear sight and an ivory-bead front sight.



Attributes

- Name: SIDE GATE 410 LEVER BRASS 5+1
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100039261
- Mfr. No.: H024-410
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 19.8"
- Capacity: 5+1-Round
- Finish: Brass
- Front Sight: Adjustable
- Gauge: .410 Gauge
- Length: 38.1"
- Magazine Included: Tubular Magazine
- Magazine Type: Fixed
- Make: Henry
- Model: Sidegate
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Wood
- Weight: 7.09 lbs
- Delivery weight: 3.81kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 171mm
- Shipping length: 1,022mm
- UPC: 619835060495

Item details

Made in USA

US export classification: 0A502

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SIDEGATE 410 LEVER BRASS](#)
- [English: SIDEGATE 410 LEVER BRASS Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le fusil à levier SIDEGATE 410](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Fucile a Pompa Henry Side Gate Lever Action .410](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SIDEGATE 410 LEVER BRASS 5+1](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání brokovnice Henry Side Gate Lever Action](#)

Sicherheitshinweise für das SIDEGATE 410 LEVER BRASS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Henry Side Gate Lever Action Shotgun. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie die Waffe sicher und verantwortungsbewusst verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Waffe nur in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, wenn Sie sie nicht benutzen.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob die Waffe entladen ist.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussfeld befinden.
- Lagern Sie die Waffe in einem sicheren, abschließbaren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer Gehörschutz und Schutzbrille, wenn Sie die Waffe verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Waffe in einem gut belüfteten Bereich abfeuern.
- Vermeiden Sie es, die Waffe bei schlechten Lichtverhältnissen zu verwenden, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Lassen Sie die Waffe niemals unbeaufsichtigt, während sie geladen ist.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf frei von Verstopfungen ist, bevor Sie die Waffe abfeuern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Waffe:

- Überprüfen Sie, ob die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Stellen Sie sicher, dass der Abzug nicht gedrückt wird, während Sie die Waffe handhaben.

2. Laden der Waffe:

- Öffnen Sie das federbelastete Tor an der Seite des Empfängers.
- Fügen Sie die Munition in das Röhrenmagazin ein.
- Schließen Sie das Tor sicher, bevor Sie die Waffe verwenden.

3. Zielen und Abfeuern:

- Richten Sie die Waffe auf das Ziel und stellen Sie sicher, dass sich niemand im Schussfeld befindet.
- Drücken Sie den Abzug sanft, um den Schuss abzugeben.
- Nach dem Schuss, überprüfen Sie die Umgebung, bevor Sie die Waffe erneut laden.

4. Reinigung und Wartung:

- Reinigen Sie die Waffe regelmäßig, um ihre Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die empfohlenen Reinigungsprodukte und methoden.
- Lagern Sie die Waffe an einem trockenen Ort, um Korrosion zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Lagern Sie nicht mehr benötigte Munition sicher, bis Sie sie ordnungsgemäß entsorgen können.
- Bringen Sie nicht mehr benötigte oder defekte Waffen zu einem autorisierten Händler oder einer Entsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsrichtlinien befolgen und bei Bedarf Hilfe in Anspruch nehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung keine vollständige Liste aller Sicherheitsmaßnahmen darstellt. Seien Sie stets vorsichtig und verantwortungsbewusst im Umgang mit Ihrer Waffe.

SIDEGATE 410 LEVER BRASS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SIDEGATE 410 LEVER BRASS shotgun. This guide provides essential safety instructions and guidelines for the safe use and maintenance of your shotgun, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this manual carefully before use to ensure your safety and the safety of others.

General Safety Guidelines

- Always treat the shotgun as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Ensure the shotgun is unloaded when not in use or when handing it to another person.
- Store the shotgun in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Use only the correct ammunition specified for this shotgun.
- Wear appropriate eye and ear protection while using the shotgun.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Do not consume alcohol or drugs before or while using the shotgun.

Specific Safety Precautions for Use

- **Loading and Unloading:**
 - Always load and unload the shotgun in a safe area, preferably with a solid backstop.
 - Use the springloaded gate on the side of the receiver for easy loading.
 - Ensure the shotgun is pointed in a safe direction while loading or unloading.
- **Shooting:**
 - Always be sure of your target and what lies beyond it before shooting.
 - Do not shoot at hard surfaces or water, as bullets may ricochet.
- **Maintenance:**
 - Regularly clean and inspect the shotgun to ensure it remains in good working condition.
 - If the shotgun fails to function properly, do not attempt to fix it yourself. Seek professional assistance.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Ensure that the shotgun is in a safe condition (unloaded) before any installation or adjustments.
 - Follow the manufacturer's instructions for any accessories or modifications.
- **Usage:**
 - To load the shotgun, open the springloaded gate on the side of the receiver.
 - Insert the ammunition into the magazine tube until full (5 rounds).
 - Close the gate securely before attempting to fire.
 - To fire, ensure the safety is disengaged and pull the trigger while aiming at the target.
 - After firing, follow the same unloading procedure to remove ammunition safely.

Disposal Instructions

- When disposing of the shotgun, ensure it is rendered permanently inoperable.
- Follow local regulations for the disposal of firearms and ammunition.
- Consider contacting a licensed firearms dealer or local authorities for safe disposal options.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the SIDEGATE 410 LEVER BRASS shotgun, please refer to your local authorized dealer or the manufacturer's website for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your SIDEGATE 410 LEVER BRASS shotgun. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms.

Guide de sécurité pour le fusil à levier SIDEGATE 410

Introduction

Le fusil à levier SIDEGATE 410 est un produit de haute qualité conçu pour offrir une expérience de tir agréable et sécurisée. Ce guide de sécurité a pour but de t'informer sur les bonnes pratiques à suivre lors de l'utilisation, de l'installation et de l'élimination de ce produit, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives de sécurité générales

- Assure-toi que le fusil est utilisé uniquement par des personnes ayant une formation adéquate et une compréhension des règles de sécurité des armes à feu.
- Ne laisse jamais le fusil sans surveillance, en particulier autour d'enfants ou de personnes non qualifiées.
- Vérifie toujours que le fusil est déchargé lorsque tu ne l'utilises pas.
- Range le fusil dans un endroit sûr et verrouillé, hors de portée des enfants.
- Informetoι sur les lois locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Avant chaque utilisation, inspecte le fusil pour détecter tout dommage ou usure.
- Utilise uniquement des munitions appropriées pour le calibre .410.
- Ne pointe jamais le fusil vers une personne ou un animal.
- Assure-toi que ta cible et l'environnement derrière sont sûrs avant de tirer.
- Ne modifie pas le fusil de quelque manière que ce soit.
- Porte toujours des lunettes de protection et des protections auditives lorsque tu tires.
- En cas de dysfonctionnement, cesse immédiatement l'utilisation et fais inspecter le fusil par un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

- **Chargement :**
 - Utilise la porte à ressort sur le côté du récepteur pour charger facilement.
 - Tu peux également charger le fusil via le chargeur tubulaire amovible.
- **Déchargement :**
 - Assure-toi que le fusil est pointé dans une direction sûre.
 - Ouvre la porte à ressort et retire les munitions si nécessaire.
- **Entretien :**
 - Nettoie régulièrement le fusil pour garantir son bon fonctionnement.
 - Utilise des produits d'entretien appropriés pour le laiton et le bois.

Instructions d'élimination

- Ne jette pas le fusil à la poubelle.
- Contacte les autorités locales pour connaître les procédures appropriées pour l'élimination des armes à feu.
- Assure-toi que toutes les munitions sont retirées et stockées en toute sécurité avant de procéder à l'élimination.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton fusil à levier SIDEGATE 410, consulte un professionnel ou un représentant agréé de Henry Repeating Arms. Assure-toi également de vérifier les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ton fusil à levier SIDEGATE 410 de manière responsable et sécurisée. Respecte toujours les règles de sécurité et sois conscient des risques associés à l'utilisation d'armes à feu.

Istruzioni di Sicurezza per il Fucile a Pompa Henry Side Gate Lever Action .410

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile a pompa Henry Side Gate Lever Action .410. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e un'esperienza di tiro sicura. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo manuale per garantire un uso corretto e sicuro dell'arma.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di trattare ogni arma come se fosse carica.
- Mantieni sempre la canna puntata in una direzione sicura.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non intendi colpire.
- Tieni le mani e il viso lontani dalla canna durante l'uso e la manutenzione.
- Utilizza solo munizioni appropriate per il tuo fucile.
- Indossa occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi il fucile.
- Non lasciare mai l'arma incustodita e assicurati di tenerla in un luogo sicuro, lontano da bambini e persone non autorizzate.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso e la registrazione delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di caricare l'arma, controlla che la camera sia vuota.
- Utilizza solo munizioni di calibro .410.
- Non tentare mai di modificare l'arma in alcun modo.
- Se l'arma non funziona correttamente, non tentare di ripararla da solo. Contatta un professionista.
- Non utilizzare l'arma in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Assicurati che l'area di tiro sia libera da ostacoli e persone.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

- Assicurati di avere un'area di lavoro pulita e ben illuminata.
- Controlla il contenuto della confezione per assicurarti che tutte le parti siano presenti.
- Segui le istruzioni specifiche fornite nel manuale dell'utente per l'assemblaggio, se necessario.

Uso

- Per caricare il fucile:
 - Apri la porta a molla sul lato del ricevitore.
 - Inserisci le cartucce nel caricatore a tubo, assicurandoti che siano orientate correttamente.
 - Chiudi la porta a molla e verifica che il fucile sia pronto per l'uso.
- Per sparare:
 - Posiziona il fucile in modo sicuro e comodo.
 - Premi il grilletto solo quando sei pronto a sparare.
- Per scaricare il fucile:
 - Apri la porta a molla e rimuovi le cartucce rimanenti dal caricatore.
 - Controlla sempre che la camera sia vuota prima di riporre l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire mai il fucile come rifiuto domestico.
- Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento dell'arma e delle munizioni.
- Segui le leggi locali riguardanti lo smaltimento delle armi e delle munizioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, ti invitiamo a contattare il produttore o a visitare il sito ufficiale. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al tuo fucile.

Conclusione

La sicurezza è la priorità assoluta quando si utilizza un fucile. Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole. Se hai domande o dubbi sull'uso del tuo fucile a pompa Henry Side Gate Lever Action .410, non esitare a cercare assistenza professionale.

Bruksanvisning for SIDE_GATE 410 LEVER BRASS 5+1

Introduksjon

Takk for at du valgte Henrys SIDE_GATE 410 LEVER BRASS 5+1. Denne leveraction haglen kombinerer tradisjonelt håndverk med moderne funksjoner for å gi en unik opplevelse. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at alle brukere av produktet har fått tilstrekkelig opplæring i sikker håndtering av våpen.
- Oppbevar alltid våpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, inkludert øre og øyevern, når du bruker våpenet.
- Vær oppmerksom på ditt miljø og sørg for at det er trygt å avfyre våpenet.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter knyttet til våpenbruk og oppbevaring.
- Kontroller at våpenet er i god stand før bruk, og rapporter eventuelle skader umiddelbart.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Ammunisjon:** Bruk kun anbefalt ammunisjon for .410 Gauge. Feil ammunisjon kan føre til alvorlige skader.
- **Lading:** Last aldri våpenet med en runde i kammeret før du er klar til å skyte.
- **Sikring:** Hold alltid fingeren unna avtrekkeren inntil du er klar til å avfyre.
- **Retning:** Pek aldri våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- **Avfyring:** Vær oppmerksom på hva som ligger bak målet, da prosjektiler kan gå gjennom målet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Kontroller innholdet:** Sørg for at alle deler er til stede og i god stand før du begynner installasjonen.
2. **Lading av magasinet:**
 - Åpne den fjærbelastede luken på siden av mottakeren.
 - Last inn ammunisjon i det avtakbare rørmagasinet.
 - Lukk luken forsiktig etter at magasinet er lastet.
3. **Klargjøring for avfyring:**
 - Sjekk at våpenet er i sikkerhetsmodus.
 - Putt inn en runde i kammeret ved å bruke spaken.
4. **Avfyring:**
 - Sikre at området er klart og trygt for avfyring.
 - Ta sikte med buckhorn bakre sikte og elfenbensperle foran sikte.
 - Trykk forsiktig på avtrekkeren for å avfyre.
5. **Etter bruk:**
 - Sørg for at våpenet er tomt før du håndterer det.
 - Rengjør våpenet regelmessig for å opprettholde ytelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpen og ammunisjon.
- Kontakt lokale myndigheter for råd om hvordan du trygt kan avhende ubrukte eller utløpte ammunisjon.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere hjelp og støtte, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert forhandler.

Vi takker deg for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet er vår prioritet.

Návod k bezpečnému používání brokovnice Henry Side Gate Lever Action

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili brokovnici Henry Side Gate Lever Action. Tento návod je určen k zajištění bezpečného používání produktu a k ochraně uživatelů. Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen svou vlastní bezpečnost, ale i bezpečnost ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Zbraň používejte pouze v souladu s místními zákony a předpisy.
- Nikdy nezapomeňte na bezpečnostní opatření při manipulaci se zbraněmi.
- Udržujte zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Vždy zkontrolujte, zda je zbraň prázdná, než ji začnete čistit nebo převážet.
- Používejte pouze doporučené náboje a příslušenství.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v dobrém technickém stavu.
- Při nabíjení a vybití zbraně se ujistěte, že směřujete hlaveň daleko od sebe a ostatních lidí.
- Nikdy nezaměřujte zbraň na nic, co nehodláte vystřelit.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- V případě jakýchkoli neobvyklých zvuků nebo chování zbraně přestaňte střílet a nechte ji zkontrolovat odborníkem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na střelbu

- Zkontrolujte, zda je zbraň prázdná.
- Ujistěte se, že máte správné náboje pro brokovnici .410Bore.
- Otevřete boční bránu a vložte náboje do trubkového zásobníku.
- Uzavřete boční bránu a ujistěte se, že je správně zajištěna.

2. Použití zbraně

- Před zahájením střelby se ujistěte, že máte správnou pozici a stabilní postoj.
- Zaměřte se na cíl a stiskněte spoušť jemně a kontrolovaně.
- Po výstřelu zkontrolujte, zda je zbraň opět prázdná, než ji přeložíte nebo vyčistíte.

3. Údržba a čištění

- Po každém použití zbraň důkladně vyčistěte.
- Používejte pouze doporučené čisticí prostředky a nástroje.
- Zbraň skladujte na suchém a bezpečném místě, mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Zbraň a její komponenty likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud zbraň již není použitelná, obraťte se na odborníka na likvidaci zbraní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo zbraně a další potřebné informace.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší brokovnice Henry Side Gate Lever Action. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je na prvním místě.