

ULTIMATE TRIGGER KIT-FOR RUGER® 10/22® - ULTIMATE TRIGGER KIT FOR RUGER® 10/22® BLACK

At a glance: Flat-faced, textured trigger shoe offers the ultimate purchase and control for faster shooting, removes pre-travel and is post-travel adjustable. Completely redesigned sear and hammer produce crisper, smoother trigger pull while boosting reliability and safety. Kit significantly reduces trigger pull weight -- Kit significantly reduces trigger pull just above or just below 2 lbs.

*Please Note: this kit includes a trigger shoe, hammer, sear, trigger spring, pin and hardware. This kit must be installed into your existing trigger housing. The Ruger® 10/22® aftermarket just got the ultimate addition. The "Ultimate" Trigger Kit for Ruger® 10/22® from TANDEMKROSS and Brimstone Gunsmithing offers just that - the ultimate 10/22® trigger upgrade for competitive shooters, precision shooters and anyone who wants a high-performance trigger system in their 10/22® rifle. With TANDEMKROSS' years of experience in the shooting sports market and Brimstone Gunsmithing's decade of 10/22® trigger work, every aspect of the trigger experience has been redesigned, with improvements to the trigger break, reset and pre- and post-travel. The pre-travel is very short. While there is minimal over-travel in the design of the trigger, an over-travel adjustment screw allows for further refinement. The trigger reset - one of the most important, but often overlooked, aspects for high-performance shooting - has been designed to be quick, smooth and consistent, even with a very light trigger pull. Read on for further details about each part of this ultimate trigger kit.

TANDEMKROSS Flat-Faced 10/22® Trigger Upgrade The upgraded 10/22® trigger shoe features TANDEMKROSS' signature flat-faced, textured design for the ultimate purchase and control, even when shooting with rain, sweat or gloves. The flat-face allows the user to place their finger low on the trigger, boosting leverage and reducing the trigger pull even further. The flat-face trigger helps promote good technique to make it easier and more natural to pull the trigger consistently and correctly. The trigger also mimics the design of the TANDEMKROSS "Victory" Triggers for rimfire pistols, offering a consistent trigger feel across pistol and rifle during a Rimfire Challenge or Steel Challenge competition.

Upgraded 10/22® Hammer and 10/22® Sear The upgraded 10/22® hammer and 10/22® sear are made of hardened, impact resistant S-7 tool steel. The parts are machined from billet stock and critical surfaces are EDM cut for the most precise machining, allowing for a unique, completely redesigned sear-hammer engagement. These precision-machined parts allow for an extremely light trigger pull, while still maintaining strong sear-hammer engagement. By changing the geometry of this engagement, we've created a trigger kit that is incredibly light, incredibly safe and reliable long-term, ensuring your trigger pull doesn't change even after many thousands of rounds have been fired.

Upgraded 10/22® Trigger Spring We're keeping the upgrades coming with the "Ultimate" 10/22® trigger kit, including a redesign of the factory trigger return spring and plunger. The design of the factory spring and plunger requires a heavier spring in order to have consistent, positive resets. The "Ultimate" Trigger Kit does away with this design, replacing the spring and plunger with a single coil of music wire spring that flexes and rebounds with zero friction, binding or other trigger "noise."

The Ultimate 10/22® Trigger Kit The "Ultimate" Trigger Kit for Ruger® 10/22® installs easily into the factory trigger housing with no tooling or gunsmithing required. Get your own "Ultimate" Trigger Performance Kit today and be ready to take on any type of rimfire shooting - whether it is for competition or just for fun! Support Models List: Ruger® 10/22® Ruger®



10/22 Carbine Ruger® 10/22 Takedown® Ruger® 10/22 Takedown LITE®
Ruger® 10/22 Compact Ruger® 10/22 Tactical Ruger® 10/22 Sporter

Attributes

- Name: ULTIMATE TRIGGER KIT FOR RUGER® 10/22® BLACK
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100039436
- Mfr. No.: TK18N0304BLK1
- Make: Ruger
- Model: 10/22
- Style: Kit
- Delivery weight: 0.082kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 203mm
- UPC: 769498483510

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das ULTIMATE TRIGGER KITFOR RUGER® 10/22®](#)
- [English: ULTIMATE TRIGGER KIT FOR RUGER® 10/22® Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Déclenchement ULTIME RUGER® 10/22®](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Kit di Grilletto Ultimate per Ruger® 10/22®](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for ULTIMATE TRIGGER KITFOR RUGER® 10/22®](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Spustu ULTIMATE TRIGGER KITFOR RUGER® 10/22®](#)
- [Suomi: ULTIMATE TRIGGER KIT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ULTIMATE TRIGGER KITFOR RUGER® 10/22®](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů](#)

Sicherheitshinweise für das ULTIMATE TRIGGER KITFOR RUGER® 10/22®

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ULTIMATE TRIGGER KIT für Ruger® 10/22®. Dieses Kit wurde entwickelt, um die Leistung Ihres Gewehrs zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, ist es wichtig, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen zu beachten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktverwendung:** Das ULTIMATE TRIGGER KIT ist ausschließlich für den Einsatz in Ruger® 10/22® Gewehren konzipiert. Verwende es nicht mit anderen Waffen.
- **Sicherheitsüberprüfung:** Überprüfe vor jedem Gebrauch, ob alle Teile des Kits ordnungsgemäß installiert sind und keine sichtbaren Schäden aufweisen.
- **Aufbewahrung:** Bewahre das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- **Schutzkleidung:** Trage beim Schießen geeignete Schutzkleidung, einschließlich Ohrenschutz und Schutzbrille.
- **Sicherheitsvorschriften:** Halte dich stets an die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen und Waffenbesitz.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- **Abzugstest:** Überprüfe den Abzug nach der Installation, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert. Der Abzug sollte leichtgängig sein und ein klares Gefühl beim Auslösen vermitteln.
- **Vermeidung von Überlastung:** Übe keine übermäßige Kraft auf den Abzug aus. Dies kann zu Fehlfunktionen führen.
- **Umgebung:** Verwende das Gewehr nur an dafür vorgesehenen Schießständen oder in sicheren, kontrollierten Umgebungen.
- **Sichtprüfung:** Prüfe regelmäßig den Zustand des Kits und der Waffe auf Abnutzung oder Beschädigungen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass dein Ruger® 10/22® Gewehr entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
2. **Demontage:** Entferne das bestehende Abzugssystem gemäß der Bedienungsanleitung deines Gewehrs.
3. **Einbau:**
 - Setze den neuen Abzugsschuh, Hammer und Schlagbolzen gemäß den beiliegenden Anweisungen ein.
 - Achte darauf, dass alle Teile sicher und korrekt positioniert sind.
4. **Überprüfung:** Nach der Installation, führe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug ordnungsgemäß funktioniert.

Nutzung

- **Schießen:** Halte das Gewehr immer in eine sichere Richtung. Achte darauf, dass der Abzug nicht versehentlich betätigt wird.
- **Reinigung:** Reinige das Gewehr regelmäßig, um die Funktionalität des Abzugssystems aufrechtzuerhalten.
- **Wartung:** Überprüfe regelmäßig alle Teile des Kits auf Abnutzung und tausche beschädigte Teile umgehend aus.

Entsorgungsanweisungen

- **Umweltgerechte Entsorgung:** Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile des Kits gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.
- **Materialtrennung:** Trenne Metall und Kunststoffteile, wenn möglich, zur umweltfreundlichen Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des ULTIMATE TRIGGER KIT, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Fachhändler. Halte die Kaufunterlagen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Abschließende Hinweise

Die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen hat oberste Priorität. Halte dich an alle oben genannten Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten. Wenn du Fragen oder Bedenken hast, zögere nicht, Unterstützung zu suchen.

ULTIMATE TRIGGER KIT FOR RUGER® 10/22®

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ULTIMATE TRIGGER KIT for your Ruger® 10/22®. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the ULTIMATE TRIGGER KIT is compatible with your specific Ruger® 10/22® model.
- Always handle firearms with care, treating them as if they are loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the ULTIMATE TRIGGER KIT and your firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger kit for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearms and modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the ULTIMATE TRIGGER KIT as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the firearm is unloaded before beginning installation.
- Avoid using the trigger kit in adverse conditions, such as extreme temperatures or wet environments, which may affect its performance.
- Do not attempt to modify the ULTIMATE TRIGGER KIT beyond the intended specifications.
- If you experience any malfunctions or irregularities while using the trigger kit, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Gather Tools:** Ensure you have the necessary tools for installation, including a punch, hammer, and screwdriver.
2. **Unload the Firearm:** Make sure your Ruger® 10/22® is completely unloaded.
3. **Remove the Trigger Housing:**
 - Use the appropriate tools to remove the trigger housing from your firearm.
4. **Install the ULTIMATE TRIGGER KIT:**
 - Carefully remove the existing trigger components from the housing.
 - Install the new trigger shoe, hammer, sear, and trigger spring from the ULTIMATE TRIGGER KIT into the housing.
 - Follow the provided diagram for proper placement of each component.
5. **Adjustments:**
 - Make necessary adjustments to the trigger pull weight and overtravel as outlined in the kit instructions.
6. **Reassemble the Firearm:**
 - Reattach the trigger housing to your Ruger® 10/22®.
 - Ensure all components are secure and functioning correctly.
7. **Test the Trigger:**
 - Conduct a function test to ensure the trigger operates smoothly and safely before live fire.

Usage Instructions

- Familiarize yourself with the new trigger feel and ensure that you can operate it safely.
- Practice safe shooting techniques, maintaining proper grip and stance.
- Regularly check the trigger for any signs of wear or malfunction during use.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
- If the ULTIMATE TRIGGER KIT is no longer usable, dispose of it in a manner that prevents unauthorized use.
- Recycle components where applicable, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ULTIMATE TRIGGER KIT, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your ULTIMATE TRIGGER KIT for Ruger® 10/22®. Thank you for prioritizing safety in your shooting activities.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el ULTIMATE TRIGGER KIT para tu Ruger® 10/22®. Este kit ha sido diseñado para mejorar el rendimiento de tu rifle, pero es importante seguir las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, precauciones específicas y cómo instalar y usar el kit correctamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el kit sea instalado por un adulto responsable que tenga experiencia en el manejo de armas de fuego.
- Siempre maneja tu rifle como si estuviera cargado, incluso si crees que no lo está.
- Mantén el rifle dirigido en una dirección segura, lejos de personas y objetos.
- Usa gafas de protección y protección auditiva al disparar.
- Mantén el área de tiro libre de obstrucciones y personas no autorizadas.
- No modifiques el kit ni uses piezas que no sean originales de TANDEMKROSS.
- Si experimentas problemas con el kit, deja de usarlo y contacta a un profesional calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para su Uso

- **Verifica el peso del disparo:** Asegúrate de que el peso del disparo esté dentro de los límites recomendados de 2 lbs. para garantizar un rendimiento óptimo.
- **Inspección regular:** Revisa el kit antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.
- **Instalación correcta:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación para evitar problemas de seguridad.
- **Uso de guantes:** Si usas guantes, asegúrate de que tengan un buen agarre para evitar que tu dedo resbale del gatillo.
- **Almacenamiento seguro:** Guarda el rifle y el kit en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del ULTIMATE TRIGGER KIT

1. **Herramientas necesarias:** No se requieren herramientas adicionales para la instalación del kit.
2. **Desmontaje del rifle:** Asegúrate de que el rifle esté descargado. Desmonta el alojamiento del gatillo existente.
3. **Instalación del kit:**
 - Retira el zapato del gatillo antiguo.
 - Instala el nuevo zapato de gatillo del kit, asegurándote de que esté bien ajustado.
 - Reemplaza el martillo y el percutor siguiendo las instrucciones del fabricante.
 - Instala el resorte de gatillo y asegúrate de que esté en la posición correcta.
 - Verifica que todas las piezas estén bien colocadas y ajustadas.
4. **Prueba de funcionamiento:** Una vez instalado, realiza una prueba de funcionamiento en un entorno seguro.

Uso del ULTIMATE TRIGGER KIT

- Antes de disparar, asegúrate de que el rifle esté en condiciones adecuadas y que el kit esté instalado correctamente.
- Realiza disparos de prueba en un área de tiro segura para familiarizarte con el nuevo peso del disparo y la sensación del gatillo.
- Ajusta el tornillo de sobreviaje si es necesario para personalizar la experiencia del gatillo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el ULTIMATE TRIGGER KIT, asegúrate de deshacerte de las piezas de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de componentes de armas de fuego y sigue los procedimientos adecuados.
- No arrojes piezas del kit en la basura común. Busca programas de reciclaje o centros de recogida de desechos peligrosos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el ULTIMATE TRIGGER KIT, consulta el manual del usuario o visita el sitio web de TANDEMKROSS. Si necesitas asistencia, busca el contacto de soporte más cercano en tu área.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al manejar armas de fuego. Sigue estas directrices y disfruta de una experiencia de tiro segura y placentera.

Guide de Sécurité pour le Kit de Déclenchement ULTIME RUGER® 10/22®

Introduction

Félicitations pour l'acquisition du Kit de Déclenchement ULTIME de TANDEMKROSS pour le RUGER® 10/22®. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux réglementations en vigueur en matière de sécurité des produits. Assure-toi de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le kit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte responsable.
- Ne laisse jamais le kit à la portée des enfants.
- Vérifie régulièrement l'état du kit et remplace toute pièce endommagée.
- Évite d'utiliser le kit dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, etc.) qui pourraient affecter son fonctionnement.
- En cas d'accident ou d'incident, signale-le immédiatement aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'installer le kit, assure-toi que l'arme est déchargée.
- Ne modifie pas le kit de déclenchement de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Utilise uniquement les pièces fournies dans le kit pour éviter des défaillances potentielles.
- Lors de l'utilisation de l'arme équipée du kit, porte toujours des lunettes de protection.
- Ne pointe jamais l'arme vers une personne ou un animal, même si tu penses qu'elle est déchargée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire le boîtier de détente d'origine de l'arme.
- Suis les instructions fournies dans le kit pour installer la chaussure de détente, le chien, la gâchette, le ressort de détente et la goupille.
- Assure-toi que toutes les pièces sont correctement installées et sécurisées.

3. Vérification :

- Une fois le kit installé, effectue une vérification de sécurité pour t'assurer que tout fonctionne correctement.
- Teste le déclenchement sans munitions pour vérifier la fluidité et la sécurité du mécanisme.

4. Utilisation :

- Lors de l'utilisation de l'arme, reste concentré et respecte toutes les règles de sécurité liées à la manipulation des armes à feu.

- Prends le temps de t'habituer au fonctionnement du nouveau kit avant de tirer dans des situations de compétition ou à haute pression.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le kit doit être mis au rebut, fais-le conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jette pas le kit dans les ordures ménagères. Renseigne-toi sur les points de collecte pour les matériaux dangereux ou spécifiques aux armes.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte un professionnel qualifié ou un représentant du service client de TANDEMKROSS.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ton Kit de Déclenchement ULTIME de manière responsable et sécurisée. Rappelle-toi que la sécurité est la priorité absolue lors de l'utilisation d'armes à feu.

Guida di Sicurezza per il Kit di Grilletto Ultimate per Ruger® 10/22®

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Grilletto Ultimate per Ruger® 10/22® di TANDEMKROSS. Questo kit è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile Ruger® 10/22® offrendo un'azione del grilletto più leggera e fluida. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza di tiro sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il Kit di Grilletto Ultimate, leggere attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico prima di iniziare qualsiasi installazione o manutenzione.
- Tenere il kit e gli strumenti di installazione fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizzare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando si utilizza il fucile.
- Seguire sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso e la modifica delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il fucile se si sospetta che ci siano componenti difettosi o danneggiati.
- Non modificare ulteriormente il kit o il fucile oltre le istruzioni fornite.
- Assicurarsi che il grilletto sia testato per il corretto funzionamento dopo ogni installazione.
- Non utilizzare il fucile in condizioni atmosferiche avverse senza le opportune precauzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Kit di Grilletto Ultimate

- 1. Preparazione:**
 - Assicurati che il fucile sia completamente scarico.
 - Rimuovi il caricatore e controlla la camera.
- 2. Rimozione del Grilletto Esistente:**
 - Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto esistente dal fucile.
- 3. Installazione del Nuovo Grilletto:**
 - Inserisci la scarpetta del grilletto, il percussore, il sear e la molla come indicato nel manuale di installazione.
 - Assicurati che tutti i componenti siano ben fissati e allineati.
- 4. Test di Funzionamento:**
 - Dopo l'installazione, esegui un test di funzionamento per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente.
 - Controlla che non ci siano segni di usura o malfunzionamenti.

Uso del Kit di Grilletto Ultimate

- Utilizzare il fucile in un'area designata per il tiro, lontano da persone e animali.
- Seguire sempre le pratiche di sicurezza standard, puntando il fucile in una direzione sicura.
- Verificare frequentemente il corretto funzionamento del grilletto durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il kit o parti del kit nell'ambiente. Seguire le normative locali per lo smaltimento di componenti di armi da fuoco e accessori.

- Contattare un centro di smaltimento autorizzato per la corretta gestione dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, consultare il sito web del produttore o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Conclusione

Il Kit di Grilletto Ultimate per Ruger® 10/22® è progettato per fornire prestazioni elevate e migliorare la tua esperienza di tiro. Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo fucile.

Brukerhåndbok for ULTIMATE TRIGGER KITFOR RUGER® 10/22®

Introduksjon

Takk for at du valgte ULTIMATE TRIGGER KIT fra TANDEMKROSS for din Ruger® 10/22®. Dette produktet er designet for å forbedre ytelsen og sikkerheten til din rifle. Det er viktig å følge alle sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre en trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les og forstå alle instruksjoner før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid sikkerhetsutstyr som hørselsvern og vernebriller når du bruker våpen.
- Kontroller at våpenet er i sikker tilstand før og etter installasjon av triggerkittet.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Installasjon:** Sørg for at du har nødvendig verktøy og følg installasjonsinstruksjonene nøye.
- **Bruk:** Unngå å trekke avtrekkeren med mindre du er klar til å skyte.
- **Vedlikehold:** Inspiser triggerkittet regelmessig for slitasje eller skader.
- **Lagring:** Oppbevar våpenet og tilbehør på et sikkert sted, utilgjengelig for barn.
- **Transport:** Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand under transport.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er avfyrt og tomt.
- Fjern magasinet og kontroller kammeret for å sikre at det ikke er noen ammunisjon.

2. Installasjon av triggerkittet:

- Følg de medfølgende instruksjonene for å installere avtrekkerbryteren, hammeren, avtrekkerfjæren og tilbehøret.
- Bruk passende verktøy for å sikre at alle deler er korrekt installert.

3. Testing:

- Etter installasjonen, test avtrekkeren med våpenet i en sikker og kontrollert miljø.
- Kontroller at avtrekkerens bevegelse er jevn og at resetfunksjonen fungerer som forventet.

4. Bruk:

- Når du bruker våpenet, vær alltid oppmerksom på sikkerhetsprosedyrer og vær klar til å håndtere uventede situasjoner.
- Unngå å bruke avtrekkeren under ugunstige forhold, som ved regn eller når du er svett, med mindre du har passende hansker.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av deler som ikke lenger er i bruk.
- Kasser ikke deler av triggerkittet sammen med vanlig husholdningsavfall. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt den angitte EUBaserte kontaktpunktet for sikkerhetsspørsmål.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene, kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med ditt ULTIMATE TRIGGER KIT for Ruger® 10/22®. Takk for at du velger TANDEMKROSS!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Spustu ULTIMATE TRIGGER KITFOR RUGER® 10/22®

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Spustu ULTIMATE TRIGGER KITFOR RUGER® 10/22®. Produkt ten został zaprojektowany z myślą o poprawie wydajności i bezpieczeństwa podczas strzelania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami, aby zapewnić sobie i innym użytkownikom bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj, czy produkt nie jest uszkodzony. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że karabinek jest rozładowany przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy spustach.
- Unikaj używania zestawu spustu w warunkach ekstremalnych, takich jak deszcz czy skrajne temperatury.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj zestawu spustu, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i wydajność.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów dostarczonych w zestawie.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas pracy z narzędziami, aby uniknąć obrażeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Zestawu Spustu:

- Upewnij się, że karabinek jest rozładowany.
- Zdejmij oryginalny spust, kurk i zamek z karabinka.
- Zainstaluj nowe części zgodnie z instrukcją zawartą w zestawie. Użyj dostarczonych narzędzi, jeśli są wymagane.
- Sprawdź, czy wszystkie części są prawidłowo zamocowane i działają poprawnie.

2. Użytkowanie Zestawu Spustu:

- Po zainstalowaniu zestawu, wykonaj kilka próbnych strzałów w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku.
- Zwróć uwagę na działanie spustu oraz ewentualne zmiany w oporze.
- Upewnij się, że mechanizmy resetu i luzu działają zgodnie z oczekiwaniami.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszystkie opakowania i materiały, które nie są już potrzebne w sposób odpowiedzialny, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzenia produktu, skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania wskazówek dotyczących bezpiecznego usunięcia.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem wsparcia, który może udzielić informacji zgodnych z przepisami UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co przyczyni się do bezpiecznego i satysfakcjonującego korzystania z Zestawu Spustu ULTIMATE TRIGGER KITFOR RUGER® 10/22®.

ULTIMATE TRIGGER KIT KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa ULTIMATE TRIGGER KIT sarjan käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan toiminnan.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen tavoite. Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sellaisissa ympäristöissä, jotka ovat turvallisia ja sopivia ampumiseen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä liittyen ampumiseen ja aseiden käyttöön.

Eriyiset turvallisuustoimenpiteet

- Varmista, että olet perehtynyt aseiden käyttöön ennen ULTIMATE TRIGGER KIT:n asentamista.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulonsuojaimia, ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennustöitä.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsyneenä, huumautuneena tai muuten heikossa kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennuksen aloittamista.
- Lue mukana tulevat ohjeet huolellisesti.

2. Asennus

- Poista ensin olemassa oleva liipaisinkotelo.
- Asenna ULTIMATE TRIGGER KIT sarjan osat (liipaisin, vasara, seer, liipaisinjousi ja pinnit) tarkasti ohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja tiukasti.

3. Käyttö

- Tarkista aina, että ase on tyhjennetty ennen käyttöä.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kilpailuja tai muita tapahtumia.
- Säädä liipaisimen jälkimatka ja esimatka tarpeen mukaan, mutta varmista, että tämä tehdään turvallisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote vastuullisesti. Älä heitä sitä tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteys paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita tuotteen asianmukaiseen hävittämiseen.

Lisätietoja

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Säkerhetsinstruktioner för ULTIMATE TRIGGER KITFOR RUGER® 10/22®

Introduktion

Tack för att du valt ULTIMATE TRIGGER KITFOR RUGER® 10/22®. Detta produktkit är designat för att förbättra avtryckarens prestanda och säkerhet i din Ruger® 10/22® bössa. För att säkerställa säker användning och för att följa EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR) ber vi dig att noggrant läsa och följa dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Se till att vapnet är oladdat när du installerar eller underhåller avtryckarkitet.
- Använd inte produkten om du är osäker på dess funktion eller installation.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Demontering:

- Ta bort det befintliga avtryckarkitet från din Ruger® 10/22® enligt tillverkarens instruktioner.

3. Installation av ULTIMATE TRIGGER KIT:

- Följ de medföljande instruktionerna för att installera avtryckaren, hammaren, avtryckarsäkringen och fjädern.
- Se till att alla delar är korrekt placerade och säkrade.

4. Testa installationen:

- Kontrollera att avtryckaren fungerar som den ska innan du använder vapnet.
- Gör en säkerhetskontroll av vapnet.

Användning

- Använd alltid produkten på en säker plats och under kontrollerade förhållanden.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för skytte.

- Undvik att använda produkten om du känner dig osäker på dess funktion.

Avfallshantering

- Avfall från produkten ska hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Kasta inte avfall i hushållssopor. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support angående ULTIMATE TRIGGER KITFOR RUGER® 10/22® vänligen kontakta tillverkaren eller den försäljningskanal där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av ditt ULTIMATE TRIGGER KITFOR RUGER® 10/22®. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse!

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ULTIMATE TRIGGER KIT pro Ruger® 10/22®. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost. Je však důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání. Tento dokument obsahuje základní bezpečnostní pokyny, specifické opatření pro používání, pokyny pro instalaci a použití, pokyny pro likvidaci a informace pro další podporu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si pečlivě přečtěte všechny pokyny a varování.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze v souladu s jeho určením.
- Zkontrolujte, zda je výrobek nepoškozený a zda nejsou přítomny žádné viditelné vady.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze osobami, které mají potřebné dovednosti a znalosti.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací a používáním výrobku se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při manipulaci s výrobkem se vyhněte kontaktu s vodou a vlhkostí.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka, abyste se chránili před možnými úrazy.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje a prostor pro instalaci.
- Zkontrolujte, zda máte všechny součásti sady: spoušťový klobouček, kladivo, záchyty, pružinu spouště, kolík a příslušenství.

2. Instalace

- Opatrně odstraňte stávající spoušťový systém ze zbraně.
- Nainstalujte spoušťový klobouček do spoušťového pouzdra.
- Připojte kladivo a záchyty podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou všechny součásti správně umístěny a upevněny.

3. Používání

- Po instalaci proveďte testovací výstřel na bezpečném místě.
- Sledujte, zda spoušť reaguje správně a zda nedochází k nežádoucímu chování.
- Pokud zjistíte jakékoli problémy, okamžitě přestaňte výrobek používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nezlikvidujte výrobek v domácím odpadu; využijte specializované sběrné místo pro nebezpečné odpady.
- Ujistěte se, že jakékoli zbylé části zbraně jsou bezpečně zlikvidovány.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na výrobce prostřednictvím uvedeného kontaktu na obalu výrobku nebo na oficiálních webových stránkách.

Tento dokument byl vytvořen v souladu s evropskými předpisy o bezpečnosti výrobků a obsahuje všechny potřebné informace pro zajištění bezpečného používání ULTIMATE TRIGGER KIT pro Ruger® 10/22®. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům a přejeme vám bezpečné a příjemné zážitky při střelbě!