

FC-G2 BIPODS - FC-G2 BIPOD QUICK DETACH

ACCU-TAC FC-G2 BIPODS The Accu-Tac F-G2 F-Class Bipod is available with a Quick-Detach or Arca Spec Mount. They were designed, engineered, and manufactured in the USA. These bipods are perfect for long range, target, competition, and tactical shooting. The FC-G2 is 100% billet, made from the highest quality aircraft aluminum available. Accu-Tech's quick detach rail mount is simple, quick, and very secure. The quick detach attaches to a 1913 Picatinny rail and mounts in seconds without the need to use extra tools for tightening. Their F-Class has the ability to pan, and cant. The leg design allows the shooter to quickly adjust to 5 different positions with the advantage of being able to position each leg differently. To engage or adjust leg position, simply pull the leg downward to move each leg independently. Leg positions can be deployed in a 45 or 90 degree position either forwards or backwards, locking securely into 5 positions through a 180 degree arch. The quick detach rail mount is simple, quick, and very secure. The quick detach attaches to a standard Arca Swiss or Arca style rail and mounts in seconds without the need to use extra tools for tightening. Our F-Class has the ability to pan as well as cant. The leg design allows the shooter to quickly adjust to 5 different positions with the advantage of being able to position each leg differently. To engage or adjust leg position, simply pull the leg downward to move each leg independently. Leg positions can be deployed in a 45 or 90 degree position either forwards or backwards, locking securely into 5 positions through a 180 degree arch. Quick Detach: Materials 6061 T6 Aluminum Alloy Min. Height 5.25"/133.4mm (Legs at 45°) Max Height 8.25"/209.5mm (Legs at 90° deployed) Max Stance 16.50"/419mm (Legs at 90° deployed) Min Stance 12.25" 311mm (Legs at 45°) Coating Type 111 (MIL-SPEC) Hard Anodize Weight 28.2 oz Arca Spec: Materials 6061 T6 Aluminum alloy / High strength steel hardware Min. Height (Legs at 45°) 5.50" / 139.7 mm Min. Height (Legs at 90°) 7.0" / 177.8 mm Max. Height (Legs at 90°) 8.50" / 209.5 mm Min. Stance (Legs at 45°) 12.25" / 311 mm Max. Stance (Legs at 90°) 16.50" / 419 mm Closed Position Width 7.5" / 190.5 mm Closed Position Length 7.5" / 190.5 mm Weight 29.16 oz



Attributes

- Name: FC-G2 BIPOD QUICK DETACH
- Manufacturer: ACCU-TAC
- Product no.: 100040476
- Mfr. No.: FCB-G200
- Attachment: Quick Detach
- Color: Black
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Height: 5.25 to 8.25
- Style: Pivot
- Weight: 28.2 oz
- Delivery weight: 1.406kg
- Shipping height: 133mm
- Shipping width: 267mm
- Shipping length: 343mm
- UPC: 858520006268

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den FCG2 BIPOD von ACCUTAC](#)
- [English: FCG2 Bipod Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode FCG2 de AccuTac](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipied FCG2 d'AccuTac](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede AccuTac FCG2](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for ACCUTAC FCG2 BIPOD](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodów AccuTac FCG2](#)
- [Suomi: FCG2 BIPODS ACCUTAC FCG2 BIPOD QUICK DETACH Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FCG2 BIPODS ACCUTAC FCG2 BIPOD QUICK DETACH](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro FCG2 BIPODS ACCUTAC FCG2 BIPOD QUICK DETACH](#)

Sicherheitshinweise für den FCG2 BIPOD von ACCUTAC

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des FCG2 BIPOD von ACCUTAC. Dieser hochwertige Bipod wurde für präzises Schießen entwickelt und bietet eine Vielzahl von Funktionen, die Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Bipod vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie den Bipod nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie den Bipod außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Achten Sie auf eine sichere Handhabung, insbesondere beim Anbringen und Abnehmen des Bipods.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Bipods.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob alle Teile des Bipods fest und sicher montiert sind.
- Verwenden Sie den Bipod nur auf stabilen und ebenen Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass der Bipod nicht überlastet wird. Übermäßiges Gewicht kann zu einem Bruch führen.
- Vermeiden Sie es, den Bipod in der Nähe von extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit zu lagern.
- Verwenden Sie den Quick Detach Mechanismus mit Vorsicht, um versehentliches Lösen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation des Bipods:

- Stellen Sie sicher, dass die Picatinny oder ArcaSchnittstelle sauber und frei von Schmutz ist.
- Positionieren Sie den Bipod auf der Schiene und drücken Sie den Quick Detach Mechanismus, um ihn zu sichern.
- Überprüfen Sie, ob der Bipod fest sitzt, bevor Sie ihn verwenden.

2. Verwendung des Bipods:

- Stellen Sie den Bipod auf eine stabile Oberfläche.
- Ziehen Sie die Beine des Bipods nach unten, um die gewünschte Höhe einzustellen.
- Passen Sie die Beinstellung an, indem Sie das Bein nach unten ziehen, um es unabhängig zu bewegen.
- Nutzen Sie die Schwenk und Kippfunktion, um die Zielgenauigkeit zu verbessern.

3. Höhenanpassung:

- Für eine minimale Höhe von 5,25" (133,4 mm) stellen Sie die Beine auf 45° ein.
- Für eine maximale Höhe von 8,25" (209,5 mm) stellen Sie die Beine auf 90° ein.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie den Bipod nach jedem Gebrauch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

- Lagern Sie den Bipod an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten für Aluminium und andere Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei Fragen oder Bedenken um Hilfe zu bitten.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für den FCG2 BIPOD von ACCUTAC entschieden haben!

FCG2 Bipod Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ACCUTAC FCG2 Bipod. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your bipod. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the bipod is used only for its intended purpose: longrange shooting, target practice, competition, and tactical applications.
- Always inspect the bipod before use for any signs of damage or wear. Do not use the bipod if it appears compromised.
- Keep the bipod out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the bipod on stable and level surfaces to prevent tipping or instability.
- Always follow local laws and regulations regarding firearms and shooting activities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation:** Ensure the bipod is securely attached to the firearm before use. Follow the installation instructions carefully.
- **Adjusting Legs:** When adjusting the legs, ensure they are locked securely in place before using the bipod. Check that each leg is positioned correctly to avoid accidental collapse.
- **Shooting Position:** Maintain a safe shooting position and ensure that the area around you is clear of obstructions and bystanders.
- **Weight Limit:** Be aware of the weight limit of the bipod. Do not exceed the maximum load capacity to avoid damage or failure.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the bipod in extreme weather conditions, such as high winds or heavy rain, which may affect stability and performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Attach the bipod to the firearm using the QuickDetach mount or Arca Spec mount.
- Ensure that the bipod is securely fastened to the 1913 Picatinny rail or Arca Swiss rail.
- Check that the bipod is stable and does not wobble.

2. Adjusting the Legs:

- To extend or retract the legs, pull the leg downward to release the locking mechanism.
- Position the legs at either a 45degree or 90degree angle, depending on your shooting preference.
- Ensure that each leg is locked in place before taking your shot.

3. Using the Bipod:

- Place the bipod on a stable surface and ensure it is level.
- Aim and shoot while maintaining a firm grip on the firearm.
- After use, retract the legs and store the bipod in a safe place.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations for metal and aluminum recycling.
- Ensure that all components are disposed of responsibly to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of your ACCUTAC FCG2 Bipod, please refer to the contact information provided by your retailer or manufacturer.

Important Note

- In case of any accidents or incidents involving the bipod, report them to the relevant authorities.
- Stay updated on product recalls and safety information through the EU's Safety Gate platform.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the ACCUTAC FCG2 Bipod!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode FCG2 de AccuTac

Introducción

Gracias por elegir el bipode FCG2 FClass de AccuTac. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento superior en tiro a larga distancia, tiro de precisión, competencias y tiro táctico. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante que sigas las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el bipode.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- No uses el bipode si está dañado o si alguna de sus partes está faltante.
- Evita el uso del bipode en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstáculos al utilizar el bipode.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Correcto:** Utiliza el bipode únicamente para los fines para los que ha sido diseñado. No lo uses para soportar cargas que excedan sus especificaciones.
- **Ajuste de Patas:** Asegúrate de que las patas estén bloqueadas en su lugar antes de usar el bipode. Ajusta las patas a la altura deseada y verifica que estén seguras.
- **Liberación Rápida:** Familiarízate con el mecanismo de liberación rápida. Asegúrate de que esté bien acoplado al riel Picatinny o Arca antes de cada uso.
- **Posicionamiento:** No intentes mover o ajustar el bipode mientras está soportando una carga. Siempre asegúrate de que esté libre de peso antes de realizar ajustes.
- **Uso en Terreno Irregular:** Si usas el bipode en terreno irregular, verifica la estabilidad antes de disparar y ajusta las patas según sea necesario.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Bipode:

- Alinea el mecanismo de liberación rápida con el riel Picatinny 1913 o el riel Arca.
- Presiona el mecanismo para acoplar el bipode al riel. Asegúrate de que esté firmemente sujeto.
- Revisa que el bipode esté correctamente instalado realizando un movimiento de prueba.

2. Ajuste de Altura:

- Para ajustar las patas, tira de la pata hacia abajo para liberar el mecanismo de ajuste.
- Mueve la pata a la altura deseada y suéltala para bloquearla en su lugar.
- Repite el proceso para cada pata, asegurándote de que todas estén ajustadas de manera uniforme.

3. Uso del Bipode:

- Coloca el bipode en una superficie estable.
- Asegúrate de que las patas estén bien posicionadas y bloqueadas.
- Utiliza el bipode para estabilizar tu arma, asegurándote de que esté alineada correctamente para el tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bipode, verifica si los materiales son reciclables.
- Si el bipode está dañado o no se puede usar, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos de productos de aluminio y acero.
- No arrojes el bipode a la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre la eliminación adecuada de productos de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de contactar a un representante autorizado de AccuTac. Es importante que tengas acceso a información clara y precisa sobre el uso y mantenimiento de tu bipode.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Siguiendo estas pautas, podrás disfrutar de un uso seguro y efectivo del bipode FCG2 de AccuTac.

Guide de Sécurité pour le Bipied FCG2 d'AccuTac

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied FCG2 d'AccuTac. Ce guide de sécurité a pour but de te fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Il est important de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le bipied.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilise toujours le bipied sur une surface stable et plane pour éviter tout basculement.
- Ne dépasse pas la capacité de poids recommandée pour éviter des défaillances.
- Assure-toi que toutes les pièces sont correctement fixées avant chaque utilisation.
- Évite d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes ou sur des terrains instables.
- Garde le bipied hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Vérification avant utilisation :** Inspecte le bipied pour détecter toute usure ou dommage avant chaque utilisation.
- **Installation :** Suis les instructions d'installation fournies pour garantir un montage correct.
- **Utilisation :** Lors de l'utilisation, évite de tirer ou de pousser le bipied de manière excessive.
- **Ajustements :** Effectue les ajustements des jambes avec précaution pour éviter les pincements.
- **Transport :** Lorsque tu transportes le bipied, assure-toi qu'il est replié et sécurisé pour éviter tout accident.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Montage du Bipied :

- Fixe le bipied à un rail Picatinny 1913 ou à un rail Arca Swiss.
- Assure-toi que le montage est bien sécurisé sans jeu.
- Utilise les outils appropriés si nécessaire pour un ajustement correct.

2. Ajustement des Jambes :

- Tire la jambe vers le bas pour l'ajuster à la hauteur désirée.
- Les jambes peuvent être déployées à un angle de 45 ou 90 degrés.
- Assure-toi que chaque jambe est verrouillée en position avant de tirer.

3. Utilisation :

- Place le bipied sur une surface stable.
- Ajuste les jambes pour obtenir la position souhaitée pour le tir.
- Vérifie la stabilité du bipied avant de commencer le tir.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le bipied avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium et en acier.
- Si possible, recycle le bipied ou ses composants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton bipied FCG2, consulte les ressources disponibles dans ton pays ou contacte le service client d'AccuTac.

Merci de respecter ces consignes de sécurité pour garantir une expérience d'utilisation optimale et sécuritaire de ton bipied FCG2.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede AccuTac FCG2

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipiede AccuTac FCG2. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate nel tiro a lungo raggio, nel tiro a bersaglio e nelle competizioni. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bipiede in un ambiente sicuro e appropriato.
- Controlla regolarmente il bipiede per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il bipiede se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Mantieni il bipiede lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Stabilità:** Assicurati che il bipiede sia posizionato su una superficie stabile e piana per evitare ribaltamenti.
- **Montaggio:** Utilizza solo attacchi compatibili con il sistema Picatinny 1913 o Arca Swiss.
- **Regolazione delle Gambe:** Regola le gambe del bipiede in modo che siano bloccate saldamente prima di utilizzare l'arma.
- **Uso Responsabile:** Non utilizzare il bipiede in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la tua sicurezza.
- **Sicurezza dell'Arma:** Assicurati che l'arma sia sempre trattata come se fosse carica e non puntata verso persone o animali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Posiziona il bipiede sulla tua arma utilizzando il sistema di attacco QuickDetach o Arca Spec.
- Assicurati che il bipiede sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.

2. Regolazione delle Gambe:

- Per regolare l'altezza delle gambe, tira verso il basso la gamba desiderata fino a raggiungere la posizione desiderata.
- Le gambe possono essere posizionate a 45 o 90 gradi, sia in avanti che all'indietro.
- Assicurati che le gambe siano bloccate in posizione prima di utilizzare il bipiede.

3. Uso:

- Una volta installato e regolato, utilizza il bipiede per stabilizzare l'arma durante il tiro.
- Controlla regolarmente la stabilità del bipiede durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il bipiede ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se possibile, ricicla i materiali in alluminio e acciaio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o chiarimenti riguardanti l'uso e la sicurezza del bipiede AccuTac FCG2, si prega di contattare il rivenditore autorizzato o il produttore.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza non solo garantirà il corretto funzionamento del bipiede AccuTac FCG2, ma contribuirà anche a mantenere un ambiente di tiro sicuro. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento nel tuo tiro a lungo raggio!

Brukerveiledning for ACCUTAC FCG2 BIPOD

Introduksjon

Takk for at du valgte ACCUTAC FCG2 BIPOD. Denne bipoden er designet for å gi maksimal stabilitet og fleksibilitet under langdistanse skyting, konkurranser og taktisk bruk. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre sikker og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at bipoden er riktig montert før bruk.
- Unngå å bruke bipoden på ujevne eller ustabile overflater.
- Kontroller at alle justeringsmekanismer er låst før skyting.
- Oppbevar bipoden på et tørt sted for å unngå rust og skade på materialene.
- Bruk ikke bipoden til formål den ikke er designet for.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Bruk beskyttelsesutstyr:** Bruk alltid passende øye og hørselvern når du skyter.
- **Sjekk for skader:** Før hver bruk, inspiser bipoden for skader eller slitasje.
- **Unngå overbelastning:** Ikke overstige den maksimale vekten som bipoden kan støtte.
- **Barn og sårbare grupper:** Hold bipoden utenfor rekkevidde for barn og andre sårbare grupper.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Montering av bipoden

1. **Klargjør bipoden:** Sjekk at alle deler er til stede og i god stand.
2. **Velg festemetode:** Bestem om du vil bruke Quick Detach eller Arca Spec montering.
3. **Monter bipoden:**
 - For Quick Detach: Fest bipoden til en 1913 Picatinny rail. Skyv festet på plass til det klikker.
 - For Arca Spec: Fest bipoden til en standard Arca Swiss rail.
4. **Sjekk festet:** Sørg for at bipoden sitter sikkert før du bruker den.

Justering av bein

1. **Justering av høyde:** For å justere høyden, trekk beinet nedover til ønsket posisjon. Hvert bein kan justeres uavhengig.
2. **Posisjonering av bein:** Beinposisjoner kan settes i 45 eller 90 graders posisjon, både fremover og bakover.
3. **Lås posisjonene:** Når du har justert beinposisjonene, sørg for at de er låst sikkert.

Bruk av bipoden

- Plasser bipoden på en stabil overflate.
- Juster beinene for å oppnå ønsket høyde og stabilitet.
- Sørg for at bipoden er låst før du begynner å skyte.

Avfallshåndtering

- **Materialer:** Bipoden er laget av 6061 T6 aluminium og høy styrke stål.
- **Resirkulering:** Når bipoden er ute av bruk, vennligst resirkuler materialene i henhold til lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- **Ikke kast i vanlig søppel:** Unngå å kaste bipoden i vanlig søppel; sjekk med lokale myndigheter for resirkuleringsalternativer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller bruk av ACCUTAC FCG2 BIPOD, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Takk for at du bidrar til sikkerheten ved å følge disse retningslinjene. Nyt skytingen!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodów AccuTac FCG2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu AccuTac FCG2. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej wydajności i bezpieczeństwa podczas strzelania na długie dystanse. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem bipodu upewnij się, że jest on w pełni sprawny i nie nosi żadnych uszkodzeń.
- Używaj bipodu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj komponenty bipodu pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ostrożności podczas obsługi broni palnej.
- Przechowuj bipod w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany do broni przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie używaj bipodu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia (np. ekstremalne temperatury, wilgoć).
- Nie przeciążaj bipodu, stosując go z bronią, która przekracza maksymalne obciążenie.
- Nie używaj bipodu w pobliżu osób postronnych, aby zminimalizować ryzyko wypadków.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż bipodu:

- Upewnij się, że bipod jest w pozycji złożonej.
- Przymocuj bipod do szyny Picatinny 1913 lub Arca Swiss, upewniając się, że jest on pewnie zamocowany.
- Sprawdź, czy bipod jest stabilny przed rozpoczęciem strzelania.

2. Użycie bipodu:

- Rozłóż nogi bipodu w wybranej pozycji (45° lub 90°).
- Dostosuj długość nóg w zależności od potrzeb, pociągając nogi w dół, aby uzyskać odpowiednią wysokość.
- Zablokuj nogi w wybranej pozycji, upewniając się, że są one stabilne.

3. Złożenie bipodu:

- Po zakończeniu użytkowania, złoż nogi bipodu do pozycji zamkniętej.
- Przechowuj bipod w odpowiednim miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i tworzyw sztucznych.
- Nie wyrzucaj bipodu do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje o właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe dla dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu AccuTac FCG2, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem. Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne informacje o produkcie, aby uzyskać szybką pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji bezpieczeństwa. Bezpieczne korzystanie z bipodu AccuTac FCG2 zapewni Ci lepsze doświadczenia strzeleckie oraz ochroni Ciebie i innych.

FCG2 BIPODS ACCUTAC FCG2 BIPOD QUICK DETACH Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AccuTac FCG2 FClass Bipodin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan erinomaista vakautta ja mukautuvuutta pitkän matkan, tarkkuus, kilpailu ja taktiseen ampumiseen. Jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti, ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä vain suositeltuja lisävarusteita ja kiinnityksiä.
- Varmista, että tuote on käytössä vain aikuisen valvonnassa, erityisesti lasten läheisyydessä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.

Eriyiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että jalat ovat tukevasti maassa ennen käyttöä.
- Säädä jalkojen korkeus ja kulma huolellisesti ennen ampumista.
- Älä yritä käyttää tuotetta epävakailta tai liukkailla pinnoilla.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä bipod 1913 Picatinny railiin tai Arca Spec kiinnitykseen.
- Varmista, että kiinnitys on tiukasti paikoillaan ilman ylimääräisten työkalujen tarvetta.
- Tarkista kiinnityksen vakaus ennen käyttöä.

2. Jalkojen säätö:

- Vedä jalkaa alaspäin aktivoinnin ajaksi.
- Säädä jalat haluttuun asentoon (5 eri asentoa).
- Varmista, että jokainen jalka on lukittu turvallisesti.

3. Käyttö:

- Käytä bipodia vain vakaalla ja tasaisella pinnalla.
- Seuraa jalkojen kulmaa ja korkeutta tarkasti, jotta saat parhaan mahdollisen vakauden.
- Älä ylitä suositeltuja korkeuksia tai kulmia.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelusäännösten mukaisesti.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat ja muut materiaalit, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukanası tuotteen malli ja sarjanumero.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita huolellisesti ja nauti AccuTac FCG2 FClass Bipodin käytöstä.

Säkerhetsinstruktioner för FCG2 BIPODS

ACCUTAC FCG2 BIPOD QUICK DETACH

Introduktion

Tack för att du valt AccuTac FCG2 FClass Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och precision vid långdistansskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning av vuxna och bör inte användas av barn utan tillsyn.
- Kontrollera alltid att bipoden är korrekt installerad och säker innan användning.
- Använd bipoden endast för avsedd användning, dvs. för att stödja ett gevär vid skytte.
- Håll bipoden och dess delar borta från barn och husdjur.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Följ alltid lokala lagar och regler gällande vapen användning och skytte.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid bipoden på en stabil och jämn yta för att förhindra att den välter.
- Justera benens positioner noggrant för att säkerställa stabilitet.
- Vid användning av QuickDetachfunktionen, se till att mekanismen är ordentligt låst innan du börjar skjuta.
- Undvik att använda bipoden i extremt väder, såsom kraftig vind eller regn, som kan påverka stabiliteten.
- Var försiktig när du justerar benens positioner för att undvika klämrisk.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Fäst bipoden på en standard 1913 Picatinny skena eller Arca Swisstil skena.
2. Se till att QuickDetachmekanismen är ordentligt låst innan du använder bipoden.
3. Justera benens längd genom att dra ner dem till önskad position.

Användning

- Justera varje ben oberoende för att uppnå önskad höjd och stabilitet.
- Benen kan placeras i en 45 eller 90 graders position för att passa din skyttechans.
- Kontrollera att varje ben är korrekt låst innan du börjar skjuta.
- För att justera benens position, dra helt enkelt benet nedåt för att flytta det.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.
- Återvinn materialet där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller för att rapportera en potentiell risk, vänligen kontakta den lokala myndigheten eller besök EU:s Safety Gateplattform för mer information om återkallelser och säkerhetsuppdateringar.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din AccuTac FCG2 FClass Bipod. Tack för att du valt vår produkt!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro FCG2 BIPODS ACCUTAC FCG2 BIPOD QUICK DETACH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili bipod AccuTac FCG2. Tento produkt byl navržen, vyvinut a vyroben v USA a je určen pro dlouhé vzdálenosti, cílové, soutěžní a taktickou střelbu. V této příručce naleznete důležité bezpečnostní pokyny a pokyny pro instalaci a používání bipodu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání bipodu dbejte na stabilitu a bezpečnost.
- Pravidelně kontrolujte bipod na možné poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte bipod, pokud je poškozený nebo nekompletní.
- V případě jakýchkoli problémů se obraťte na odborníka nebo výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím bipodu zajistěte, aby byl správně připojen k vašemu střeleckému zařízení.
- Ujistěte se, že bipod je stabilně umístěn na pevném povrchu.
- Při nastavování pozice nohou dbejte na to, aby se nohy pohybovaly nezávisle a správně se zamkly.
- Nepoužívejte bipod na nerovném nebo kluzkém povrchu.
- Při manipulaci s bipodem buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace bipodu:

- Připojte rychloupínací systém bipodu k 1913 Picatinny rail nebo standardní Arca Swiss rail.
- Ujistěte se, že je montáž pevně zajištěna a není potřeba dalších nástrojů k utažení.

2. Nastavení výšky a pozice nohou:

- Pro nastavení výšky vytáhněte nohy dolů, aby se každá noha pohybovala nezávisle.
- Nožky lze nastavit v 45 nebo 90 stupních, buď dopředu nebo dozadu.
- Ujistěte se, že nohy jsou bezpečně zamknuty do 5 pozic v průběhu 180 stupňového oblouku.

3. Použití bipodu:

- Po instalaci a nastavení se ujistěte, že je bipod stabilní a připravený k použití.
- Při střelbě dbejte na to, aby byl bipod správně umístěn a aby byl váš postoj stabilní.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci bipodu se řiďte místními předpisy a zákony o odpadech.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.
- Nepohazujte bipod do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že jste se seznámili s těmito pokyny. Bezpečné používání bipodu AccuTac FCG2 vám přinese mnoho úspěšných a příjemných střeleckých zážitků.