

BR-4 G2 BOLT ACTION BIPODS - BR-4 G2 BIPOD ARCA SPEC QD BIPOD MATTE BLACK

ACCU-TAC BR-4 G2 BOLT ACTION BIPODS The Accu-Tac BR-4 G2 Bolt Action Bipod with the quick detach was designed, engineered, and manufactured in the USA. This smaller bipod is convenient for a more grounded shot. The BR-4 is 100% billet, made from the highest quality aircraft aluminum available. Accu-Tac's quick detach rail mount is simple, quick, and very secure. The quick detach attaches to a 1913 Picatinny rail and mounts in seconds without the need to use extra tools for tightening. Their leg design allows the shooter to quickly adjust to 5 different positions with the advantage of being able to position each leg differently. The updated G2 model now offers leg extensions with a total of 5 notches for additional height. The BR-4 G2 has the ability to cant which can be locked with its new throw lever. To engage or adjust leg position, simply pull the leg downward to move each leg independently. Leg positions can be deployed in a 45 or 90 degree position either forwards or backwards, locking securely into 5 positions through a 180 degree arch." Accu-Tac's quick detach rail mount is simple, quick, and very secure. The quick detach attaches to a standard Arca Swiss or Arca style rail and mounts in seconds without the need to use extra tools for tightening. Their leg design allows the shooter to quickly adjust to 5 different positions with the advantage of being able to position each leg differently. The updated G2 model now offers leg extensions with a total of 5 notches for additional height. The BR-4 G2 has the ability to cant which can be locked with its new throw lever. To engage or adjust leg position, simply pull the leg downward to move each leg independently. Leg positions can be deployed in a 45 or 90 degree position either forwards or backwards, locking securely into 5 positions through a 180 degree arch. Quick Detach: Materials 6061 T6 Aluminum alloy / High strength steel hardware Min. Height (Legs at 45°) 5.5" / 140 mm Min. Height (Legs at 90°) 6.75" / 171.5 mm Max. Height (Legs at 90°) 8.25" / 210 mm Min. Stance (Legs at 45°) 8.0" / 203 mm Max. Stance (Legs at 90°) 12.25" / 311 mm Closed Position Width 3.250" / 82.5 mm Closed Position Length 7.5" / 190 mm Weight 20 oz Color Flat Black Coating Type III (MIL-SPEC) Hard Anodize Arca Spec: Materials 6061 T6 Aluminum alloy / High strength steel hardware Min. Height (Legs at 45°) 5.75" / 146.0 mm Min. Height (Legs at 90°) 7.0" / 177.8 mm Max. Height (Legs at 90°) 8.625" / 219.0 mm Min. Stance (Legs at 45°) 8.0" / 203mm Max. Stance (Legs at 90°) 12.25" / 311 mm Closed Position Width 3.25" / 82.5 mm Closed Position Length 7.5" / 190 mm Weight 21.12 oz Color Flat Black Coating Type III (MIL-SPEC) Hard Anodize



Attributes

- Name: BR-4 G2 BIPOD ARCA SPEC QD BIPOD MATTE BLACK
- Manufacturer: ACCU-TAC
- Product no.: 100040482
- Mfr. No.: BRASQD-G204
- Attachment: Arca
- Color: Black
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Height: 5.75 to 8.25
- Weight: 21.2 oz
- Delivery weight: 0.907kg

- Shipping height: 83mm
- Shipping width: 140mm
- Shipping length: 324mm
- UPC: 858520006312

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode AccuTac BR4 G2](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipied AccuTac BR4 G2](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede AccuTac BR4 G2](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for ACCUTAC BR4 G2 Bolt Action Bipod](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodu AccuTac BR4 G2](#)
- [Suomi: BR4 G2 Bolt Action Bipod Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BR4 G2 BOLT ACTION BIPODS ACCUTAC BR4 G2 BIPOD ARCA SPEC QD BIPOD](#)

Sicherheitshinweise für den AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Flexibilität zu bieten. Um die sichere Nutzung zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Bipod vor der Benutzung vollständig montiert und funktionsfähig ist.
- Verwenden Sie das Bipod nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Bipod und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Bipod auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen verwenden Sie das Bipod nicht weiter und wenden Sie sich an den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Bipod nur mit kompatiblen Schusswaffen, die für den Einsatz mit einem Bipod geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass der Untergrund, auf dem das Bipod steht, stabil und eben ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Bipod sicher auf der PicatinnySchiene befestigt ist, bevor Sie die Waffe darauf ablegen.
- Vermeiden Sie es, das Bipod während des Schießens zu verstellen, um Unfälle zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände und Kleidung nicht in die Nähe der beweglichen Teile des Bipods geraten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des Bipods:

- Befestigen Sie das Bipod sicher an einer 1913 PicatinnySchiene.
- Stellen Sie sicher, dass der Schnellverschluss fest sitzt.

2. Einstellen der Beinpositionen:

- Ziehen Sie das Bein nach unten, um die Beinhaltung zu aktivieren.
- Bewegen Sie jedes Bein unabhängig, um die gewünschte Höhe und Position zu erreichen.
- Die Beine können in 45 oder 90GradPositionen nach vorne oder hinten ausgefahren werden.
- Sicherstellen, dass die Beine in einer der 5 Positionen verriegelt sind.

3. Neigung des Bipods:

- Verwenden Sie den Wurfhebel, um das Bipod zu neigen und zu verriegeln.
- Überprüfen Sie vor dem Schießen, ob das Bipod sicher verriegelt ist.

4. Falten des Bipods:

- Um das Bipod zu falten, drücken Sie den Schnellverschluss und klappen Sie die Beine zusammen.
- Lagern Sie das Bipod an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Bipod und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Achten Sie darauf, umweltfreundliche Entsorgungsmethoden zu verwenden, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung im Zusammenhang mit dem AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, von dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for the AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod

Introduction

Thank you for choosing the AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod. This guide provides essential safety information, instructions for use, and disposal instructions to ensure a safe and enjoyable experience with your product. Please read this manual thoroughly before using the bipod.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is used only for its intended purpose, which is to stabilize firearms during shooting.
- Always handle firearms safely and responsibly, following all local laws and regulations.
- Inspect the bipod before each use for any signs of damage or wear. Do not use if damaged.
- Keep the bipod out of reach of children and unauthorized users.
- Always use protective gear, such as eye and ear protection, when shooting.
- In case of an accident, report it to the appropriate authorities immediately.
- Stay informed about any product recalls or safety updates through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the bipod is securely mounted to your firearm before use.
- Do not exceed the maximum weight limit of the bipod as specified in the product specifications.
- Avoid using the bipod on unstable surfaces or in adverse weather conditions that may affect stability.
- Be cautious when adjusting the legs of the bipod to prevent pinching or injury.
- Do not attempt to modify or disassemble the bipod, as this may compromise safety and functionality.
- If using the bipod in a hunting scenario, be aware of your surroundings and ensure that you have a clear line of sight.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Attach the bipod to the 1913 Picatinny rail or Arca Swiss rail on your firearm.
- Tighten the quick detach mechanism securely without overtightening.
- Confirm that the bipod is stable and secure before proceeding.

2. Usage:

- Adjust the legs of the bipod to the desired height by pulling the leg downward and locking it into one of the available positions.
- The legs can be positioned at 45 or 90 degrees, either forwards or backwards.
- To cant the bipod, use the throw lever to lock the desired angle.
- Always maintain a safe shooting position with a clear line of sight.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- If the bipod is damaged beyond repair, consider recycling the metal components where possible.
- Do not dispose of the bipod in household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod, please reach out to the appropriate support channels provided with your purchase.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the AccuTac BR4 G2 Bipod.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode AccuTac BR4 G2

Introducción

Gracias por elegir el bipode AccuTac BR4 G2. Este producto ha sido diseñado para ofrecer una experiencia de tiro estable y segura. Para garantizar un uso adecuado y seguro, es importante seguir las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el bipode esté correctamente instalado antes de usarlo.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza el bipode únicamente para su propósito previsto.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Si detectas algún problema o mal funcionamiento, deja de usar el bipode y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Terreno:** Evita usar el bipode en terrenos inestables o resbaladizos que puedan comprometer tu seguridad.
- **Carga Máxima:** No excedas la carga máxima recomendada para el bipode. Consulta las especificaciones del producto para más detalles.
- **Ajustes de Posición:** Asegúrate de que las patas del bipode estén bloqueadas en su lugar antes de usarlo.
- **Almacenamiento:** Cuando no esté en uso, guarda el bipode en un lugar seco y seguro para evitar daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Coloca el bipode sobre el riel Picatinny 1913 de tu arma.
- Asegúrate de que el mecanismo de desmontaje rápido esté completamente asegurado.
- Verifica que el bipode esté firmemente sujeto antes de proceder.

2. Ajuste de las Patas:

- Para ajustar la altura, tira de la pata hacia abajo y selecciona la posición deseada (45 o 90 grados).
- Asegúrate de que cada pata esté bloqueada en su lugar antes de usar el bipode.
- Puedes posicionar cada pata de manera independiente según sea necesario.

3. Uso:

- Coloca el bipode en el suelo y asegúrate de que esté estable.
- Utiliza el bipode para estabilizar tu tiro. Asegúrate de que el área esté despejada y segura antes de disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el bipode, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre reciclaje y eliminación de productos de aluminio y acero.

- Si el bipode está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, busca el contacto de soporte de AccuTac en tu región.

Recuerda siempre verificar las actualizaciones sobre retiros de productos en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre la seguridad de tus productos.

Guide de Sécurité pour le Bipied AccuTac BR4 G2

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied à action à verrou AccuTac BR4 G2. Ce produit a été conçu pour offrir une stabilité accrue lors de vos séances de tir. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre attentivement les directives de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le bipied est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du bipied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le bipied à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Utilise le bipied dans des environnements appropriés et évite les surfaces instables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cesse de l'utiliser et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque tu installes le bipied, assuretoi qu'il est bien fixé au rail Picatinny 1913.
- Évite d'ajuster les jambes du bipied pendant que tu es en position de tir.
- Ne force pas les mécanismes de verrouillage ou de détachement rapide.
- Utilise des gants de protection si tu manipules le bipied dans des conditions extrêmes (chaleur, froid).
- Ne dépasse pas les limites de poids recommandées pour le bipied.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bipied:

- Positionne le bipied sur le rail Picatinny 1913.
- Utilise le mécanisme de détachement rapide pour fixer le bipied en place. Assuretoi qu'il est bien verrouillé.
- Vérifie que le bipied est stable avant de l'utiliser.

2. Ajustement des Jambes:

- Tire la jambe vers le bas pour ajuster sa position.
- Les jambes peuvent être déployées en position de 45 ou 90 degrés.
- Assuretoi que chaque jambe est bien verrouillée dans la position choisie.

3. Utilisation du Bipied:

- Place ton arme sur le bipied pour un tir stable.
- Ajuste la hauteur du bipied selon tes besoins, en utilisant les crans disponibles.

4. Détachement du Bipied:

- Pour retirer le bipied, utilise le mécanisme de détachement rapide.
- Range le bipied dans un endroit sûr lorsque tu ne l'utilises pas.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le bipied avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en aluminium et en acier.
- Si le bipied est endommagé, assuretoi de le détruire de manière sécurisée afin d'éviter tout risque.

d'accident.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site officiel du fabricant ou les ressources de sécurité des produits en ligne. Assure-toi de vérifier régulièrement les mises à jour concernant les rappels de produits sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux profiter en toute sécurité de ton bipied AccuTac BR4 G2. Assure-toi de rester informé et vigilant pour garantir une utilisation sécurisée.

Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede AccuTac BR4 G2

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipiede a azione a carica AccuTac BR4 G2. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e precisione durante il tiro. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del bipiede.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il bipiede solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla sempre il bipiede per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Non utilizzare il bipiede se è danneggiato o se le parti sono mancanti.
- Tieni il bipiede lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il bipiede solo su superfici piane e stabili per evitare ribaltamenti.
- Assicurati che il sistema di montaggio a sgancio rapido sia completamente bloccato prima di utilizzare il bipiede.
- Non superare il peso massimo consigliato per il bipiede.
- Quando regoli le gambe del bipiede, fallo lentamente e con attenzione per evitare schiacciamenti o infortuni.
- Non utilizzare il bipiede in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia, neve) che potrebbero compromettere la stabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Bipiede:

- Rimuovi il bipiede dalla confezione e verifica che tutte le parti siano presenti.
- Posiziona il bipiede su un supporto stabile e piano.
- Attacca il sistema di sgancio rapido al rail Picatinny 1913, assicurandoti che sia ben fissato.
- Controlla che il bipiede sia saldamente montato prima di procedere.

2. Regolazione delle Gambe:

- Per regolare l'altezza delle gambe, tira la gamba verso il basso per muoverla.
- Ogni gamba può essere posizionata in cinque diverse posizioni, sia a 45 che a 90 gradi.
- Assicurati che le gambe siano bloccate saldamente nella posizione desiderata.

3. Utilizzo del Bipiede:

- Una volta installato, posiziona il tuo fucile sul bipiede.
- Controlla la stabilità del bipiede prima di iniziare a tirare.
- Utilizza il meccanismo di inclinazione se necessario, bloccando la posizione con il leveraggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e acciaio.
- Non gettare il bipiede o le sue parti nel rifiuto normale; verifica se ci sono punti di raccolta per il riciclaggio.
- Assicurati di smaltire il bipiede in modo responsabile per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del bipiede AccuTac BR4 G2, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il bipiede AccuTac BR4 G2 in modo sicuro e efficace. Grazie per la tua attenzione e buon tiro!

Brukerveiledning for ACCUTAC BR4 G2 Bolt Action Bipod

Introduksjon

Takk for at du valgte ACCUTAC BR4 G2 Bolt Action Bipod. Denne bipoden er designet for å gi deg en stabil skyteopplevelse. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke bipoden i henhold til produsentens spesifikasjoner for å unngå skader.
- Kontroller bipoden før hver bruk for tegn på slitasje eller skade.
- Oppbevar bipoden på et tørt og sikkert sted når den ikke er i bruk.
- Hold bipoden utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som anbefales for skyting.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Unngå å bruke bipoden på ujevne eller ustabile overflater.
- Sørg for at bipoden er riktig festet til våpenet før du begynner å skyte.
- Juster bena forsiktig for å unngå klem eller skade på fingrene.
- Ikke overskrid den maksimale høyden eller vekten som er spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Unngå å bruke bipoden i ekstreme værforhold som sterk vind eller kraftig regn.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installering av bipoden

1. Fest hurtigfeste til Picatinnyskinnen:

- Plasser hurtigfestet på en 1913 Picatinnyskinne.
- Trykk ned for å sikre at det er festet. Ingen ekstra verktøy er nødvendig.

2. Justering av bena:

- Trekk benet nedover for å justere høyden.
- Hvert ben kan justeres uavhengig av hverandre.
- Velg en posisjon i 45 eller 90 grader og lås det på plass.

Bruk av bipoden

- Når bipoden er installert, plasser våpenet på bipoden.
- Juster bena for å oppnå ønsket høyde og stabilitet.
- Sørg for at alle låsemekanismer er sikkert på plass før bruk.
- For å vippe, bruk den nye spaken for å låse eller justere vinkelen.

Avhending

- Når bipoden ikke lenger er i bruk, må den avhendes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle materialer, inkludert metall og plast, blir resirkulert eller kastet på en miljøvennlig måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av ACCUTAC BR4 G2 Bipod, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for raskere assistanse.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du nyte en trygg og stabil skyteopplevelse med ACCUTAC BR4 G2 Bolt Action Bipod. Husk alltid å være oppmerksom på sikkerhet og vedlikehold for å forlenge produktets levetid og ytelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodu AccuTac BR4 G2

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu AccuTac BR4 G2. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z bipodu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj bipodu tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj bipodu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj bipod w suchym miejscu, z dala od ekstremalnych temperatur.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z bipodu bez nadzoru dorosłych.
- Zawsze upewnij się, że bipod jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że bipod jest stabilnie zamocowany do szyny Picatinny 1913 przed strzelaniem.
- Dostosuj nogi bipodu do odpowiedniej wysokości i pozycji przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie przeciążaj bipodu maksymalne obciążenie nie powinno przekraczać 20 oz.
- Zawsze używaj bipodu na stabilnym podłożu, aby uniknąć przewrócenia.
- Zablokuj nogi bipodu w odpowiednich pozycjach, aby zapewnić stabilność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż bipodu:

- Upewnij się, że szyna Picatinny 1913 jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Umieść bipod na szynie i dociśnij, aby mocowanie zaskoczyło.
- Sprawdź, czy bipod jest pewnie zamocowany.

2. Dostosowanie nóg bipodu:

- Aby dostosować nogi, pociągnij je w dół, aby uzyskać odpowiednią wysokość.
- Nogi mogą być ustawione w 5 różnych pozycjach, w tym 45 i 90 stopni.
- Upewnij się, że nogi są zablokowane w wybranej pozycji.

3. Użytkowanie bipodu:

- Ustaw bipod na stabilnym podłożu.
- Upewnij się, że bipod jest w odpowiedniej pozycji przed oddaniem strzału.
- Po zakończeniu strzelania, odłącz bipod od broni, pociągając za dźwignię szybkiego odłączania.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Bipod AccuTac BR4 G2 należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów. Prosimy o: * Oddanie bipodu w odpowiednich punktach zbiórki elektronicznych odpadów. * Unikanie wyrzucania bipodu do zwykłych śmieci.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania bipodu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą produktu.

Podsumowanie

Bipod AccuTac BR4 G2 jest zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o przestrzeganie powyższych wskazówek, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo podczas korzystania z produktu. Regularne sprawdzanie stanu bipodu oraz jego prawidłowe użytkowanie przyczynią się do długotrwałej i bezpiecznej eksploatacji.

BR4 G2 Bolt Action Bipod Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa BR4 G2 Bolt Action Bipodin käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää sitä ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säännöksiä, jotka koskevat tuotteiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että jalat ovat tukevasti maassa ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta epätasaisilla tai liukkailla pinnoilla.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista bipod pakkauksesta ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä bipod 1913 Picatinny railiin. Varmista, että kiinnitys on tiukka ja turvallinen.
- Säädä jalkojen pituus haluttuun asentoon vetämällä jalkaa alaspäin.
- Varmista, että jokainen jalka on lukittu haluttuun asentoon.

2. Käyttö:

- Aseta bipod tasaiselle pinnalle ja varmista, että se on vakaasti paikallaan.
- Säädä jalkojen kulmaa 45 tai 90 astetta tarpeen mukaan.
- Käytä kallistusominaisuutta, jos tarvitaan parempaa tarkkuutta.
- Varmista, että bipod on turvallisesti kiinnitetty ja että kaikki säädöt ovat kunnossa ennen ampumista.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat ja materiaalit, jos mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen verkkosivusto. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita, jotta voit nauttia BR4 G2 Bolt Action Bipodin käytöstä turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod

Introduktion

Tack för att du valt AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och precision vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid bipoden före användning för att säkerställa att den är i gott skick och utan skador.
- Använd bipoden endast som avsett och i enlighet med dessa instruktioner.
- Håll bipoden och alla dess delar borta från barn och djur.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Var medveten om din omgivning och potentiella risker när du använder bipoden.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid bipoden på en stabil och jämn yta för att förhindra att den välter.
- Justera benen korrekt innan du skjuter för att säkerställa stabilitet.
- Undvik att placera vikten på bipoden när den är i ett instabilt läge.
- Se till att inga föremål blockerar benens rörelse när du justerar dem.
- Använd endast bipoden med kompatibla vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av snabbkoppling:

- Fäst snabbkopplingen på en 1913 Picatinny rail.
- Se till att den sitter ordentligt och låst innan användning.
- Ingen extra verktyg krävs för installationen.

2. Justering av ben:

- Dra benet nedåt för att justera positionen.
- Benen kan placeras i en 45 eller 90 graders position antingen framåt eller bakåt.
- Lås benen på plats genom att trycka ned spaken.

3. Höjdjustering:

- Använd benförlängningarna för att justera höjden till önskad nivå.
- Höjden kan justeras mellan 5.75" och 8.625" beroende på benens position.

Avfallshantering

- Avlägsna bipoden och dess komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Kasta inte bipoden i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering av metall och plastmaterial.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du maximera säkerheten och effektiviteten vid användning av din AccuTac BR4 G2 Bolt Action Bipod. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av produkter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BR4 G2 BOLT ACTION BIPODS ACCUTAC BR4 G2 BIPOD ARCA SPEC QD BIPOD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili bipod AccuTac BR4 G2 Bolt Action. Tento produkt byl navržen a vyroben s ohledem na maximální bezpečnost a výkon. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům před použitím bipodu.
- Nepoužívejte bipod, pokud je poškozený nebo pokud jsou na něm viditelné známky opotřebení.
- Uchovávejte bipod mimo dosah dětí a zvířat.
- Při používání bipodu dbejte na stabilitu a bezpečnost vašeho střeleckého zařízení.
- Zkontrolujte, zda je bipod správně namontován a zajištěn před každým použitím.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je bipod správně upevněn na 1913 Picatinny lištu.
- Při nastavování nohou bipodu buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění prstů.
- Ujistěte se, že nohy bipodu jsou rovnoměrně rozloženy pro maximální stabilitu.
- Nikdy se nesnažte upravit nastavení bipodu během střelby.
- Vždy používejte bipod na pevném a stabilním povrchu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž bipodu:

- Připevněte bipod na 1913 Picatinny lištu pomocí rychlého odpojení.
- Zkontrolujte, zda je bipod pevně zajištěn a nemá vůli.

2. Nastavení nohou:

- Pro nastavení výšky nohou stáhněte nohu dolů a nastavte ji do požadované pozice.
- Nohy mohou být umístěny v úhlu 45 nebo 90 stupňů, buď dopředu, nebo dozadu.
- Ujistěte se, že nohy jsou bezpečně uzamčeny v požadované pozici.

3. Použití bipodu:

- Ujistěte se, že vaše střelecké zařízení je stabilně umístěno na bipodu.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dobrou kontrolu nad svým vybavením.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci bipodu se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je bipod poškozen a nelze jej opravit, zlikvidujte jej podle pokynů pro nebezpečný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití bipodu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a sériového čísla.

Děkujeme, že jste si vybrali bipod AccuTac BR4 G2. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho produktu.