

SIG MCX RAPTOR-LT CHARGING HANDLE BLACK

You asked, we listened: introducing Raptor™ Ambidextrous Charging Handle for SIG MCX™. The patented Raptor provides improved ergonomics and functionality compared to the factory variants. Its ambidextrous design allows rapid palm “blading” or finger-thumb charging of the weapon, ensuring the motion is fluid and fast from either strong or support side. These variants are compatible with all generations of semi-auto and full-auto SIG MCX firearms. Designed & manufactured in the USA. SIG MPX & SIG MCX are Trademarks of SIG SAUER Inc. registered in the United States & Other Countries. Not compatible with SIG SAUER MCX Rattler.



Attributes

- Name: SIG MCX RAPTOR-LT CHARGING HANDLE BLACK
- Manufacturer: AXTS WEAPONS
- Product no.: 100040606
- Mfr. No.: R0364
- Finish: Black
- Make: Sig Sauer
- Model: MCX
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 279mm
- UPC: 817093023478

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SIG MCX RAPTORLT Ladegriff](#)
- [English: SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Uso della Manetta di Armamento SIG MCX RAPTORLT](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for sikkerhet SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączki Zamkowej SIG MCX RAPTORLT](#)
- [Suomi: SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání nabíjecí rukojeti SIG MCX RAPTORLT](#)

Sicherheitshinweise für den SIG MCX RAPTORLT Ladegriff

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SIG MCX RAPTORLT Ladegriffs. Dieser Ladegriff wurde entwickelt, um die Ergonomie und Funktionalität Ihrer SIG MCX zu verbessern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Ladegriffs, ob er ordnungsgemäß an Ihrer SIG MCX montiert ist.
- Halten Sie den Ladegriff und die Waffe stets außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper oder Schmutz in den Ladegriff gelangen, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung verwenden Sie den Ladegriff nicht mehr und ersetzen Sie ihn.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Montage des Ladegriffs entladen ist.
- Verwenden Sie den Ladegriff nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Augenschutz.
- Achten Sie während des Ladevorgangs auf Ihre Umgebung, um Unfälle zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Ladegriff nicht, wenn er nicht richtig funktioniert oder sich nicht ordnungsgemäß anfühlt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre SIG MCX entladen ist.
- Entfernen Sie den vorhandenen Ladegriff gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den SIG MCX RAPTORLT Ladegriff an die vorgesehene Stelle ein.
- Überprüfen Sie, ob der Ladegriff sicher befestigt ist, bevor Sie die Waffe verwenden.

• Nutzung:

- Nutzen Sie den beidseitigen Ladegriff, um die Waffe schnell und effizient zu laden.
- Verwenden Sie Ihre Handfläche oder Ihren Daumen, um den Ladegriff zu betätigen.
- Achten Sie darauf, die Waffe während des Ladevorgangs in einem sicheren Zustand zu halten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Ladegriff gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Ladegriffs in die Umwelt gelangen.
- Wenn Sie den Ladegriff nicht mehr benötigen, bringen Sie ihn zu einer autorisierten Sammelstelle für Elektroschrott.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und bei Unsicherheiten professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Gefahren abdecken können. Verwenden Sie immer gesunden Menschenverstand und befolgen Sie die allgemeinen Sicherheitsrichtlinien beim Umgang mit Waffen und Zubehör.

SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SIG MCX RAPTORLT Charging Handle. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use and handling of your product. Please read this manual carefully before using the charging handle to understand how to use it safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that the charging handle is compatible with your specific SIG MCX model before use.
- Always handle firearms and accessories with care, following all local laws and regulations.
- Keep the charging handle and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the charging handle for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before attaching or detaching the charging handle.
- Use the charging handle only as intended; do not modify it in any way.
- Avoid using excessive force when operating the charging handle to prevent damage.
- Practice using the charging handle in a safe environment to become familiar with its operation.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment when using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the existing charging handle from the SIG MCX by following the manufacturer's instructions.
3. Align the SIG MCX RAPTORLT Charging Handle with the charging handle slot.
4. Gently slide the charging handle into place until it is fully seated.
5. Test the charging handle to ensure it operates smoothly.

Usage

- To charge the weapon, use either the palm “blading” technique or the fingerthumb method, depending on your preference.
- Practice switching between the strong and support sides to enhance your handling skills.
- Always maintain control of the firearm when using the charging handle.

Disposal Instructions

- Dispose of the charging handle in accordance with local regulations for electronic waste and firearm accessories.
- Do not dispose of the charging handle in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding the SIG MCX RAPTORLT Charging Handle, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Mango de Carga Ambidextro Raptor™ para SIG MCX™. Este producto ha sido diseñado para mejorar la ergonomía y la funcionalidad de tu arma. Es importante que sigas las instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Mango de Carga Raptor™ fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño.
- Si observas algún daño, no utilices el producto y contacta al fabricante.
- Usa siempre el producto de acuerdo con el manual del fabricante de tu arma.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el Mango de Carga Raptor™ solo con armas de fuego SIG MCX™.
- No intentes modificar el Mango de Carga Raptor™ de ninguna manera.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el mango.
- Utiliza siempre protección ocular y auditiva al disparar.
- No uses el mango si estás bajo la influencia de drogas o alcohol.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Desmontar el Arma:** Asegúrate de que el arma esté descargada y desmontada.
2. **Retirar el Mango de Carga Original:** Si tu arma tiene un mango de carga original, retíralo con cuidado.
3. **Instalar el Mango de Carga Raptor™:**
 - Alinea el Mango de Carga Raptor™ en la posición correcta.
 - Presiona firmemente hasta que encaje en su lugar.
4. **Verificar la Instalación:** Asegúrate de que el mango esté bien fijado y no se mueva.

Uso

- Para cargar el arma, utiliza la palma o el dedo pulgar para accionar el mango.
- Practica el uso del mango en un entorno seguro antes de utilizarlo en situaciones de alta presión.
- Mantén siempre el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el Mango de Carga Raptor™, hazlo de acuerdo con las normativas locales sobre residuos.
- No arrojes el producto a la basura común. Busca centros de reciclaje o programas de devolución de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el Mango de Carga Raptor™ o para reportar un producto defectuoso, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia de uso mejorada con el Mango de Carga Raptor™ para SIG MCX™. Siempre prioriza la seguridad y mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad a través de plataformas oficiales.

Recuerda que la seguridad es responsabilidad de todos. Si observas un producto inseguro, repórtalo a las autoridades competentes.

Guide de Sécurité pour le SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE

Introduction

Merci d'avoir choisi le Raptor™ Ambidextrous Charging Handle pour SIG MCX™. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace. En respectant ces instructions, tu peux minimiser les risques et profiter pleinement de ton équipement.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de ton Raptor™ Charging Handle pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants ou des personnes non qualifiées.
- Consulte les réglementations locales concernant l'utilisation et le transport d'armes à feu.
- En cas d'accident ou de dysfonctionnement, informe les autorités compétentes et consulte les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation Ambidextre** : Le design ambidextre permet une utilisation fluide avec la paume ou le pouce. Assure-toi de bien maîtriser le chargement des deux côtés.
- **Vérification Avant Utilisation** : Avant chaque utilisation, vérifie que le Raptor™ Charging Handle est correctement installé et fonctionnel.
- **Manipulation** : Manipule toujours le produit avec précaution. Évite de forcer le mécanisme pour éviter d'endommager le produit.
- **Environnement** : Utilise le produit dans un environnement sûr, loin des personnes non impliquées dans son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Retire l'ancien chargeur d'origine si nécessaire.
- Aligne le Raptor™ Charging Handle avec le rail de l'arme.
- Fixe le Raptor™ en suivant les instructions du fabricant.
- Assure-toi que le chargeur est bien en place avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation :

- Pour charger l'arme, utilise la paume ou le pouce pour actionner le Raptor™ Charging Handle.
- Vérifie toujours que l'arme est en sécurité avant de manipuler le chargeur.
- Prends le temps de te familiariser avec le mécanisme avant de l'utiliser dans des situations critiques.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales sur le recyclage et l'élimination des équipements d'armement.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, contacte un professionnel pour obtenir des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, consulte le site web du fabricant ou les ressources disponibles dans ta région. Assure-toi d'avoir les informations nécessaires à portée de main pour faciliter la communication.

Merci de respecter ces lignes directrices pour garantir ta sécurité et celle des autres. Profite de ton expérience avec le SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE !

Guida di Sicurezza per l'Uso della Manetta di Armamento SIG MCX RAPTORLT

Introduzione

Grazie per aver scelto la Manetta di Armamento SIG MCX RAPTORLT. Questo prodotto è progettato per migliorare l'ergonomia e la funzionalità della tua arma SIG MCX. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre occhiali protettivi durante le operazioni con l'arma.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere la manetta.
- Non forzare mai la manetta durante l'uso; se non si muove liberamente, controlla la presenza di ostruzioni o danni.
- Non utilizzare la manetta in condizioni avverse (es. pioggia intensa, neve) senza adeguate precauzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Manetta:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Rimuovi la manetta di fabbrica seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona la manetta SIG MCX RAPTORLT nel suo alloggiamento.
- Assicurati che sia ben fissata e che non ci siano spazi vuoti.

2. Uso della Manetta:

- Per caricare l'arma, utilizza il palmo della mano o il pollice per azionare la manetta.
- Verifica che il movimento sia fluido e che la manetta si muova senza intoppi.
- In caso di difficoltà, controlla che la manetta sia installata correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica e metallo.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è difettoso, contatta le autorità per le procedure di smaltimento corrette.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un punto di contatto locale per la sicurezza dei consumatori.

Grazie per aver scelto la Manetta di Armamento SIG MCX RAPTORLT. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for sikkerhet SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE

Introduksjon

Takk for at du valgte SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE fra AXTS WEAPONS. Denne ladearmen er designet for å forbedre ergonomi og funksjonalitet for brukere av SIG MCXvåpen. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksene i denne veiledningen for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for eventuelle skader eller mangler.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr der det er nødvendig.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk av våpen og tilbehør.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for oppdateringer om tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke ladearmen hvis den er skadet eller slitt.
- Bruk aldri ladearmen på en måte som kan forårsake skade på deg selv eller andre.
- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand før du bruker ladearmen.
- Ikke forsøk å modifisere ladearmen på noen måte.
- Ved bruk av ladearmen, sørg for at du har et godt grep og at du er i en stabil posisjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er sikkert og avfyringsklart.
- Fjern den eksisterende ladearmen fra våpenet, hvis aktuelt.
- Plasser SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE på riktig sted i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller at ladearmen er riktig festet og ikke har noen bevegelser.

2. Bruk:

- For å lade våpenet, bruk palmen til å "blade" ladearmen eller trykk med fingeren og tommelen.
- Sørg for at bevegelsen er jevn og rask, både fra sterk og støtte side.
- Etter bruk, kontroller at ladearmen fungerer som den skal og at det ikke er noen hindringer.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du skal kvitte deg med produktet.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet, kontakt en lokal avfallshåndteringsenhet for råd om hvordan du kan kvitte deg med det på en sikker måte.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE,

vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler for assistanse.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne sikkerhetsveiledningen. Ved å følge disse instruksjonene kan du bidra til en tryggere opplevelse med produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączki Zamkowej SIG MCX RAPTORLT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Rączki Zamkowej SIG MCX RAPTORLT. Produkt ten jest zaprojektowany, aby poprawić ergonomię i funkcjonalność Twojej broni. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek, zaprzestań używania produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj Rączki Zamkowej tylko na modelach SIG MCX.
- Nie stosuj Rączki Zamkowej w połączeniu z bronią, która nie jest kompatybilna.
- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem Rączki Zamkowej.
- Zachowaj ostrożność przy obsłudze broni, aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Nie używaj Rączki Zamkowej, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana.
2. Zdejmij oryginalną rączkę zamkową, postępując zgodnie z instrukcją producenta.
3. Umieść Rączkę Zamkową SIG MCX RAPTORLT w odpowiednim miejscu.
4. Upewnij się, że rączka jest prawidłowo zamocowana i nie ma luzów.

Użytkowanie

- Aby załadować broń, użyj kciuka lub dłoni do naciśnięcia Rączki Zamkowej.
- Używaj płynnych ruchów, aby zapewnić szybkie i bezpieczne ładowanie.
- Praktykuj użycie Rączki Zamkowej w bezpiecznym otoczeniu, aby zwiększyć swoje umiejętności.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Rączkę Zamkową należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony lub nieużyteczny.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi władzami lub organizacjami zajmującymi się bezpieczeństwem produktów w Twoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych, co pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z Rączki Zamkowej SIG MCX RAPTORLT.

SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE tuotteen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ja varmista, että ymmärrät kaikki turvallisuuteen liittyvät seikat ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että se toimii moitteettomasti.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai käytössä.
- Käytä tuotetta vain kuivissa olosuhteissa.
- Ole varovainen, kun lataat asetta; varmista, että ase on turvallisessa tilassa.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät asetta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja ei ole ammuksia.
- Irrota alkuperäinen latauskahva aseesta.
- Aseta Raptor™ Charging Handle paikalleen ja varmista, että se on tukevasti kiinni.
- Tarkista, että kahva liikkuu sujuvasti.

2. Käyttö

- Ota ote kahvasta kummaltakin puolelta.
- Käytä kämmentä "blading" tai sormipeukalo tekniikkaa lataamiseen.
- Varmista, että liike on sujuvaa ja nopeaa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina keskustellessasi asiasta.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata aina ohjeita ja käytä tervettä järkeä tuotteen käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt SIG MCX RAPTORLT CHARGING HANDLE. Denna produkt är designad för att förbättra ergonomin och funktionaliteten hos ditt SIG MCXvapen. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är installerad och används enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd alltid produkten i enlighet med gällande lagar och förordningar.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador som kan påverka dess funktionalitet.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla SIG MCXvapen.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skada eller missbruk.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar vapen.
- Lär dig att korrekt använda den ambidextrösa designen för att undvika olyckor.
- Se till att vapnet är avsäkrat innan du installerar eller tar bort charging handle.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Charging Handle:

- Kontrollera att vapnet är avsäkrat och att ingen ammunition finns i närheten.
- Ta bort den befintliga charging handle genom att lossa skruvarna.
- Placera den nya Raptor™ charging handle på rätt plats.
- Fäst skruvarna ordentligt, men överdriv inte åtdragningen för att undvika skador.

2. Användning av Charging Handle:

- Använd palm "blading" eller fingertumme tekniken för att ladda vapnet.
- Testa rörelsen för att säkerställa att den är smidig och snabb.
- Använd charging handle från både stark och stödjande sida för att säkerställa bästa funktionalitet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av SIG MCX

RAPTORLT CHARGING HANDLE.

Bezpečnostní pokyny pro používání nabíjecí rukojeti SIG MCX RAPTORLT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nabíjecí rukojeť SIG MCX RAPTORLT od společnosti AXTS WEAPONS. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě výrobku, abyste zajistili jeho správnou funkčnost a minimalizovali riziko úrazu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že výrobek používáte pouze s kompatibilními zbraněmi SIG MCX.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho použitím.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, výrobek nepoužívejte a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s nabíjecí rukojetí dbejte na to, abyste měli zbraň vždy v bezpečné poloze.
- Při nabíjení zbraně používejte rukojeť oběma rukama pro maximální stabilitu.
- Nikdy se nedotýkejte spouště, pokud nejste připraveni vystřelit.
- Před každým použitím se ujistěte, že je zbraň prázdná a bezpečná.
- Pokud máte pochybnosti o funkčnosti výrobku, vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace rukojeti:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
- Odstraňte starou nabíjecí rukojeť podle pokynů výrobce zbraně.
- Umístěte novou nabíjecí rukojeť na správné místo a zajistěte ji šrouby podle pokynů výrobce.
- Zkontrolujte, zda je rukojeť pevně uchycena a správně funguje.

2. Použití rukojeti:

- Při nabíjení použijte obě strany rukojeti pro rychlé a efektivní nabíjení.
- Dbejte na to, aby vaše ruce byly vždy mimo dráhu výstřelu.
- Pokud se rukojeť zasekne, neprovádějte násilné pohyby a zkontrolujte, zda není něco blokováno.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo odbornou likvidaci.
- Nikdy nevrhujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku, včetně modelu a čísla série.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání naší nabíjecí rukojeti SIG MCX RAPTORLT. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.