

EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR THE GLOCK® G48 - EXTENDED MAG RELEASE FOR G43X/G48, BLACK

The Agency Arms G43® billet magazine release is a direct OEM replacement. It features a serrated and enlarged face that is extended 3/64". They are machined from 6061 aluminum and MIL-A-8625 Type 3 Hard Anodized. Compatible with the G48, DOES NOT FIT THE G43.



Attributes

- Name: EXTENDED MAG RELEASE FOR G43X/G48, BLACK
- Manufacturer: AGENCY ARMS
- Product no.: 100041095
- Mfr. No.: MR-G48-B
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 43X,48
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 152mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Agency Arms G43® Billet Magazinrelease](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Extended Magazine Release for the Glock® G48](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération de Chargeur EXTENDED MAGAZINE RELEASE POUR LE GLOCK® G48](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Caricatore Esteso per Glock® G48](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zaczepu Magazyńka Agency Arms G43® do Glock® G48](#)
- [Suomi: EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR THE GLOCK® G48 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Agency Arms G43® Billet Magazinutlösare](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny](#)

Sicherheitshinweise für den Agency Arms G43® Billet Magazinrelease

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Agency Arms G43® Billet Magazinrelease für die Glock® G48 und G43X. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um eine sichere Nutzung und Installation des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Produkt nur für die vorgesehenen Modelle (G48 und G43X) zu verwenden. Es passt **nicht** zum G43.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Lagern Sie das Produkt an einem sicheren Ort, der für Kinder unzugänglich ist.
- Halten Sie sich an die Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Magazinrelease nur in Verbindung mit kompatiblen GLOCK® Modellen (G48 und G43X).
- Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper in den Bereich des Magazinrelease gelangen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Magazin sicher eingesetzt ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit Waffen immer geeignete Schutzausrüstung, z.B. Schutzbrille.
- Halten Sie die Waffe immer in eine sichere Richtung, wenn Sie mit dem Magazinrelease arbeiten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie das alte Magazinrelease gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie das Agency Arms Magazinrelease in die vorgesehenen Halterungen ein.
- Überprüfen Sie, ob das Magazinrelease sicher sitzt und sich leicht betätigen lässt.

2. Benutzung:

- Drücken Sie das Magazinrelease, um das Magazin zu lösen.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Betätigen des Releases die Waffe in einer sicheren Position halten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Funktionalität des Releases, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Agency Arms G43® Billet Magazinrelease wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um ein sicheres und effektives Nutzungserlebnis zu gewährleisten. Vielen Dank für Ihr Vertrauen in unser Produkt!

Safety Instruction Guide for the Extended Magazine Release for the Glock® G48

Introduction

Thank you for choosing the Extended Magazine Release for the Glock® G48. This product is designed to enhance the functionality of your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that this product is used in accordance with the manufacturer's guidelines.
- Always handle firearms with care and respect.
- Keep the magazine release and your firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine release for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- This magazine release is specifically designed for the Glock® G48 and G43X models. It is **not** compatible with the G43.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the magazine release.
- Wear safety glasses when handling firearms to protect your eyes from potential debris.
- Do not modify the magazine release or any part of the firearm, as this may compromise safety and reliability.
- Be aware of your surroundings when handling firearms to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded. Remove the magazine and visually inspect the chamber.
2. **Remove the Existing Magazine Release:**
 - Locate the magazine release button on the firearm.
 - Use a suitable tool to carefully disengage the existing magazine release.
3. **Install the Extended Magazine Release:**
 - Align the new magazine release with the mounting area.
 - Press firmly until it is securely in place.
4. **Test Functionality:**
 - With the firearm still unloaded, test the magazine release to ensure it operates smoothly.
 - Make sure the magazine can be inserted and released without obstruction.

Usage

- To release the magazine, press the extended magazine release button with your thumb.
- Practice using the magazine release in a safe environment to become familiar with its operation.
- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when handling.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in general waste if it contains hazardous materials.
- Contact local waste management authorities for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Extended Magazine Release for the Glock® G48, please reach out to the manufacturer's customer support or visit their official website for more information.

By following these safety instructions, you help ensure your safety and the safety of others while using the Extended Magazine Release for the Glock® G48. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération de Chargeur EXTENDED MAGAZINE RELEASE POUR LE GLOCK® G48

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de libération de chargeur en aluminium billet G43® d'Agency Arms. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience avec votre arme à feu tout en respectant les normes de sécurité les plus strictes. Veuillez lire attentivement ce guide avant l'utilisation pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec des armes compatibles (G48 et G43X).
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou de toute personne non qualifiée.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne modifiez pas le produit ou son installation de manière non autorisée.
- Utilisez uniquement des chargeurs compatibles avec le G48 et le G43X.
- Ne forcez pas le bouton de libération de chargeur ; une pression excessive peut endommager le produit.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou très basses).
- Portez des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre arme pour éviter tout accident.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
2. **Retrait de l'ancien bouton:**
 - Retirez le chargeur et vérifiez que l'arme est vide.
 - Utilisez un outil approprié pour retirer l'ancien bouton de libération de chargeur.
3. **Installation du nouveau bouton:**
 - Alignez le nouveau bouton de libération de chargeur avec l'emplacement prévu.
 - Appuyez doucement mais fermement jusqu'à ce qu'il soit en place.
4. **Vérification:** Testez le fonctionnement du bouton pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le bouton de libération avec votre pouce.
- Assurez-vous de garder votre doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Après utilisation, vérifiez que l'arme est déchargée avant de la ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et d'autres matériaux.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez votre municipalité pour des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, veuillez contacter le fabricant ou un professionnel qualifié. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour faciliter l'assistance.

Veuillez garder ce guide à portée de main pour référence future et pour garantir une utilisation sécurisée de votre bouton de libération de chargeur. Restez en sécurité et utilisez votre produit de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio del Caricatore Esteso per Glock® G48

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio del Caricatore Esteso di Agency Arms per il Glock® G48. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità del vostro dispositivo. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva questo manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di installare il rilascio del caricatore se non si è certi delle proprie capacità.
- Assicuratevi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il caricatore.
- Non utilizzare parti non originali o modifiche non autorizzate sul prodotto.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicuratevi di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavati le mani e lavora in un ambiente pulito e ben illuminato.

2. Installazione:

- Rimuovi il caricatore esistente dal tuo Glock® G48.
- Utilizza un cacciavite per rimuovere il rilascio del caricatore originale.
- Posiziona il nuovo rilascio del caricatore esteso nel suo alloggiamento.
- Fissa il nuovo rilascio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.

3. Controllo di Sicurezza:

- Dopo l'installazione, controlla che il rilascio del caricatore funzioni correttamente.
- Esegui un test per assicurarti che il caricatore si inserisca e si rimuova senza problemi.

4. Utilizzo:

- Utilizza il rilascio del caricatore esteso solo con il Glock® G48 e G43X.
- Non utilizzare il prodotto con il Glock® G43, in quanto non è compatibile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nel fuoco o in acqua.

- Contatta le autorità locali se hai bisogno di assistenza per lo smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, consulta il sito web ufficiale di Agency Arms o contatta il servizio clienti. Assicurati di avere il numero di modello e dettagli di acquisto a portata di mano.

Si prega di notare che questo manuale è fornito per garantire un uso sicuro e responsabile del Rilascio del Caricatore Esteso per Glock® G48. Seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza è fondamentale per la tua sicurezza e quella degli altri.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zaczepu Magazynka Agency Arms G43® do Glock® G48

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zaczepu Magazynka Agency Arms G43® do Glock® G48. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i konserwacji produktu, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne działanie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych, które są odpowiedzialne za jego użytkowanie.
- Użytkownicy powinni być zaznajomieni z zasadami obsługi broni palnej oraz przepisami prawnymi dotyczącymi jej posiadania.
- Należy przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Unikaj kontaktu z wilgocią i substancjami chemicznymi, które mogą uszkodzić materiał.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub oznaki zużycia.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej podczas użytkowania.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem montażu.
- Zdejmij oryginalny zaczep magazynka, postępując zgodnie z instrukcjami producenta broni.
- Zamontuj Zaczep Magazynka Agency Arms G43® w miejsce oryginalnego zaczepu, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy zaczep działa poprawnie przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Po zamontowaniu, używaj zaczepu do szybkiego zwolnienia magazynka.
- Regularnie sprawdzaj, czy zaczep działa płynnie i nie jest zablokowany.
- W razie problemów z działaniem, natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, zalecamy skontaktowanie się z odpowiednim punktem kontaktowym w Europie, który może udzielić informacji o bezpieczeństwie produktu oraz procedurze reklamacyjnej.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów lub incydentów do odpowiednich organów. Można również sprawdzić aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zaczep Magazynka Agency Arms G43® do Glock® G48 został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i funkcjonalności. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania produktu.

EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR THE GLOCK® G48 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Onnittelut EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR THE GLOCK® G48 tuotteen hankinnasta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glock® G48:n ja G43X:n käytettävyyttä. Ennen tuotteen käyttöä, lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva ainoastaan Glock® G48:n ja G43X:n kanssa. Älä käytä tätä tuotetta muissa malleissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Jos huomaat vaurioita, lopeta tuotteen käyttö välittömästi.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että siinä ei ole patruunoita ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.
- Käytä tuotetta ainoastaan turvallisessa ympäristössä, jossa et ole vaarassa loukkaantua.
- Älä käytä tuotetta, jos sinulla on epävarmuutta sen toiminnasta tai turvallisuudesta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja säännöksiä liittyen aseiden käyttöön ja hallintaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha lippaanvapautin seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna uusi Agency Arms G43® billettippaisinvapautin paikoilleen.
- Varmista, että lippaanvapautin on kunnolla kiinnitetty ja että se toimii oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen käyttöä.
- Käytä lippaanvapautinta varovasti ja varmista, että sormesi ovat turvallisessa paikassa ennen sen painamista.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä.

Hävittämishjeet

- Tuote on valmistettu alumiinista. Hävitä se paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai varoitukset.

Huomioitavaa

Tämä tuote on suunniteltu ainoastaan aikuisille, ja sen käyttö vaatii vastuullisuutta ja huolellisuutta. Varmista, että tunnet tuotteen toiminnan ja riskit ennen käyttöä.

Säkerhetsinstruktioner för Agency Arms G43® Billet Magasinutlösare

Introduktion

Tack för att du valt Agency Arms G43® billet magasinutlösare. Denna produkt är utformad för att förbättra användarupplevelsen med din Glock® G48 och G43X. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart alla skador eller felaktigheter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Se till att magasinet är korrekt installerat innan användning.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning av produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasinutlösaren:

- Ta bort det befintliga magasinet från din Glock® G48 eller G43X.
- Använd en skruvmejsel för att ta bort den gamla magasinutlösaren.
- Placera den nya Agency Arms magasinutlösaren på plats.
- Fäst med skruven och se till att den sitter ordentligt.

2. Användning av magasinutlösaren:

- Tryck på utlösaren för att frigöra magasinet.
- Kontrollera att magasinet är helt urkopplat innan du hanterar vapnet.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för vapenhantering.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten på ett miljövänligt sätt. Kontakta lokala myndigheter för vägledning om avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt aluminiumkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Agency Arms G43® billet magasinutlösare. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av denna produkt.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili prodloužené magazínové uvolnění pro Glock® G48 od Agency Arms. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uvolnění magazínu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte následující pokyny a bezpečnostní opatření.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je produkt kompatibilní s vaším modelem zbraně (G48 nebo G43X).
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání zbraně dodržujte všechny místní zákony a předpisy.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Před instalací a použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Při manipulaci se zbraní vždy dbejte na bezpečnostní opatření.
- Neprovádějte žádné úpravy na produktu, které nejsou schváleny výrobcem.
- Pokud si nejste jisti instalací, vyhledejte pomoc odborníka.
- V případě jakýchkoli problémů s produktem se obraťte na odborníka nebo výrobce.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje (např. šroubovák).
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečně umístěna.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající magazínové uvolnění podle pokynů výrobce zbraně.
- Nainstalujte nové magazínové uvolnění Agency Arms G48 tak, aby správně sedělo.
- Ujistěte se, že je uvolnění pevně a bezpečně namontováno.

3. Použití:

- Při použití zbraně se ujistěte, že je magazín správně zajištěn.
- Při uvolnění magazínu použijte prodlouženou plochu pro snadnější manipulaci.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Neodhazujte výrobek do běžného odpadu; zjistěte, zda existují speciální programy pro recyklaci nebo likvidaci.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně modelu a čísla šarže.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny. Bezpečné používání našeho produktu je pro nás

prioritou.