

RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLES - RUGERPC CARBINE SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE RED

Just like your favorite Charging Handle for the Ruger 10/22, the Rim/Edge “Spartan” Charging Handle upgrade is now available for the Ruger® PC Carbine®! Perfect for the firearms minimalist who wants improved grip and leverage, without an expensive modification. The Ruger® PC Carbine® charging handle upgrade offers users a long, curved handle that ensures a stronger grip and improved leverage. Meticulously machined from high strength Aerospace grade aluminum for long lasting durability. The unique skeletonized design makes the “Spartan” Charging Handle an ultra-lightweight modification. Available in both Black or Red anodized finish! Pair the “Spartan” with the “Challenger” Charging Handle for the ultimate customization! *Fits any standard Ruger® PC Carbine®*



Attributes

- Name: RUGERPC CARBINE SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE RED
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100041155
- Mfr. No.: TK28N0374RED1
- Finish: Red
- Make: Ruger
- Model: PC Carbine
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 769498485613

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE](#)
- [English: Ruger® PC Carbine® Spartan Skeletonized Charging Handle Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE](#)
- [Suomi: RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine verbesserte Griff und Hebelwirkung zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für die vorgesehenen Zwecke verwendet wird.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Prüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt niemals, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende den Charging Handle nur mit der Ruger® PC Carbine®.
- Achte darauf, dass der Charging Handle richtig installiert ist, bevor du das Produkt verwendest.
- Vermeide es, den Charging Handle während des Schießens zu berühren.
- Trage beim Umgang mit Schusswaffen immer geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Gehörschutz und Schutzbrille.
- Halte den Bereich um dich herum frei von Personen, wenn du das Produkt verwendest.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Ruger® PC Carbine® entladen ist.
2. **Entfernung des alten Charging Handles:** Entferne den vorhandenen Charging Handle gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. **Installation des Spartan Charging Handles:**
 - Setze den Spartan Charging Handle in die entsprechende Position ein.
 - Stelle sicher, dass er sicher sitzt und keine Spielräume hat.
4. **Überprüfung:** Überprüfe die Installation, um sicherzustellen, dass der Charging Handle richtig montiert ist.

Verwendung

- Halte den Charging Handle mit einer Hand fest und ziehe ihn sanft zurück, um die Kammer zu öffnen.
- Stelle sicher, dass der Charging Handle vollständig in die Ausgangsposition zurückkehrt, bevor du einen Schuss abgibst.
- Bei Problemen mit dem Charging Handle, stoppe die Verwendung sofort und überprüfe auf mögliche Ursachen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Wenn das Produkt beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass es sicher entsorgt wird, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Sie können dir bei Fragen zur Sicherheit, Installation oder Verwendung des RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE helfen.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden sollten, um den neuesten Sicherheitsstandards und gesetzlichen Anforderungen zu entsprechen.

Ruger® PC Carbine® Spartan Skeletonized Charging Handle Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Ruger® PC Carbine® Spartan Skeletonized Charging Handle. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm accessories with care.
- Ensure that you are familiar with the operation of your Ruger® PC Carbine® before installing or using the charging handle.
- Keep the charging handle and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the charging handle for any signs of wear or damage before use.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the charging handle.
- Do not modify the charging handle or any other component of the firearm. Modifications can lead to unsafe operation.
- Avoid using the charging handle in extreme conditions (such as very high or low temperatures) that could affect its performance.
- If you notice any unusual behavior or performance issues while using the charging handle, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your Ruger® PC Carbine® is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, if required, for installation.

2. Installation:

- Remove the existing charging handle from the firearm by following the manufacturer's instructions.
- Align the Ruger® PC Carbine® Spartan Skeletonized Charging Handle with the charging handle slot on the firearm.
- Firmly insert the charging handle into the slot until it is fully seated.
- Ensure that the charging handle operates smoothly by pulling it back and releasing it.

3. Usage:

- To operate the charging handle, grip it firmly and pull it back to chamber a round or clear the chamber.
- Always maintain control of the firearm while operating the charging handle.
- After use, ensure the firearm is properly secured and stored in a safe location.

Disposal Instructions

- When the charging handle reaches the end of its life or is no longer usable, dispose of it in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the charging handle in regular household waste. Instead, contact your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Ruger® PC Carbine® Spartan Skeletonized Charging Handle, please consult the manufacturer's website or your local retailer for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you will ensure a safe and enjoyable experience with your Ruger® PC Carbine® Spartan Skeletonized Charging Handle. Always prioritize safety and responsible firearm handling practices. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED

Introduction

Merci d'avoir choisi la poignée de chargement RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une meilleure prise et un meilleur levier. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité pour garantir une utilisation optimale et sécurisée de votre produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que la poignée de chargement est compatible avec votre modèle de Ruger® PC Carbine® avant de l'installer.
- Ne modifiez pas la poignée de chargement de manière non autorisée, car cela peut compromettre sa sécurité et sa performance.
- Gardez tous les outils et pièces détachées hors de portée des enfants pour éviter les accidents.
- Ne laissez jamais votre arme à feu sans surveillance, même lorsque vous utilisez des accessoires.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifiez régulièrement l'état de la poignée de chargement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Lors de l'utilisation, assurez-vous que la poignée est correctement installée et sécurisée.
- Ne forcez pas la poignée de chargement si elle ne fonctionne pas comme prévu. Consultez les instructions d'installation ou demandez de l'aide.
- Utilisez toujours des équipements de protection individuelle (EPI), comme des lunettes de protection, lors de la manipulation d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée et sécurisée avant de commencer.

2. Installation :

- Retirez l'ancienne poignée de chargement en suivant les instructions du fabricant de votre Ruger® PC Carbine®.
- Alignez la nouvelle poignée de chargement "Spartan" avec le mécanisme de l'arme.
- Fixez la poignée en utilisant les vis fournies, en vous assurant qu'elles sont bien serrées.

3. Utilisation :

- Une fois installée, testez la poignée de chargement pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.
- Utilisez la poignée pour charger l'arme en tirant vers l'arrière et en relâchant doucement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la poignée de chargement dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu et des accessoires.
- Si la poignée est endommagée, contactez un professionnel pour obtenir des conseils sur la mise au rebut.

sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter un représentant de la société.

Cette guide de sécurité vise à vous fournir les informations nécessaires pour utiliser votre poignée de chargement RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED de manière sécurisée et efficace. Respectez toujours les réglementations locales et les meilleures pratiques de sécurité lors de la manipulation d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza d'uso del tuo Ruger® PC Carbine®. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti e in conformità con le leggi locali sulle armi.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini o persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Charging Handle solo con il Ruger® PC Carbine®.
- Non tentare di modificare o alterare il Charging Handle in alcun modo.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il Charging Handle.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso dell'arma.
- Segui le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso del Charging Handle.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il Ruger® PC Carbine® sia completamente scarico.
- Trova un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Installazione del Charging Handle:

- Rimuovi il Charging Handle originale seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE nel suo alloggiamento.
- Assicurati che sia ben fissato e che non ci siano spazi vuoti.

3. Utilizzo:

- Utilizza il Charging Handle per armare l'arma come descritto nelle istruzioni del produttore.
- Controlla che il Charging Handle funzioni correttamente prima di ogni utilizzo.

4. Manutenzione:

- Pulisci il Charging Handle regolarmente per rimuovere sporco o detriti.
- Ispeziona il Charging Handle per eventuali segni di usura e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e componenti delle armi.
- Non gettare il Charging Handle nel normale rifiuto domestico.
- Contatta le autorità locali per informazioni sui punti di raccolta per materiali riciclabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto per ricevere assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE. Ricorda sempre di mantenere la sicurezza come priorità principale durante l'uso delle armi.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja została opracowana zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu dokładnie przeczytaj wszystkie instrukcje.
- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu produktu, natychmiast zaprzestań jego używania.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zamontowany przed użyciem.
- Nie używaj siły podczas instalacji lub demontażu produktu.
- Zachowaj ostrożność podczas ładowania broni, aby uniknąć niezamierzonych wystrzałów.
- Nie modyfikuj produktu w żaden sposób, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia lub kontuzji.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest w stanie spoczynku i niezaładowana.
- Zdejmij oryginalny uchwyt do ładowania.
- Zamontuj uchwyt "Spartan" w miejscu oryginalnego uchwyty, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy uchwyt jest stabilny i bez luzów.

2. Użytkowanie:

- Chwyć uchwyt "Spartan" pewnie, aby zapewnić maksymalną kontrolę podczas ładowania.
- Używaj uchwyty w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, unikając nadmiernego obciążania.
- Regularnie sprawdzaj stan uchwyty, aby upewnić się, że nie występują oznaki zużycia.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli to możliwe, skorzystaj z punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są odpowiednio zdemontowane przed utylizacją.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Twoim kraju.

Zastosowanie się do powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE. Dziękujemy za odpowiedzialne podejście do bezpieczeństwa!

RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu.
- Käytä ainoastaan suositeltuja asennusmenetelmiä ja välineitä.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on lukittu ja tyhjennetty ennen latauskahvan vaihtamista.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja, kun asennat tai käytät tuotetta.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana, sillä se voi vahingoittaa tuotetta tai asetta.
- Älä käytä tuotetta, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi sen käytössä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja varusteet ennen asennusta.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen aloittamista.

2. Asennus:

- Poista vanha latauskahva varovasti.
- Asenna uusi Spartan Charging Handle seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Varmista, että latauskahva on tukevasti paikallaan ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Käytä latauskahvaa normaalisti aseesi lataamiseen ja purkamiseen.
- Huolehdi, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat, jotta voit pitää hyvän otteen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteys paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista: Tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Noudata aina turvallisuusohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE. Denna produkt är designad för att förbättra greppet och hävstångseffekten på din Ruger® PC Carbine®. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid skyddsglasögon och andra lämpliga skyddsutrustningar vid användning av vapen.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Charging Handle är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.
- Använd produkten endast med kompatibla vapenmodeller.
- Var medveten om att modifieringar av produkten kan påverka säkerheten och garantin.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter gällande vapenanvändning.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är avstängt och att det inte finns några patroner i magasinet.
2. **Ta bort den gamla Charging Handle:** Följ tillverkarens instruktioner för att ta bort den befintliga Charging Handle.
3. **Installera Spartan Charging Handle:**
 - Placera Charging Handle i det avsedda facket.
 - Säkerställ att den sitter ordentligt och är i rätt läge.
4. **Kontrollera installationen:** Dra i Charging Handle för att säkerställa att den sitter fast och fungerar korrekt.

Användning

- Använd Charging Handle för att dra tillbaka slutstycket och ladda vapnet.
- Kontrollera alltid att vapnet är säkert innan du använder Charging Handle.
- Undvik att använda överdriven kraft när du drar i Charging Handle.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, kontakta en lokal avfallshanteringsmyndighet för korrekt bortskaffande.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella

kontaktkanaler.

Sammanfattning

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE. Ditt ansvar är att använda produkten på ett säkert sätt och att rapportera eventuella problem till tillverkaren. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k bezpečnému používání RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE

Úvod

Děkujeme vám, že jste si zakoupili RUGER® PC CARBINE™ SPARTAN SKELETONIZED CHARGING HANDLE. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost se střelnými zbraněmi a poskytl vám lepší úchop a páku. Je důležité dodržovat následující bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Vždy používejte ochranné brýle a sluchátka při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Neprovádějte úpravy na produktu, které nejsou uvedeny v tomto návodu.
- Při používání dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelných zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Zkontrolujte, zda je produkt správně nainstalován před každým použitím.
- Před každým použitím se ujistěte, že je zbraň v bezpečném stavu (např. prázdná).
- Používejte pouze doporučené příslušenství a náhradní díly.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, obraťte se na odborníka nebo zkušeného uživatele.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Odstraňte starou nabíjecí rukojeť, pokud je to nutné.
- Nainstalujte Spartan Skeletonized Charging Handle podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je rukojeť pevně a bezpečně uchycena.

2. Používání:

- Před každým použitím se ujistěte, že je rukojeť správně nainstalována.
- Při použití rukojeti držte zbraň v bezpečné poloze.
- Používejte rukojeť k nabíjení zbraně podle pokynů výrobce.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho tak, aby se minimalizovalo riziko pro ostatní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu, instalace nebo používání se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Je důležité mít na paměti, že všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a odpovědné používání vašich střelných zbraní.