

CHALLENGER CHARGING HANDLES FOR RUGER® PC CARBINE™ - CHALLENGER CHARGING HANDLE FOR RUGER PC CARBINE BLACK

Made of high strength aerospace grade aluminum, for long lasting durability, the "Challenger" Charging Handles feature a series of rubber o-rings giving the shooter better grip and control. Charging handle helps optimize firearm position when lying flat, (for easy pickup.) Why settle for anything less than the best! Pair the "Challenger" with the "Spartan" Charging Handle for the ultimate customization! Available in both Black or Red anodized finish! Fits any standard Ruger® PC Carbine®



Attributes

- Name: CHALLENGER CHARGING HANDLE FOR RUGER PC CARBINE BLACK
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100041156
- Mfr. No.: TK28N0365BLK1
- Finish: Black
- Make: Ruger
- Model: PC Carbine
- Delivery weight: 0.014kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 102mm
- UPC: 769498485484

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den CHALLENGER CHARGING HANDLE für RUGER® PC CARBINE™](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Challenger Charging Handles for Ruger® PC Carbine™](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Poignées de Chargement CHALLENGER pour Ruger PC Carbine](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Maniglie di Carica Challenger per Ruger PC Carbine](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for CHALLENGER CHARGING HANDLES FOR RUGER® PC CARBINE™](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwyty Ładującego Challenger dla Ruger® PC Carbine™](#)
- [Suomi: CHALLENGER CHARGING HANDLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för CHALLENGER LADDHANDTAG FÖR RUGER® PC CARBINE™](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání nabíjecích rukojetí CHALLENGER pro Ruger® PC Carbine™](#)

Sicherheitshinweise für den CHALLENGER CHARGING HANDLE für RUGER® PC CARBINE™

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den CHALLENGER CHARGING HANDLE für Ihren RUGER® PC CARBINE™ entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Handhabung und Kontrolle über Ihre Feuerwaffe zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen des Herstellers befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Informieren Sie sich über die Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Ladegriff fest und sicher an Ihrer Waffe befestigt ist.
- Verwenden Sie den Ladegriff nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen oder Mängeln feststellen.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Munition in der Waffe befindet, bevor Sie den Ladegriff installieren oder entfernen.
- Verwenden Sie beim Umgang mit der Waffe immer die grundlegenden Sicherheitsregeln für Feuerwaffen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen, wenn Sie die Waffe benutzen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Ladegriffs:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den alten Ladegriff, falls vorhanden.
- Setzen Sie den CHALLENGER CHARGING HANDLE in die vorgesehene Halterung ein.
- Drücken Sie den Ladegriff fest, bis er sicher sitzt.
- Überprüfen Sie die Festigkeit des Ladegriffs, bevor Sie die Waffe verwenden.

2. Nutzung des Ladegriffs:

- Halten Sie den Ladegriff mit beiden Händen fest, um einen sicheren Griff zu gewährleisten.
- Nutzen Sie die GummiORinge für besseren Halt und Kontrolle.
- Achten Sie darauf, dass Sie den Ladegriff in einer flachen Position verwenden, um ein einfaches Aufheben zu ermöglichen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für die Entsorgung von Aluminium und anderen Materialien.
- Werfen Sie das Produkt nicht in den normalen Haushaltsmüll.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres CHALLENGER CHARGING HANDLE wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Befolgen Sie diese Anweisungen, um sicherzustellen, dass Sie Ihren CHALLENGER CHARGING HANDLE sicher und effektiv nutzen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Freude mit Ihrem neuen Produkt!

Safety Instruction Guide for Challenger Charging Handles for Ruger® PC Carbine™

Introduction

Thank you for choosing the Challenger Charging Handles for your Ruger® PC Carbine™. This guide provides important safety information and instructions to ensure proper use and maintenance of the product. Please read this guide thoroughly before using the charging handles to maximize safety and performance.

General Safety Guidelines

- Always handle your firearm with care and ensure it is unloaded before installing or using the charging handle.
- Use the charging handle only with the Ruger® PC Carbine™ as intended.
- Keep the charging handle and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the charging handle for any signs of wear or damage before each use.
- Report any unsafe conditions or product malfunctions to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Avoid using excessive force when operating the charging handle to prevent damage.
- Do not modify the charging handle in any way, as this may compromise safety and performance.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in close proximity when using the firearm.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Prepare the Firearm:** Ensure your Ruger® PC Carbine™ is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Existing Charging Handle:** If applicable, carefully remove the existing charging handle by following the manufacturer's guidelines.
3. **Install the Challenger Charging Handle:**
 - Align the Challenger Charging Handle with the charging handle slot.
 - Gently slide the handle into place until it is fully seated.
4. **Check for Proper Fit:** Ensure that the charging handle is securely installed and moves freely without obstruction.

Usage Instructions

- To operate the charging handle:
 - Grip the handle firmly using the rubber orings for enhanced control.
 - Pull the handle back smoothly to chamber a round or clear the firearm.
- When not in use, store the firearm in a secure location, ensuring that the charging handle is in good condition.

Disposal Instructions

- Dispose of the Challenger Charging Handles in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the charging handle in regular household waste.
- Check for any recycling programs in your area that accept aluminum products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Challenger Charging Handles, please contact your local retailer or refer to the manufacturer's website for support resources.

Thank you for prioritizing safety while using the Challenger Charging Handles for your Ruger® PC Carbine™. Enjoy your shooting experience responsibly!

Guide de Sécurité pour les Poignées de Chargement CHALLENGER pour Ruger PC Carbine

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour les poignées de chargement CHALLENGER pour Ruger PC Carbine. Ce document est conçu pour t'informer sur l'utilisation sécuritaire de ce produit, en conformité avec les réglementations de sécurité de l'UE. Il est important de lire attentivement ces instructions pour assurer une utilisation sécurisée et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifie régulièrement l'état de la poignée de chargement pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants ou de personnes non autorisées.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel ou le fabricant.
- Informe-toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton arme.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de manipuler la poignée de chargement.
- Ne force jamais la poignée si elle ne s'ajuste pas correctement.
- Évite d'utiliser la poignée dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne modifie pas la poignée de chargement d'une manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Vérifie le contenu de l'emballage :

- Poignée de chargement CHALLENGER.
- Matériel de montage (si applicable).

2. Prépare ton arme :

- Assure-toi que l'arme est complètement déchargée.
- Retire l'ancienne poignée si nécessaire.

3. Installe la poignée de chargement :

- Aligne la poignée avec le rail de l'arme.
- Fixe la poignée en utilisant le matériel de montage fourni.
- Assure-toi qu'elle est solidement attachée avant de l'utiliser.

Utilisation

- Pour utiliser la poignée de chargement, saisis-la fermement avec les deux mains.
- Tire la poignée vers l'arrière pour charger l'arme.
- Relâche doucement la poignée pour la remettre en position.

- Prends soin de toujours garder le doigt en dehors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Renseigne-toi sur les centres de recyclage locaux qui acceptent les produits en aluminium.
- Suis les réglementations locales pour le recyclage et l'élimination des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de consulter les ressources disponibles en ligne ou de contacter le fabricant via les canaux appropriés. Assure-toi de fournir tous les détails nécessaires pour obtenir une assistance efficace.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation des poignées de chargement CHALLENGER pour Ruger PC Carbine.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo delle Maniglie di Carica Challenger per Ruger PC Carbine

Introduzione

Benvenuto! Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per l'utilizzo delle Maniglie di Carica Challenger per Ruger PC Carbine. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo le Maniglie di Carica Challenger progettate per il Ruger PC Carbine.
- Non forzare la maniglia di carica durante l'uso; evita movimenti bruschi.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere la maniglia di carica.
- Non utilizzare la maniglia di carica per scopi diversi da quelli previsti.
- Indossa sempre protezioni adeguate, come occhiali e guanti, durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
2. Posiziona la maniglia di carica Challenger sopra il caricatore dell'arma.
3. Fai scorrere la maniglia fino a quando non è saldamente in posizione.
4. Controlla che la maniglia sia fissata correttamente prima dell'uso.

• Uso:

1. Afferrala saldamente con entrambe le mani.
2. Tirare indietro la maniglia per caricare l'arma.
3. Controlla che l'arma sia pronta per il tiro prima di procedere.
4. Dopo l'uso, rimuovi la maniglia seguendo le istruzioni di installazione in senso inverso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, portalo presso un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale. Segui queste istruzioni con attenzione per garantire un'esperienza di

utilizzo sicura e soddisfacente delle Maniglie di Carica Challenger per Ruger PC Carbine.

Brukerhåndbok for CHALLENGER CHARGING HANDLES FOR RUGER® PC CARBINE™

Introduksjon

Takk for at du valgte CHALLENGER CHARGING HANDLE for Ruger® PC Carbine™. Dette produktet er designet for å gi deg bedre grep og kontroll under bruk. Vennligst les denne håndboken nøye for å sikre sikker og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet oppfyller alle sikkerhetsstandarter før bruk.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller slitt.
- Sørg for at våpenet er i sikkert tilstand før du bruker ladehåndtaket.
- Hold fingrene unna mekaniske deler under bruk for å unngå klem.
- Bruk verneutstyr, som øre og øyevern, når du håndterer våpen.
- Ikke bruk produktet til formål som ikke er angitt av produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Fjern det eksisterende ladehåndtaket fra Ruger® PC Carbine™ ved å følge produsentens instruksjoner.
- Plasser "Challenger" ladehåndtaket på den angitte plassen og sørg for at det sitter godt.
- Kontroller at ladehåndtaket er sikkert festet før du bruker våpenet.

2. Bruk:

- Hold våpenet i en stabil posisjon før du bruker ladehåndtaket.
- Bruk begge hender for å sikre best mulig grep og kontroll.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det ikke er noen i nærheten som kan bli skadet.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av produkter.
- Resirkuler materialene der det er mulig.
- Sørg for at produktet ikke blir avhendet på en måte som kan skade miljøet.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av CHALLENGER CHARGING HANDLE, vennligst kontakt produsentens kundeservice.

Takk for at du valgte TANDEMKROSS CHALLENGER CHARGING HANDLE for Ruger® PC Carbine™. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med produktet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Uchwyty Ładującego Challenger dla Ruger® PC Carbine™

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup uchwyty ładującego Challenger dla Ruger® PC Carbine™. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkownika produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan uchwyty i jego komponentów, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że broń jest w pełni rozładowana przed instalacją uchwyty.
- Zawsze kieruj lufę broni w bezpiecznym kierunku.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji lub użytkowania uchwyty.
- Zachowaj szczególną ostrożność, gdy używasz broni w warunkach złego oświetlenia lub w trudnym terenie.
- Unikaj używania uchwyty, jeśli jesteś zmęczony lub nieprzygotowany do strzelania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja uchwyty:

- Sprawdź, czy wszystkie komponenty uchwyty są dostępne i w dobrym stanie.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Umieść uchwyt w odpowiednim miejscu na broni.
- Przykręć uchwyt zgodnie z instrukcjami producenta, upewniając się, że jest on dobrze zabezpieczony.

2. Użytkowanie uchwyty:

- Chwyć uchwyt pewnie, korzystając z gumowych uszczerek dla lepszej kontroli.
- Używaj uchwyty, aby optymalizować pozycję broni, gdy leży płasko.
- Po zakończeniu strzelania zawsze sprawdź, czy broń jest rozładowana przed przechowywaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli uchwyt jest uszkodzony, nie wyrzucaj go do zwykłych śmieci. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania informacji o prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznego produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi organami w Twoim kraju. Upewnij się, że masz dane dotyczące zakupu, aby

przyspieszyć proces.

Dziękujemy za odpowiedzialne korzystanie z uchwytu ładującego Challenger. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

CHALLENGER CHARGING HANDLE KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa CHALLENGER CHARGING HANDLE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta ainoastaan sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät aseiden käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet

- Vältä liiallista voimaa asennuksessa tai käytössä, sillä se voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa vaaratilanteita.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, kun käytät asetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen latauskahvan asennusta tai poistamista.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonossa kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista vanha latauskahva, jos sellainen on.
- Aseta "Challenger" latauskahva paikalleen ja varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Tarkista, että latauskahva liikkuu sujuvasti.

2. Käyttö

- Ota latauskahvasta tukevasti kiinni.
- Vedä latauskahvaa taaksepäin hallitusti.
- Varmista, että ase on turvallinen ennen laukaisua.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista mahdolliset kierrätysmahdollisuudet.

Lisätietoja ja tuki

Tätä tuotetta koskevat kaikki EU:n yleiset tuoteturvallisuusasetukset (GPSR). Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.

Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista paikallisille viranomaisille. Turvallisuuksesi on meille tärkeää!

Säkerhetsinstruktioner för CHALLENGER LADDHANDTAG FÖR RUGER® PC CARBINE™

Introduktion

Tack för att du valt CHALLENGER LADDHANDTAG FÖR RUGER® PC CARBINE™. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse och ge bättre kontroll och grepp. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din Ruger® PC Carbine innan användning.
- Kontrollera alltid att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller hanterar laddhandtaget.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid handskydd när du hanterar skjutvapen och tillbehör.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.
- Kontrollera att laddhandtaget är korrekt installerat innan du använder vapnet.
- Använd inte laddhandtaget om du upptäcker några skador eller om det verkar vara defekt.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande användning av skjutvapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av laddhandtaget:

- Ta bort det befintliga laddhandtaget från din Ruger® PC Carbine genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Rengör området där det nya laddhandtaget ska installeras för att säkerställa att det sitter ordentligt.
- Placera det nya CHALLENGER laddhandtaget på plats och se till att det passar ordentligt.
- Fäst laddhandtaget säkert enligt tillverkarens specifikationer.

2. Användning av laddhandtaget:

- När du är redo att skjuta, greppa laddhandtaget med båda händerna för att optimera kontrollen.
- Använd laddhandtaget för att ladda vapnet på ett säkert och effektivt sätt.
- Kontrollera alltid att vapnet är i ett säkert läge innan du laddar om.

Avfallsinstruktioner

- När produkten är sliten eller inte längre behövs, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för metallprodukter.
- Undvik att slänga produkten i vanliga hushållssopor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare direkt. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information och support för att säkerställa säker användning av produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda CHALLENGER LADDHANDTAG FÖR RUGER® PC CARBINE™ på rätt sätt, kan du njuta av en säker och effektiv skjutupplevelse.

Návod k bezpečnému používání nabíjecích rukojetí CHALLENGER pro Ruger® PC Carbine™

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nabíjecí rukojeti CHALLENGER pro Ruger® PC Carbine™. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu. Před použitím výrobku si prosím pozorně přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že rozumíte všem bezpečnostním pokynům.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny platné zákony a předpisy.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte nabíjecí rukojeť pouze s kompatibilními zbraněmi, konkrétně Ruger® PC Carbine™.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní zásady bezpečnosti.
- Před každým použitím se ujistěte, že je zbraň prázdná.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozen nebo neúplný.
- Ujistěte se, že rukojeť je správně nainstalována, aby se předešlo zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci.
2. **Instalace:**
 - Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a prázdná.
 - Opatrně odstraňte původní nabíjecí rukojeť, pokud je to nutné.
 - Nainstalujte nabíjecí rukojeť CHALLENGER podle pokynů výrobce.
 - Ujistěte se, že rukojeť je pevně a bezpečně připevněna.
3. **Použití:**
 - Držte rukojeť oběma rukama pro maximální kontrolu.
 - Při nabíjení zbraně se ujistěte, že máte stabilní a bezpečnou pozici.
 - Po použití rukojetí pravidelně kontrolujte na opotřebení.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Nenechávejte výrobek na veřejných místech, kde by mohl představovat nebezpečí pro ostatní.
- Zvažte recyklaci, pokud je to možné, zejména pokud je výrobek vyroben z kovu.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na výrobce. Všechny výrobky musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že jste zvolili nabíjecí rukojeti CHALLENGER pro Ruger® PC Carbine™. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.