

GO BANG PARTS COTTON T-SHIRTS - GO BANG PARTS COTTON T-SHIRT BLACK MEDIUM

Magpul has been making high quality go bang products for your firearms for more than 20 years. Let everyone know that you've got some Magpul in your life with this classic design on our 100% cotton tee. Features 4.3 oz, 100% combed ring-spun cotton Crew neck with set-in sleeves Comfortable, tag-less interior neck label Shoulder to shoulder neck tape Double-needle stitching on hems and sleeves for durability Printed in the U.S.A.



Attributes

- Name: GO BANG PARTS COTTON T-SHIRT BLACK MEDIUM
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100041256
- Mfr. No.: MAG1111-001-M
- Color: Black
- Size: Medium
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 254mm
- Shipping length: 305mm
- UPC: 840815123514

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das GO BANG PARTS COTTON TSHIRT](#)
- [English: GO BANG PARTS COTTON TSHIRT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Producto: Camiseta de Algodón GO BANG PARTS MAGPUL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le TShirt GO BANG PARTS COTTON](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Magpul GO BANG PARTS COTTON TSHIRT](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla koszulki GO BANG PARTS COTTON TSHIRT](#)
- [Suomi: GO BANG PARTS COTTON TSHIRTS MAGPUL Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GO BANG PARTS COTTON TSHIRTS](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost používání trička GO BANG PARTS COTTON TSHIRT](#)

Sicherheitshinweise für das GO BANG PARTS COTTON TSHIRT

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das GO BANG PARTS COTTON TSHIRT von Magpul. Diese Anleitung soll sicherstellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst. Bitte lies die folgenden Informationen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das TShirt für den vorgesehenen Gebrauch geeignet ist.
- Halte das TShirt von offenen Flammen, Hitzequellen und scharfen Gegenständen fern.
- Überprüfe das TShirt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahre das TShirt an einem trockenen Ort auf, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Trage das TShirt nur für den vorgesehenen Zweck – als Bekleidung.
- Vermeide es, das TShirt bei extremen Wetterbedingungen zu tragen, die zu gesundheitlichen Problemen führen könnten.
- Achte darauf, dass das TShirt in der richtigen Größe gewählt wird, um unangenehme Passformen zu vermeiden.
- Bei Hautempfindlichkeiten oder Allergien gegen Baumwolle, konsultiere einen Arzt, bevor du das TShirt trägst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Ziehe das TShirt über den Kopf und passe es an den Körper an.
- Stelle sicher, dass das TShirt bequem sitzt und nicht einschränkt.
- Wasche das TShirt gemäß den Pflegehinweisen auf dem Etikett, um die Lebensdauer zu verlängern.
- Verwende keine aggressiven Chemikalien oder Bleichmittel beim Waschen.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn das TShirt nicht mehr tragbar ist, entsorge es umweltgerecht.
- Überlege, ob das TShirt recycelbar ist, und nutze lokale Recyclingmöglichkeiten.
- Vermeide es, das TShirt im normalen Müll zu entsorgen, wenn es aus recyclebaren Materialien besteht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanliegen bezüglich des GO BANG PARTS COTTON TSHIRT, kontaktiere bitte den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte beachte, dass du im Falle von unsicheren Produkten oder Unfällen die zuständigen Behörden informieren solltest. Überprüfe regelmäßig die EU Safety Gate-Plattform auf Rückrufupdates und Informationen zu Sicherheitswarnungen.

Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Wir wünschen dir viel Freude mit deinem TShirt!

GO BANG PARTS COTTON TSHIRT SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the GO BANG PARTS Cotton TShirt. This product is designed for comfort and style, made with highquality materials. To ensure your safety and satisfaction, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Keep the tshirt away from open flames and heat sources to prevent fire hazards.
- Regularly check for any signs of wear or damage. Discontinue use if any issues are detected.
- Wash the tshirt according to the care instructions to maintain its quality and safety.
- Store the tshirt in a cool, dry place away from direct sunlight.

Specific Safety Precautions for Use

- The tshirt is made from 100% cotton, which may be flammable. Avoid exposure to fire or extreme heat.
- If the tshirt becomes wet, allow it to dry completely before wearing to prevent discomfort.
- Be cautious when wearing the tshirt in environments where it may be exposed to hazardous substances.

Instructions for Installation and Usage

1. **Unpacking:** Carefully remove the tshirt from its packaging. Dispose of any packaging materials in accordance with local regulations.
2. **Washing Instructions:**
 - Machine wash cold with like colors.
 - Do not bleach.
 - Tumble dry low or hang to dry.
 - Iron on low heat if necessary.
3. **Wearing the TShirt:**
 - Put on the tshirt over your head, ensuring it fits comfortably around your neck and shoulders.
 - Adjust the sleeves and hem for a proper fit.
4. **Storage:** When not in use, fold the tshirt neatly and store it in a drawer or on a shelf.

Disposal Instructions

- Dispose of the tshirt responsibly at the end of its life cycle.
- Check local regulations for textile recycling options.
- If the tshirt is no longer usable, consider donating it to a local charity or organization.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the contact details provided on the packaging or your purchase receipt.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your GO BANG PARTS Cotton TShirt. Thank you for your attention to safety!

Instrucciones de Seguridad para el Producto: Camiseta de Algodón GO BANG PARTS MAGPUL

Introducción

Gracias por elegir la camiseta de algodón GO BANG PARTS de Magpul. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte comodidad y estilo. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y responsable. Esta guía te proporcionará información sobre el uso seguro de la camiseta, así como los pasos a seguir en caso de que surjan problemas.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buen estado antes de usarlo. Revisa si hay daños visibles.
- Sigue las instrucciones de cuidado y lavado para mantener la calidad del producto.
- Este producto no es un equipo de protección personal. No se debe usar como sustituto de ropa de seguridad en situaciones de riesgo.
- Mantén la camiseta fuera del alcance de los niños pequeños cuando no esté en uso, para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Cuidado con el Lavado:**
 - Lava la camiseta a temperaturas recomendadas para evitar encogimiento o daño al tejido.
 - No uses blanqueadores ni productos químicos agresivos que puedan dañar el color o la tela.
- **Secado:**
 - Evita el secado al sol directo por períodos prolongados para prevenir la decoloración.
 - Si usas secadora, selecciona una temperatura baja para evitar encogimiento.
- **Almacenamiento:**
 - Guarda la camiseta en un lugar seco y fresco para evitar la acumulación de humedad y la formación de moho.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Uso de la Camiseta:**
 - Simplemente vístete con la camiseta como lo harías con cualquier otra prenda. Asegúrate de que esté bien ajustada y cómoda.
- **Limpieza:**
 - Para mantener la camiseta en óptimas condiciones, sigue estas instrucciones de lavado:
 - Lava a máquina con colores similares.
 - Usa un ciclo suave para evitar el desgaste.
- **Revisiones Periódicas:**
 - Inspecciona regularmente la camiseta para detectar signos de desgaste, como costuras sueltas o agujeros.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la camiseta, asegúrate de hacerlo de manera responsable:
 - Considera donar la camiseta si todavía está en buen estado.
 - Si no es posible, deséchala en un contenedor de reciclaje adecuado si es posible.
- No la quemes ni la arrojes en la naturaleza.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, asegúrate de tener a mano la información de contacto adecuada de Magpul o el punto de venta donde adquiriste la camiseta. Es importante que informes sobre cualquier problema de seguridad que encuentres.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás es lo más importante. Si tienes alguna duda sobre el uso seguro de este producto, no dudes en buscar más información.

Guide de Sécurité pour le TShirt GO BANG PARTS COTTON

Introduction

Merci d'avoir choisi le Tshirt GO BANG PARTS COTTON de Magpul. Ce produit a été conçu pour offrir confort et style tout en respectant les normes de sécurité. Ce guide vous fournira des instructions et des conseils pour assurer une utilisation sécuritaire et appropriée de votre Tshirt.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du Tshirt pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez de porter le Tshirt pendant des activités susceptibles de l'endommager, comme des travaux manuels lourds.
- Gardez le produit hors de portée des jeunes enfants pour éviter tout risque d'accident.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le Tshirt comme protection contre les risques mécaniques ou chimiques.
- Si vous ressentez une irritation cutanée après avoir porté le Tshirt, retirez-le immédiatement et consultez un professionnel de la santé.
- Évitez d'exposer le Tshirt à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs lors du lavage.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Mise en Place du TShirt :

- Enfilez le Tshirt par la tête.
- Ajustez le Tshirt pour qu'il soit confortable sur vos épaules et votre torse.

2. Entretien :

- Lavez le Tshirt à l'eau froide avec des couleurs similaires.
- Ne pas utiliser d'agent de blanchiment.
- Séchez à l'air libre ou à basse température pour préserver la qualité du tissu.

3. Vérification de la Taille :

- Assurez-vous que le Tshirt est de la bonne taille avant de l'acheter.
- Consultez le tableau des tailles sur l'étiquette pour vous assurer d'un bon ajustement.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le Tshirt est endommagé au point de ne plus être utilisable, jetez-le de manière responsable.
- Ne jetez pas le Tshirt dans la nature. Recyclez-le si possible ou déposez-le dans un conteneur de déchets approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Tshirt, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurez-vous de garder une trace des informations de sécurité et des rappels

éventuels.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Tshirt GO BANG PARTS COTTON. Merci de votre attention et profitez de votre achat !

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: Magpul GO BANG PARTS COTTON TSHIRT

Introduzione

Grazie per aver scelto la Magpul GO BANG PARTS COTTON TSHIRT. Questa maglietta è progettata per offrire comfort e stile. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore e umidità.
- Evita il contatto con sostanze chimiche aggressive o materiali che potrebbero danneggiare il tessuto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non indossare la maglietta in situazioni che richiedono abbigliamento protettivo.
- Fai attenzione a non esporre la maglietta a fiamme libere o oggetti appuntiti.
- Per i bambini, assicurati che la maglietta sia indossata sotto la supervisione di un adulto.
- In caso di reazione allergica alla stoffa, rimuovere immediatamente il prodotto e consultare un medico.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- La maglietta è pronta per l'uso al momento dell'acquisto. Non è necessaria alcuna installazione.
- Per un miglior comfort, indossala su una pelle pulita e asciutta.
- Lavare la maglietta a mano o in lavatrice a basse temperature. Seguire sempre le istruzioni di lavaggio sull'etichetta.
- Evitare l'uso di candeggina o prodotti chimici aggressivi durante il lavaggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la maglietta non è più utilizzabile, smaltirla in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per il riciclaggio dei tessuti.
- Non abbandonare il prodotto in aree pubbliche o naturali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardo alla sicurezza del prodotto, contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web ufficiale di Magpul.

Grazie per aver letto queste istruzioni. Il tuo benessere e la tua sicurezza sono importanti. Assicurati di seguire tutte le linee guida di sicurezza per un'esperienza positiva con il tuo nuovo prodotto.

Instrukcja bezpieczeństwa dla koszulki GO BANG PARTS COTTON TSHIRT

Wprowadzenie

Koszulka GO BANG PARTS COTTON TSHIRT jest produktem wysokiej jakości, zaprojektowanym przez firmę Magpul. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji na temat jego użytkowania, konserwacji i utylizacji.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj koszulki zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj stan koszulki; jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, zaprzestań jej używania.
- Przechowuj koszulkę w suchym miejscu, z dala od źródeł ognia i ekstremalnych temperatur.
- Koszulka nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3 roku życia bez nadzoru dorosłych.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Nie używaj koszulki w sytuacjach, które mogą prowadzić do jej uszkodzenia, takich jak prace fizyczne lub sportowe, które mogą spowodować przetarcia.
- Unikaj kontaktu koszulki z ostrymi przedmiotami, które mogą ją uszkodzić.
- W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek reakcji alergicznej (np. wysypka), natychmiast przestań używać koszulki i skonsultuj się z lekarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

- Koszulka jest gotowa do noszenia zaraz po zakupie. Nie wymaga żadnej dodatkowej instalacji.
- Przed pierwszym użyciem zaleca się pranie koszulki w zimnej wodzie, aby usunąć ewentualne pozostałości produkcyjne.
- Koszulkę należy prać na lewej stronie w zimnej wodzie, aby zachować jej kolor i jakość.
- Nie używaj wybielaczy ani silnych detergentów, które mogą uszkodzić materiał.
- Suszenie w suszarce bębnowej nie jest zalecane; najlepiej suszyć koszulkę na powietrzu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Koszulka powinna być utylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych.
- Jeśli koszulka jest już nieużyteczna, rozważ oddanie jej do organizacji charytatywnej lub recyklingu, aby zmniejszyć wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznego produktu, skontaktuj się z odpowiednimi organami lokalnymi lub sprawdź aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zawsze stosuj się do powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne użytkowanie koszulki GO BANG PARTS COTTON TSHIRT.

GO BANG PARTS COTTON TSHIRTS MAGPUL

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa GO BANG PARTS COTTON TSHIRT tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisille ja että sitä ei käytetä alle 12vuotiaiden lasten toimesta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa suorilta auringonvaloilta ja kosteudelta.
- Vältä tuotteen altistamista voimakkaille kemikaaleille, kuten liuottimille tai puhdistusaineille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että käytät oikeaa kokoa (Medium) varmistaaksesi mukavuuden ja turvallisuuden.
- Vältä voimakasta hankausta tai repimistä, joka voi vahingoittaa tuotetta.
- Jos huomaat tuotteen käytön aikana epämukavuutta tai allergisia reaktioita, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

- Tuote on valmis käytettäväksi heti oston jälkeen. Ei erillisiä asennusohjeita.
- Pese tuote ennen ensimmäistä käyttöä varmistaaksesi sen puhtauden.
- Pese tuote 30 °C:ssa ja käytä mietoa pesuaineita. Vältä valkaisuaineiden käyttöä.
- Kuivaa tuote ilmastavasti, ei suoraan auringonvalossa tai kuivausrummussa.

Hävittämishojeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet tekstiilien kierrättämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa sekajätteessä, jos se on edelleen käyttökelpoinen. Harkitse lahjoittamista tai kierrättämistä.

Lisätietoa

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi, että voit nauttia GO BANG PARTS COTTON TSHIRT tuotteestasi turvallisesti ja mukavasti.

Säkerhetsinstruktioner för GO BANG PARTS COTTON TSHIRTS

Introduktion

Tack för att du valt GO BANG PARTS COTTON TSHIRT från Magpul. Vi strävar efter att säkerställa att våra produkter är säkra och av hög kvalitet. Denna guide ger viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktsäkerhet:** Tskjortan är tillverkad av 100% bomull och är avsedd för normal användning. Se till att följa alla säkerhetsanvisningar för att undvika skador.
- **Riskbedömning:** Kontrollera produkten för eventuella skador innan användning. Om produkten är skadad, använd inte den.
- **Återkallelseinformation:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- **Skydd för sårbara grupper:** Denna produkt är inte avsedd för barn under 3 år på grund av potentiella risker med små delar i etiketter och tryck.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att använda Tskjortan i situationer där den kan bli smutsig eller skadad av kemikalier.
- Tvätta Tskjortan innan första användning för att säkerställa att den är fri från eventuella kemikalier från tillverkningen.
- Använd inte Tskjortan om du har allergier mot bomull eller färgämnen.
- Förvaras på en torr plats och undvik direkt solljus för att förhindra blekning.

Instruktioner för installation och användning

1. Användning:

- Tskjortan är avsedd för daglig användning. Den kan bäras vid olika tillfällen, inklusive fritid och sport.
- Sätt på Tskjortan genom att dra den över huvudet och justera den så att den sitter bekvämt.

2. Tvättråd:

- Tvätta Tskjortan i kallt vatten med liknande färger.
- Använd ett mildt tvättmedel och undvik blekmedel.
- Torktumla på låg värme eller häng för att torka.

3. Förvaring:

- Vik Tskjortan försiktigt och förvara den i en torr och luftig plats.
- Undvik att hänga upp den på en plats där den kan bli skadad.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Tskjortan är tillverkad av 100% bomull och kan återvinnas. Kontrollera med din lokala avfallsanläggning för återvinningsalternativ.
- Om Tskjortan är skadad eller inte längre behövs, överväg att ge den till välgörenhet istället för att kasta den.

Kontaktinformation för ytterligare support

Vid frågor eller behov av ytterligare information, vänligen kontakta den lokala försäljningsrepresentanten eller besök vår webbplats för mer information.

Tack för att du valde Magpul GO BANG PARTS COTTON TSHIRT. Vi hoppas att du får mycket glädje av din produkt!

Pokyny pro bezpečnost používání trička GO BANG PARTS COTTON TSHIRT

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tričko GO BANG PARTS COTTON TSHIRT. Tento produkt byl navržen s ohledem na kvalitu a pohodlí. Před použitím si prosím přečtete následující pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a údržbu trička.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte tričko před prvním použitím na jakékoli poškození nebo vady.
- Udržujte tričko mimo dosah ohně a jiných zdrojů tepla.
- Vyvarujte se používání trička v prostředích, kde by mohlo být vystaveno chemikáliím nebo jiným nebezpečným látkám.
- Pokud se na tričku objeví skvrny, ošetřete je co nejdříve, abyste předešli trvalému poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Tričko je určeno pro běžné nošení. Není určeno pro použití v extrémních podmínkách nebo jako ochranný oděv.
- Pokud máte citlivou pokožku, doporučujeme provést test na alergickou reakci na malé části trička.
- V případě, že se na tričku objeví jakékoli známky poškození, přestaňte ho používat a zvažte jeho vyřazení.

Pokyny pro instalaci a používání

- Tričko je dodáváno v různých velikostech. Před zakoupením si ověřte správnou velikost pro vaše potřeby.
- Praní: Doporučujeme prát tričko na 30 °C v jemném cyklu. Nepoužívejte bělidla ani jiné agresivní chemikálie.
- Sušení: Sušte tričko na vzduchu. Nepoužívejte sušičku, aby nedošlo k sražení materiálu.
- Žehlení: Pokud je to nutné, žehlete tričko na nízkou teplotu. Vyhněte se žehlení potisku.

Pokyny pro likvidaci

- Tričko je vyrobeno z 100% bavlny a je biologicky rozložitelné.
- Pokud se rozhodnete tričko vyřadit, doporučujeme jej recyklovat nebo darovat, pokud je stále v dobrém stavu.
- Pokud je tričko silně poškozené, zlikvidujte jej podle místních předpisů o odpadech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít na paměti, že bezpečnostní pokyny by měly být vždy dodržovány, aby se zajistilo bezpečné používání produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si své tričko GO BANG PARTS COTTON TSHIRT!