

GO BANG PARTS COTTON T-SHIRTS - GO BANG PARTS COTTON T-SHIRT LARGE BLACK

Magpul has been making high quality go bang products for your firearms for more than 20 years. Let everyone know that you've got some Magpul in your life with this classic design on our 100% cotton tee. Features 4.3 oz, 100% combed ring-spun cotton Crew neck with set-in sleeves Comfortable, tag-less interior neck label Shoulder to shoulder neck tape Double-needle stitching on hems and sleeves for durability Printed in the U.S.A.



Attributes

- Name: GO BANG PARTS COTTON T-SHIRT LARGE BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100041257
- Mfr. No.: MAG1111-001-L
- Color: Black
- Size: Large
- Delivery weight: 0.227kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 254mm
- Shipping length: 305mm
- UPC: 840815123507

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das GO BANG PARTS COTTON TSHIRT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GO BANG PARTS COTTON TSHIRT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Camiseta GO BANG PARTS COTTON TSHIRT](#)
- [Français: Guide de Sécurité des Consommateurs pour le TShirt GO BANG PARTS COTTON](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Koszulki GO BANG PARTS COTTON TSHIRT](#)
- [Suomi: GO BANG PARTS COTTON TSHIRT Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GO BANG PARTS COTTON TSHIRT](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání triček GO BANG PARTS COTTON TSHIRTS MAGPUL](#)

Sicherheitshinweise für das GO BANG PARTS COTTON TSHIRT

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das GO BANG PARTS COTTON TSHIRT von Magpul. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und verantwortungsbewusst verwendest. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das TShirt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.
- Überprüfe das TShirt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das TShirt von Feuerquellen fern.
- Beachte besondere Hinweise für empfindliche Haut oder Allergien.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage das TShirt nur in geeigneten Umgebungen.
- Bei Hautirritationen oder allergischen Reaktionen solltest du das TShirt nicht mehr tragen und einen Arzt konsultieren.
- Wasche das TShirt vor dem ersten Tragen, um mögliche Rückstände von der Herstellung zu entfernen.
- Vermeide das Tragen des TShirts bei extremen Wetterbedingungen, die zu Unannehmlichkeiten führen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Ziehe das TShirt über den Kopf an und passe es an deinen Körper an.
- Achte darauf, dass das TShirt nicht zu eng oder zu locker sitzt, um Komfort und Bewegungsfreiheit zu gewährleisten.
- Wasche das TShirt gemäß den Pflegehinweisen, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das TShirt in den entsprechenden Recycling oder Abfallbehältern.
- Wenn das TShirt stark beschädigt oder verschmutzt ist, erwäge, es in einem TextilrecyclingProgramm abzugeben.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung in Bezug auf das GO BANG PARTS COTTON TSHIRT, wende dich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in der EU. Achte darauf, alle relevanten Informationen zu deinem Produkt bereitzustellen.

Bitte beachte, dass du auch die Möglichkeit hast, unsichere Produkte oder Vorfälle den Behörden zu melden. Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform, um über potenzielle Sicherheitsrisiken informiert zu bleiben.

Safety Instruction Guide for GO BANG PARTS COTTON TSHIRT

Introduction

Thank you for choosing the GO BANG PARTS COTTON TSHIRT. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure your safe and enjoyable use of this product. Please read this document carefully before using the tshirt.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with these safety guidelines.
- Inspect the tshirt for any defects or damage before use.
- Keep the tshirt away from sharp objects to avoid tearing.
- Wash the tshirt according to the care instructions to maintain quality and safety.
- Store the tshirt in a dry place away from direct sunlight to prevent fading.

Specific Safety Precautions for Use

- The tshirt is made from 100% cotton, which is generally safe for most consumers.
- If you have sensitive skin, please check for any allergic reactions when wearing cotton fabric.
- The tshirt is designed for adult use; it is not intended for children under the age of 12.
- Avoid using the tshirt as a substitute for protective clothing in hazardous environments.

Instructions for Installation and Usage

- **Wearing the TShirt:**
 - Put on the tshirt over your head and adjust it to fit comfortably.
 - Ensure the collar sits properly around your neck.
- **Washing Instructions:**
 - Machine wash cold with like colors.
 - Do not bleach.
 - Tumble dry low or hang to dry.
 - Iron on a low setting if necessary.
- **Storage Instructions:**
 - Fold the tshirt neatly when not in use.
 - Store in a cool, dry place away from moisture.

Disposal Instructions

- When the tshirt reaches the end of its life cycle, please dispose of it responsibly.
- Consider donating it to a local charity if it is still in good condition.
- If the tshirt is damaged beyond use, dispose of it in accordance with local textile recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the GO BANG PARTS COTTON TSHIRT, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support service.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and pleasant experience with your GO BANG PARTS COTTON TSHIRT. Thank you for your attention to these guidelines. Enjoy your purchase!

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Camiseta GO BANG PARTS COTTON TSHIRT

Introducción

Gracias por elegir la camiseta GO BANG PARTS COTTON TSHIRT de Magpul. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte comodidad y estilo. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre la seguridad del producto, así como instrucciones sobre su uso y mantenimiento.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en condiciones adecuadas antes de usarlo.
- Evita el contacto con productos químicos agresivos que puedan dañar la tela.
- Mantén la camiseta alejada de fuentes de calor excesivas para prevenir daños.
- Si notas algún daño en la camiseta, como rasgaduras o desgarros, deja de usarla inmediatamente.
- Ten en cuenta las instrucciones de lavado y cuidado para mantener la calidad del producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este producto no es un equipo de protección personal. No lo uses como sustituto de ropa de protección en situaciones de riesgo.
- Mantén la camiseta lejos de llamas abiertas y materiales inflamables.
- Si la camiseta presenta algún tipo de alergia o reacción en la piel, retírala y consulta a un médico.
- No uses la camiseta si estás realizando actividades que puedan dañar la prenda, como trabajar con maquinaria pesada.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Uso:** Simplemente vístete con la camiseta asegurándote de que esté bien ajustada y cómoda.
- **Lavado:**
 - Lavar a máquina con agua fría.
 - No usar blanqueador.
 - Secar a baja temperatura o colgar para secar.
- **Almacenamiento:** Guarda la camiseta en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa para preservar el color y la calidad de la tela.
- **Plancha:** Si es necesario, plancha a baja temperatura. Evita el contacto directo con el estampado.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar la camiseta, hazlo de manera responsable. Considera donar la camiseta si está en buenas condiciones.
- Si la camiseta está dañada o no es adecuada para su uso, recíclala si es posible. Consulta las pautas locales de reciclaje para textiles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre la seguridad del producto o para cualquier consulta relacionada, consulta el sitio web oficial de Magpul o contacta a su servicio de atención al cliente.

Recuerda que seguir estas pautas no solo garantiza tu seguridad y la de los demás, sino que también ayuda a mantener la calidad y la durabilidad de tu camiseta GO BANG PARTS COTTON TSHIRT. Gracias por elegir Magpul.

Guide de Sécurité des Consommateurs pour le TShirt GO BANG PARTS COTTON

Introduction

Merci d'avoir choisi le TShirt GO BANG PARTS COTTON de Magpul. Ce produit a été conçu pour offrir confort et style tout en respectant les normes de sécurité en vigueur. Ce guide vous fournira des instructions claires pour assurer une utilisation sûre de votre tshirt.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'usage prévu.
- Vérifiez l'intégrité du tshirt avant chaque utilisation. Ne portez pas le tshirt s'il est endommagé.
- Gardez le tshirt hors de portée des jeunes enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne pas utiliser le tshirt près de sources de chaleur ou de flammes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Si vous êtes allergique à certains matériaux, vérifiez l'étiquette pour vous assurer que le tshirt ne contient pas de substances auxquelles vous êtes sensible.
- Évitez de porter le tshirt lors d'activités qui pourraient l'endommager, comme le bricolage ou des sports extrêmes.
- Lavez le tshirt à l'eau froide et séchez-le à basse température pour éviter le rétrécissement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Mise en place** : Enfilez le tshirt par la tête et ajustez-le confortablement sur vos épaules.
- **Entretien** :
 - Lavez le tshirt avec des couleurs similaires.
 - Ne pas utiliser d'eau de Javel.
 - Repasser à basse température si nécessaire.
- **Utilisation** : Portez le tshirt comme vêtement quotidien ou pour des occasions décontractées.

Instructions de Mise au Rebut

- Si le tshirt est endommagé au-delà de son utilisation, jetez-le de manière responsable.
- Ne laissez pas le tshirt dans des endroits où il pourrait être une source de danger pour les jeunes enfants ou les animaux domestiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter votre point de vente ou le site web de Magpul pour des informations supplémentaires.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres. Votre satisfaction est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per il Consumatore

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tshirt in cotone Magpul GO BANG PARTS. Questo prodotto è progettato per offrire comfort e stile. Tuttavia, è importante seguire alcune linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni essenziali per l'uso del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato secondo le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni che potrebbero compromettere la sua integrità (ad esempio, esposizione prolungata a fonti di calore o sostanze chimiche).
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di indossare il Tshirt in cotone Magpul GO BANG PARTS durante attività che richiedono protezione speciale, come sport estremi o lavori pericolosi.
- Non esporre il Tshirt a sostanze chimiche aggressive o solventi.
- Lavare il Tshirt secondo le istruzioni di cura per mantenere la qualità del tessuto e il design.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Indossare il Tshirt

- Assicurati che il Tshirt sia della misura corretta (Large) per un comfort ottimale.
- Indossa il Tshirt sopra una maglietta o direttamente sulla pelle, a seconda della tua preferenza.

2. Cura e Manutenzione

- Lavare a mano o in lavatrice a una temperatura massima di 30°C.
- Non utilizzare candeggina o detergenti aggressivi.
- Asciugare all'aria o in asciugatrice a bassa temperatura.
- Stirare a bassa temperatura se necessario, evitando il design stampato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il Tshirt non è più utilizzabile, smaltiscilo in modo responsabile.
- Se possibile, ricicla il tessuto o dona il Tshirt a organizzazioni che accettano vestiti usati.
- Non gettare il Tshirt nel normale rifiuto se può essere riciclato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'UE per le questioni di sicurezza dei prodotti.

Ti ringraziamo per aver scelto il Tshirt in cotone Magpul GO BANG PARTS. Seguendo queste linee guida, puoi goderti il tuo prodotto in modo sicuro e responsabile.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Koszulki GO BANG PARTS COTTON TSHIRT

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup koszulki GO BANG PARTS COTTON TSHIRT marki Magpul. Nasze produkty są projektowane z myślą o najwyższej jakości i bezpieczeństwie użytkowania. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie informacji o bezpieczeństwie i użytkowaniu produktu zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj koszulki zgodnie z jej przeznaczeniem jako odzieży codziennej.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj stan koszulki, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń, które mogłyby wpłynąć na jej bezpieczeństwo.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić materiał koszulki.
- Nie stosuj substancji chemicznych ani rozpuszczalników na koszulce.
- W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych na materiały, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z lekarzem.
- Koszulka nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 3. roku życia z powodu ryzyka uduszenia się małymi elementami.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

- Zakładaj koszulkę przez głowę, upewniając się, że rękawy są prawidłowo umieszczone.
- Przed pierwszym użyciem, zaleca się pranie koszulki w zimnej wodzie, aby usunąć ewentualne pozostałości produkcyjne.
- Koszulkę można prać w pralce w temperaturze do 30°C. Nie stosować wybielaczy.
- Suszyć w suszarce na niskiej temperaturze lub suszyć na powietrzu, aby zachować jakość materiału.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Koszulkę można wyrzucić do pojemnika na odpady tekstylne, jeśli jest zużyta.
- W przypadku, gdy koszulka jest w dobrym stanie, rozważ przekazanie jej do lokalnych organizacji charytatywnych.
- Nie spalaj koszulki, ponieważ może to emitować szkodliwe substancje chemiczne.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub dalszych informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór koszulki GO BANG PARTS COTTON TSHIRT. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i ciesz się naszym produktem!

GO BANG PARTS COTTON TSHIRT

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa GO BANG PARTS COTTON TSHIRT tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuotteen turvallisuus on ensisijainen tavoitteemme, ja noudattamalla näitä ohjeita voit minimoida mahdolliset riskit.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisille, eikä sitä tule antaa alle 12vuotiaille lapsille ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa suorilta auringonsäteiltä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä tuotteen käyttöä, jos sinulla on tunnettu allergia puuvillalle tai muille materiaaleille, joita tuote saattaa sisältää.
- Älä altista tuotetta voimakkaille kemikaaleille, kuten liuottimille tai puhdistusaineille.
- Varmista, että tuote ei ole liian tiukka tai epämukava käytössä.
- Huomioi, että tuotteen väri saattaa haalistua pesussa; noudata pesuohjeita huolellisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Tuotteen tarkastus:** Tarkista tuotteen kunto ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole reikiä tai muita vaurioita.
2. **Pesuohjeet:**
 - Pese tuote kylmässä vedessä.
 - Käytä mietoa pesuainetta.
 - Älä käytä valkaisuaineita.
 - Kuivaa tuotetta varovasti, mieluiten ilmakeivana.
3. **Käyttö:** Pue tuote päälle normaalisti. Varmista, että se istuu mukavasti eikä aiheuta epämukavuutta.
4. **Varastointi:** Säilytä tuote puhtaana ja kuivana kaapissa tai hyllyllä.

Hävitysohjeet

- Kun et enää tarvitse tuotetta, hävitä se ympäristöystävällisesti.
- Kierrätä mahdollisuuksien mukaan. Tarkista paikalliset kierrätysohjeet puuvillatuotteille.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se on vahingoittunut tai likaantunut vaarallisilla aineilla.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota sinulle tarkempaa tietoa ja tukea.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa GO BANG PARTS COTTON TSHIRT tuotteen turvallisen ja miellyttävän käytön. Kiitos, että valitsit Magpultuotteet!

Säkerhetsinstruktioner för GO BANG PARTS COTTON TSHIRT

Introduktion

Tack för att du valt GO BANG PARTS COTTON TSHIRT. Denna Tshirt är tillverkad av högkvalitativ 100% bomull och är designad för att ge komfort och stil. För att säkerställa en säker och nöjd användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Tshirten är säker att använda, men det är viktigt att följa alla riktlinjer för att undvika potentiella risker.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser genom att kontrollera EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Skydd för sårbara grupper: Tshirten är avsedd för allmän användning; för barn rekommenderas att vuxna övervakar användningen.
- EUkontaktpunkt: För frågor om säkerhet, vänligen kontakta din lokala myndighet.
- Snabba varningar: Håll dig uppdaterad om säkerhetsvarningar relaterade till produkten.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Tshirten är inte avsedd för användning i farliga miljöer, såsom vid arbete med kemikalier eller maskiner.
- Undvik att använda Tshirten i situationer där den kan fastna i rörliga delar.
- Kontrollera alltid Tshirten för skador innan användning. Om den är skadad, sluta använda den omedelbart.
- Tvätta Tshirten enligt tvättråden för att säkerställa att den förblir i gott skick och för att undvika eventuella allergiska reaktioner på tvättmedel.

Instruktioner för installation och användning

- Tshirten är klar att använda direkt ur förpackningen. Ingen installation krävs.
- För bästa passform, följ storleksguiden noggrant.
- Tshirten kan tvättas i maskin i kallt vatten med liknande färger. Undvik att använda blekmedel.
- Torktumla på låg värme eller häng tork för att förlänga livslängden på Tshirten.
- Stryk på låg värme om det behövs, men undvik att stryka direkt på trycket.

Avfallsinstruktioner

- När Tshirten inte längre är användbar, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Om möjligt, återvinn Tshirten eller ge den till en välgörenhetsorganisation.
- Undvik att kasta Tshirten i brännbart avfall om den innehåller plast eller andra syntetiska material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta den återförsäljare där du köpte Tshirten eller din lokala myndighet.

Vi tackar för ditt val av GO BANG PARTS COTTON TSHIRT och önskar dig en säker och nöjd användning!

Návod k bezpečnému používání triček GO BANG PARTS COTTON TSHIRTS MAGPUL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tričko GO BANG PARTS COTTON TSHIRT od společnosti Magpul. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě výrobku v souladu s Evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby tričko bylo používáno pouze pro zamýšlené účely, jako je běžné nošení.
- Udržujte tričko v čistotě a v dobrém stavu, abyste předešli potenciálním nehodám.
- Při používání trička dbejte na osobní hygienu a zdraví.
- Pokud si všimnete jakýchkoli poškození, přestaňte tričko používat a zvažte jeho vyřazení.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Tričko je vyrobeno z 100% bavlny, což znamená, že je vhodné pro většinu uživatelů.
- Při nošení trička dbejte na to, aby nedošlo k jeho poškození (např. odřením nebo trhnutím).
- Pokud máte alergii na bavlnu nebo jiné textilní materiály, poraďte se s lékařem před použitím.

Pokyny pro instalaci a používání

- Tričko je navrženo k okamžitému nošení. Není potřeba žádná speciální instalace.
- Před prvním nošením doporučujeme tričko vyprat na jemný cyklus, abyste odstranili jakékoliv zbytky z výroby.
- Tričko perte na maximální teplotě 30 °C a sušte na vzduchu. Vyvarujte se sušení v sušičce, aby nedošlo k jeho smrštění.
- Nepoužívejte bělidla ani agresivní chemikálie, které by mohly poškodit materiál.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti trička jej zlikvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Pokud je tričko poškozené a nelze jej opravit, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte tričko do přírody; vždy se ujistěte, že je likvidováno odpovědně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušný orgán ve vaší zemi nebo na místní kontaktní místo pro bezpečnost výrobků.

Děkujeme, že jste si vybrali produkty Magpul. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.