

RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET - RUGER 10/22 1.25 SWIVEL SET BLACK

Packaged with both fore end adapter to fit 10/22, .44 mag and No. 3 carbines. 1/2" wood screw suitable for fore end stock mounting. Includes 3/4" rear wood screw swivel stud with spacers and two 1.25" Locking Swivels. Perfect fit for Project Appleseed rifle marksmanship courses.



Attributes

- Name: RUGER 10/22 1.25 SWIVEL SET BLACK
- Manufacturer: GROVTEC US
- Product no.: 100041558
- Mfr. No.: GTSW313
- Delivery weight: 0.064kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 811071013277

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET](#)
- [English: RUGER 10/22 1.25" Swivel Set Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET](#)
- [Norsk: RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Zaczepów Pasów Karabinowych RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET](#)
- [Suomi: RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22 1.25" Swivel Set](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET](#)

Sicherheitshinweise für das RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET von GROVTEC US. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und effektive Nutzung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um potenzielle Risiken zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Montageanleitung vor der Verwendung des Produkts vollständig verstanden haben.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit den Anweisungen.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Umgang mit Waffen immer die grundlegenden Sicherheitsregeln beachten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie nur die im Set enthaltenen Komponenten für die Montage.
- Stellen Sie sicher, dass die Holzschraube und die Schwenkbolzen ordnungsgemäß installiert sind, um ein Lösen während des Gebrauchs zu verhindern.
- Vermeiden Sie übermäßige Belastung der Schwenkbolzen, um Brüche oder andere Schäden zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit Waffen stets geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrillen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Sets vorhanden sind:

- VorderendeAdapter
- 1/2" Holzschraube
- 3/4" hinterer HolzschraubenSchwenkbolzen mit Abstandshaltern
- Zwei 1,25" VerriegelungsSchwenkbolzen

2. **Montage des VorderendeAdapters:**

- Wählen Sie die geeignete Stelle am Vorderende Ihrer Waffe.
- Verwenden Sie die 1/2" Holzschraube, um den Adapter sicher zu befestigen.

3. **Installation des hinteren Schwenkbolzens:**

- Platzieren Sie den 3/4" hinteren HolzschraubenSchwenkbolzen an der vorgesehenen Stelle.
- Stellen Sie sicher, dass die Abstandshalter korrekt positioniert sind, um Stabilität zu gewährleisten.

4. **Befestigung der VerriegelungsSchwenkbolzen:**

- Setzen Sie die beiden 1,25" VerriegelungsSchwenkbolzen in die vorgesehenen Öffnungen ein.

- Überprüfen Sie, ob sie sicher und fest sitzen.

Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Teile fest installiert sind.
- Verwenden Sie die Waffe gemäß den geltenden Sicherheitsrichtlinien und Vorschriften.
- Achten Sie darauf, dass beim Schwenken der Waffe keine Hindernisse im Weg sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und seine Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektroschrott.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden melden sollten und regelmäßig nach Rückrufinformationen auf der EU Safety GatePlattform suchen können.

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

RUGER 10/22 1.25" Swivel Set Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the RUGER 10/22 1.25" Swivel Set. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use of your product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle the product with care to avoid injury.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product regularly for signs of wear or damage.
- Do not use the product if it appears damaged or malfunctioning.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the swivel set only with firearms that are compatible with the RUGER 10/22 model.
- Ensure that the firearm is unloaded before installation or handling.
- Avoid placing fingers near the swivel mechanism when adjusting or using it.
- Do not exceed the recommended load capacity of the swivels to prevent breakage.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm accessories.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a screwdriver suitable for the wood screws provided.
- Ensure you have a clean and welllit workspace.

2. Installation

◦ Fore End Adapter:

- Identify the fore end of your RUGER 10/22 or compatible firearm.
- Use the 1/2" wood screw to securely attach the fore end adapter to the stock.
- Ensure it is tightened adequately to prevent loosening during use.

◦ Rear Wood Screw Swivel Stud:

- Select a suitable location on the rear of the stock for the swivel stud.
- Use the provided 3/4" rear wood screw to attach the swivel stud, ensuring it is secure.
- If necessary, use the spacers to achieve the desired fit.

3. Using the Swivel Set

- Attach the locking swivels to the fore end adapter and rear swivel stud.
- Ensure that the swivels lock securely in place before use.
- When using the firearm, regularly check the swivels for secure attachment.

4. PostUse Care

- Clean the swivels and adapters after each use to maintain functionality.
- Store the firearm and swivel set in a safe location, away from unauthorized access.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged parts in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, check for local recycling programs that accept metal and plastic components.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the RUGER 10/22 1.25" Swivel Set, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Thank you for your attention to safety. Enjoy using your RUGER 10/22 1.25" Swivel Set responsibly!

Guide de Sécurité pour le RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET de GROVTEC US. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir avec les carabines 10/22, .44 mag et No. 3. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le produit si des pièces sont manquantes ou endommagées.
- Assure-toi que les œilletons sont correctement fixés avant d'utiliser la carabine.
- Utilise des vis adaptées pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne pas dépasser la capacité de charge recommandée pour les œilletons.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation:

- Rassemble tous les outils nécessaires, y compris un tournevis adapté.
- Vérifie que la carabine est déchargée avant de commencer l'installation.

2. Montage de l'Adaptateur de Crosse Avant:

- Fixe l'adaptateur de crosse avant à la carabine 10/22 en utilisant les vis en bois de 1/2".
- Assure-toi que l'adaptateur est bien en place et sécurisé.

3. Installation de l'Œillet Arrière:

- Vis l'œillet arrière en bois de 3/4" sur la crosse arrière de la carabine.
- Utilise les entretoises fournies pour garantir un montage stable.

4. Fixation des Œilletons Verrouillables:

- Installe les deux œilletons verrouillables de 1,25" sur l'adaptateur de crosse avant.
- Vérifie que chaque œillet est bien fixé et fonctionne correctement.

Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifie que tous les composants sont correctement installés.
- Utilise le produit uniquement dans des environnements sûrs et appropriés pour le tir.
- Respecte les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu et des accessoires.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique et des métaux.
- Si possible, recycle les composants du produit conformément aux règles de recyclage en vigueur dans ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les informations de contact fournies par le fabricant ou le détaillant.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire un utilizzo sicuro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per prevenire incidenti e garantire il corretto funzionamento del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- In caso di domande o dubbi, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Verifica che tutti i componenti siano correttamente installati prima dell'uso.
- Non forzare mai il montaggio o l'installazione di parti.
- Assicurati che il perno girevole sia bloccato in posizione prima di utilizzare l'arma.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. **Controllo dei Componenti:** Assicurati che tutti i componenti siano presenti e in buone condizioni.
2. **Montaggio del Calcio Anteriore:**
 - Utilizza la vite in legno da 1/2" per fissare il calcio anteriore.
 - Assicurati che la vite sia ben serrata ma non eccessivamente.
3. **Installazione del Perno Girevole:**
 - Inserisci il perno girevole in legno da 3/4" con i distanziali.
 - Verifica che il perno girevole sia bloccato in posizione.
4. **Utilizzo:**
 - Utilizza il prodotto solo in un'area designata per il tiro.
 - Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso delle armi.
5. **Manutenzione:**
 - Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura.
 - Pulire il prodotto con un panno asciutto e conservarlo in un luogo asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica e metallo.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, contattare un centro di raccolta autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o incertezze riguardanti il prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un centro di assistenza autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a utilizzare il RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra priorità. Grazie per la tua attenzione e buon divertimento nel tiro!

RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av RUGER 10/22 1.25" Swivel Set fra GROVTEC US. Dette produktet er designet for å gi deg en trygg og pålitelig løsning for montering av svinger på din rifle. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk og for å unngå potensielle farer.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les og forstå alle instruksjoner før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før hver bruk. Hvis det er skadet, ikke bruk det.
- Bruk alltid riktig verneutstyr når du håndterer våpen og tilbehør.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine under bruk for å unngå ulykker.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at riflen er i sikker tilstand før du begynner installasjonen.
- Unngå å bruke produktet hvis du ikke er komfortabel med montering eller hvis du er usikker på hvordan det skal brukes.
- Ikke prøv å modifisere produktet. Enhver modifikasjon kan føre til ulykker eller skader.
- Bruk alltid de anbefalte skruene og festene som følger med produktet.
- Følg produsentens anbefalinger for vedlikehold av produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Kontroller at du har alt nødvendig verktøy tilgjengelig (f.eks. skrutrekker).
- Forsikre deg om at riflen er avfyrt og at kammeret er tomt.

2. Installasjon av forendeadapter

- Fest forendeadapteren til riflen ved hjelp av 1/2" treskruen.
- Stram skruen forsiktig for å sikre at adapteren sitter godt.

3. Montering av bakre treskrue svingestud

- Installer 3/4" bakre treskrue svingestud med mellomrom.
- Kontroller at det er sikkert festet.

4. Festing av låsesvinger

- Fest de to 1.25" låsesvingene til adapteren.
- Sørg for at de sitter godt og er lett tilgjengelige for bruk.

5. Sjekk og vedlikehold

- Etter installasjonen, sjekk at alle deler sitter godt før bruk.
- Utfør regelmessig vedlikehold og sjekk for slitasje.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten ved bruk av RUGER 10/22 1.25" Swivel Set, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert forhandler for ytterligere informasjon.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv bruk av produktet. Takk for at du valgte RUGER 10/22 1.25" Swivel Set fra GROVTEC US.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Zaczepów Pasów Karabinowych RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu zaczepów pasów karabinowych RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami oraz wskazówkami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj zestaw w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny zestawu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj zestawu tylko z kompatybilnymi modelami karabinów, takimi jak RUGER 10/22, .44 mag, oraz karabiny No. 3.
- Upewnij się, że wszystkie elementy zestawu są prawidłowo zamontowane przed rozpoczęciem użytkowania.
- Nie używaj zestawu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Zawsze noś odpowiednią odzież ochronną podczas korzystania z broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż adaptera do przedniego uchwytu:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Zainstaluj adapter na przednim uchwycie, używając dostarczonej śruby drewnianej 1/2".
- Sprawdź, czy adapter jest pewnie zamocowany.

2. Montaż tylnej śruby:

- Użyj 3/4" tylnej śruby do uchwytu z podkładkami.
- Upewnij się, że śruba jest dobrze dokręcona, aby zapewnić stabilność.

3. Montaż blokujących uchwytów:

- Zamontuj dwa blokujące uchwyty 1.25" w odpowiednich miejscach.
- Sprawdź, czy uchwyty są dobrze zablokowane.

4. Użytkowanie:

- Po zakończeniu montażu, przetestuj zestaw, aby upewnić się, że wszystkie elementy są stabilne i działają prawidłowo.
- Korzystaj z zestawu podczas kursów strzeleckich, takich jak Project Appleseed.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Zestaw należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj zestawu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera materiały, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania zestawu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub specjalistą ds. bezpieczeństwa.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy udanego korzystania z produktu!

RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SETIN. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi ja tarjoamaan turvallisen ja luotettavan ratkaisun kiväärin kiinnittämiseen. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen käytön ja parhaan mahdollisen kokemuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnossa.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat kiväärin käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Käytä aina suojaruosteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.
- Älä koskaan osoita kivääriä kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukasti paikallaan ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat merkkejä kulumisesta tai vaurioista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista kaikki pakkauksen osat ja tarkista, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana.
- Kiinnitä etupään adapteri 10/22, .44 mag tai No. 3 karbiiniin.
- Käytä 1/2" puuruuveja etupään tukin kiinnittämiseen.
- Kiinnitä 3/4" takana oleva puuruuvin kiinnitys.
- Asenna kaksi 1.25" lukittavaa kiinnikettä turvallisesti.

2. Käyttö

- Varmista, että kivääri on turvallinen ja tyhjennetty ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikallaan.
- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Seuraa kaikkia ampumakurssin sääntöjä ja ohjeita.

Hävittämisohteet

- Tuote ja sen osat tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten jätteiden keräyspaikkoja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SETIN kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER 10/22 1.25" Swivel Set

Introduktion

Tack för att du valt RUGER 10/22 1.25" Swivel Set. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd endast den rekommenderade skruvstorleken (1/2" träskruv för framändsstock och 3/4" bakre träskruvsvivelstud).
- Se till att låsningssvivelarna är ordentligt fastsatta för att förhindra oavsiktlig lossning under användning.
- Använd inte produkten om den är skadad eller visar tecken på slitage.
- Följ alltid säkerhetsriktlinjerna för gevärsskyttekurser, särskilt vid deltagande i Project Appleseed.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av framändsadapter:

- Använd 1/2" träskruv för att fästa framändsadaptern på 10/22, .44 mag eller No. 3 karbiner.
- Se till att skruven är ordentligt åtdragen för att säkerställa stabilitet.

2. Montering av bakre träskruvsvivelstud:

- Använd 3/4" bakre träskruvsvivelstud och distanser för att fästa den bakre delen av sviveln.
- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade innan användning.

3. Användning av låsningssvivelar:

- Fäst de två 1.25" låsningssvivelarna och säkerställ att de är ordentligt låsta.
- Kontrollera låsningssvivelarna före varje användning för att säkerställa att de fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfallet. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET. Tento produkt je určen pro bezpečné a efektivní použití s vaší puškou RUGER 10/22, .44 mag a karabinami No. 3. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosíme vás, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte a porozumějte všem pokynům.
- Zkontrolujte, zda na produktu nejsou žádné viditelné poškození nebo vady.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte produkt pouze k určenému účelu.
- V případě nehody nebo poškození produktu okamžitě kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před montáží se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte pouze doporučené šrouby a adaptéry dodané s produktem.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a háky pevně utaženy před každým použitím.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo modifikovat produkt bez odborné pomoci.
- Při manipulaci s produktem noste ochranné brýle a rukavice, pokud je to možné.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na montáž:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje, včetně šroubováku.
- Zkontrolujte, že je zbraň vybitá a bezpečně umístěná.

2. Montáž adaptéru:

- Připevněte adaptér na přední část zbraně pomocí 1/2" dřevěného šroubu.
- Ujistěte se, že je šroub pevně utažen.

3. Zadní montáž:

- Vložte 3/4" zadní dřevěný šroub s otočným studem a podložkami do zadní části pažby.
- Zkontrolujte, že je šroub správně umístěn a utažen.

4. Instalace otočných háků:

- Připevněte dva 1.25" zámkové otočné háky na určená místa.
- Ujistěte se, že jsou háky bezpečně uchyceny.

5. Kontrola před použitím:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny součásti pevně utaženy a správně umístěny.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepoužívejte produkt k jiným účelům než k těm, které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na svého prodejce nebo výrobce.

Tímto se ujistíte, že používáte RUGER 10/22 1.25" SWIVEL SET bezpečně a efektivně. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám mnoho úspěchů při používání vašeho produktu.