

SIDEGATE .410 LEVER ACTION BEAD SIGHT - LEVER SHOTGUN .410 24" SIDE GATE

Whether you're in the camp that regards the .410 as a beginner's gauge or the camp that considers it a specialist's gauge, we've got you covered with these two models; simplistic, rugged, and a great forager for survival, they'll fit right in among your other prized Henry lever actions.



Attributes

- Name: LEVER SHOTGUN .410 24" SIDE GATE
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100041681
- Mfr. No.: H018G-410
- Action Type: Lever Action
- Barrel Length: 24"
- Capacity: 6+1-Round
- Finish: Blued
- Front Sight: Bead
- Gauge: .410 Gauge
- Length: 42.75"
- Magazine Included: NA
- Magazine Type: Tubular
- Make: Henry
- Model: Sidegate
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Bead
- Stock Material: Wood
- Weight: 7.54 lbs
- Delivery weight: 4.082kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 191mm
- Shipping length: 1,194mm
- UPC: 619835500052

Item details

Made in USA

US export classification: 0A502

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SIDEGATE .410 LEVER ACTION BEAD SIGHT HENRY REPEATING ARMS LEVER SHOTGUN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIDEGATE .410 Lever Action Bead Sight Lever Shotgun](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le SIDEGATE .410 LEVER ACTION BEAD SIGHT HENRY REPEATING ARMS LEVER SHOTGUN](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il SIDEGATE .410 LEVER ACTION BEAD SIGHT HENRY REPEATING ARMS LEVER SHOTGUN .410 24"](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SIDEGATE .410 LEVER ACTION BEAD SIGHT HENRY REPEATING ARMS LEVER SHOTGUN .410 24" SIDE GATE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu: SIDEGATE .410 LEVER ACTION BEAD SIGHT](#)

Sicherheitshinweise für die SIDEGATE .410 LEVER ACTION BEAD SIGHT HENRY REPEATING ARMS LEVER SHOTGUN

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für die SIDEGATE .410 Lever Action Bead Sight von Henry Repeating Arms. Diese Anleitung enthält wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie die Waffe sicher und verantwortungsbewusst verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Waffe nur in Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen und Vorschriften.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind, sie zu benutzen.
- Behandeln Sie jede Waffe, als ob sie geladen wäre.
- Achten Sie stets auf Ihre Umgebung und stellen Sie sicher, dass sich keine Personen oder Tiere in der Schussbahn befinden.
- Lagern Sie die Waffe in einem sicheren, verschlossenen Bereich, der für Kinder unzugänglich ist.
- Prüfen Sie regelmäßig den Zustand der Waffe, insbesondere vor und nach der Benutzung.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Achten Sie darauf, die Waffe nicht zu überladen; die Kapazität beträgt 6+1 Runden.
- Vermeiden Sie es, die Waffe zu verwenden, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Lassen Sie die Waffe niemals unbeaufsichtigt, insbesondere in der Nähe von Kindern.
- Bei Fehlzündungen oder anderen Problemen, halten Sie die Waffe in sicherer Richtung und warten Sie mindestens 30 Sekunden, bevor Sie sie überprüfen.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

• Installation:

- Überprüfen Sie vor der Installation, ob die Waffe entladen ist.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für die Montage und Anpassung der Waffe.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile korrekt und sicher befestigt sind.

• Benutzung:

- Nehmen Sie die Waffe in die Hand, indem Sie den Abzug nicht berühren.
- Führen Sie die Waffe immer in einer sicheren Richtung.
- Um die Waffe zu laden, öffnen Sie den Seitengatter und laden Sie die Munition in das Magazin.
- Schließen Sie den Seitengatter und überprüfen Sie, ob die Waffe richtig geladen ist.
- Zielen Sie immer auf das Ziel und drücken Sie den Abzug nur, wenn Sie bereit sind zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Waffe niemals einfach im Müll. Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Feuerwaffen.
- Wenn Sie die Waffe nicht mehr benötigen, bringen Sie sie zu einem autorisierten Händler oder einer

Waffenbehörde zur sicheren Entsorgung.

- Entfernen Sie alle Munition und stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie sie zur Entsorgung bringen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrer SIDEGATE .410 Lever Action Bead Sight von Henry Repeating Arms, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, bei Sicherheitsfragen oder Problemen professionelle Unterstützung zu suchen.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Sicherheit der Waffe zu gewährleisten und alle relevanten Gesetze und Vorschriften einzuhalten.

Safety Instruction Guide for SIDEGATE .410 Lever Action Bead Sight Lever Shotgun

Introduction

Thank you for choosing the SIDEGATE .410 Lever Action Bead Sight Lever Shotgun. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe usage of your shotgun. It is important to read and understand these instructions before handling or using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat the shotgun as if it is loaded.
- Keep the shotgun pointed in a safe direction at all times.
- Store the shotgun in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Use only the recommended ammunition for your shotgun.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using the shotgun.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear line of sight before firing.
- Do not use the shotgun under the influence of drugs or alcohol.
- Regularly inspect the shotgun for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the ownership and use of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Do not load the shotgun until you are ready to use it.
- If the shotgun fails to fire, keep it pointed in a safe direction for at least 30 seconds before attempting to clear the malfunction.
- Avoid using the shotgun in wet or damp conditions to prevent rust and corrosion.
- Do not modify the shotgun in any way that may affect its safety or performance.
- Ensure that the shotgun is not loaded when cleaning or performing maintenance.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Shotgun:

- Open the action and ensure the chamber is empty.
- Insert the ammunition into the tubular magazine according to the manufacturer's instructions.
- Close the action, ensuring it is securely locked.

2. Firing the Shotgun:

- Ensure the shotgun is pointed in a safe direction.
- Take a firm grip on the shotgun with both hands.
- Aim at the target and ensure a clear line of sight.
- Place your finger on the trigger only when you are ready to shoot.
- Squeeze the trigger gently to fire.

3. Unloading the Shotgun:

- Open the action to eject any live ammunition.
- Remove any remaining ammunition from the magazine.
- Always visually and physically check the chamber to confirm it is empty.

4. Cleaning and Maintenance:

- Ensure the shotgun is unloaded before cleaning.
- Use a soft cloth and appropriate cleaning supplies to clean the exterior and interior parts.
- Regularly check and lubricate moving parts as per the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of any used ammunition and cleaning supplies in accordance with local regulations.
- If the shotgun is no longer in use, consider contacting a licensed firearms dealer for safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your SIDEGATE .410 Lever Action Bead Sight Lever Shotgun, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or user manual.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SIDEGATE .410 Lever Action Bead Sight Lever Shotgun. Always prioritize safety and responsible usage.

Guide de sécurité pour le SIDEGATE .410 LEVER ACTION BEAD SIGHT HENRY REPEATING ARMS LEVER SHOTGUN

Introduction

Le SIDEGATE .410 LEVER ACTION BEAD SIGHT est un fusil à levier conçu pour offrir une expérience de tir agréable et sécuritaire. Ce guide de sécurité te fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation appropriée et sécurisée de ton arme à feu. Il est important de suivre ces instructions pour éviter les accidents et assurer la sécurité de tous.

Directives de sécurité générales

- Toujours traiter chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Garde toujours l'index hors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Assure-toi de connaître le fonctionnement de ton fusil avant de l'utiliser.
- Porte des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de l'arme.
- Range toujours l'arme dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifie régulièrement l'état de ton arme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne jamais utiliser de munitions endommagées ou inappropriées pour ton fusil.
- Assure-toi que le canon est dégagé avant de charger l'arme.
- Ne tire jamais dans l'eau ou sur une surface dure, car cela peut provoquer des ricochets.
- Évite de tirer à proximité de personnes ou d'animaux non impliqués dans l'activité de tir.
- Sois conscient de ton environnement et de ce qui se trouve derrière ta cible.

Instructions d'installation et d'utilisation

Installation

1. **Déballage:** Retire soigneusement le fusil de son emballage et vérifie qu'il n'y a pas de dommages visibles.
2. **Vérification:** Avant toute manipulation, vérifie que l'arme est déchargée en ouvrant le mécanisme et en inspectant le canon.
3. **Montage de la lunette (si applicable):** Suis les instructions du fabricant pour installer correctement toute lunette ou accessoire.

Utilisation

1. **Chargement:**
 - Ouvre le mécanisme et insère les munitions dans le magasin.
 - Assure-toi que le fusil est en position de sécurité avant de le charger.
2. **Prise de visée:**
 - Utilise le guidon et la hausse pour viser précisément ta cible.
 - Prends ton temps pour établir une bonne prise de visée avant de tirer.
3. **Tir:**
 - Assure-toi que la zone de tir est dégagée avant de tirer.
 - Appuie doucement sur la détente pour tirer.

Instructions d'élimination

- Lorsque tu n'as plus besoin de l'arme, assure-toi de la décharger complètement.
- Pour l'élimination, consulte les réglementations locales concernant l'élimination des armes à feu.
- Ne jette jamais une arme à feu à la poubelle. Contacte les autorités locales pour des instructions appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton produit, assure-toi de te référer aux informations fournies par le fabricant ou à un professionnel qualifié.

En suivant ce guide de sécurité, tu contribueras à garantir une utilisation sécuritaire et responsable de ton SIDEGATE .410 LEVER ACTION BEAD SIGHT HENRY REPEATING ARMS LEVER SHOTGUN. Reste vigilant et respecte toujours les bonnes pratiques de sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il SIDEGATE .410 LEVER ACTION BEAD SIGHT HENRY REPEATING ARMS LEVER SHOTGUN .410 24"

Introduzione

Grazie per aver scelto il SIDEGATE .410 LEVER ACTION BEAD SIGHT HENRY REPEATING ARMS LEVER SHOTGUN. Questo fucile a leva è progettato per offrire prestazioni eccellenti e un'ottima esperienza di tiro. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo documento per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica quando non è in uso.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali.
- Utilizza solo munizioni appropriate per il tuo fucile. Verifica il calibro prima dell'uso.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Tieni l'arma fuori dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.
- Non utilizzare mai l'arma sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali relative all'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il caricatore sia vuoto prima di ogni sessione di tiro.
- Controlla sempre il funzionamento dell'arma prima di utilizzarla.
- Non modificare l'arma in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Non inserire mai la mano o altri oggetti nella canna.
- Non utilizzare l'arma in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Assicurati di avere un'area di tiro sicura e priva di ostacoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo Iniziale

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Controlla che tutte le parti siano in buone condizioni.

2. Caricamento dell'Arma

- Apri il caricatore e inserisci le munizioni nel modo corretto, seguendo le indicazioni sul caricatore stesso.
- Chiudi il caricatore e verifica che sia bloccato in posizione.

3. Pronto per il Tiro

- Assumi una posizione di tiro sicura.
- Punta l'arma verso il bersaglio e assicurati che non ci siano ostacoli.

4. Sparo

- Premi il grilletto con delicatezza e controlla il rinculo dell'arma.
- Dopo ogni colpo, controlla l'arma per eventuali malfunzionamenti o ostruzioni.

5. Scaricamento dell'Arma

- Dopo aver finito di tirare, scarica l'arma immediatamente.
- Verifica che la camera e il caricatore siano vuoti prima di riporre l'arma.

Istruzioni per il Disposizione

- Se l'arma non è più utilizzabile, contatta un professionista per la sua corretta dismissione.
- Non smaltire mai le munizioni in modo irresponsabile. Segui le leggi locali per il corretto smaltimento delle munizioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, controlla il sito web del produttore o contatta un rivenditore autorizzato.

Conclusione

Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e piacevole con il tuo SIDEGATE .410 LEVER ACTION BEAD SIGHT HENRY REPEATING ARMS LEVER SHOTGUN. Ricorda di rimanere sempre informato sulle pratiche di sicurezza e di segnalare eventuali prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Bruksanvisning for SIDE GATE .410 LEVER ACTION BEAD SIGHT HENRY REPEATING ARMS LEVER SHOTGUN .410 24" SIDE GATE

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av din SIDE GATE .410 LEVER ACTION BEAD SIGHT fra Henry Repeating Arms. Denne håndvåpenet er designet for både nybegynnere og erfarne brukere. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg alle sikkerhetsinstruksjoner i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid våpenet i samsvar med lokale lover og forskrifter.
- Oppbevar våpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Sjekk alltid at våpenet er tomt før du håndterer det.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, inkludert øre og øyebeskyttelse, når du skyter.
- Unngå å peke våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det ikke er noen mennesker eller dyr i nærheten av skyteområdet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Les bruksanvisningen nøye før bruk.
- Kontroller at våpenet er i god stand før hver bruk.
- Bruk kun ammunisjon som er anbefalt for .410 Gauge.
- Unngå å bruke våpenet under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Sørg for at løpet er klart før du avgir et skudd.
- Ikke forsøk å modifisere eller reparere våpenet selv. Ta det til en kvalifisert gunsmith ved behov.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Sjekk innholdet:** Kontroller at alle deler og tilbehør er inkludert i pakken.
2. **Montering:** Følg produsentens instruksjoner for eventuell montering av tilbehør.
3. **Lading av våpenet:**
 - Åpne låsekassen ved å trekke i spaken.
 - Last ammunisjon i magasinet i henhold til spesifikasjonene (6+1 runder).
4. **Sikring:**
 - Sørg for at våpenet er sikret når det ikke er i bruk.
 - Bruk sikringen aktivt når du ikke er klar til å skyte.
5. **Skyting:**
 - Hold våpenet i en sikker posisjon.
 - Putt fingeren på avtrekkeren bare når du er klar til å skyte.
 - Etter hvert skudd, sjekk om løpet er klart før neste skudd.

Avfallsinstruksjoner

- Når våpenet ikke lenger er i bruk eller er ubrukelig, lever det til en autorisert avfallshåndteringsenhet for farlig avfall.
- Følg lokale forskrifter for avhending av brannvåpen og tilbehør.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål om sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst kontakt produsentens kundeservice eller besøk deres offisielle nettside.

Husk at sikkerhet alltid kommer først. Takk for at du valgte Henry Repeating Arms!

Návod k bezpečnému používání produktu: SIDEGATE .410 LEVER ACTION BEAD SIGHT

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení brokovnice SIDEGATE .410 LEVER ACTION od společnosti Henry Repeating Arms. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečný a spolehlivý výkon. Před použitím si prosím důkladně přečtěte následující pokyny, které vám pomohou zajistit bezpečnost vaši i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň prázdná, dokud nejste připraveni ji použít.
- Nikdy nesměřujte zbraň na něco, co nechcete zasáhnout.
- Používejte pouze náboje určené pro kalibr .410.
- Zbraň uchovávejte mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Před manipulací se zbraní si důkladně umyjte ruce a ujistěte se, že máte čistý a suchý prostor.
- V případě nehody nebo poruchy kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň správně nabitá a funkční.
- Používejte ochranu sluchu a zraku při střelbě.
- Nikdy se nesnažte upravit nebo opravovat zbraň sami, pokud nemáte potřebné znalosti a dovednosti.
- Nezapojujte se do střelby pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Při použití zbraně se ujistěte, že je v bezpečné oblasti a že nikdo jiný není v dosahu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Kontrola obsahu balení:**
 - Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti zbraně v pořádku a zda není poškozená.
2. **Nabíjení zbraně:**
 - Otevřete zbraň a vložte náboje do tubulárního zásobníku.
 - Ujistěte se, že je zbraň zajištěna, dokud nejste připraveni střílet.
3. **Použití:**
 - Zaměřte se na cíl a stiskněte spoušť jemně a kontrolovaně.
 - Po střelbě zbraň znovu zkontrolujte a ujistěte se, že je prázdná.
4. **Údržba:**
 - Pravidelně čistěte zbraň podle pokynů výrobce.
 - Uložte zbraň na suchém a bezpečném místě.

Pokyny pro likvidaci

- Zbraň a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Pokud je zbraň poškozená nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na zbraně pro správnou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti a používání produktu se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání vaší brokovnice SIDEGATE .410 LEVER ACTION. V případě jakýchkoli otázek nebo obav neváhejte vyhledat další informace a podporu.