

SINGLE SHOT HENRY 22" - SINGLE SHOT RIFLE 450 BUSHMASTER 22"

A Single-Shot Rifle For Hunters Who Want a Challenge

These single-shot rifles are aimed at the challenge of hunting with only one round on board, and hunters who prefer the uncomplicated durability of the design. Make no mistake though- while some might consider a single-shot an entry-level proposition, we build these to the same high standards as all of our fine centerfire rifles, and not to be a budget model in any sense of the word.



Attributes

- Name: SINGLE SHOT RIFLE 450 BUSHMASTER 22"
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100041769
- Mfr. No.: H015-450
- Action Type: Single Shot
- Barrel Length: 22"
- Capacity: 1-Round
- Cartridge: 450 Bushmaster
- Finish: Blued
- Front Sight: Adjustable
- Length: 37.5"
- Magazine Included: NA
- Magazine Type: Fixed
- Make: Henry
- Model: Single Shot
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Wood
- Weight: 7.5 lbs
- Delivery weight: 3.538kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 1,016mm
- UPC: 619835400246

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SINGLE SHOT HENRY 22" HENRY REPEATING ARMS SINGLE SHOT RIFLE 450 BUSHMASTER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the SINGLE SHOT HENRY 22" SINGLE SHOT RIFLE 450 BUSHMASTER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Fusil à Un Coup Henry 22"](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Single Shot Henry 22"](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for SINGLE SHOT HENRY 22" HENRY REPEATING ARMS SINGLE SHOT RIFLE 450 BUSHMASTER](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání pušky SINGLE SHOT HENRY 22"](#)

Sicherheitshinweise für das SINGLE SHOT HENRY 22" HENRY REPEATING ARMS SINGLE SHOT RIFLE 450 BUSHMASTER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SINGLE SHOT HENRY 22" HENRY REPEATING ARMS SINGLE SHOT RIFLE 450 BUSHMASTER. Dieses Gewehr ist für Jäger konzipiert, die die Einfachheit und Haltbarkeit eines Einzelladergewehrs schätzen. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwende das Gewehr nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, auch wenn es nicht verwendet wird.
- Bewahre das Gewehr in einem sicheren, abschließbaren Bereich auf, der für Kinder unzugänglich ist.
- Trage immer Schutzbrille und Ohrenschutz beim Schießen.
- Überprüfe das Gewehr regelmäßig auf Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Mündung des Gewehrs immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Lade das Gewehr nur, wenn du bereit bist zu schießen.
- Entlade das Gewehr vollständig, bevor du es transportierst oder reinigst.
- Verwende nur die empfohlenen Munitionstypen (Kaliber: 450 Bushmaster).
- Achte darauf, den Abzug nicht zu betätigen, solange du nicht zielen und schießen möchtest.
- Vermeide Ablenkungen und konzentriere dich auf deine Umgebung, während du schießt.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du in einem genehmigten Schießbereich bist.
- Überprüfe, ob das Gewehr entladen ist.

2. Laden des Gewehrs:

- Öffne das System, indem du die Kammer öffnest.
- Lege eine Patrone in die Kammer.
- Schließe die Kammer und stelle sicher, dass sie sicher verriegelt ist.

3. Schießen:

- Nimm eine stabile Schießposition ein.
- Ziele auf das Ziel und atme tief durch.
- Betätige den Abzug sanft, um den Schuss abzugeben.

4. Entladen des Gewehrs:

- Öffne die Kammer und entferne die Patrone.

- Überprüfe das Gewehr, um sicherzustellen, dass es vollständig entladen ist.

5. Reinigung:

- Reinige das Gewehr regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Verwende dafür geeignete Reinigungsmittel und Werkzeuge.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge leere Patronenhülsen und andere Abfälle gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Bringe das Gewehr nicht in die Nähe von Wasser oder feuchten Umgebungen, um Rost und Korrosion zu vermeiden.
- Wenn das Gewehr nicht mehr verwendet werden kann, kontaktiere einen Fachmann für die sichere Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bei der Nutzung des Produkts wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Sie können dir bei allen Fragen oder Anliegen helfen.

Bitte beachte, dass die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen von größter Bedeutung ist. Halte dich stets an diese Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und verantwortungsvolles Schießen zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the SINGLE SHOT HENRY 22" SINGLE SHOT RIFLE 450 BUSHMASTER

Introduction

Thank you for choosing the SINGLE SHOT HENRY 22" SINGLE SHOT RIFLE 450 BUSHMASTER. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your rifle. It is crucial to follow these guidelines to minimize risks and enhance your shooting experience.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the rifle pointed in a safe direction at all times.
- Ensure the rifle is unloaded when not in use and during cleaning.
- Store the rifle in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Familiarize yourself with the rifle's operation and safety features before use.
- Wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when shooting.
- Do not consume alcohol or drugs before or while handling the rifle.
- Always be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are using the correct ammunition type for your rifle (450 Bushmaster).
- Inspect the rifle for any damage or obstructions before each use.
- Do not modify the rifle or use aftermarket parts that are not approved by the manufacturer.
- Avoid using the rifle in adverse weather conditions that could impair your safety.
- Be cautious of the rifle's recoil and ensure a firm grip when firing.
- Do not engage in horseplay or distractions while handling the rifle.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm use and hunting.

Instructions for Installation and Usage

Installation

- No installation is required for the SINGLE SHOT HENRY 22" SINGLE SHOT RIFLE as it is ready for use upon purchase.
- Ensure that the rifle is properly assembled and that all parts are securely in place before use.

Usage

1. Loading the Rifle

- Open the action and visually inspect the chamber to ensure it is clear.
- Load one round of 450 Bushmaster ammunition into the chamber.
- Close the action securely.

2. Aiming and Firing

- Position yourself in a stable stance, ensuring a clear line of sight to your target.
- Use the adjustable rear sight and front sight to align your aim.
- Firmly hold the rifle and gently squeeze the trigger to fire.

3. After Firing

- Immediately open the action and remove the spent cartridge.
- Inspect the chamber for any obstructions before loading another round.
- Store the rifle safely when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the rifle in accordance with local laws and regulations.
- If the rifle is no longer in use, consider contacting a licensed firearms dealer for safe disposal options.
- Ensure that any remaining ammunition is disposed of safely and responsibly.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding your SINGLE SHOT HENRY 22" SINGLE SHOT RIFLE 450 BUSHMASTER, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase. It is important to reach out for assistance if you have questions or require further guidance.

By following these safety instructions, you contribute to a safer shooting environment and enhance your overall experience with the SINGLE SHOT HENRY 22" SINGLE SHOT RIFLE 450 BUSHMASTER. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guide de Sécurité pour le Fusil à Un Coup Henry 22"

Introduction

Merci d'avoir choisi le fusil à un coup Henry 22" en calibre 450 Bushmaster. Ce guide de sécurité a pour but de te fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et responsable de ton nouveau fusil. Il est important de lire et de comprendre ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de toujours traiter chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Ne pointe jamais une arme à feu vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Garde l'arme hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Utilise uniquement des munitions appropriées pour ton fusil.
- Vérifie toujours que le fusil est en bon état de fonctionnement avant chaque utilisation.
- Sois conscient de ton environnement et des personnes autour de toi lorsque tu utilises une arme à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des protections auditives et oculaires lorsque tu tires.
- Ne tire jamais sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Assure-toi de connaître et de respecter toutes les lois locales concernant l'utilisation des armes à feu.
- Ne modifie jamais ton fusil d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son fonctionnement.
- Utilise le fusil uniquement dans des zones désignées pour le tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification du Fusil

- Avant de manipuler le fusil, vérifie qu'il est déchargé. Ouvre la chambre et inspecte visuellement l'intérieur.

2. Chargement du Fusil

- Insère une seule cartouche dans la chambre. Ne charge jamais plus d'une cartouche à la fois.

3. Visée et Tir

- Ajuste la visée arrière selon les besoins. Utilise la visée avant pour aligner ta cible.
- Lorsque tu es prêt à tirer, assure-toi que ta cible est clairement visible et qu'il n'y a rien derrière elle qui pourrait être endommagé.

4. Déchargement du Fusil

- Après avoir tiré, ouvre la chambre et retire la cartouche. Vérifie à nouveau que le fusil est déchargé avant de le ranger.

5. Rangement du Fusil

- Range toujours ton fusil dans un endroit sécurisé, de préférence dans un coffrefort, lorsque tu ne l'utilises pas.

Instructions de Dépôt

- Ne jette pas ton fusil à la poubelle. Contacte un service spécialisé pour la récupération ou le recyclage des armes à feu.
- Suis les lois locales concernant l'élimination des armes à feu et des munitions.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton fusil à un coup Henry 22", consulte les ressources disponibles sur le site Web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter de ton fusil à un coup Henry 22" en toute sécurité. Rappelle-toi que la sécurité est la responsabilité de chaque utilisateur d'arme à feu. Prends le temps de te familiariser avec ton fusil et reste toujours vigilant.

Istruzioni di Sicurezza per il Fucile Single Shot Henry 22"

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il Fucile Single Shot Henry 22" in calibro 450 Bushmaster. Questo documento fornisce linee guida essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di seguire sempre le leggi locali e nazionali relative all'uso delle armi da fuoco.
- Mantieni l'arma scarica fino a quando non sei pronto a usarla.
- Non puntare mai l'arma verso qualcosa che non intendi colpire.
- Tratta sempre l'arma come se fosse carica.
- Non utilizzare mai l'arma sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Non modificare mai l'arma o i suoi componenti senza l'approvazione del produttore.
- Conserva l'arma in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di caricare l'arma, controlla sempre che la camera sia vuota.
- Utilizza solo munizioni appropriate per il tuo fucile, in questo caso il calibro 450 Bushmaster.
- Non sovraccaricare l'arma con munizioni.
- Non utilizzare l'arma se presenta segni di danni o usura.
- Durante l'uso, mantieni una distanza di sicurezza dagli altri e informali della tua attività di tiro.
- Non tentare mai di sparare a un bersaglio che si trova al di fuori della tua linea di vista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

• Installazione:

1. Assicurati che l'arma sia scarica.
2. Monta l'ottica o i mirini se necessario, seguendo le istruzioni del produttore.
3. Controlla che tutti i componenti siano saldamente fissati prima di utilizzare l'arma.

• Uso:

1. Carica l'arma solo quando sei pronto a sparare.
2. Posizionati in una posizione stabile e sicura.
3. Punta l'arma verso il bersaglio e verifica nuovamente che sia sicura.
4. Esegui il colpo seguendo le procedure di sicurezza standard.
5. Dopo aver sparato, mantieni l'arma puntata verso il basso fino a quando non sei pronto per un altro colpo o per scaricarla.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare mai l'arma o le munizioni nel normale spazzatura.
- Segui le leggi locali per lo smaltimento delle armi da fuoco e delle munizioni.
- Contatta un rivenditore autorizzato o un'autorità competente per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del tuo Fucile Single Shot Henry 22", ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti sul prodotto.

Conclusione

La sicurezza è la priorità numero uno quando si utilizza un'arma da fuoco. Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza di tiro sicura e responsabile. Grazie per aver scelto il Fucile Single Shot Henry 22".

Bruksanvisning for SINGLE SHOT HENRY 22" HENRY REPEATING ARMS SINGLE SHOT RIFLE 450 BUSHMASTER

Introduksjon

Takk for at du valgte SINGLE SHOT HENRY 22" fra Henry Repeating Arms. Dette enkeltladningsgeværet er designet for å gi en sikker og pålitelig jaktopplevelse. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid geværet i samsvar med lokale lover og forskrifter.
- Oppbevar alltid våpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr, inkludert øre og øyebeskyttelse, når du bruker geværet.
- Kontroller alltid at våpenet er tomt før du håndterer det.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det ikke er personer eller dyr i nærheten når du avfyre geværet.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Les og forstå bruksanvisningen før bruk.
- Kontroller at alle deler av geværet er i god stand før bruk.
- Unngå å bruke geværet under dårlige værforhold, som kraftig regn eller sterk vind.
- Aldri pek geværet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Bruk kun ammunisjon som er spesifisert for kaliberet 450 Bushmaster.
- Unngå å bruke modifisert eller skadet ammunisjon.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse før bruk:

- Kontroller at geværet er tomt før du begynner.
- Juster siktene etter behov for å sikre presisjon.

2. Lading av geværet:

- Sett inn en patron i kammeret.
- Lukk låsen forsiktig for å sikre at patronen er på plass.

3. Avfyring:

- Hold geværet stødig og rettet mot målet.
- Trykk av på avtrekkeren for å avfyre.

4. Etter avfyring:

- Kontroller alltid at geværet er tomt før du setter det ned.
- Rengjør geværet etter bruk for å opprettholde ytelsen.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av brukte patroner og ammunisjon.
- Avfall som oppstår fra vedlikehold av geværet, som olje og rengjøringsmidler, bør kastes i henhold til lokale miljøforskrifter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller funksjonalitet, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler.

Avslutning

Ved å følge disse sikkerhetsretningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og positiv opplevelse med ditt SINGLE SHOT HENRY 22" gevær. Ta alltid ansvar for din sikkerhet og sikkerheten til de rundt deg når du bruker dette produktet.

Návod k bezpečnému používání pušky SINGLE SHOT HENRY 22"

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení pušky SINGLE SHOT HENRY 22". Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho výrobku, aby se zajistila vaše ochrana a ochrana ostatních. Prosím, pečlivě si přečtěte tyto pokyny a uchovejte je pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím pušky si důkladně přečtěte a porozumějte všem pokynům a varováním.
- Zajistěte, aby byla puška vždy uchovávána mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- Nikdy nepoužívejte pušku pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Při manipulaci s puškou se vždy ujistěte, že je zajištěna proti náhodnému výstřelu.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška v dobrém stavu a zda není poškozena.
- Používejte pouze doporučené náboje specifikované v tomto dokumentu.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Při střelbě vždy směřujte hlaveň pušky bezpečným směrem.
- Nikdy nesměřujte pušku na lidi nebo zvířata.
- Před zahájením střelby se ujistěte, že je okolí bezpečné a že se v blízkosti nenacházejí žádné osoby.
- Při přebíjení pušky dbejte na to, abyste se ujistili, že je puška zaměřena bezpečně.
- Nezapomeňte nosit ochranné brýle a sluchátka během střelby.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím si prostudujte návod k použití a zkontrolujte všechny součásti pušky.
- Ujistěte se, že je puška správně sestavena a že všechny součásti fungují, jak mají.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zásobník prázdný a zda je puška v bezpečném stavu.
- Při střelbě dodržujte doporučenou vzdálenost a pozici pro maximální stabilitu a přesnost.
- Po použití pušku důkladně vyčistěte a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci pušky a jejích součástí dodržujte místní předpisy a zákony o likvidaci nebezpečných materiálů.
- Nenechávejte pušku nebo její části na místech, kde by mohly představovat nebezpečí pro ostatní.
- Pokud si nejste jisti, jak správně zlikvidovat pušku, obraťte se na odborníka nebo místní úřady.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace ohledně bezpečnosti a používání vaší pušky SINGLE SHOT HENRY 22", neváhejte se obrátit na odborníky nebo autorizované prodejce. Vždy se ujistěte, že máte přístup k aktuálním informacím a pokynům.

Děkujeme vám za dodržování těchto bezpečnostních pokynů. Bezpečnost je na prvním místě!