

SIG SAUER® P320 OFFSET MAGAZINE RELEASE RIGHT HAND

The Align Tactical™ OFFSET EXTENDED MAGAZINE RELEASE allows the operator to rest their distal middle finger flush across the lower half of where the Sig Sauer® P320 (M17/M18)® factory magazine release's triangular bottom edge would be, eliminating side-finger chafing when choking up high on the pistol grip for increased recoil control. Ergonomically designed with an enhanced and extended engagement surface closer to the thumb, for minimizing/eliminating pistol shifting in-hand when reaching to eject magazines. Obtain the highest grip with an unobstructed undercut that allows natural finger placement, thereby reducing muzzle flip to return the sights back to target quicker for a competitive edge. Eliminate side-finger chafing when choking up high on the pistol grip. The OFFSET design allows resting the distal middle finger flush across the lower half of where the factory magazine release's triangular bottom corner edge would be. Increased leverage helps maintain a firing grip without having to shift the pistol in-hand during reloads. An enlarged button surface protrudes 2mm (0.08") farther and is relocated higher up the grip frame to provide positive engagement while reducing thumb travel. Align Tactical's OFFSET Extended Magazine Release is compatible with Sig Sauer® P320/P250® standard, X-Series® (including Legion®), and Wilson Combat® WCP320 grip frames. Asymmetric (specific to either right or left-handed use). Hardened steel part finished in Black Oxide. Made in USA with lifetime warranty. Compatibility: Sig Sauer® P320/P250® standard and X-Series®, Wilson Combat WCP320® grip frames *Holsters that cover the magazine release may require minor relief for use



Attributes

- Name: SIG SAUER® P320 OFFSET MAGAZINE RELEASE RIGHT HAND
- Manufacturer: ALIGN TACTICAL
- Product no.: 100042681
- Mfr. No.: 6182020
- Finish: Black
- Hand: Right
- Make: Sig Sauer
- Model: M18,P320,M17
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 860004119104

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SIG SAUER® P320 OFFSET MAGAZINE RELEASE](#)
- [English: SIG SAUER® P320 OFFSET MAGAZINE RELEASE RIGHT HAND Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Consommateur pour le SIG SAUER® P320 OFFSET MAGAZINE RELEASE DROITIER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio della Rivista OFFSET SIG SAUER® P320](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Suomi: SIG SAUER® P320 OFFSET MAGAZINE RELEASE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu SIG SAUER® P320 OFFSET MAGAZINE RELEASE RIGHT HAND](#)

Sicherheitshinweise für den SIG SAUER® P320 OFFSET MAGAZINE RELEASE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SIG SAUER® P320 OFFSET MAGAZINE RELEASE von Align Tactical. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Nutzungshinweise, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden können.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bei Anzeichen von Beschädigung oder Fehlfunktion verwenden Sie das Produkt nicht weiter und wenden Sie sich an den Hersteller.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das OFFSET MAGAZINE RELEASE nur mit kompatiblen SIG SAUER® P320/P250® Griffrahmen.
- Stellen Sie sicher, dass der Magazine Release immer sauber und frei von Schmutz ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, den Magazine Release während des Schießens unbeabsichtigt zu betätigen.
- Achten Sie darauf, dass beim Nachladen die Handposition nicht verändert wird, um ein versehentliches Auslösen zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe stets geeignete Schutzausrüstung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entfernen Sie den OriginalMagazinauslöser gemäß der Bedienungsanleitung der SIG SAUER® P320.
- Setzen Sie den OFFSET MAGAZINE RELEASE an die vorgesehene Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Magazine Release fest sitzt und keine Spielräume aufweist.
- Überprüfen Sie die Funktion des neuen Magazine Release, bevor Sie die Waffe verwenden.

2. Nutzung:

- Legen Sie Ihren Mittelfinger bündig über die untere Hälfte des Magazine Release, um eine optimale Kontrolle zu gewährleisten.
- Halten Sie die Waffe stabil, während Sie den Magazine Release betätigen, um ein ungewolltes Verschieben zu vermeiden.
- Üben Sie den Umgang mit dem neuen Magazine Release in einer sicheren Umgebung, bevor Sie es in einer realen Situation verwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.
- Informieren Sie sich über lokale Rücknahmeprogramme für Waffen und Zubehörteile.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen und Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsanfragen über einen EUbasierten Kontakt erfolgen.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung nicht alle möglichen Risiken abdeckt. Verwenden Sie Ihr Produkt verantwortungsbewusst und halten Sie sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften.

SIG SAUER® P320 OFFSET MAGAZINE RELEASE RIGHT HAND Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Align Tactical™ OFFSET Extended Magazine Release for your SIG SAUER® P320. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is installed correctly before use.
- Always handle firearms safely and responsibly.
- Keep the magazine release free from dirt and debris to maintain functionality.
- Regularly inspect the magazine release for wear or damage.
- Avoid using the product if it shows signs of damage or malfunction.
- Store the firearm and accessories in a safe place, out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- This product is designed for righthanded use. Ensure compatibility with your grip frame before installation.
- Do not attempt to modify the magazine release in any way, as this may compromise safety.
- Always ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the magazine release.
- When using the magazine release, maintain a firm grip on the firearm to prevent accidental slips.
- Be aware of your surroundings and ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of firearms and accessories.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation, such as a screwdriver.

2. Installation Steps:

- Remove the existing magazine release from the grip frame by following the manufacturer's instructions.
- Align the OFFSET Extended Magazine Release with the designated slot on the grip frame.
- Securely fasten the magazine release in place, ensuring it is properly seated and functions smoothly.
- Test the magazine release by pressing it to ensure it operates correctly.

3. Usage:

- To eject the magazine, rest your distal middle finger across the lower half of the magazine release.
- Apply pressure to the release while maintaining a secure grip on the firearm.
- Practice using the magazine release to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding firearm accessories.
- If the product is damaged or no longer in use, ensure it is disposed of safely to prevent accidental injury.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SIG SAUER® P320 OFFSET Extended Magazine Release, please consult the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Guide de Sécurité du Consommateur pour le SIG SAUER® P320 OFFSET MAGAZINE RELEASE DROITIER

Introduction

Merci d'avoir choisi le SIG SAUER® P320 OFFSET MAGAZINE RELEASE DROITIER. Ce guide fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les instructions et recommandations avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux recommandations du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Tenez le produit hors de portée des enfants et des groupes vulnérables.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez le fabricant ou un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant d'utiliser le magazine release, assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Ne placez jamais vos doigts sur le bouton de libération de chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Utilisez le produit uniquement avec les modèles compatibles spécifiés : Sig Sauer® P320/P250® standard, XSeries®, et Wilson Combat® WCP320.
- Évitez tout contact avec des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager la finition du produit.
- En cas de dysfonctionnement, ne tentez pas de réparer le produit vous-même. Contactez un professionnel qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Magazine Release :

- Déchargez l'arme et retirez le chargeur.
- Retirez le bouton de libération de chargeur d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Installez le SIG SAUER® P320 OFFSET MAGAZINE RELEASE en vous assurant qu'il est bien en place.
- Vérifiez que le bouton est correctement installé avant de réutiliser l'arme.

2. Utilisation :

- Placez votre doigt moyen distal à plat sur la moitié inférieure du bouton de libération.
- Assurez-vous que votre prise sur la poignée est ferme pour un meilleur contrôle du recul.
- Lorsque vous éjectez le chargeur, maintenez une prise stable pour éviter tout mouvement indésirable de l'arme.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'avez plus besoin du produit, éliminez-le de manière responsable.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des matériaux en acier.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers. Recyclez-le si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre SIG SAUER® P320 OFFSET MAGAZINE RELEASE, veuillez consulter le site Web du fabricant pour des informations de contact adaptées.

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio della Rivista OFFSET SIG SAUER® P320

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio della Rivista OFFSET di Align Tactical™ per la tua pistola SIG SAUER® P320. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla il prodotto per eventuali difetti o danni prima dell'uso. Non utilizzare il prodotto se presenta anomalie.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto e seguendo le istruzioni fornite.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di avere una presa salda sulla pistola mentre utilizzi il rilascio della rivista.
- Non forzare il rilascio della rivista; se non funziona correttamente, verifica l'installazione.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni ambientali estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Evita di utilizzare il rilascio della rivista se sei sotto l'effetto di sostanze che possono compromettere la tua capacità di operare in sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi il caricatore dalla pistola prima di iniziare l'installazione.
- Segui le istruzioni specifiche per il montaggio del rilascio OFFSET sulla tua SIG SAUER® P320.
- Assicurati che il rilascio sia fissato saldamente e che non ci siano parti allentate.

2. Uso:

- Posiziona il dito medio distale sulla metà inferiore del rilascio della rivista.
- Premi il rilascio per espellere il caricatore in modo controllato.
- Mantieni una presa ferma sulla pistola durante il processo di espulsione del caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali del prodotto.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o in natura.
- Se il prodotto è danneggiato, smaltiscilo in modo responsabile per garantire la sicurezza ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti il prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore.

Questa guida è stata progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del Rilascio della Rivista OFFSET di

Align Tactical™. Segui sempre queste istruzioni e rimani informato sulle eventuali avvertenze e aggiornamenti di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup rozszerzonego zwolnienia magazynka ALIGN TACTICAL™ OFFSET do pistoletu SIG SAUER® P320. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Proszę zapoznać się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj, czy produkt jest w dobrym stanie przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed użyciem upewnij się, że zwolnienie magazynka jest poprawnie zainstalowane.
- Unikaj używania produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie używaj zwolnienia magazynka w połączeniu z niekompatybilnymi ramami chwytu.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj produktu w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo.
- Zawsze stosuj odpowiednie techniki chwytu, aby zminimalizować ryzyko przypadkowego wyzwolenia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany przed przystąpieniem do instalacji.
- Zdejmij fabryczne zwolnienie magazynka z ramy chwytu.
- Umieść rozszerzone zwolnienie magazynka ALIGN TACTICAL™ OFFSET w odpowiednim miejscu.
- Upewnij się, że zwolnienie magazynka jest prawidłowo osadzone i stabilne.

2. Użytkowanie:

- Podczas chwytania pistoletu umieść dalszy palec środkowy na dolnej połowie trójkątnego dolnego krawędzi zwolnienia magazynka.
- Używaj kciuka do aktywacji zwolnienia magazynka, aby zminimalizować ruch pistoletu w rękę.
- Regularnie sprawdzaj, czy zwolnienie magazynka działa płynnie i bez oporów.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Zasięgnij informacji w lokalnych punktach odbioru odpadów w celu prawidłowej utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich pytań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania lub instalacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania produktu.

SIG SAUER® P320 OFFSET MAGAZINE RELEASE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SIG SAUER® P320 OFFSET MAGAZINE RELEASE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä puutteita.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja säännöksiä aseiden käytössä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asentamista tai säätämistä.
- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa. Älä muokkaa tai käytä tuotetta muulla tavalla kuin ohjeissa on kuvattu.
- Ole varovainen, kun asetat etusormen magasiinin vapautuksen päälle, jotta vältät vahingossa tapahtuvan laukaisun.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turallisessa ympäristössä ennen sen käyttöä tositilanteissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Aseta etusormi OFFSETmuotoilun päälle tehdasmallin magasiinin vapautuksen kolmion muotoisen alakulman ylle.
- Varmista, että tuote on kunnolla paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Pidä ase korkealla pistoolikahvasta, jotta saat paremman rekyyn hallinnan.
- Aktivoi magasiinin vapautus etusormella, joka on asetettu suoraan alareunan ylle.
- Tarkista, että magasiinin vapautus toimii sujuvasti ja ilman vastusta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti. Älä heitä sitä tavalliseen jätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset tuotteen kierrättämisestä tai hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista: Turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata aina näitä ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Návod k bezpečnému používání produktu SIG SAUER® P320 OFFSET MAGAZINE RELEASE RIGHT HAND

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili rozšířenou tlačítkovou uvolňovací páčku ALIGN TACTICAL™ OFFSET pro pistoli SIG SAUER® P320. Tento produkt je navržen tak, aby zvýšil vaši kontrolu při střelbě a zlepšil ergonomii používání zbraně. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, pozorně si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Zkontrolujte, zda je vaše zbraň v bezpečném stavu a zda je v ní prázdný zásobník před instalací nebo manipulací s uvolňovací páčkou.
- Před použitím se ujistěte, že produkt je kompatibilní s vaší konkrétní verzí zbraně.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození produktu, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání uvolňovací páčky se ujistěte, že máte správný úchop a stabilní postavení.
- Vyvarujte se jakéhokoli kontaktu s pohyblivými částmi zbraně, které by mohly způsobit zranění.
- Při přebíjení zbraně se ujistěte, že máte plnou kontrolu nad zbraní, abyste zabránili nehodám.
- Pokud používáte pouzdro, které zakrývá uvolňovací páčku, zkontrolujte, zda je správně přizpůsobeno a neomezuje funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Před instalací odpojte zbraň od zdroje energie a ujistěte se, že je prázdná.
- Pomocí vhodného nástroje odstraňte původní uvolňovací páčku.
- Nainstalujte rozšířenou uvolňovací páčku ALIGN TACTICAL™ OFFSET na stejné místo, kde byla původní páčka.
- Ujistěte se, že je páčka pevně usazena a správně funguje.

2. Používání:

- Při manipulaci s uvolňovací páčkou používejte distální prostřední prst pro snadný přístup.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správný úchop a že páčka je v dosahu vašeho palce pro rychlé uvolnění zásobníku.
- Po každém použití zkontrolujte, zda páčka funguje správně a zda nedošlo k jejímu poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy a normy pro odpadové hospodářství.
- Pokud je produkt poškozen nebo vyřazen, zlikvidujte jej tak, aby nemohl být znovu použit.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud potřebujete další informace nebo máte dotazy týkající se bezpečnosti produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Tento návod je navržen tak, aby splňoval požadavky EU na obecnou bezpečnost výrobků (GPSR) a zajistil bezpečné a efektivní používání produktu SIG SAUER® P320 OFFSET MAGAZINE RELEASE RIGHT HAND. Dodržováním těchto pokynů zajistíte nejen svou vlastní bezpečnost, ale také bezpečnost ostatních.