

SCREW-LOCKING CARABINER

SCREW-LOCKING CARABINER BK 7/16 ALUMINUM D 31



Attributes

- Name: SCREW-LOCKING CARABINER
- Manufacturer: BLACKHAWK
- Product no.: 100043782
- Mfr. No.: 98LC01BK
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 102mm

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SCREWLOCKING CARABINER BLACKHAWK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCREWLOCKING CARABINER](#)
- [Français: Manuel de Sécurité pour le Mousqueton à Verrouillage par Vis BLACKHAWK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Karabinka z Blokadą Śrubową BLACKHAWK](#)

Sicherheitshinweise für den SCREWLOCKING CARABINER BLACKHAWK

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SCREWLOCKING CARABINER BLACKHAWK. Dieser Karabinerhaken ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und bietet durch seinen Schraubverschluss zusätzliche Sicherheit. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der Karabinerhaken für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.
- Überprüfen Sie den Karabinerhaken vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie den Karabinerhaken nicht für Anwendungen, die über die empfohlenen Spezifikationen hinausgehen.
- Halten Sie den Karabinerhaken von Kindern fern, um Unfälle zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den SCREWLOCKING CARABINER BLACKHAWK nur in Kombination mit geeigneten Seilen oder Gurten.
- Stellen Sie sicher, dass der Schraubverschluss ordnungsgemäß geschlossen ist, bevor Sie den Karabinerhaken belasten.
- Vermeiden Sie eine Überlastung des Karabiners, indem Sie die maximale Tragfähigkeit beachten.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder aggressiven Chemikalien, die die Materialien beschädigen könnten.
- Verwenden Sie den Karabiner nicht in extremen Temperaturen oder Umgebungen, die seine Integrität beeinträchtigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Überprüfung vor der Verwendung

- Inspizieren Sie den Karabiner auf Risse, Dellen oder andere Anzeichen von Beschädigung.
- Überprüfen Sie, ob der Schraubverschluss leichtgängig funktioniert.

2. Öffnen und Schließen des Karabiners

- Drehen Sie den Schraubverschluss gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu öffnen.
- Fügen Sie das Seil oder den Gurt in die Öffnung ein.
- Drehen Sie den Schraubverschluss im Uhrzeigersinn, um ihn zu schließen und sicherzustellen, dass er fest sitzt.

3. Verwendung

- Befestigen Sie den Karabinerhaken sicher an einem stabilen Punkt.
- Verwenden Sie den Karabiner nicht in einer Weise, die seine Funktionalität beeinträchtigen könnte.

4. Nach der Verwendung

- Reinigen Sie den Karabiner von Schmutz oder Ablagerungen, um seine Lebensdauer zu verlängern.
- Lagern Sie den Karabiner an einem trockenen, kühlen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Karabinerhaken gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass der Karabiner nicht mehr verwendet wird, bevor Sie ihn entsorgen, um Missbrauch zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie den Karabinerhaken erworben haben, um Unterstützung oder zusätzliche Informationen zu erhalten.

Diese Sicherheitshinweise sollen Ihnen helfen, den SCREWLOCKING CARABINER BLACKHAWK sicher und effektiv zu nutzen. Befolgen Sie diese Richtlinien, um die Sicherheit für sich selbst und andere zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SCREWLOCKING CARABINER

Introduction

Thank you for choosing the SCREWLOCKING CARABINER BK 7/16 ALUMINUM D 31 by BLACKHAWK. This product is designed for safety and durability in various applications, including climbing, hiking, and securing gear. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always inspect the carabiner before each use for any signs of damage or wear.
- Ensure the carabiner is suitable for the intended use and load capacity.
- Do not exceed the maximum load limit specified by the manufacturer.
- Keep the carabiner away from sharp edges and abrasive surfaces.
- Store the carabiner in a cool, dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.
- Be aware of your surroundings when using the carabiner, especially in highrisk environments.
- Ensure that children do not have access to the carabiner to prevent accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the carabiner for any purpose other than its intended use.
- Avoid using the carabiner in combination with incompatible materials or equipment.
- Do not modify or alter the carabiner in any way.
- Always ensure that the locking mechanism is fully engaged before use.
- Do not use the carabiner if it has been involved in a fall or impact.
- If the carabiner shows any signs of deformation, cracks, or excessive wear, discontinue use immediately.
- Use only with compatible harnesses, ropes, and other equipment as recommended by the manufacturer.

Instructions for Installation and Usage

• Installation:

- Ensure the area of installation is clean and free of debris.
- Attach the carabiner to the appropriate anchor point securely.
- Confirm that the lock is closed and secured before proceeding.

• Usage:

- Always doublecheck the locking mechanism before use.
- When using the carabiner in a climbing scenario, ensure that it is properly loaded along its major axis.
- Avoid sideloading the carabiner as it can lead to failure.
- Regularly check the carabiner during use to ensure it remains secure and functional.
- When finished, remove the carabiner from the anchor point and store it properly.

Disposal Instructions

- Dispose of the carabiner in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the carabiner in regular household waste if it is damaged or no longer usable.
- Consider recycling the aluminum material if applicable.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the SCREWLOCKING CARABINER, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. It is essential to stay informed about product recalls and safety updates through official channels.

By following these guidelines, you can ensure the safe use of the SCREWLOCKING CARABINER and contribute to a safer environment for yourself and others. Always prioritize safety and remain vigilant while using this equipment.

Manuel de Sécurité pour le Mousqueton à Verrouillage par Vis BLACKHAWK

Introduction

Merci d'avoir choisi le Mousqueton à Verrouillage par Vis BLACKHAWK. Ce produit est conçu pour assurer la sécurité lors de l'escalade, du camping, et d'autres activités de plein air. Il est essentiel de lire attentivement ce manuel pour garantir une utilisation sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le mousqueton est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez qu'il n'y a pas de fissures, de déformations ou d'autres dommages visibles.
- Ne dépassez pas la capacité de charge maximale spécifiée par le fabricant.
- Ne modifiez pas le mousqueton de quelque manière que ce soit.
- Gardez le mousqueton hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Évitez d'utiliser le mousqueton dans des environnements corrosifs ou extrêmes, sauf s'il est spécifiquement conçu pour cela.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésitez pas à le retirer de l'utilisation et à contacter un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le mousqueton est correctement verrouillé avant de l'utiliser. Vérifiez que le mécanisme de verrouillage fonctionne correctement.
- Ne jamais utiliser le mousqueton pour des applications autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Évitez les chocs violents ou les impacts sur le mousqueton pendant l'utilisation.
- Ne pas utiliser le mousqueton pour la suspension de charges lourdes si vous n'êtes pas formé à le faire.
- Si vous utilisez le mousqueton dans des situations de sauvetage, assurez-vous d'avoir reçu une formation adéquate.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Vérification du Mousqueton :

- Inspectez le mousqueton pour détecter tout dommage.
- Assurez-vous que le mécanisme de verrouillage fonctionne correctement.

2. Utilisation du Mousqueton :

- Ouvrez le mousqueton en dévissant le verrou.
- Fixez le mousqueton à l'élément souhaité (corde, harnais, etc.).
- Fermez le mousqueton en vissant le verrou jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

3. Sécurité :

- Testez le mousqueton après l'installation pour vous assurer qu'il est bien fixé.
- Ne tirez pas sur le mousqueton de manière excessive pour éviter d'endommager le mécanisme.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le mousqueton n'est plus utilisable ou en fin de vie, ne le jetez pas dans la nature.
- Déposez-le dans un point de collecte de déchets approprié ou suivez les directives locales pour le

recyclage des métaux.

- Assurez-vous que le mousqueton ne peut pas être réutilisé pour éviter tout risque d'accident.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE indiqué sur l'emballage. Vous pouvez également consulter le site web du fabricant pour plus d'informations.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sécurisée de votre Mousqueton à Verrouillage par Vis BLACKHAWK. Votre sécurité est notre priorité.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Karabinka z Blokadą Śrubową BLACKHAWK

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Karabinka z Blokadą Śrubową BLACKHAWK. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie użytkownika i efektywności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że karabinek jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj karabinek pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj karabinka, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj karabinek w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i chemikaliów.
- Zawsze stosuj się do instrukcji producenta dotyczących użycia i konserwacji.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia karabinka, które wynosi 250 kg.
- Nie używaj karabinka w warunkach ekstremalnych, takich jak silne wiatry, deszcz lub inne niekorzystne warunki pogodowe.
- Używaj karabinka tylko w celu, do którego został zaprojektowany (np. wspinaczka, zabezpieczenie).
- Nie modyfikuj ani nie próbuj naprawiać karabinka samodzielnie.
- Trzymaj karabinek z dala od dzieci i osób niepełnoletnich.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że karabinek jest czysty i wolny od zanieczyszczeń przed użyciem.
- Otwórz karabinek, obracając blokadę śrubową w lewo.
- Zamocuj karabinek do punktu kotwiczenia lub innego elementu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zamknij karabinek, obracając blokadę śrubową w prawo, aż będzie dobrze dokręcona.

2. Użytkowanie:

- Zawsze sprawdzaj, czy karabinek jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem jakiegokolwiek aktywności.
- Unikaj nagłych ruchów podczas używania karabinka, aby zminimalizować ryzyko.
- Po zakończeniu użytkowania, odłącz karabinek i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Karabinek należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wrzucaj karabinka do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania karabinka, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dostawcą. Upewnij się, że masz przy sobie numer modelu oraz dowód zakupu.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz produkt, który wydaje się być niebezpieczny, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych instrukcji i życzymy bezpiecznego korzystania z Karabinka z Blokadą Śrubową BLACKHAWK.