

FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR SLIM FRAME GLOCK®

The Apex Failure Resistant Extractor for Glock pistols is designed with a more robust extractor claw, as well as improved geometry, to produce a more durable extractor that will deliver consistent extraction and a more uniform ejection pattern. The extractor is machined from a billet of stainless steel. Please note that this extractor is not recommended for use with aftermarket slides and/or barrels due to variations in the For use in the following Slim Frame Glock pistols: G43, G43X, G43MOS, G48, G48MOS



Attributes

- Name: FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR SLIM FRAME GLOCK®
- Manufacturer: APEX TACTICAL SPECIALTIES INC
- Product no.: 100044037
- Mfr. No.: 102-131
- Finish: Black Nitride
- Make: Glock
- Model: 43X,48,43
- Delivery weight: 0.018kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 854751007364

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Apex Failure Resistant Extractor für Slim Frame Glock®](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Apex Failure Resistant Extractor for Slim Frame Glock® Pistols](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Extracteur Résistant aux Pannes Apex pour Pistolets Glock](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Estrattore Resistente ai Guasti per Slim Frame Glock®](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for APEX TACTICAL SPECIALTIES INC FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR SLIM FRAME GLOCK®](#)
- [Suomi: FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR SLIM FRAME GLOCK® KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FAILURE RESISTANT EXTRACTOR för Slim Frame Glock®](#)

Sicherheitshinweise für den Apex Failure Resistant Extractor für Slim Frame Glock®

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Apex Failure Resistant Extractor für Slim Frame GlockPistolen. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine zuverlässige und konsistente Auswurfleistung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer GlockPistole kennen und befolgen.
- Verwenden Sie den Extractor nur mit den empfohlenen Slim Frame GlockModellen: G43, G43X, G43MOS, G48, G48MOS.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung den Extractor auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufmeldungen auf der Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Extractor nicht mit AftermarketSchlitzen und/oder Läufen, da dies zu Abweichungen und möglicherweise zu gefährlichen Situationen führen kann.
- Achten Sie darauf, dass der Extractor ordnungsgemäß installiert ist, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur Originalteile und Zubehör für Ihre GlockPistole.
- Führen Sie regelmäßige Wartungsprüfungen durch, um sicherzustellen, dass der Extractor einwandfrei funktioniert.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre GlockPistole entladen ist.
- Entfernen Sie alle Magazine und überprüfen Sie das Magazinfach.

2. Installation des Extractors:

- Entfernen Sie den alten Extractor gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer GlockPistole.
- Setzen Sie den Apex Failure Resistant Extractor vorsichtig an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Extractor sicher und fest sitzt.

3. Nach der Installation:

- Überprüfen Sie die Funktion des Extractors, indem Sie die Pistole mehrmals entladen und laden.
- Achten Sie darauf, dass die Auswurfleistung konsistent und zuverlässig ist.

4. Nutzung:

- Verwenden Sie die GlockPistole gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie auf eine sichere Handhabung und befolgen Sie die grundlegenden Sicherheitsrichtlinien für Feuerwaffen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Extractor gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben müssen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung oder auf der Website des Herstellers.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat für uns höchste Priorität.

Safety Instruction Guide for the Apex Failure Resistant Extractor for Slim Frame Glock® Pistols

Introduction

Thank you for choosing the Apex Failure Resistant Extractor for your Slim Frame Glock® pistol. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe and effective use of your extractor. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the extractor is compatible with your specific Slim Frame Glock® model (G43, G43X, G43MOS, G48, G48MOS).
- Always follow safe firearm handling practices when installing or using the extractor.
- Be aware of your surroundings and handle firearms responsibly to prevent accidents.
- Keep the extractor and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the extractor for signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the extractor with aftermarket slides and/or barrels, as variations may lead to unsafe conditions.
- Ensure that the firearm is unloaded and the chamber is clear before installation.
- Avoid modifying the extractor or any part of the firearm, as this may compromise safety and functionality.
- If you experience any issues with extraction or ejection, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your workspace is clean and welllit.
- Gather necessary tools such as a punch tool and a small hammer.

2. Installation:

- Unload your Glock® pistol and ensure it is completely clear.
- Remove the slide from the frame according to the manufacturer's instructions.
- Locate the existing extractor and remove it using the punch tool to drive out the retaining pin.
- Carefully install the Apex Failure Resistant Extractor into the slide.
- Reinsert the retaining pin to secure the extractor in place.
- Reassemble the slide onto the frame and ensure proper function.

3. Usage:

- Test the extractor by cycling the action of the firearm without ammunition to ensure smooth operation.
- When using the firearm, maintain awareness of the ejection pattern and extraction consistency.

Disposal Instructions

- Dispose of the extractor in accordance with local regulations regarding metal waste.
- If the extractor is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it. Instead, dispose of it properly.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Apex Failure Resistant Extractor, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your Apex Failure Resistant Extractor. Thank you for your commitment to safety.

Guide de Sécurité pour l'Extracteur Résistant aux Pannes Apex pour Pistolets Glock

Introduction

Merci d'avoir choisi l'extracteur résistant aux pannes Apex pour les pistolets Glock. Ce produit est conçu pour offrir une extraction fiable et une durabilité accrue. Il est important de suivre ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre extracteur.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état de ton extracteur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas l'extracteur à la portée des enfants.
- Si tu as des doutes sur l'utilisation de l'extracteur, consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- L'extracteur n'est pas recommandé pour une utilisation avec des glissières et/ou des canons de rechange en raison des variations possibles.
- Assure-toi que l'extracteur est compatible avec les modèles suivants : G43, G43X, G43MOS, G48, G48MOS.
- Ne tente pas de modifier l'extracteur ou de l'utiliser de manière non prévue.
- Utilise toujours des équipements de protection appropriés lors de la manipulation d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'Extracteur :

- Retire l'ancien extracteur de ton pistolet Glock en suivant les instructions du fabricant.
- Vérifie que la chambre et le canon sont dégagés de tout obstruant.
- Installe l'extracteur Apex en t'assurant qu'il est bien en place.
- Vérifie le bon fonctionnement de l'extracteur avant de procéder à l'utilisation.

2. Utilisation de l'Extracteur :

- Charge ton pistolet conformément aux instructions du fabricant.
- Effectue des tests de tir dans un environnement sécurisé pour vérifier l'efficacité de l'extracteur.
- Observe les performances de l'extracteur lors de l'éjection des cartouches.

Instructions de Disposal

- Lorsque l'extracteur est usé ou endommagé, ne le jette pas dans la poubelle ordinaire.
- Renseigne-toi sur les options de recyclage ou de retour des produits d'armement auprès des autorités locales.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux d'armement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de consulter un professionnel ou de contacter le fabricant.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer une utilisation sûre et efficace de ton extracteur résistant aux

pannes Apex pour les pistolets Glock. Reste vigilant et utilise ton équipement de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Estrattore Resistente ai Guasti per Slim Frame Glock®

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Estrattore Resistente ai Guasti Apex per pistole Glock. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo modello di pistola Glock (G43, G43X, G43MOS, G48, G48MOS).
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle revoche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare l'estrattore con slide e/o canne aftermarket a causa delle variazioni che potrebbero compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Non tentare di modificare o riparare l'estrattore da solo. Rivolgiti a un professionista qualificato per assistenza.
- Utilizza esclusivamente il prodotto come indicato nelle istruzioni per evitare malfunzionamenti.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare l'installazione.
2. **Installazione:**
 - Rimuovi l'estrattore esistente seguendo le istruzioni del produttore della pistola.
 - Inserisci l'Estrattore Resistente ai Guasti Apex nella posizione corretta, assicurandoti che sia ben fissato.
 - Verifica che l'estrattore sia allineato correttamente e che non ci siano ostruzioni.
3. **Uso:**
 - Utilizza la pistola in un ambiente sicuro e controllato.
 - Segui sempre le pratiche di sicurezza standard per l'uso delle armi da fuoco.
 - Monitora le prestazioni dell'estrattore e verifica la presenza di segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace dell'Estrattore Resistente ai

Guasti per Slim Frame Glock®.

Bruksanvisning for APEX TACTICAL SPECIALTIES INC FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR SLIM FRAME GLOCK®

Introduksjon

Takk for at du valgte Apex Failure Resistant Extractor for Slim Frame Glock®. Denne bruksanvisningen gir viktig informasjon om sikker bruk, installasjon og vedlikehold av produktet. Vennligst les nøye gjennom instruksjonene før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert på eventuelle tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Ikke bruk extractoren med aftermarket skytesikter og/eller løp, da dette kan påvirke ytelsen.
- Unngå å bruke extractoren i Glockmodeller som ikke er oppført i produktbeskrivelsen (G43, G43X, G43MOS, G48, G48MOS).
- Bruk alltid passende verneutstyr når du håndterer våpen og tilbehør.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er avfyrt og helt avstengt før du begynner installasjonen.
- Samle nødvendige verktøy, inkludert skrutrekker og passende fastnøkkel.

2. Fjerning av gammel extractor

- Fjern den eksisterende extractoren fra våpenet ved å løsne skruene som holder den på plass.
- Oppbevar skruene på et sikkert sted for eventuell gjenbruk.

3. Installasjon av Apex Failure Resistant Extractor

- Plasser den nye extractoren i våpenets extractorholdere.
- Fest extractoren med de tidligere fjernede skruene. Sørg for at de er strammet godt, men unngå overstramming.
- Kontroller at extractoren sitter riktig og er i vater.

4. Testing av installasjonen

- Etter installasjonen, test våpenets funksjonalitet med flere skudd for å sikre at extractoren fungerer som den skal.
- Observer utkastmønsteret og vær oppmerksom på eventuelle problemer.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av metallavfall.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Bruk resirkuleringsordninger der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon om produktet, vennligst kontakt produsenten direkte. Sørg for å ha produktets detaljer tilgjengelig for raskere hjelp.

FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR SLIM FRAME GLOCK® KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa FAILURE RESISTANT EXTRACTOR FOR SLIM FRAME GLOCK® tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue huolellisesti kaikki ohjeet ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen ja onnistuneen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Slim Frame Glock® pistooleissa (G43, G43X, G43MOS, G48, G48MOS).
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta käytöstä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että extractor on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tätä extractorkynää jälkimarkkinoiden slidejen tai piippujen kanssa, koska eroavaisuudet voivat aiheuttaa vaaratilanteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen, eikä muuhun.
- Jos tunnet olosi epävarmaksi tai sinulla on kysymyksiä, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta.
- Poista vanha extractor, jos sellainen on.
- Asenna uusi FAILURE RESISTANT EXTRACTOR varovasti paikoilleen.
- Varmista, että extractor on kunnolla paikallaan ennen aseeseen käyttöä.

2. Käyttö

- Käytä aseeseen mukana tulevia ohjeita ja varmista, että tiedät, miten ase toimii.
- Tarkista extractor säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
- Älä yritä muuttaa tai korjata extractorkynää itse.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote asianmukaisesti paikallisten sääntöjen mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty turvallisesti ja ympäristöystävällisesti.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön tai myyjään. Huomioithan, että tuotteen turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä on tärkeää saada asiantuntevaa apua.

Muista aina noudattaa turvallisuusohjeita ja olla tietoinen tuotteen käytön mahdollisista riskeistä. Turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää.

Säkerhetsinstruktioner för FAILURE RESISTANT EXTRACTOR för Slim Frame Glock®

Introduktion

Tack för att du valt Apex Failure Resistant Extractor för din Slim Frame Glock. Denna extractor är designad för att förbättra extraktionen och ge en mer konsekvent utdrivningsmönster. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet produkten för slitage eller skador innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till behöriga myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med de angivna Slim Frame Glockmodellerna: G43, G43X, G43MOS, G48, G48MOS.
- Denna extractor rekommenderas inte för användning med aftermarketslides och/eller pipor på grund av potentiella variationer.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för hantering av skjutvapen.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Kontrollera att vapnet är i säkert läge innan du installerar eller avlägsnar extractorn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är avsäkrat och att magasinet är avlägsnat.
- Kontrollera att det inte finns några ronder i kamrarna.

2. Installation av extractorn

- Ta bort den gamla extractorn enligt tillverkarens instruktioner.
- Montera den nya Apex Failure Resistant Extractor genom att följa dessa steg:
 - Placera extractorn i rätt position i vapnet.
 - Använd lämpliga verktyg för att säkra extractorn på plats.
 - Kontrollera att den sitter ordentligt och är i linje med övriga komponenter.

3. Användning av vapnet

- Ladda vapnet endast när du är redo att skjuta.
- Utför alltid säkerhetskontroller innan och efter användning.
- Följ lokala lagar och förordningar gällande användning av skjutvapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella trasiga eller oanvändbara delar av produkten på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din Apex Failure Resistant Extractor. Tack för att du bidrar till en säker användning av skjutvapen.