

RUGER™ MINI-14™ A-TM STOCK FOLDING - RUGER MINI-14 A-TM STOCK FOLDING WALNUT BLACK

As Close to an Original Factory Folder as You Can Get Without a Time Machine!

Samson's A-TM Folding Stock for the Ruger® Mini-14® and Mini Thirty® closely replicates the folding stock of the Ruger® AC-556® select-fire military / police Mini-14® variant. How close? It's manufactured on machinery acquired from the manufacturer who made the original stocks for Ruger®. Short of acquiring a rare and expensive original AC-556® folding stock, you can't get more authentic than this! The A-TM Folding Stock is also a practical upgrade for your Mini-14®, making an already compact, handy, lightweight rifle.... even more compact and handier. As a substantial bonus, it will also make your Mini-14® look exactly like the rifles that figured prominently in a certain iconic early 1980s TV show we can't name because of copyright stuff. Here's more good news: the Samson A-TM stock will fit Mini-14® rifles with serial numbers 181-xxxxx and higher and all Mini Thirty® rifles. Who doesn't love it when a plan comes together? Rugged steel & Walnut construction Length: 19.5" (folded), 29" (extended) Height: 5.5" Width: 3.5" (folded), 2.25" (extended) Length-of-pull: 13.5" 4.2 lbs. wt. Drop-in fit to ALL Mini-14® & Mini Thirty® models (except AC-556®) Authenticity fans, take note: The steel components on the A-TM folding stock are cast from the ORIGINAL Ruger® molds. And the wood is better looking than the Birch used on the original AC-556® / Mini-14® stocks. Samson's pistol grip is molded from reinforced polymer, which is much more durable than the original Bakelite, and Allen head screws are used rather than the original slot heads. Available in either a stainless-steel or black oxide finish. Pity the fool who doesn't have a Samson A-TM folding stock on his Mini!



Attributes

- Name: RUGER MINI-14 A-TM STOCK FOLDING WALNUT BLACK
- Manufacturer: SAMSON MANUFACTURING CORP
- Product no.: 100044060
- Mfr. No.: 10-00001-03
- Action Type: Short
- Color: Walnut
- Make: Ruger
- Material: Walnut
- Model: Mini-14,Mini-30
- Style: Folding
- Weight: 4.2 lbs
- Delivery weight: 1.406kg
- Shipping height: 114mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 508mm
- UPC: 850028390092

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER™ MINI14™ ATM STOCK FOLDING](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER™ MINI14™ ATM STOCK FOLDING](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Stock Pliant ATM de Samson pour Ruger Mini14](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio Pieghevole ATM di Samson per Ruger Mini14](#)
- [Suomi: RUGER™ MINI14™ ATM STOCK FOLDING Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER™ MINI14™ ATM STOCK FOLDING](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER™ MINI14™ ATM STOCK FOLDING

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER™ MINI14™ ATM STOCK FOLDING von Samson Manufacturing Corp! Dieser Klappschaft ist ein hochwertiges Zubehör, das speziell für die Ruger® Mini14® und Mini Thirty® entwickelt wurde. Um die Sicherheit und die bestmögliche Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen. Bei Feststellungen sollten Sie das Produkt nicht mehr verwenden.
- Bewahren Sie alle Verpackungen und Anleitungen für zukünftige Referenzen auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Klappschaft nur mit kompatiblen Modellen der Ruger® Mini14® und Mini Thirty® (außer AC556®).
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass der Schaft korrekt montiert und fest sitzt.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr immer geeignete Schutzausrüstung, wie Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen in der Schusslinie befinden, wenn Sie das Gewehr bedienen.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile und Komponenten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Klappschafts:

- Entfernen Sie den vorhandenen Schaft gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den ATM Klappschaft auf das Gewehr und stellen Sie sicher, dass er richtig ausgerichtet ist.
- Befestigen Sie den Schaft mit den vorgesehenen Schrauben und ziehen Sie diese fest.
- Überprüfen Sie die Stabilität und Sicherheit des Schaftes vor der Nutzung.

2. Benutzung des Klappschafts:

- Falten Sie den Schaft vorsichtig ein oder aus, je nach Bedarf.
- Achten Sie darauf, dass der Klappschaft vollständig eingerastet ist, bevor Sie das Gewehr verwenden.
- Halten Sie das Gewehr mit beiden Händen und zielen Sie sicher, bevor Sie abdrücken.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Zubehörteilen.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt unbrauchbar gemacht wird, bevor Sie es entsorgen, um Missbrauch zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Kundendienst des Herstellers. Sie finden die Kontaktdaten auf der offiziellen Website von Samson Manufacturing Corp oder in der Produktverpackung.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit dem RUGER™ MINI14™ ATM STOCK FOLDING ist von größter Bedeutung. Durch die Beachtung dieser Hinweise können Sie das Risiko von Unfällen minimieren und das Beste aus Ihrem Produkt herausholen. Vielen Dank, dass Sie sich für Samson Manufacturing Corp entschieden haben!

Safety Instruction Guide for RUGER™ MINI14™ ATM STOCK FOLDING

Introduction

Thank you for choosing the RUGER™ MINI14™ ATM STOCK FOLDING. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only as intended and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always handle the firearm safely and responsibly, following all local laws and regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the stock for any signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- If you encounter any issues, contact a qualified gunsmith or the manufacturer for assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- The ATM Folding Stock is designed for the RUGER® Mini14® and Mini Thirty® rifles only. Do not use it with any other firearm models.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the stock.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when operating the firearm.
- Do not use the stock if it shows signs of damage or if any components are missing.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove the existing stock from your Mini14® or Mini Thirty® by following the manufacturer's instructions.
- Align the ATM Folding Stock with the receiver of the firearm.
- Secure the stock using the provided screws, ensuring a snug fit.
- Doublecheck that the stock is securely attached before use.

2. Usage:

- To fold the stock, press the release mechanism and gently fold it to the side.
- Ensure the stock is fully extended and locked into place before firing.
- Regularly check the folding mechanism for proper function and cleanliness.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the stock is damaged beyond repair, it should be disposed of in a way that prevents reuse.
- Do not incinerate the stock as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RUGER™ MINI14™ ATM STOCK FOLDING, please refer to the

manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

This safety instruction guide is intended to provide clear and concise information to ensure the safe use of your RUGER™ MINI14™ ATM STOCK FOLDING. Always prioritize safety and responsible handling of firearms.

Guide de Sécurité pour le Stock Pliant ATM de Samson pour Ruger Mini14

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le stock pliant ATM de Samson, conçu pour le Ruger Mini14 et Mini Thirty. Ce guide a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sécurisée de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le stock pliant.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le stock pliant est compatible avec votre modèle de fusil avant de procéder à l'installation.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Conservez ce produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement l'état du stock pliant et remplacez-le s'il présente des signes d'usure ou de dommage.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le stock pliant ATM si vous constatez des fissures, des déformations ou d'autres dommages visibles.
- Lors de l'installation ou du dépliage du stock, assurez-vous que vos mains et vos doigts ne se trouvent pas dans la zone de mouvement.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous manipulez des outils pour l'installation.
- Ne jamais pointer le fusil vers soi ou vers d'autres personnes lors de la manipulation.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange recommandées par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que le fusil est déchargé et que la sécurité est activée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires : tournevis à tête Allen (inclus) et éventuellement d'autres outils selon votre configuration.

2. Installation

- Retirez l'ancien stock en dévissant les vis qui le maintiennent en place.
- Alignez le stock pliant ATM avec les points de fixation du fusil.
- Fixez le stock en utilisant les vis à tête Allen fournies, en veillant à ce qu'il soit solidement en place.
- Testez le mécanisme de pliage pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

3. Utilisation

- Pour déployer le stock, tirez doucement sur le mécanisme jusqu'à ce qu'il soit complètement déplié.
- Pour plier le stock, appuyez sur le mécanisme de déverrouillage et pliez-le soigneusement.
- Assurez-vous que le stock est bien verrouillé en position pliée ou dépliée avant d'utiliser le fusil.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le stock pliant ATM dans les déchets ménagers.
- Si vous devez vous débarrasser du produit, consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets d'équipement électrique et électronique (DEEE).
- Si possible, recyclez le produit conformément aux directives de votre municipalité.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation du stock pliant ATM, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site Web pour des informations supplémentaires. Assurez-vous d'avoir le numéro de série de votre produit à portée de main pour faciliter le support.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est importante, et nous espérons que vous profiterez pleinement de votre stock pliant ATM de Samson.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Calcio Pieghevole ATM di Samson per Ruger Mini14

Introduzione

Grazie per aver scelto il Calcio Pieghevole ATM di Samson per il tuo Ruger Mini14. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.
- Controlla regolarmente il calcio e i suoi componenti per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il calcio pieghevole ATM se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Mantieni il calcio e gli accessori lontani dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Utilizza il calcio pieghevole ATM solo con i modelli di fucile Mini14® e Mini Thirty® compatibili.
- Non tentare di modificare o riparare il calcio in modi non previsti dal produttore.
- Assicurati che il calcio sia completamente bloccato in posizione prima di utilizzare il fucile.
- Non utilizzare il calcio pieghevole ATM in condizioni estreme (es. temperature molto basse o alte) che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Evita di esporre il calcio a sostanze chimiche aggressive o a umidità eccessiva.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calcio Pieghevole ATM:

- Rimuovi il calcio originale dal tuo Ruger Mini14® o Mini Thirty® seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona il calcio pieghevole ATM in modo che si allinei correttamente con il ricevitore del fucile.
- Utilizza le viti a testa esagonale fornite per fissare il calcio in posizione. Assicurati che siano serrate correttamente.
- Controlla che il calcio si pieghi e si estenda senza ostacoli.

2. Utilizzo del Calcio Pieghevole ATM:

- Per ripiegare il calcio, premi il pulsante di rilascio e piegalo verso il basso fino a quando non scatta in posizione.
- Per estendere il calcio, solleva il calcio fino a quando non scatta in posizione.
- Assicurati che il calcio sia completamente esteso e bloccato prima di utilizzare il fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il calcio pieghevole ATM nell'indifferenziato.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in acciaio e legno.
- Consulta i servizi di raccolta rifiuti locali per informazioni su come smaltire i prodotti non più utilizzabili in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore autorizzato o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare il supporto.

Grazie per aver scelto il Calcio Pieghevole ATM di Samson. Utilizza il prodotto in modo responsabile e sicuro!

RUGER™ MINI14™ ATM STOCK FOLDING

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER™ MINI14™ ATM STOCK FOLDING tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu varmistamaan, että käytät tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. On tärkeää noudattaa kaikkia ohjeita ja varotoimia, jotta voit välttää mahdolliset vaarat ja nauttia tuotteesta turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Säilytä tuote turvallisessa paikassa, jonne lapset eivät pääse käsiksi.
- Ilmoita heti viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ATM taitettavan tukin asennus on suoritettu huolellisesti ja oikein.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Vältä liiallista voimaa taitettaessa tai avattaessa tukkea.
- Huolehdi, että tukki on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja, tarvittaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja hyvässä kunnossa.
- Seuraa valmistajan mukana tulevia ohjeita tukin asentamiseksi Mini14® kivääriin.
- Varmista, että kaikki ruuvit ja kiinnikkeet ovat tiukasti paikallaan asennuksen jälkeen.

2. Käyttö

- Taitettavan tukin käyttäminen:
 - Avaa tukki varovasti, varmistaen, että se on täysin avattu ennen käyttöä.
 - Taitettaessa varmista, että sormesi eivät jää tukin väliin.
- Huoltaminen:
 - Puhdista tukki säännöllisesti, jotta se pysyy hyvässä kunnossa.
 - Tarkista ruuvit ja kiinnikkeet säännöllisesti ja kiristä tarvittaessa.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin, vaan käytä kierrätyspalveluja, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty turvallisesti, erityisesti teräkomponentit.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On

tärkeää, että kaikki turvallisuusohjeet ymmärretään ja niitä noudatetaan, jotta voit nauttia RUGER™ MINI14™
ATM STOCK FOLDING tuotteesta turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER™ MINI14™ ATM STOCK FOLDING

Introduktion

Tack för att du valt RUGER™ MINI14™ ATM STOCK FOLDING. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse med Ruger® Mini14® och Mini Thirty® gevär. För att säkerställa din säkerhet och produktens bästa prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt för att undvika skador.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av gevär.
- Kontrollera att kolven är korrekt installerad innan du använder geväret.
- Undvik att använda produkten om den verkar skadad eller defekt.
- Se till att alla skruvar och fästen är åtdragna innan användning.
- Använd endast ammunition som är avsedd för Ruger® Mini14® och Mini Thirty® gevär.
- Fäll inte kolven medan geväret är laddat.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kolven:

- Ta bort den gamla kolven enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera ATM Fällande Kolv på gevärsramen.
- Använd medföljande skruvar för att fästa kolven ordentligt.
- Kontrollera att kolven är stabil och inte rör sig innan användning.

2. Användning av kolven:

- För att fälla kolven, tryck på frigöringsmekanismen och vik kolven inåt.
- För att återfå kolven till utsträckt läge, dra kolven utåt tills den låser sig på plats.
- Kontrollera alltid att kolven är i låst läge innan du använder geväret.

3. Underhåll:

- Rengör kolven med en mjuk trasa och mild rengöringslösning.
- Undvik att använda starka kemikalier som kan skada ytan.
- Inspektera regelbundet för sprickor eller tecken på slitage.

Avfallshantering

- Kassera alla oanvända delar och emballage på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av plast och metall.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, se till att den kasseras på ett säkert sätt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av RUGER™ MINI14™ ATM STOCK FOLDING, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av din produkt.