

AR-15 MAGAZINE CATCH BUTTON - CMMG AR-15 MAGAZINE CATCH BUTTON

AR-15 Magazine Catch Button.



Attributes

- Name: CMMG AR-15 MAGAZINE CATCH BUTTON
- Manufacturer: CMMG
- Product no.: 100044606
- Mfr. No.: 55CA59C
- Weapon type: AR-15
- Delivery weight: 0.008kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 121mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 810046231289

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 Magazinriegelungsknopf](#)
- [English: AR15 Magazine Catch Button Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Botón de Liberación de Cargador AR15 CMMG](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bouton de Retenue du Chargeur AR15 CMMG](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Pulsante di Rilascio del Caricatore AR15 CMMG](#)
- [Norsk: AR15 MAGAZINE CATCH BUTTON Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla przycisku zwalniającego magazynka AR15 CMMG](#)
- [Suomi: AR15 MAGAZINE CATCH BUTTON Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 MAGAZINE CATCH BUTTON CMMG](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost produktu: Tlačítko pro záchyť zásobníku AR15](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 Magazinriegelungsknopf

Einleitung

Herzlich willkommen! Du hast den AR15 Magazinriegelungsknopf von CMMG erworben. Diese Anleitung gibt dir wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lese die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Magazinriegelungsknopf immer in einwandfreiem Zustand ist, bevor du ihn verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Verwende den Magazinriegelungsknopf nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass du dich beim Umgang mit dem Produkt in einer sicheren Umgebung befindest.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Verwende den Magazinriegelungsknopf nur mit kompatiblen AR15Magazinen.
- Überprüfe vor der Verwendung, ob der Knopf ordnungsgemäß installiert ist.
- Vermeide den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Schäden zu verhindern.
- Trage beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, wenn erforderlich.
- Halte die Hände trocken und sauber, um ein Abrutschen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Lege alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation

- Entferne den alten Magazinriegelungsknopf, falls vorhanden.
- Setze den neuen Magazinriegelungsknopf an die vorgesehene Stelle ein.
- Stelle sicher, dass der Knopf fest sitzt und keine lose Teile vorhanden sind.

3. Verwendung

- Um das Magazin zu entriegeln, drücke den Knopf in die vorgesehene Richtung.
- Achte darauf, dass du die Waffe in eine sichere Richtung hältst, während du das Magazin wechselst.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Magazinriegelungsknopfes und tausche ihn bei Anzeichen von Verschleiß aus.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Magazinriegelungsknopf gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher und umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über spezielle Recyclingstellen in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des AR15 Magazinverriegelungsknopfes wende dich bitte an den Kundenservice von CMMG oder besuche die offizielle Website. Hier findest du auch aktuelle Informationen zu Rückrufen und Sicherheitswarnungen.

Wir hoffen, dass du viel Freude an deinem neuen Produkt hast! Achte stets auf Sicherheit und handle verantwortungsbewusst.

AR15 Magazine Catch Button Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Magazine Catch Button manufactured by CMMG. This product is designed to enhance the functionality of your AR15 firearm. It is important to follow the safety guidelines and instructions provided in this manual to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and its components securely and out of reach of children.
- Use only manufacturer approved parts and accessories.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm use and ownership.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the magazine catch button.
- Avoid using excessive force when installing or operating the magazine catch button.
- Do not modify the magazine catch button or any other firearm components.
- Always ensure that the magazine is properly seated before attempting to operate the firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when using the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing magazine catch button by following the manufacturer's instructions.
- Align the new AR15 Magazine Catch Button with the magazine catch assembly.
- Press the button into place until it is securely fitted.
- Perform a function check to ensure the magazine catch operates correctly.

2. Usage:

- To release the magazine, press the magazine catch button with your thumb.
- Ensure that the magazine is released safely and does not fall to the ground in a hazardous area.
- After use, store the firearm in a secure location.

Disposal Instructions

- Dispose of the AR15 Magazine Catch Button in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the AR15 Magazine Catch Button, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Botón de Liberación de Cargador AR15 CMMG

Introducción

Gracias por elegir el Botón de Liberación de Cargador AR15 de CMMG. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu AR15, permitiéndote liberar el cargador de manera rápida y eficiente. Sin embargo, es importante seguir ciertas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto sea compatible con tu modelo de AR15 antes de la instalación.
- Siempre utiliza el producto en un entorno seguro y controlado.
- Mantén el botón de liberación de cargador fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el botón regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Si el producto presenta algún defecto, no lo utilices y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el botón de liberación de cargador solo cuando el arma esté en un estado seguro (por ejemplo, descargada).
- No fuerces el botón si no se libera el cargador; esto puede causar daños al mecanismo.
- Asegúrate de que tu área de tiro esté despejada y que no haya personas cercanas cuando utilices el botón.
- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para el uso adecuado del producto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Botón de Liberación de Cargador:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en un lugar seguro.
- Retira el cargador actual.
- Localiza el botón de liberación de cargador en tu AR15.
- Retira el botón antiguo si es necesario.
- Inserta el nuevo botón de liberación de cargador CMMG en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustado.
- Vuelve a colocar el cargador y verifica que el botón funcione correctamente.

2. Uso del Botón de Liberación de Cargador:

- Para liberar el cargador, presiona el botón de liberación de cargador con el dedo índice.
- Asegúrate de que el cargador se desplace completamente hacia abajo antes de retirarlo.
- Repite el proceso según sea necesario para cambiar los cargadores.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el botón de liberación de cargador, deséchalo de manera responsable.
- No tires el producto en la basura común. Consulta las regulaciones locales para la eliminación adecuada de productos de armas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre el producto, asegúrate de contactar al fabricante. Es importante tener a mano la información de contacto del fabricante para resolver cualquier problema o duda que puedas tener sobre el uso o la seguridad del producto.

Conclusión

El Botón de Liberación de Cargador AR15 de CMMG es una excelente adición a tu equipo, pero es crucial seguir estas pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Mantente informado sobre las actualizaciones de seguridad y reporta cualquier problema a las autoridades pertinentes. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

Guide de Sécurité pour le Bouton de Retenue du Chargeur AR15 CMMG

Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de retenue du chargeur AR15 de CMMG. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Il est important de suivre ces recommandations pour éviter tout risque potentiel.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du bouton de retenue du chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants.
- Informetoi sur les mises à jour de rappel de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne force pas le bouton de retenue du chargeur lors de son utilisation.
- Utilise uniquement des chargeurs compatibles avec le système AR15.
- Ne modifie pas le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Porte des lunettes de protection lors de l'utilisation de ton AR15 pour éviter les blessures oculaires.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bouton de Retenue :

- Assuretoi que l'AR15 est déchargé avant de commencer l'installation.
- Retire l'ancien bouton de retenue en suivant les instructions du fabricant.
- Insère le nouveau bouton de retenue en veillant à ce qu'il soit correctement positionné.
- Teste le bouton pour t'assurer qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Lorsque tu souhaites retirer le chargeur, appuie sur le bouton de retenue pour libérer le chargeur.
- Assuretoi que le chargeur est complètement retiré avant de manipuler l'arme.
- Ne tire pas sur la détente tant que le chargeur n'est pas en place.

Instructions d'Élimination

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères. Renseigneto sur les points de collecte appropriés pour les équipements de ce type.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, tu peux contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations et des conseils supplémentaires.

Merci de suivre ces instructions pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton bouton de retenue du chargeur AR15 CMMG.

Istruzioni di Sicurezza per il Pulsante di Rilascio del Caricatore AR15 CMMG

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pulsante di Rilascio del Caricatore AR15 CMMG. Questo prodotto è progettato per garantire un funzionamento sicuro ed efficace del vostro sistema AR15. È fondamentale seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e per minimizzare i rischi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva queste istruzioni in un luogo sicuro per riferimento futuro.
- Verifica regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il pulsante di rilascio del caricatore solo con i caricatore AR15 compatibili.
- Non forzare il pulsante; un uso improprio può causare danni al prodotto o al caricatore.
- Non tentare di modificare o riparare il pulsante di rilascio del caricatore da solo.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando si maneggia un'arma da fuoco.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il caricatore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e non in uso.
2. **Rimozione del vecchio pulsante:** Utilizza un attrezzo appropriato per rimuovere il pulsante di rilascio del caricatore esistente, se presente.
3. **Installazione del nuovo pulsante:**
 - Allinea il nuovo pulsante di rilascio con il foro designato.
 - Spingi il pulsante fino a quando non si fissa in posizione.
4. **Verifica:** Controlla che il pulsante funzioni correttamente e che non ci siano giochi o movimenti eccessivi.

Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante di rilascio con una pressione decisa.
- Assicurati che il caricatore sia completamente rilasciato prima di tentare di rimuoverlo dall'arma.

Istruzioni per il Discarico

- Non gettare il prodotto nell'ambiente senza seguire le norme locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per informazioni su come smaltire il prodotto in modo sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Assistenza

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il tuo rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

per ricevere assistenza.

Grazie per aver scelto il Pulsante di Rilascio del Caricatore AR15 CMMG. La tua sicurezza è la nostra priorità.

AR15 MAGAZINE CATCH BUTTON

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 MAGAZINE CATCH BUTTON fra CMMG. Denne produktmanualen gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for bruk av produktet. Vennligst les nøye gjennom denne veiledningen før du bruker produktet for å sikre trygg og korrekt bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Følg alltid produsentens instruksjoner for installasjon og bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid verneutstyr som anbefales.
- Unngå å bruke produktet under påvirkning av alkohol eller rusmidler.
- Sørg for at området der produktet brukes er fritt for hindringer.
- Vær oppmerksom på at feil bruk kan føre til personskader eller skader på eiendom.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter knyttet til bruk av våpen og tilbehør.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Slå av våpenet og fjern magasinet før installasjon.
- Plasser AR15 MAGAZINE CATCH BUTTON i den angitte posisjonen.
- Sørg for at knappen er ordentlig festet og fungerer som den skal.
- Kontroller at det ikke er noen hindringer som kan påvirke knappen.

2. Bruk:

- Når du bruker produktet, sørg for at du er i et trygt miljø.
- Trykk på knappen for å frigjøre magasinet når det er nødvendig.
- Unngå å bruke unødvendig kraft når du betjener knappen.
- Etter bruk, kontroller at magasinet er sikkert festet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Gjenbruk eller resirkuler deler av produktet der det er mulig.
- Sørg for at produktet ikke utgjør en fare for miljøet eller helse.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til AR15 MAGAZINE CATCH BUTTON, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler. Det er viktig å ha tilgang til riktig informasjon for å sikre trygg bruk av produktet.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne sikkerhetsmanualen. Din sikkerhet er vår høyeste prioritet.

Instrukcja bezpieczeństwa dla przycisku zwalniającego magazynka AR15 CMMG

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup przycisku zwalniającego magazynka AR15 CMMG. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodności z przepisami unijnymi w zakresie bezpieczeństwa produktów. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania przycisku zwalniającego magazynka, należy przestrzegać następujących zasad:

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie używaj produktu w przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

Podczas korzystania z przycisku zwalniającego magazynka AR15, należy przestrzegać następujących środków ostrożności:

- Upewnij się, że broń jest zawsze w stanie bezpiecznym przed rozpoczęciem użytkowania.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt.
- Zawsze zachowuj ostrożność przy ładowaniu i rozładowywaniu broni.
- Zastosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni.
- Nie modyfikuj produktu ani nie używaj go w sposób niezgodny z instrukcją.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Aby prawidłowo zainstalować i korzystać z przycisku zwalniającego magazynka, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Instalacja:

- Zdejmij stary przycisk zwalniający, jeśli jest zainstalowany.
- Umieść nowy przycisk w odpowiednim miejscu w magazynku.
- Upewnij się, że przycisk jest prawidłowo osadzony i nie ma luzów.
- Sprawdź, czy przycisk działa prawidłowo przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Aby zwolnić magazynek, naciśnij przycisk zwalniający.
- Upewnij się, że broń jest w stanie bezpiecznym przed i po użyciu przycisku.
- Po zakończeniu użytkowania, przechowuj broń w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

W przypadku, gdy przycisk zwalniający magazynka stanie się nieużyteczny lub uszkodzony, należy go utylizować w sposób odpowiedzialny:

- Nie wrzucaj produktu do ogólnych odpadów.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się odpadami w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących utylizacji produktów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących produktu lub jego użycia, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór przycisku zwalniającego magazynka AR15 CMMG. Dbaj o swoje bezpieczeństwo i przestrzegaj powyższych wskazówek.

AR15 MAGAZINE CATCH BUTTON Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 MAGAZINE CATCH BUTTON tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain lailliseen ja turvalliseen käyttöön.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset vaarallisia tuotteita tai onnettomuuksia.

Eriyiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että tuote on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toiminnasta tai turvallisuudesta.
- Vältä tuotteen käyttöä kosteissa tai epävakaisissa olosuhteissa.
- Pidä tuote puhtaana ja huollettuna.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan ohjeita tarkasti asennusprosessin aikana.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja turvallisia ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Ole varovainen, kun käsittelet tuotetta, erityisesti sen liikkuvia osia.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset apua tuotteen hävittämisessä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön AR15 MAGAZINE CATCH BUTTON tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 MAGAZINE CATCH BUTTON CMMG

Introduktion

Tack för ditt köp av AR15 MAGAZINE CATCH BUTTON från CMMG. Denna produkt är designad för att ge ett säkert och effektivt sätt att hantera magasin på din AR15. För att säkerställa säker användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens specifikationer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Säkerställ att AR15 är avstängd och oladdad innan du installerar eller hanterar magasin.
- Använd inte produkten om du märker några defekter eller skador.
- Följ alltid lokala lagar och regler angående användning av vapen och tillbehör.
- Använd skyddsglasögon och annan skyddsutrustning vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av magasin fångstknappen:

- Se till att AR15 är avstängd och oladdad.
- Ta bort det gamla magasin fångstknappen genom att trycka på låsknappen.
- Placera den nya magasin fångstknappen på plats och tryck tills den klickar på plats.
- Kontrollera att knappen fungerar korrekt genom att trycka på den flera gånger.

2. Användning av magasin fångstknappen:

- För att frigöra magasinet, tryck ner på magasin fångstknappen.
- Dra ut magasinet försiktigt.
- Kontrollera alltid att vapnet är riktat bort från dig och andra när du hanterar det.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Återvinn eventuella delar i enlighet med lokala återvinningsbestämmelser.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsinquiry, vänligen kontakta en EUbaserad kontaktpunkt för säkerhetsfrågor. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen och riktlinjerna.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Pokyny pro bezpečnost produktu: Tlačítko pro záchyt zásobníku AR15

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Tlačítko pro záchyt zásobníku AR15 od společnosti CMMG. Tento dokument obsahuje důležité bezpečnostní pokyny a informace o správném používání a údržbě produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a uchovejte je pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je zcela vyčištěn a neobsahuje žádné cizí předměty.
- Používejte pouze originální díly a příslušenství doporučené výrobcem.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se zbraní a střeliva.
- Pokud se vyskytnou jakékoli známky poškození nebo opotřebení, přestaňte produkt ihned používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zásobník správně zajištěn.
- Nikdy se nedotýkejte tlačítka pro záchyt zásobníku, pokud je zbraň nabitá.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte zásady bezpečné manipulace se zbraněmi.
- Při jakýchkoli pochybnostech o správném použití se obraťte na kvalifikovanou osobu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že zbraň je před instalací zcela vybitá.
- Připravte si potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák, klíč).

2. Instalace tlačítka

- Odstraňte staré tlačítko pro záchyt zásobníku, pokud je to nutné.
- Nainstalujte nové tlačítko na místo a ujistěte se, že je pevně uchyceno.
- Zkontrolujte, zda tlačítko správně funguje a zda se snadno stiskuje.

3. Použití tlačítka

- Při použití tlačítka pro záchyt zásobníku se ujistěte, že zbraň je v bezpečném režimu.
- Stiskněte tlačítko a odstraňte zásobník podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.
- Neodhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontaktní informace pro případ potřeby.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné používání Tlačítka pro záchyt zásobníku AR15. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je na prvním místě. Děkujeme, že jste si vybrali produkt od společnosti CMMG.