

EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE - EDGE BAG ORG W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD 3M SLICK

The Original bag is the most common Edgewood bag used by benchrest shooters. Filled with heavy sand, it weighs between 10 and 14 lbs. depending on body height and has a footprint of about 6" x 8". We build it with reinforced leather sides and heavy nylon top and ears along with a multi-layered donut base which allows the bag to sit firmly on the bench and minimizes any rocking back and forth. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.



Attributes

- Name: EDGE BAG ORG W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045535
- Mfr. No.:
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 279mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac EDGEBAG ORIGINAL](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG ORIGINAL Z UCHWYTEM](#)
- [Suomi: EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für den EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies die folgenden Hinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der EDGEBAG ORIGINAL nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende den EDGEBAG nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass du den EDGEBAG auf einer stabilen und ebenen Fläche verwendest.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den EDGEBAG nur auf einer stabilen Schießbank oder einer ähnlichen Fläche.
- Stelle sicher, dass der EDGEBAG ordnungsgemäß gefüllt ist, um Stabilität zu gewährleisten.
- Vermeide es, den EDGEBAG übermäßig zu belasten, um Beschädigungen zu verhindern.
- Achte darauf, dass keine scharfen Gegenstände in der Nähe des EDGEBAGs liegen, um Beschädigungen des Materials zu vermeiden.
- Bei der Verwendung des EDGEBAGs achte auf eine korrekte Körperhaltung, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Überprüfe den EDGEBAG auf sichtbare Schäden.
- Stelle sicher, dass der EDGEBAG richtig gefüllt ist (10 bis 14 lbs je nach Körpergröße).

2. Aufstellung

- Platziere den EDGEBAG auf einer stabilen und ebenen Fläche.
- Stelle sicher, dass der EDGEBAG nicht auf unebenem Boden steht, um ein Wackeln zu vermeiden.

3. Benutzung

- Nutze den EDGEBAG, um deine Waffe stabil zu positionieren.
- Achte darauf, dass du beim Schießen eine sichere und kontrollierte Haltung einnimmst.

4. Nach der Benutzung

- Überprüfe den EDGEBAG auf Beschädigungen.
- Lagere den EDGEBAG an einem trockenen, sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den EDGEBAG gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Produkten.

- Stelle sicher, dass der EDGEBAG umweltgerecht entsorgt wird, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsrichtlinien und Vorkehrungen wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Es ist wichtig, dass du alle Sicherheitsrichtlinien befolgst, um eine sichere Nutzung des EDGEBAG ORIGINAL zu gewährleisten.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit ernst nimmst!

Safety Instruction Guide for EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. This product is designed for benchrest shooters and is constructed to provide stability and performance. To ensure safe use and to maximize the longevity of your bag, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bag before use for any signs of damage or wear.
- Do not exceed the recommended weight limit of 14 lbs when filling the bag.
- Keep the bag out of reach of children and pets to avoid accidents.
- Use the bag only for its intended purpose as a shooting rest.
- Be aware of your surroundings when using the bag to ensure safety for yourself and others.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the bag is placed on a stable, flat surface to minimize the risk of tipping.
- Avoid using the bag in wet or slippery conditions, as this may affect stability.
- Do not modify or alter the bag in any way, as this may compromise its safety features.
- When filling the bag with sand, ensure that the sand is clean and dry to prevent moisture-related issues.
- Always use the grab handle to lift and move the bag, avoiding strain on your back.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag:

- Open the filling opening located at the top of the bag.
- Fill the bag with heavy, dry sand until it reaches the desired weight (between 10 to 14 lbs).
- Ensure the filling is evenly distributed to maintain stability.
- Close the filling opening securely after filling.

2. Using the Bag:

- Place the bag on a stable shooting bench.
- Position your firearm on top of the bag, ensuring it is secure.
- Adjust the position of the bag as needed to achieve the desired shooting height and angle.
- Use the grab handle to reposition the bag if necessary.

3. Cleaning and Maintenance:

- Wipe the exterior of the bag with a damp cloth to remove dirt and debris.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that may damage the bag.
- Store the bag in a cool, dry place when not in use.

Disposal Instructions

- When the bag has reached the end of its life or is no longer safe to use, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for guidelines on disposing of materials such as leather and nylon.
- Recycle materials whenever possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE, please refer to the appropriate EU contact point for consumer safety.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy your shooting experience with the EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE!

Guide de Sécurité pour le Sac EDGEBAG ORIGINAL

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le sac EDGEBAG ORIGINAL avec poignée de prise. Ce sac est conçu pour offrir une stabilité optimale lors du tir de benchrest. Veuillez lire attentivement ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour l'application prévue, c'est-à-dire le tir de benchrest.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- Ne modifiez pas le sac de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité et ses performances.
- En cas de doute sur la sécurité de votre sac, arrêtez de l'utiliser et consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac sur une surface plane et stable pour éviter tout basculement.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de son poids maximum recommandé (14 lbs).
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Assurez-vous que les oreilles du sac sont correctement positionnées pour éviter tout frottement ou accrochage.
- Ne placez pas d'objets pointus ou tranchants sur le sac pour éviter les déchirures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Sac :

- Placez le sac sur une surface de tir stable.
- Assurez-vous que le sac est bien positionné et ne glisse pas.

2. Utilisation du Sac :

- Remplissez le sac de sable lourd selon les instructions du fabricant.
- Ajustez les oreilles du sac pour un soutien optimal lors du tir.
- Utilisez le sac pour soutenir votre arme à feu, en veillant à ce qu'il soit stable avant de tirer.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le sac avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en cuir et en nylon.
- Si possible, recyclez les matériaux conformément aux directives de recyclage de votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de consommation. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour faciliter le processus.

Merci d'avoir choisi le sac EDGEBAG ORIGINAL. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

Introduzione

Grazie per aver scelto l'EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e appropriato.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo su superfici stabili e piane.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il peso consigliato di 14 libbre.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse.
- Non tentare di riparare il prodotto da solo; rivolgiti a un professionista qualificato.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza durante l'uso del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che la borsa sia riempita con sabbia pesante secondo le specifiche.
- Controlla che la superficie della borsa sia pulita e priva di detriti.

2. Utilizzo:

- Posiziona la borsa sul banco di lavoro.
- Assicurati che la borsa sia stabile e non oscillante prima di utilizzarla.
- Utilizza la maniglia per spostare la borsa in modo sicuro.

3. Manutenzione:

- Pulisci la borsa con un panno umido e detergente delicato.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e fresco quando non in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se la borsa è danneggiata e non può essere riparata, contatta un centro di riciclaggio autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o ulteriore supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida e precauzioni, potrai utilizzare l'EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE in modo sicuro e efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG ORIGINAL Z UCHWYTEM

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGEBAG ORIGINAL z uchwytem. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności, aby zapewnić optymalne wsparcie podczas strzelania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Przed użyciem torby upewnij się, że nie ma uszkodzeń ani wad, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo.
- Zawsze używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć kontuzji lub uszkodzenia sprzętu.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj torby tylko na stabilnych, płaskich powierzchniach, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia.
- Unikaj nadmiernego obciążania torby, aby nie wpłynęło to na jej stabilność.
- Nie używaj torby w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr lub deszcz, które mogą wpływać na jej wydajność.
- Zwracaj uwagę na dzieci i inne wrażliwe grupy, które mogą być w pobliżu podczas używania torby.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby do użycia:

- Sprawdź, czy torba jest czysta i wolna od uszkodzeń.
- Upewnij się, że jest odpowiednio wypełniona ciężkim piaskiem, aby zapewnić stabilność.

2. Ustawienie torby:

- Umieść torbę na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że torba jest dobrze wyważona, aby uniknąć przewrócenia.

3. Użycie torby:

- Umieść broń na torbie, upewniając się, że jest stabilnie osadzona.
- Użyj uchwyty do przenoszenia torby, aby uniknąć kontuzji.

4. Po zakończeniu użycia:

- Oczyszczyć torbę z piasku i brudu.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona, rozważ jej recykling lub oddanie do lokalnych punktów zbiórki.

Informacje kontaktowe dotyczące dalszego wsparcia

Dla dodatkowych informacji lub wsparcia dotyczącego bezpieczeństwa, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dystrybutorem.

Dziękujemy za wybór EDGEBAG ORIGINAL. Używaj go odpowiedzialnie i ciesz się bezpiecznym strzelaniem.

EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöön, johon aiot sen käyttää.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä käytä EDGE BAG laukkuja, jos se on täytetty muulla kuin suositellulla materiaalilla (raskas hiekka).
- Varmista, että laukku on kunnolla asetettu paikalleen ennen käyttöä.
- Vältä laukkuun kohdistuvaa äkillistä tai liiallista painetta.
- Käytä laukkuja vain sen tarkoituksen mukaisesti, eli ampumapenkillä.
- Varmista, että laukku on tasaisella pinnalla, jotta se ei kaadu käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Täytä laukku raskaalla hiekalla, varmistaen, että se ei ylitä suositeltua painoa (1014 lbs).
- Aseta laukku paikalleen niin, että se ei liiku käytön aikana.
- Säädä laukku tarvittaessa niin, että se on mukautettu ampumapaikan korkeuteen.
- Käytä laukun "Overlay Ears" ominaisuutta varmistamaan, että laukku pysyy paikallaan ja minimoi liikkumisen.

Hävitysohjeet

- Hävitä laukku ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja kierrätysmahdollisuudet.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta tuotespesifikaatiot ja turvallisuustiedot.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja noudattamalla näitä ohjeita voit nauttia EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE tuotteesta turvallisesti.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE. Denna väska är designad för att ge stabilitet och stöd vid bänkskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid väskan på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Se till att väskan är korrekt placerad innan du använder den för att undvika olyckor.
- Undvik att överbelasta väskan, vilket kan påverka dess stabilitet och prestanda.
- Använd inte väskan för andra ändamål än vad den är avsedd för.
- Håll händerna borta från rörliga delar när produkten används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Placera EDGEBAG på en stabil och plan yta.
- Kontrollera att väskan står stadigt och inte gungar.
- Justera positionen om nödvändigt för att säkerställa stabilitet.

2. Användning

- Fyll väskan med den rekommenderade mängden sand (1014 lbs) för optimal stabilitet.
- Justera väskan så att den är i linje med ditt skytte.
- Använd väskan som stöd för ditt vapen och se till att den är säker innan du börjar skjuta.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av produkter som innehåller syntetiska material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse med din EDGEBAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE.

Návod k bezpečnému používání produktu EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní řešení pro střelce benchrest. Abychom zajistili vaše bezpečí a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a nejeví známky poškození.
- Používejte tašku pouze k určenému účelu, tj. jako oporu pro zbraň při střelbě.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí a zranitelných osob, pokud není používána.
- Při používání tašky dbejte na stabilitu a zajištění zbraně.
- Pokud si všimnete jakýchkoli neobvyklých zvuků nebo pohybů, přestaňte okamžitě používat produkt a zkontrolujte ho.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před naplněním tašky pískem se ujistěte, že máte správný typ písku a že je bez nečistot.
- Nikdy nepoužívejte tašku, pokud je naplněna nevhodným materiálem nebo pokud je poškozená.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se vyhnuli ostrým předmětům, které by mohly poškodit materiál.
- Ujistěte se, že je taška umístěna na stabilním a rovném povrchu, aby se minimalizovalo riziko převrnutí.
- Při přenášení tašky zacházejte opatrně, aby nedošlo k jejímu poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava tašky

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a bez poškození.
- Naplňte tašku těžkým pískem podle pokynů výrobce. Ujistěte se, že je písek rovnoměrně rozložen.

2. Umístění tašky

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch, jako je stůl nebo střelecká lavice.
- Ujistěte se, že je taška stabilní a že zbraň je správně umístěna na tašce.

3. Použití tašky

- Umístěte zbraň na tašku tak, aby byla stabilní a bezpečná.
- Při střelbě dbejte na to, aby byla zbraň vždy pod vaší kontrolou.
- Po použití tašku opatrně přeneste a uložte na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte podle místních předpisů o odpadech a recyklaci.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zvažte její ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu, včetně případných dotazů nebo obav, se prosím obraťte na místní orgány nebo prodejce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou.