

EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE - EDGE BAG ORG W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/4" SPREAD BLACK

The Original bag is the most common Edgewood bag used by benchrest shooters. Filled with heavy sand, it weighs between 10 and 14 lbs. depending on body height and has a footprint of about 6" x 8". We build it with reinforced leather sides and heavy nylon top and ears along with a multi-layered donut base which allows the bag to sit firmly on the bench and minimizes any rocking back and forth. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.



Attributes

- Name: EDGE BAG ORG W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/4" SPREAD BLACK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045536
- Mfr. No.: EDGE STD ORIG 3
- Color: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 279mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le sac Edgewood Edgebag Original avec poignée de prise](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG ORIGINAL CON MANIGLIA](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG ORIGINAL Z UCHWYTEM](#)
- [Suomi: EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE](#)
- [Český: Návod k používání a bezpečnostní pokyny pro EDGEBAG ORIGINAL S GRAB HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE

Einführung

Die EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE ist eine hochwertige Schießauflage, die speziell für BenchrestSchützen entwickelt wurde. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitshinweise, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass die Tasche ordnungsgemäß gefüllt und gewartet wird, um ein sicheres Handling zu gewährleisten.
- Halte die Tasche von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um mögliche Gefahren zu vermeiden.
- Überprüfe die Tasche regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Tasche stabil auf der Bank steht, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Vermeide es, die Tasche zu überladen, um ein Umkippen oder Verrutschen zu verhindern.
- Achte darauf, dass der Bereich um die Tasche frei von Hindernissen ist, um Stürze oder Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende die Tasche nicht in Kombination mit anderen nicht empfohlenen Zubehörteilen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle die Tasche auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Stelle sicher, dass die Tasche fest steht und nicht wackelt.

2. Nutzung:

- Fülle die Tasche gemäß den Herstelleranweisungen, um das optimale Gewicht zu erreichen.
- Verwende die Tasche nur in einer sicheren Schießumgebung.
- Halte während des Schießens stets einen sicheren Abstand zu anderen Personen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Produkten.
- Achte darauf, dass die Tasche umweltgerecht entsorgt wird, um die Umwelt nicht zu belasten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Safety Instruction Guide for EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. This product is designed for use by benchrest shooters to enhance stability and accuracy during shooting sessions. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product has been tested to meet safety standards. Ensure proper use to avoid accidents.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any product recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the seller complies with safety standards.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, refer to the designated EU contact point provided by the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU's Safety Gate platform for updates on product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight and Stability:** The bag weighs between 10 and 14 lbs. Ensure it is placed on a stable surface to prevent tipping.
- **Inspection:** Regularly inspect the bag for any signs of wear or damage. Do not use if any part is compromised.
- **Proper Handling:** Use the grab handle to lift and carry the bag. Avoid lifting by the sides to prevent tearing.
- **Surface Compatibility:** Ensure the surface where the bag is placed is clean and dry to maximize grip and stability.
- **Avoid Overloading:** Do not exceed the recommended weight when filling the bag with sand to maintain its integrity.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag:

- Open the top of the bag carefully.
- Fill the bag with heavy sand until it reaches the desired weight (between 10 and 14 lbs).
- Ensure the sand is evenly distributed for optimal stability.
- Close the bag securely after filling.

2. Setting Up the Bag:

- Place the bag on a flat, stable shooting bench.
- Ensure it is positioned securely to prevent any movement during usage.

3. Using the Bag:

- Position your firearm on the bag, ensuring it is stable.
- Adjust the position of the firearm as needed for comfort and accuracy.
- Avoid excessive movement while aiming to maintain stability.

4. **Cleaning and Maintenance:**

- Wipe the exterior with a damp cloth to remove dirt and debris.
- Allow the bag to dry completely before storing to prevent mold and mildew.

Disposal Instructions

- **Disposal of the Bag:** When the bag reaches the end of its life, dispose of it in accordance with local regulations for nonhazardous waste.
- **Material Recycling:** Check local guidelines for recycling options for leather and nylon materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE, please refer to the manufacturer's designated EU contact point for assistance.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Your safety and satisfaction are our priorities. Enjoy your shooting experience with the EDGE BAG ORIGINAL!

Guide de sécurité pour le sac Edgewood Edgebag Original avec poignée de prise

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du sac Edgewood Edgebag Original avec poignée de prise. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir de précision tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour vous familiariser avec les bonnes pratiques de sécurité et d'utilisation.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de problème ou de dommage, arrêtez d'utiliser le produit immédiatement.
- Suivez toutes les instructions de sécurité fournies par le fabricant.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez le sac sur des surfaces stables et planes pour éviter tout basculement.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de son poids recommandé (entre 10 et 14 lbs).
- Assurez-vous que le sac est correctement positionné avant de placer votre arme dessus.
- Ne placez pas d'objets tranchants ou lourds sur le sac lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation

- Placez le sac sur une surface de tir stable et plane.
- Assurez-vous que le sac est bien en place et ne glisse pas.
- Si nécessaire, ajustez la position du sac pour un meilleur confort et stabilité.

2. Utilisation

- Remplissez le sac avec du sable lourd, si ce n'est pas déjà fait.
- Utilisez la poignée de prise pour déplacer le sac facilement.
- Placez votre arme sur le sac en vous assurant qu'elle est bien équilibrée.
- Tirez avec précaution et en respectant toutes les règles de sécurité relatives aux armes à feu.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le sac dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en cuir et en nylon.
- Contactez un centre de recyclage local pour savoir comment éliminer le sac de manière responsable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web du produit pour plus d'informations.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser le sac Edgewood Edgebag Original en toute sécurité.

Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG ORIGINAL CON MANIGLIA

Introduzione

Grazie per aver scelto l'EDGEBAG ORIGINAL CON MANIGLIA. Questa borsa è progettata per offrire stabilità e supporto durante le sessioni di tiro. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che la borsa sia sempre utilizzata su superfici piane e stabili.
- Non utilizzare la borsa per scopi diversi da quelli previsti.
- Controllare regolarmente la borsa per segni di usura o danni.
- Tenere la borsa lontana da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Non lasciare mai la borsa incustodita in luoghi pubblici.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso della Borsa:**
 - Riempire la borsa solo con materiali raccomandati (sabbia pesante).
 - Non sovraccaricare la borsa oltre il peso consigliato (1014 libbre).
- **Maneggio:**
 - Utilizzare sempre la maniglia per sollevare la borsa.
 - Non trascinare la borsa su superfici abrasive per evitare danni.
- **Ambiente di Utilizzo:**
 - Evitare di utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia, neve).
 - Assicurarsi che l'area di tiro sia libera da ostacoli e pericoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Posizionamento:**
 - Collocare la borsa su una superficie piana e stabile.
 - Assicurarsi che la borsa sia ben posizionata prima di utilizzare l'arma.
- **Riempimento:**
 - Aprire la borsa e riempirla con sabbia pesante fino al peso desiderato.
 - Chiudere la borsa correttamente per evitare fuoriuscite di materiale.
- **Utilizzo:**
 - Posizionare l'arma sulla borsa e regolare l'angolo secondo necessità.
 - Monitorare costantemente la stabilità dell'arma durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la borsa secondo le normative locali per i rifiuti di plastica e tessuto.
- Non gettare la borsa nell'ambiente; utilizzare i centri di raccolta autorizzati.
- Verificare se ci sono programmi di riciclaggio disponibili nella propria area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, consultare il sito web del produttore o contattare il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG ORIGINAL Z UCHWYTEM

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGEBAG ORIGINAL z uchwytem. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które powinny być przestrzegane podczas użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym dokumentem, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć obrażeń.
- Nie używaj torby, jeśli jest uszkodzona lub wykazuje oznaki zużycia.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby zapobiec rozwojowi pleśni i grzybów.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Informuj dzieci o tym, aby nie bawiły się torbą ani nie używały jej bez nadzoru dorosłych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że torba jest prawidłowo wypełniona ciężkim piaskiem przed użyciem.
- Nie przeciążaj torby powyżej zalecanej wagi (1014 funtów).
- Używaj torby na stabilnym, płaskim podłożu, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia.
- Unikaj kontaktu torby z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić materiał.
- Nie używaj torby w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr lub deszcz, które mogą wpłynąć na jej stabilność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Upewnij się, że torba jest w dobrym stanie i nie ma widocznych uszkodzeń.
- Napełnij torbę ciężkim piaskiem, aby uzyskać odpowiednią wagę.

2. Użycie torby:

- Umieść torbę na stabilnym stole lub innej płaskiej powierzchni.
- Użyj uchwyty do przenoszenia torby, aby uniknąć kontuzji.
- Ustaw torbę w odpowiedniej pozycji, aby zapewnić jak największą stabilność podczas strzelania.

3. Konserwacja:

- Regularnie sprawdzaj stan torby i jej wypełnienia.
- Czyść torbę wilgotną szmatką, aby usunąć zanieczyszczenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy torba jest uszkodzona i nie nadaje się do użytku, należy ją zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj torby w miejscach publicznych ani w sposób, który może zagrażać środowisku.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie, w tym numeru modelu i daty zakupu.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo użytkowania torby EDGE BAG ORIGINAL z uchwytem jest kluczowe dla zapewnienia pozytywnych doświadczeń podczas strzelania. Prosimy o przestrzeganie wszystkich powyższych zaleceń, aby zminimalizować ryzyko wypadków i cieszyć się z użytkowania produktu.

EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE tuotteen. Tämä laukku on suunniteltu erityisesti benchrestampujille ja tarjoaa erinomaisen tuen ampumisen aikana. On tärkeää lukea ja ymmärtää seuraavat turvallisuusohjeet varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttötarkoitukseesi ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä laukku vain sen suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Varmista, että laukku on täytetty vain suositellulla materiaalilla (raskas hiekka).
- Tarkista, että laukku on tasaisesti asetettu ampumaalustalle ennen käyttöä.
- Vältä liukasta tai epätasaista maata laukun alla, mikä voi aiheuttaa epävakautta.
- Älä käytä laukku, jos huomaat kitkaa tai tarttumista korvien ja ajopinnan välillä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Täytä laukku suositellulla materiaalilla (raskas hiekka) ja varmista, että se on tiiviisti pakattu.
- Tarkista, että kaikki saumat ja materiaalit ovat ehjiä.

2. Asettaminen:

- Aseta laukku tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että laukku on tasaisesti ja tukevasti paikallaan.

3. Käyttö:

- Aseta ase tukevasti laukun päälle.
- Varmista, että laukku tukee aseeseen painoa ja estää liikkumista ampumisen aikana.
- Tarkista säännöllisesti, että laukku ei ole liikkunut tai epätasapainossa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä, jotta voimme tarjota sinulle parasta mahdollista tukea.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite, ja noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE. Denna väska är designad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad väska.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor som involverar produkten till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att väskan är placerad på en stabil och plan yta innan användning.
- Undvik att överbelasta väskan. Den är designad för att stödja en viss vikt (1014 lbs).
- Använd inte väskan för andra ändamål än avsett, såsom att lyfta eller bära tunga föremål.
- Kontrollera att öronen är korrekt installerade och inte skadade innan du använder väskan.
- Var medveten om att dragning eller grepp kan påverka väskans prestanda. Justera vid behov.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av öron:

- Välj önskat material (slickt material eller cordura).
- Kontrollera att det hållbara lagret av läder är korrekt placerat under materialet.
- Se till att öronen är ordentligt fästa och inte lösa.

2. Användning av väskan:

- Placera väskan på en bänk eller stabil yta.
- Justera väskans position för att minimera gungning.
- Använd väskan för att stödja ditt skytte, och justera vid behov för optimal stabilitet.

3. Underhåll:

- Rengör väskan med en fuktig trasa för att ta bort smuts.
- Undvik att använda kemikalier som kan skada materialet.
- Kontrollera regelbundet för slitage och skador.

Avfallsinstruktioner

- När du inte längre behöver produkten, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om återvinning av plast och läder.
- Undvik att slänga produkten i vanliga sopor om det går att återvinna.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängliga för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse med din EDGEBAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE.

Návod k používání a bezpečnostní pokyny pro EDGE BAG ORIGINAL S GRAB HANDLE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EDGE BAG ORIGINAL S GRAB HANDLE od společnosti EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval stabilní podporu pro střelbu na lavici. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, přečtěte si prosím následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby výrobek byl používán pouze pro zamýšlený účel, tj. jako taška pro podporu střelby.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že je v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny platné místní zákony a předpisy týkající se střelby a zbraní.
- Pokud si nejste jisti, jak výrobek používat, obraťte se na odborníka nebo zkušeného střelce.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před naplněním tašky pískem se ujistěte, že je taška suchá a bez jakýchkoliv cizích předmětů.
- Naplňte tašku pouze doporučeným materiálem (těžkým pískem) a dodržujte pokyny pro maximální hmotnost.
- Při manipulaci s naplněnou taškou buďte opatrní, aby nedošlo k jejímu roztržení nebo poškození.
- Nepoužívejte tašku jako oporu pro zbraň, které nejsou určené pro střelbu na lavici.
- Při umístění tašky na lavici se ujistěte, že je stabilní a neklouže.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava tašky:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a suchá.
- Naplňte tašku těžkým pískem, dokud nedosáhne požadované hmotnosti (1014 lb).
- Ujistěte se, že je taška dobře uzavřena, aby nedošlo k úniku písku.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovnou plochu.
- Ujistěte se, že se taška neklouže a je stabilní před umístěním zbraně.

3. Použití tašky:

- Umístěte hlaveň zbraně na tašku a ujistěte se, že je zbraň bezpečně opřena.
- Při střelbě se ujistěte, že máte kontrolu nad zbraní a správně ji držíte.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte tašku na poškození nebo opotřebení.
- Pokud je taška poškozená, přestaňte ji používat a zvažte její opravu nebo výměnu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se ujistěte, že tak činíte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zlikvidujte ji tak, aby se zabránilo jejímu dalšímu

použití.

- Materiály, jako je kůže a nylon, mohou být recyklovány, pokud to místní předpisy umožňují.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se obraťte na místní prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontakt pro případ, že byste potřebovali další informace nebo pomoc.

Děkujeme, že jste si vybrali EDGEBAG ORIGINAL S GRAB HANDLE. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.