

EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE - EDGE BAG ORG W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/4" SPREAD 3M SLICK

The Original bag is the most common Edgewood bag used by benchrest shooters. Filled with heavy sand, it weighs between 10 and 14 lbs. depending on body height and has a footprint of about 6" x 8". We build it with reinforced leather sides and heavy nylon top and ears along with a multi-layered donut base which allows the bag to sit firmly on the bench and minimizes any rocking back and forth. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.



Attributes

- Name: EDGE BAG ORG W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/4" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045537
- Mfr. No.: EDGE STD ORIG 3
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 254mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac EDGEBAG ORIGINAL](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG ORIGINAL CON MANIGLIA](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE](#)
- [Suomi: EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL MED GREPPHANDTAG](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für die EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE. Diese Tasche wurde speziell für BenchrestSchützen entwickelt und bietet eine stabile Unterstützung für Ihre Schießaktivitäten. Um die Sicherheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts zu gewährleisten, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass die Tasche in gutem Zustand ist, bevor Sie sie verwenden. Überprüfen Sie auf Risse, Abnutzungen oder andere Schäden.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie die Tasche von Kindern fern, um ein versehentliches Verletzen zu verhindern.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Schießen, bevor Sie die Tasche verwenden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche stabil auf der Schießbank steht, um ein Wackeln zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Tasche übermäßig zu belasten. Die maximale Tragfähigkeit beträgt 14 lbs.
- Verwenden Sie die Tasche nur auf stabilen und ebenen Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände in der Nähe der Tasche sind, die das Material beschädigen könnten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Platzieren Sie die EDGEBAG ORIGINAL auf einer stabilen, ebenen Fläche.
- Füllen Sie die Tasche mit schwerem Sand, um das gewünschte Gewicht zu erreichen.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Verwendung richtig gefüllt und verschlossen ist.
- Verwenden Sie die Tasche als Unterstützung für Ihre Waffe, indem Sie die Waffe sicher darauf ablegen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand der Tasche und füllen Sie bei Bedarf Sand nach.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Haushaltsabfällen.
- Trennen Sie, wenn möglich, die verschiedenen Materialien zur Recyclingzwecken (z. B. Leder, Nylon).
- Werfen Sie die Tasche nicht in die Natur oder in Gewässer, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrer EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. This bag is designed for benchrest shooters and provides a stable platform for improved shooting accuracy. To ensure your safety and the longevity of the product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed for safe use in shooting sports. Always handle the bag with care and ensure it is used according to the instructions provided.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a product recall, you will receive standardized recall notices. If you find the product to be unsafe, please report it immediately.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with EU safety requirements. You should receive the same safety protections as when purchasing in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for children. Keep it out of reach of minors to avoid any accidents.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the contact information provided by the retailer.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety by checking updates on the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Management:** The bag weighs between 10 and 14 lbs when filled with heavy sand. Ensure it is not overloaded beyond this weight to prevent instability.
- **Surface Stability:** Always use the bag on a stable and flat surface to minimize the risk of tipping or falling.
- **Avoiding Deformation:** Do not place excessive weight or pressure on the edges of the bag, as this may cause deformation over time.
- **Slick Material Handling:** If using the slick material, be cautious of its surface as it may be slippery. Ensure a firm grip when handling.
- **Ear Space Awareness:** Be mindful of the redesigned flatter ear space to avoid dragging or grabbing during use.

Instructions for Installation and Usage

- **Preparation:**
 - Ensure the bag is filled with heavy sand as per specifications.
 - Check the bag for any visible damage before use.
- **Setting Up:**
 - Place the bag on a stable bench surface.
 - Adjust the position to ensure the bag sits firmly without rocking.
- **Using the Bag:**
 - Position your firearm on the bag's ear space, ensuring it is stable.
 - Avoid sudden movements that may cause the bag to shift.
 - Maintain a firm hold on the firearm while aiming or adjusting.

- **PostUse Care:**

- After use, remove any sand or debris from the bag.
- Store the bag in a dry place away from direct sunlight to prolong its lifespan.

Disposal Instructions

- **Disposal of the Bag:** When the bag has reached the end of its life, dispose of it in accordance with local regulations. Do not dispose of it in regular household waste if it contains hazardous materials.
- **Recycling Materials:** If possible, separate the materials for recycling, such as leather and nylon, to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any additional questions or concerns regarding the EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer at the time of purchase.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Sac EDGEBAG ORIGINAL

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac EDGEBAG ORIGINAL avec prise en main. Ce sac est conçu pour offrir une stabilité maximale lors de vos séances de tir. Pour garantir une utilisation en toute sécurité et pour maximiser la longévité de votre produit, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le sac est toujours utilisé sur une surface stable et plane.
- Ne laissez pas le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le sac pour d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Poids** : Le sac pèse entre 10 et 14 lbs. Utilisez-le avec précaution et assurez-vous de pouvoir le soulever en toute sécurité.
- **Stabilité** : Assurez-vous que le sac est bien positionné avant de l'utiliser pour éviter tout mouvement imprévu.
- **Matériaux** : Évitez tout contact avec des substances chimiques qui pourraient endommager le cuir ou le nylon.
- **Surfaces** : Ne placez pas le sac sur des surfaces inégales ou glissantes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Placez le sac sur une table de tir stable.
- Assurez-vous que la base en donut multicouche est bien en contact avec la surface pour éviter tout glissement.

2. Utilisation :

- Placez votre arme sur le sac en vous assurant qu'elle est bien stable.
- Ajustez la position de l'arme en fonction de votre confort et de votre visée.
- Ne forcez pas l'arme en position si elle n'est pas stable.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du sac conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas le sac dans des poubelles publiques. Vérifiez les points de collecte spéciaux pour les matériaux en cuir et en nylon.
- Si le sac est endommagé, envisagez de le recycler ou de le donner à une organisation qui pourrait l'utiliser.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE pour des informations supplémentaires.

Nous espérons que ce guide vous aidera à profiter pleinement de votre sac EDGEBAG ORIGINAL en toute

sécurité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG ORIGINAL CON MANIGLIA

Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa EDGEBAG ORIGINAL con maniglia. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Rischio di Infortuni:** Evitare di utilizzare la borsa su superfici instabili o scivolose.
- **Uso della Sabbatura:** Assicurarsi che la borsa sia riempita con sabbia pesante conforme alle specifiche.
- **Stabilità:** Posizionare la borsa su una superficie piana e stabile per prevenire oscillazioni.
- **Controllo della Maniglia:** Verificare che la maniglia sia ben fissata prima dell'uso per evitare incidenti.
- **Controllo del Materiale:** Controllare che non ci siano strappi o usura nei materiali di pelle e nylon.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Riempimento della Borsa:

- Riempire la borsa con sabbia pesante fino a raggiungere il peso desiderato (tra 10 e 14 libbre).
- Assicurarsi che la sabbia sia distribuita uniformemente all'interno della borsa.

2. Posizionamento della Borsa:

- Posizionare la borsa su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che la borsa non sia inclinata o instabile.

3. Utilizzo della Maniglia:

- Utilizzare la maniglia per sollevare e spostare la borsa con cautela.
- Non tirare la borsa per la maniglia se è pesante o se la borsa è inclinata.

4. Controllo Periodico:

- Effettuare controlli regolari per assicurarsi che non ci siano danni visibili.
- Sostituire la borsa se presenta segni di usura o rottura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la borsa in conformità con le normative locali in materia di rifiuti.
- Separare i materiali riciclabili (come la pelle e il nylon) dai rifiuti non riciclabili.
- Non abbandonare il prodotto in aree pubbliche o naturali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza del prodotto, contattare il proprio rivenditore locale o un ente competente per la sicurezza dei prodotti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile della tua borsa EDGEBAG ORIGINAL con maniglia.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że torba jest używana zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń. W razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj torby.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie pozwalaj dzieciom na zabawę z torbą, aby uniknąć ryzyka kontuzji.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem upewnij się, że torba jest odpowiednio wypełniona ciężkim piaskiem, aby zapewnić stabilność.
- Podczas umieszczania torby na stole, upewnij się, że powierzchnia jest stabilna i równa.
- Unikaj używania torby w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr lub deszcz, które mogą wpłynąć na jej wydajność.
- Zawsze korzystaj z torby w pozycji pionowej, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Sprawdź, czy torba jest odpowiednio wypełniona piaskiem.
- Upewnij się, że wszystkie szwy i uchwyty są w dobrym stanie.

2. Użycie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni.
- Użyj torby jako wsparcia podczas strzelania, upewniając się, że jest odpowiednio ustawiona.
- Po zakończeniu użytkowania, delikatnie przesuń torbę z powrotem do bezpiecznego miejsca.

3. Czyszczenie torby:

- W przypadku zabrudzenia, przetrzyj torbę wilgotną szmatką.
- Unikaj używania agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić materiał.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy torba jest uszkodzona i nie nadaje się do dalszego użytku, należy ją zutylizować w odpowiedni sposób.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji materiałów syntetycznych i skóry.
- Upewnij się, że torba nie jest pozostawiona w miejscach, gdzie mogłaby stanowić zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów i incydentów do odpowiednich organów. Proszę również regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania torby EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE!

EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttötarkoitukseesi ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole suunniteltu lapsille.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumiseen ja ampumaaseiden käyttöön.

Erityiset turvallisuusohjeet käytön aikana

- Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Varmista, että laukku on kunnolla täytetty ennen käyttöä, jotta se pysyy paikallaan.
- Vältä voimakasta heiluttamista tai heittämistä, joka voi vahingoittaa laukkuja tai aiheuttaa onnettomuuksia.
- Huolehdi, että laukku on riittävän kaukana muista henkilöistä ja esteistä käytön aikana.
- Käytä henkilökohtaisia suojarusteita, kuten suojalaseja ja kuulonsuojaimia, ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle.
- Täytä laukku raskaalla hiekalla varmistaaksesi sen vakauden.
- Tarkista, että laukku on kunnolla suljettu ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukevasti laukkuun.
- Tarkista, että laukku on oikeassa asennossa ennen laukaisua.
- Pidä laukku paikallaan käyttämällä vahvistettuja korvapuolia.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki osat, erityisesti täyttöaineet, hävitetään ympäristöystävällisesti.
- Älä polta tuotetta, ellei se ole erityisesti suunniteltu poltettavaksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota lisäohjeita ja tukea tuotteen turvalliseen käyttöön.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja kaikkien ohjeiden noudattaminen auttaa sinua ja muita pysymään turvassa.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL MED GREPPHANDTAG

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG ORIGINAL MED GREPPHANDTAG. Denna väska är designad för att ge stabilitet och stöd under bänkskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan användning.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid EDGEBAG på en stabil och jämn yta för att förhindra att den välter.
- Säkerställ att väskan är korrekt placerad innan du börjar skjuta.
- Undvik att belasta väskan med mer vikt än vad som rekommenderas (1014 lbs).
- Kontrollera att alla sömmar och fästen är intakta innan användning.
- Använd inte väskan i ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. kraftigt regn eller snö).

Instruktioner för installation och användning

1. **Placering:** Placera EDGEBAG på en plan och stabil yta. Se till att den inte glider eller rör sig.
2. **Justering:** Justera väskans position så att den ger bästa stöd för ditt skytte.
3. **Användning:** Använd väskan för att stabilisera ditt vapen under skytte. Se till att du har ett bra grepp om vapnet.
4. **Underhåll:** Rengör väskan regelbundet med en fuktig trasa. Undvik att använda starka kemikalier som kan skada materialet.
5. **Förvaring:** Förvara väskan på en torr plats, skyddad från direkt solljus och extrem värme.

Avfallshantering

- När produkten når slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering och återvinning av material.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor angående säkerhet och användning av EDGEBAG ORIGINAL MED GREPPHANDTAG, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet!

Návod k bezpečnému používání produktu EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. Tento produkt je navržen pro použití střelci benchrest a poskytuje stabilní a bezpečné prostředí pro vaše střelecké aktivity. Abychom zajistili vaši bezpečnost a spokojenost s produktem, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Produkt používejte pouze k určenému účelu.
- Zajistěte, aby děti a zranitelné osoby nebyly v blízkosti produktu během jeho používání.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení a v případě potřeby jej okamžitě vyřadte z používání.
- V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před naplněním tašky pískem se ujistěte, že je taška v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Používejte pouze doporučené materiály pro naplnění, aby se zajistila správná hmotnost a stabilita.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se vyhnuli ostrým předmětům, které by mohly poškodit materiál.
- Tašku umísťte na stabilní a rovnou plochu, aby se minimalizovalo riziko převrácení.
- Při používání tašky dbejte na to, aby se nedostala do kontaktu s ohněm nebo jinými zdroji tepla.

Pokyny pro instalaci a použití

- Příprava tašky:**
 - Zkontrolujte, zda je taška čistá a bez poškození.
 - Naplňte tašku těžkým pískem podle doporučení výrobce (1014 lb).
- Umístění tašky:**
 - Umísťte tašku na stabilní a rovnou plochu, ideálně na střelecký stůl.
 - Ujistěte se, že je taška umístěna tak, aby se minimalizovalo riziko jejího posunutí nebo převrácení.
- Použití tašky:**
 - Při střelbě se ujistěte, že máte pevnou oporu a že taška je stabilní.
 - Vyhněte se manipulaci s taškou během střelby.
- Údržba:**
 - Po použití tašku důkladně vyčistěte a zkontrolujte na poškození.
 - Skladujte tašku na suchém místě, aby se předešlo poškození materiálu.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo nefunkční, zvažte její recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebných informací se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že jste si vybrali produkt EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.