

EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE - EDGE BAG ORG W/GRAB HANDLE TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK

The Original bag is the most common Edgewood bag used by benchrest shooters. Filled with heavy sand, it weighs between 10 and 14 lbs. depending on body height and has a footprint of about 6" x 8". We build it with reinforced leather sides and heavy nylon top and ears along with a multi-layered donut base which allows the bag to sit firmly on the bench and minimizes any rocking back and forth. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGE BAG ORG W/GRAB HANDLE TALL 4"H 3/8" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045539
- Mfr. No.: EDGE TALL ORIG
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Style: Rear Bag,Rabbit
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 279mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac EDGEBAG ORIGINAL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG ORIGINAL CON IMPUGNATURA](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for EDGEBAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet: EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost produktu EDGEBAG ORIGINAL S GRAB HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für das EDGE BAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das EDGE BAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE entschieden haben. Diese Tasche ist speziell für Benchrest Schützen konzipiert und bietet Stabilität und Leistung. Um die sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen und ersetzen Sie das Produkt bei Bedarf.
- Informieren Sie sich über Rückrufe und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie das EDGE BAG nur auf stabilen, ebenen Oberflächen, um ein Kippen oder Verrutschen zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, das Produkt übermäßig zu belasten, um Beschädigungen oder Verletzungen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenen Flammen verwendet wird.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Tasche Handschuhe, wenn Sie empfindliche Haut haben oder das Produkt über längere Zeit nutzen.
- Vermeiden Sie es, die Tasche in feuchten oder nassen Umgebungen zu verwenden, um Schimmelbildung zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie das EDGE BAG auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich, in dem Sie die Tasche verwenden möchten, sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Platzierung:

- Platzieren Sie das EDGE BAG auf einer stabilen, ebenen Fläche.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche fest steht und nicht wackelt.

3. Verwendung:

- Platzieren Sie Ihre Waffe oder Ausrüstung vorsichtig auf der Tasche.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche während des Gebrauchs nicht verrutscht.

4. Nach der Nutzung:

- Entfernen Sie alle Gegenstände von der Tasche.

- Lagern Sie das EDGEBAG an einem trockenen, kühlen Ort, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Trennen Sie Materialien, wenn möglich, um Recycling zu ermöglichen.
- Geben Sie das Produkt nicht einfach in den normalen Hausmüll, wenn es als gefährlich eingestuft wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Safety Instruction Guide for EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. This guide provides important safety information and instructions for the proper use of the product. Please read this guide carefully to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the EDGE BAG by following all instructions. This product is designed for benchrest shooting and should only be used for its intended purpose.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls or safety notices related to this product. If a recall occurs, follow the instructions provided.
- **Online Shopping Safety:** When purchasing online, ensure that the seller meets all safety requirements and provides a secure transaction.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Always supervise its use and keep it out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the manufacturer's contact information available on the packaging or website.
- **Rapid Alerts:** Check the EU's Safety Gate platform for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Management:** The bag weighs between 10 and 14 lbs. Ensure that you can safely lift and handle the bag to avoid injury.
- **Surface Stability:** Always place the bag on a stable and level surface to prevent it from tipping or rolling.
- **Avoid Overloading:** Do not exceed the recommended weight limits for the bag. Overloading may cause damage or instability.
- **Inspect Regularly:** Before each use, inspect the bag for any signs of wear or damage, especially the ears and base. Do not use if damaged.
- **Proper Handling:** Use the grab handle to lift and carry the bag. Avoid lifting by the sides or base to prevent injury.

Instructions for Installation and Usage

- **Setup:**
 1. Place the EDGE BAG on a stable shooting bench.
 2. Ensure the bag is positioned securely to minimize movement during use.
- **Using the Bag:**
 1. Adjust the position of the bag as needed for your shooting stance.
 2. Place your firearm securely on the bag, ensuring it is stable and balanced.
 3. Maintain a proper shooting posture to ensure safety and accuracy.
- **PostUse Care:**
 1. After use, carefully lift the bag using the grab handle.
 2. Store the bag in a dry, cool place to prevent material degradation.

3. Regularly clean the bag according to the manufacturer's recommendations to maintain its longevity.

Disposal Instructions

- **Disposal:** Dispose of the EDGEBAG responsibly. Do not dispose of it in regular household waste. Instead:
 - Check local regulations for proper disposal methods.
 - Recycle components where possible, such as fabric and leather, according to local guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or website.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the EDGEBAG!

Guide de Sécurité pour le Sac EDGEBAG ORIGINAL

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du sac EDGEBAG ORIGINAL. Ce manuel a été élaboré pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée de ce produit. En suivant ces instructions, vous pouvez minimiser les risques et profiter pleinement de votre sac de tir Edgewood.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire comme support pour le tir de précision.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Gardez le sac hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne laissez jamais le sac sans surveillance lorsqu'il est utilisé sur une table de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée de 14 lbs pour éviter la déformation du sac.
- Évitez d'utiliser le sac sur des surfaces glissantes ou instables pour prévenir les accidents.
- Ne placez pas d'objets lourds ou pointus sur le sac lorsqu'il n'est pas en utilisation.
- Utilisez toujours le sac sur une surface plane et stable pour assurer une meilleure stabilité lors du tir.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Placez le sac sur une table de tir stable.
- Assurez-vous que la base en donut multicouche est bien en contact avec la surface de la table pour éviter tout mouvement.

2. Utilisation:

- Remplissez le sac avec du sable lourd suivant les instructions fournies pour atteindre le poids souhaité.
- Positionnez votre arme sur le sac, en vous assurant qu'elle est bien équilibrée.
- Ajustez la position de votre arme pour un confort optimal avant de commencer à tirer.

Instructions d'Élimination

- Lorsque vous n'avez plus besoin du sac, assurez-vous de le jeter de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux en cuir et en nylon.
- Si possible, recyclez les matériaux pour réduire les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre sac EDGEBAG ORIGINAL, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client.

En suivant ce guide de sécurité, vous contribuez à garantir non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Profitez de votre expérience de tir en toute tranquillité d'esprit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG ORIGINAL CON IMPUGNATURA

Introduzione

Grazie per aver scelto l'EDGEBAG ORIGINAL CON IMPUGNATURA. Questa borsa è progettata per offrire stabilità e supporto ai tiratori benchrest. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la borsa per segni di usura o danni.
- Non utilizzare la borsa se presenta segni evidenti di danneggiamento.
- Tieni la borsa lontana dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non riempire la borsa con materiali diversi dalla sabbia pesante.
- Assicurati che la borsa sia posizionata su una superficie piana e stabile durante l'uso.
- Non utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche estreme (es. pioggia, neve).
- Non sovraccaricare la borsa oltre il peso consigliato (1014 libbre).
- Evita di utilizzare la borsa in modo che possa colpire altre persone o oggetti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Borsa

- Riempire la borsa con sabbia pesante fino al peso desiderato.
- Assicurati che la chiusura della borsa sia ben fissata.

2. Posizionamento

- Colloca la borsa su una superficie piana.
- Verifica che la borsa sia stabile e non oscilli.

3. Utilizzo

- Posiziona il tuo fucile sulla borsa.
- Regola la posizione della borsa per ottenere la stabilità desiderata.
- Evita di muovere la borsa durante il tiro.

4. Manutenzione

- Pulisci la borsa con un panno umido per rimuovere la polvere e lo sporco.
- Controlla regolarmente i materiali per segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la borsa non è più utilizzabile, smaltiscila in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se possibile, separa i materiali riciclabili (es. pelle, nylon) dal resto della borsa.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale di EDGEWOOD SHOOTING BAGS.

Grazie per aver scelto EDGEBAG ORIGINAL CON IMPUGNATURA. Assicurati di seguire queste linee guida per un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

Brukerhåndbok for EDGE BAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE

Introduksjon

Takk for at du valgte EDGE BAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE fra EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denne sekken er designet for å gi stabilitet og støtte under skyting. Vennligst les denne brukerhåndboken nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med instruksjonene i denne håndboken.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke produktet hvis det er skadet.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk av skyteutstyr.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk alltid sekken på en stabil og flat overflate for å unngå velting.
- Unngå å fylle sekken med materialer som kan lekke eller forårsake skade.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og unngå å bruke sekken i områder med høy risiko for ulykker.
- Unngå å bruke sekken til andre formål enn det den er designet for.
- Sørg for at alle som bruker sekken har fått opplæring i trygg bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fylling av sekken:

- Fyll sekken med tung sand for optimal vekt (1014 lbs).
- Sørg for at sanden er tørr og fri for urenheter.

2. Plassering av sekken:

- Plasser sekken på en stabil benk eller plattform.
- Juster sekken slik at den står støtt og ikke vipper.

3. Bruk av sekken:

- Bruk sekken som støtte for våpenet under skyting.
- Juster posisjonen til sekken etter behov for maksimal stabilitet.

4. Etter bruk:

- Rengjør sekken med en fuktig klut for å fjerne smuss og støv.
- Oppbevar sekken på et tørt og sikkert sted når den ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når sekken når slutten av sin levetid, må den avhendes på en miljøvennlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for avfallshåndtering for å sikre korrekt resirkulering eller avhending.
- Unngå å kaste sekken i vanlig avfall hvis den inneholder skadelige materialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Sørg for å ha produktinformasjonen tilgjengelig for en mer effektiv assistanse.

Takk for at du følger disse sikkerhetsretningslinjene. Vi ønsker deg en trygg og tilfredsstillende opplevelse med EDGE BAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE.

Instrukcja bezpieczeństwa dla EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. Naszym celem jest zapewnienie Państwu jak najbezpieczniejszego i najprzyjemniejszego doświadczenia podczas korzystania z produktu. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić prawidłowe użytkowanie torby.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem torby należy dokładnie przeczytać instrukcje.
- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła.
- Upewnij się, że torba jest odpowiednio wypełniona, aby zapewnić stabilność podczas użytkowania.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użycia

- Nie umieszczaj torby w pobliżu ostrych przedmiotów, które mogą ją uszkodzić.
- Unikaj używania torby w ekstremalnych warunkach pogodowych.
- Nie używaj torby do transportu ciężkich przedmiotów, które mogą przekroczyć jej maksymalne obciążenie.
- Używaj torby na stabilnym i płaskim podłożu, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia się.
- Osoby niepełnoletnie powinny korzystać z torby pod nadzorem dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Upewnij się, że torba jest w odpowiednim stanie i nie ma widocznych uszkodzeń.
- Sprawdź, czy torba jest prawidłowo wypełniona ciężkim piaskiem.

2. Użytkowanie:

- Umieść torbę na stabilnym stole lub innej płaskiej powierzchni.
- Użyj uchwytu do przenoszenia torby, aby uniknąć kontuzji.
- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, jako wsparcie podczas strzelania.

3. Zakończenie użytkowania:

- Po użyciu torby, przechowuj ją w suchym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj stan torby, aby upewnić się, że nie wymaga naprawy lub wymiany.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Torbę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku, gdy torba jest uszkodzona, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub konserwacji torby EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia.

Dziękujemy za wybór EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. Życzymy udanego i bezpiecznego korzystania z torby!

Turvallisuusohjeet: EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

Johdanto

Tervetuloa EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vahingoittunut tai jos epäilet sen olevan vaarallinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä käytä tuotetta epätasaisilla tai liukkailla pinnoilla, jotka voivat aiheuttaa kaatumisen tai onnettomuuden.
- Käytä tuotetta vain aikuisen valvonnassa, erityisesti jos se on tarkoitettu nuoremmille käyttäjille.
- Varmista, että laukku on kunnolla täytetty ennen käyttöä, jotta se pysyy vakaana penkillä.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai materiaaleja, sillä se voi heikentää sen turvallisuutta ja suorituskykyä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat ja työkalut valmiina ennen asennusta.
2. **Täyttö:** Täytä laukku raskaalla hiekalla. Varmista, että hiekka on tasaisesti jakautunut laukussa.
3. **Sijoittaminen:** Aseta laukku tasaiselle pinnalle tai penkille, varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
4. **Käyttö:** Käytä laukkuja tukemaan ampumapaikkaasi. Varmista, että laukku on kunnolla paikallaan ennen ampumista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset säännökset ja ohjeet tuotteen vastuullisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tuotteeseen liittyen tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuushälytykset.

Kiitos, että valitsit EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE tuotteen. Turvallinen käyttö varmistaa parhaan mahdollisen kokemuksen ja suorituskyvyn.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE från EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att undvika skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till lokala myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast EDGEBAG ORIGINAL på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Kontrollera att väskan är ordentligt fylld med tung sand innan användning.
- Undvik att använda produkten om den uppvisar tecken på skador eller deformation.
- Använd produkten endast för avsett ändamål, dvs. som ett stöd för skytte.
- Undvik att utsätta produkten för extrema väderförhållanden som regn eller snö.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av väskan:

- Fyll EDGEBAG ORIGINAL med tung sand för att uppnå önskad vikt (1014 lbs beroende på kroppshöjd).
- Se till att fyllningen är jämnt fördelad för att säkerställa stabilitet.

2. Placering av väskan:

- Placera väskan på en stabil yta, minst 6" x 8" i storlek.
- Se till att den är ordentligt placerad innan du börjar använda den för att skjuta.

3. Användning av väskan:

- Använd väskan som ett stöd för ditt vapen under skytte.
- Justera positionen om du märker att väskan rör sig eller gungar.
- Undvik att luta dig för mycket mot väskan för att förhindra att den välter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av EDGEBAG ORIGINAL bör ske enligt lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Separera eventuella komponenter som kan återvinnas, såsom läder och nylon.
- Kasta inte produkten i vanliga sopor om den är skadad eller inte längre används. Kontakta lokala återvinningsstationer för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se tillverkarens hemsida eller produktförpackning för kontaktuppgifter.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din EDGEBAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Pokyny pro bezpečnost produktu EDGE BAG ORIGINAL S GRAB HANDLE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EDGE BAG ORIGINAL S GRAB HANDLE. Tento pokyn je určen k zajištění bezpečného používání produktu a k ochraně uživatelů. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel, tj. jako taška pro střelbu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je taška v dobrém stavu a bez poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání tašky dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před naplněním tašky pískem se ujistěte, že je písek suchý a bez nečistot.
- Tašku naplňte pouze doporučeným množstvím písku (1014 lb) a nikdy ji nepřetěžujte.
- Při manipulaci s taškou používejte grab handle, abyste předešli zranění.
- Vyhnete se vystavení tašky extrémním teplotám a vlhkosti, což může ovlivnit její výkon a trvanlivost.
- Při používání tašky na lavici se ujistěte, že je stabilní a neklouže.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava tašky:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a suchá.
- Naplňte tašku pískem podle doporučené hmotnosti.

2. Umístění na lavici:

- Umístěte tašku na stabilní a rovnou plochu.
- Ujistěte se, že je taška pevně usazena, aby nedocházelo k žádnému houpání.

3. Použití tašky:

- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a taška je stabilní.
- Při přenášení tašky používejte grab handle pro lepší manipulaci.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na místního prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných produktů se doporučuje sledovat aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme za dodržování těchto pokynů a za to, že se staráte o svou bezpečnost a bezpečnost ostatních.