

## EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE - EDGE BAG ORG W/GRAB HANDLE TALL 4"H 3/4" SPREAD BLACK

The Original bag is the most common Edgewood bag used by benchrest shooters. Filled with heavy sand, it weighs between 10 and 14 lbs. depending on body height and has a footprint of about 6" x 8". We build it with reinforced leather sides and heavy nylon top and ears along with a multi-layered donut base which allows the bag to sit firmly on the bench and minimizes any rocking back and forth. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Attributes

- Name: EDGE BAG ORG W/GRAB HANDLE TALL 4"H 3/4" SPREAD BLACK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045540
- Mfr. No.: EDGE TALL ORIG
- Color: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 279mm

### Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le sac EDGEBAG ORIGINAL avec prise en main](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG ORIGINAL CON MANIGLIA](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE](#)
- [Suomi: Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost výrobku](#)

# Sicherheitshinweise für die EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE. Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihnen bei Ihren Schießaktivitäten optimalen Halt und Stabilität zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anleitungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck. Diese Tasche ist für den Einsatz von BenchrestSchützen konzipiert.
- Halten Sie die Tasche von Kindern fern, um Verletzungen oder unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, um Materialverschlechterung zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass der Untergrund, auf dem die Tasche platziert wird, stabil und eben ist.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch die Stabilität der Tasche und stellen Sie sicher, dass sie sicher auf der Bank steht.
- Vermeiden Sie es, die Tasche übermäßig zu beladen, um ein Umkippen oder Wackeln zu vermeiden.
- Seien Sie vorsichtig beim Anheben oder Bewegen der Tasche, um Verletzungen durch das Gewicht zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände in der Nähe der Tasche sind, die das Material beschädigen könnten.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.
- Überprüfen Sie, ob die Tasche vollständig und unbeschädigt ist.

### 2. Platzierung:

- Stellen Sie die Tasche auf eine stabile, flache Oberfläche.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht auf unebenem Gelände steht, um Stabilität zu gewährleisten.

### 3. Verwendung:

- Platzieren Sie Ihre Waffe vorsichtig auf der Tasche und stellen Sie sicher, dass sie gut gesichert ist.
- Nutzen Sie die Tasche, um eine stabile Schießposition zu erreichen. Vermeiden Sie es, die Tasche während des Schießens zu bewegen.
- Nach Gebrauch die Tasche reinigen, um die Lebensdauer zu verlängern.

### 4. Nach der Benutzung:

- Entleeren Sie die Tasche von Sand, falls erforderlich, und lagern Sie sie an einem trockenen Ort.
- Überprüfen Sie die Tasche regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen und ersetzen Sie sie bei

Bedarf.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoffen und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile der Tasche umweltgerecht entsorgt werden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung der EDGEBAG ORIGINAL MIT GRAB HANDLE wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Produkte von größter Bedeutung ist. Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform. Halten Sie sich über mögliche Risiken und Sicherheitsupdates auf dem Laufenden, um Ihre Sicherheit und die anderer zu gewährleisten.

# Safety Instruction Guide for EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

## Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before using the bag.

## General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed for safe use. Always follow the guidelines to prevent accidents.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls. If a recall occurs, you will receive standardized notices and remedies at no cost.
- **Online Shopping:** If you purchased this product online, you are entitled to the same safety protections as in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions should be taken when this product is used by or around vulnerable groups, including children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the designated EU contact point.
- **Rapid Alerts:** Stay updated on unsafe products through the EU Safety Gate system.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Considerations:** The bag weighs between 10 and 14 lbs when filled. Ensure you are capable of handling its weight safely.
- **Surface Stability:** Always place the bag on a stable, flat surface to avoid tipping or rolling.
- **Avoid Overfilling:** Do not exceed the recommended fill level to maintain stability and safety.
- **Inspect Before Use:** Check for any signs of wear or damage before each use. Do not use if the bag shows significant wear.
- **Keep Away from Children:** Ensure that children do not use or play with the bag unsupervised.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Filling the Bag:

- Use heavy sand to fill the bag.
- Ensure the fill is evenly distributed for optimal stability.

### 2. Placement:

- Place the bag on a stable surface, such as a shooting bench.
- Ensure the area around the bag is clear of obstacles.

### 3. Using the Bag:

- Position your firearm securely on the bag.
- Adjust the bag as needed to achieve a stable shooting position.
- Avoid excessive force or pressure on the bag during use.

### 4. PostUse Care:

- Empty the bag if storing for an extended period.
- Clean the exterior with a damp cloth to remove dirt and debris.

## Disposal Instructions

- **Disposal of the Bag:** When the product reaches the end of its life, dispose of it in accordance with local regulations.
- **Environmental Considerations:** Do not dispose of the bag in regular household waste. Check for local recycling or disposal programs.

## Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE, please refer to the designated EU contact point for safety inquiries.

Thank you for choosing the EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. Your safety is our priority.

# Guide de sécurité pour le sac EDGEBAG ORIGINAL avec prise en main

## Introduction

Merci d'avoir choisi le sac EDGEBAG ORIGINAL avec prise en main. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le sac.

## Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le sac est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le sac si vous constatez des dommages visibles ou si des coutures sont déchirées.
- Gardez le sac hors de portée des enfants pour éviter tout risque d'accident.
- Utilisez le sac uniquement pour les activités pour lesquelles il a été conçu, comme le tir de précision sur banc.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne pas surcharger le sac au-delà de son poids recommandé (entre 10 et 14 lbs).
- Évitez d'utiliser le sac sur des surfaces instables ou inégales pour prévenir les accidents.
- Ne pas utiliser le sac à proximité de sources de chaleur ou de flammes.
- Lors de l'utilisation, assurez-vous que le sac est bien positionné pour éviter tout glissement.
- Vérifiez régulièrement la base en donut multicouche pour vous assurer qu'elle reste en bon état.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation du sac :

- Vérifiez que le sac est propre et sec avant utilisation.
- Assurez-vous que le sable à l'intérieur est bien réparti.

### 2. Positionnement :

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que la base du sac est bien en contact avec la table pour éviter tout mouvement.

### 3. Utilisation :

- Utilisez le sac pour soutenir votre arme à feu, en vous assurant que la prise est confortable et sécurisée.
- Ajustez la position du sac si nécessaire pour un meilleur alignement avec votre cible.

### 4. Après utilisation :

- Retirez le sac de la surface de travail et nettoyez-le si nécessaire.
- Rangez le sac dans un endroit sec pour éviter l'humidité et la détérioration.

## Instructions de mise au rebut

- Lorsque le sac arrive en fin de vie ou est endommagé au-delà de l'utilisation, veuillez le jeter de manière responsable.
- Si possible, recyclez les matériaux en cuir et en nylon conformément aux directives locales sur le

recyclage.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurez-vous d'avoir les informations de votre produit à portée de main lors de votre appel.

Nous espérons que ce guide vous aidera à utiliser votre sac EDGE BAG ORIGINAL en toute sécurité. N'oubliez pas de rester vigilant et de respecter toutes les consignes de sécurité pour garantir une expérience positive.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG ORIGINAL CON MANIGLIA

## Introduzione

Grazie per aver scelto EDGEBAG ORIGINAL CON MANIGLIA. Questa borsa è progettata per migliorare la tua esperienza di tiro benchrest. Per garantire un utilizzo sicuro e ottimale, ti invitiamo a seguire attentamente le seguenti linee guida di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la borsa se presenta difetti visibili o se non è in buone condizioni.
- Mantieni la borsa lontana da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito in presenza di bambini o animali domestici.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando riempi la borsa con sabbia, assicurati di farlo in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di polveri.
- Utilizza solo sabbia pesante e di qualità per il riempimento, evitando materiali non conformi.
- Assicurati che la borsa sia ben chiusa e sicura prima dell'uso.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il peso consigliato (1014 libbre).
- Quando utilizzi la borsa, assicurati che sia posizionata su una superficie stabile e piana per evitare ribaltamenti.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Riempimento della Borsa:

- Apri la borsa con cautela.
- Riempi la borsa con sabbia pesante fino a raggiungere il peso desiderato.
- Chiudi bene la borsa per evitare perdite di sabbia.

### 2. Utilizzo della Borsa:

- Posiziona la borsa sul banco da tiro in modo che sia stabile.
- Usa la maniglia per sollevare e spostare la borsa quando necessario.
- Assicurati che la borsa non interferisca con il tuo campo visivo o con la tua area di tiro.

### 3. Manutenzione:

- Pulisci la borsa con un panno umido per rimuovere la polvere e lo sporco.
- Controlla periodicamente la borsa per eventuali segni di usura o danni.

## Istruzioni per il Ritiro

- Quando non è più necessario, smaltisci la borsa in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali.
- Non gettare la borsa nei rifiuti indifferenziati se contiene materiali riempitivi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti.

## **Conclusione**

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo EDGEBAG ORIGINAL CON MANIGLIA. Ricorda sempre di prestare attenzione alla sicurezza e di segnalare eventuali prodotti difettosi o situazioni pericolose alle autorità competenti.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności i bezpieczeństwie użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić sobie bezpieczne i efektywne użytkowanie torby.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu dokładnie sprawdź jego stan. Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj torbę w suchym i czystym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem zużycia materiału, szczególnie w miejscach narażonych na największe obciążenia.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów lub wątpliwości, skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

## Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Unikaj przeciążania torby ponad jej maksymalną wagę (1014 funtów, w zależności od wypełnienia).
- Nie stosuj torby w warunkach, które mogą prowadzić do jej uszkodzenia, takich jak nadmierne uderzenia czy kontakt z ostrymi przedmiotami.
- Zwracaj uwagę na stabilność torby podczas jej używania. Upewnij się, że jest umieszczona na stabilnym podłożu, aby uniknąć przewrócenia.
- Używaj torby tylko do celów strzeleckich, zgodnie z jej przeznaczeniem.

## Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

### 1. Przygotowanie torby do użycia:

- Upewnij się, że torba jest w dobrym stanie przed pierwszym użyciem.
- Wypełnij torbę odpowiednim materiałem (ciężkim piaskiem) zgodnie z instrukcjami producenta.

### 2. Użytkowanie torby:

- Umieść torbę na stabilnym stole lub innej płaskiej powierzchni.
- Używaj uchwytów do przenoszenia torby, aby zminimalizować ryzyko upadku.
- Upewnij się, że torba jest prawidłowo umiejscowiona przed rozpoczęciem strzelania.

### 3. Czyszczenie i konserwacja:

- Regularnie czyść torbę z zewnątrz za pomocą wilgotnej ściereczki.
- Unikaj używania agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić materiał.

## Instrukcje Utylizacji

- Torbę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona i nie nadaje się do dalszego użytku, upewnij się, że zostanie odpowiednio zniszczona, aby uniknąć jej ponownego użycia.

## **Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia**

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie wszystkie istotne informacje dotyczące produktu.

Zachowanie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania torby EDGE BAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE oraz przyczyni się do dłuższej żywotności produktu. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

# Käyttöohjeet ja turvallisuusohjeet

## Johdanto

Tervetuloa EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE laukun käyttöohjeisiin. Tämä laukku on suunniteltu benchrestampujille, ja sen turvallinen käyttö on ensiarvoisen tärkeää. Tässä oppaassa esitetään tärkeimmät turvallisuusohjeet, käyttöohjeet ja tiedot, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta oikein ja turvallisesti.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi omassa ampumarajoittelussasi.
- Tarkista laukku ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Säilytä laukku kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Käytä laukku vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että laukku on täytetty vain suositellulla materiaalilla (raskas hiekka).
- Älä yritä muuttaa laukun rakennetta tai käyttöä ilman valmistajan ohjeita.
- Varmista, että laukku on tukevasti paikallaan ennen ampumista, jotta vältetään keinuminen.
- Vältä liukastumista tai kaatumista, kun siirrät tai asetat laukku.

## Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Täytä laukku suositellulla materiaalilla (raskas hiekka) varmistaaksesi sen vakauden.
- Aseta laukku tukevasti ampumaalueelle ennen ampumista.
- Varmista, että korvat ovat oikein paikallaan ja tukevat laukku.
- Käytä laukkuasi vain ampumarajoituksessa, äläkä käytä sitä muihin tarkoituksiin.

## Hävitysohjeet

- Hävitä laukku ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.

## Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset tuotehälytykset.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen tavoite. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

# Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE

## Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd vid bänkskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid produkten före användning för tecken på skador eller slitage.
- Använd produkten endast för sitt avsedda syfte som bänkskyttestöd.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för användning och underhåll.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid EDGEBAG på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Undvik att överbelasta väskan med mer än den rekommenderade vikten (1014 lbs).
- Kontrollera att väskans bas är fri från skräp eller hinder innan du placerar den på bänken.
- Se till att väskan är korrekt placerad innan du använder den för skytte.
- Använd inte väskan om du misstänker att den har skadats.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Placering av väskan:

- Välj en stabil och plan yta för att placera EDGEBAG.
- Se till att ytan är fri från skräp och hinder.

### 2. Användning av väskan:

- Placera vapnet på den platta ytan av väskan.
- Justera väskan vid behov för att säkerställa att vapnet är stabilt.
- Använd väskan för att stödja vapnet under skytte, men undvik att luta dig för hårt mot den.

### 3. Underhåll av väskan:

- Rengör väskan med en fuktig trasa för att avlägsna smuts och skräp.
- Kontrollera regelbundet för tecken på slitage, särskilt på läder och nylonområden.
- Förvara väskan på en torr plats när den inte används.

## Avfallsinstruktioner

- När produkten når slutet av sin livslängd, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande av material.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller säkerhetsinquiries, vänligen kontakta tillverkaren. Se produktens förpackning eller manual för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av EDGEBAG ORIGINAL MED GRAB HANDLE. Tack för att du bidrar till en säker och ansvarsfull användning av våra produkter.

# Pokyny pro bezpečnost výrobku

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGEBAG ORIGINAL WITH GRAB HANDLE. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny k používání. Prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny, abyste zajistili bezpečné a správné používání výrobku.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím tašky se ujistěte, že je správně naplněná a zajištěná.
- Taška je určena pouze pro použití při střelbě a není určena pro jiné účely.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí a zvířat.
- Kontrolujte tašku pravidelně na známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte ji používat.
- Při používání tašky dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při naplňování tašky používejte pouze doporučené materiály (např. těžký písek).
- Ujistěte se, že taška je umístěna na stabilním a rovném povrchu.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, aby byla umístěna tak, aby nedošlo k náhodnému převrnutí.
- Nikdy nepoužívejte tašku, pokud je mokrá nebo vlhká, aby se předešlo sklouznutí nebo jiným nehodám.

## Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím zkontrolujte, zda je taška správně naplněná a všechny švy jsou v pořádku.
- Tašku umístěte na stabilní a rovný povrch, ideálně na střelecký stůl.
- Při střelbě se ujistěte, že je taška správně umístěna tak, aby poskytovala maximální stabilitu.
- Po každém použití tašku důkladně zkontrolujte a vyčistěte, pokud je to nutné.

## Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Před vyhozením se ujistěte, že je taška prázdná a čistá.
- Pokud je taška poškozená, zvažte její recyklaci, pokud to místní předpisy umožňují.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o výrobku.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.