

EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE - EDGE BAG MINIGATER W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/4" SPRD BLK

The Minigater features a larger base than the Original approximately 6" x 10". When filled with heavy sand, it weighs in somewhere between 13 and 16 lbs. A much longer earbase is stitched to the top of the Mini for smoother tracking, especially when shooting free recoil. The same reinforced sides and donut base are used in this bag as in the Original. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.



Attributes

- Name: EDGE BAG MINIGATER W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/4" SPRD BLK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045552
- Mfr. No.: EDGE STD MINI 3
- Color: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Style: Rear Bag,Rabbit
- Delivery weight: 0.59kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 330mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EDGEBAG MINIGATER mit Griff](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le EDGEBAG MINIGATER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EDGEBAG MINIGATER MED GRABBHÅNDTAK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG MINIGATER Z UCHWYTEM](#)
- [Suomi: EDGEBAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG MINIGATER MED GRAB HANDLE](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání EDGEBAG MINIGATER S GRAB HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für den EDGEBAG MINIGATER mit Griff

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den EDGEBAG MINIGATER mit Griff. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen eine stabile Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann das Produkt Schäden verursachen oder Verletzungen hervorrufen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen und ersetzen Sie das Produkt bei Bedarf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den EDGEBAG MINIGATER nur auf stabilen und ebenen Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass der Sand gut verteilt ist, um Stabilität zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, das Produkt bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden, z. B. bei starkem Regen oder Schnee.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, wenn dies erforderlich ist.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht überlastet wird, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie den EDGEBAG MINIGATER auf Schäden.
- Füllen Sie den Sack mit schwerem Sand, um das Gewicht zwischen 13 und 16 lbs zu erreichen.

2. Verwendung:

- Platzieren Sie den EDGEBAG MINIGATER auf einer stabilen, ebenen Fläche.
- Stellen Sie sicher, dass die Ohrbasis gut positioniert ist, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.
- Verwenden Sie den Griff, um den Sack bei Bedarf zu bewegen oder anzupassen.

3. Nach dem Gebrauch:

- Reinigen Sie den EDGEBAG MINIGATER vorsichtig von Schmutz und Rückständen.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass es umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des EDGEBAG MINIGATER wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsrichtlinien dazu dienen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des EDGEBAG MINIGATER zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose, which is as a shooting bag for bench rest shooting.
- Regularly inspect the bag for any signs of wear or damage before each use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and ensure that it is used only by individuals who understand its proper use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting equipment.
- In case of any accidents or unsafe conditions, report to the appropriate local authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not overload the bag beyond its intended weight limit (maximum 16 lbs when filled with sand).
- Ensure that the bag is placed on a stable surface before use to prevent slipping or falling.
- When filling the bag with sand, ensure that the sand is dry and free of debris to avoid contamination and maintain optimal weight.
- Avoid using the bag in adverse weather conditions that may compromise safety, such as high winds or rain.
- When shooting, maintain a safe distance from others and ensure that the area is clear of bystanders.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag:

- Open the filling port of the bag.
- Fill the bag with dry sand until it reaches the desired weight (between 13 and 16 lbs).
- Close the filling port securely to prevent spillage.

2. Setting Up the Bag:

- Place the bag on a flat, stable surface.
- Ensure that the ear base is positioned correctly for optimal tracking and stability.

3. Using the Bag:

- Position your firearm on the bag, ensuring proper alignment with your shooting stance.
- Adjust the position of the bag as needed to achieve a comfortable shooting position.
- After use, remove the firearm and store it safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding waste disposal.
- Do not dispose of the bag in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Consider recycling opportunities for components such as leather and fabric if applicable.

Contact Information for Further Support

For further assistance or inquiries regarding safety, please contact the manufacturer or your local distributor. Ensure that you have the product details and any relevant information available when seeking support.

Thank you for prioritizing safety while using the EDGEBAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE. Enjoy your shooting experience!

Guide de Sécurité pour le EDGEBAG MINIGATER

Introduction

Merci d'avoir choisi le EDGEBAG MINIGATER avec poignée de prise. Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Il respecte les exigences du Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse jamais le produit sans surveillance, surtout lorsqu'il est utilisé par des enfants ou des personnes vulnérables.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surcharge pas le sac avec plus de sable que la capacité recommandée (entre 13 et 16 lbs).
- Évite les surfaces inégales ou instables lors de l'utilisation du sac.
- Lors de l'utilisation en tir, assuretoi que la zone est dégagée et sécurisée.
- Ne place pas tes mains ou d'autres parties de ton corps près de la base du sac pendant son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Ouvre le sac et placele sur une surface plane.
- Remplis le sac de sable lourd jusqu'à la limite recommandée.
- Assuretoi que la base est bien stable avant de l'utiliser.

2. Utilisation :

- Tiens la poignée de prise pour un meilleur contrôle lors de l'utilisation.
- Utilise le sac pour stabiliser ton arme à feu lors des tirs.
- Après utilisation, vide le sac de son contenu si nécessaire pour un transport facile.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseigneto sur les programmes de recyclage locaux pour le cuir et le cordura.
- Suis les recommandations locales pour l'élimination des produits en cuir.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le produit, n'hésite pas à contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

En suivant ces directives, tu peux utiliser le EDGEBAG MINIGATER en toute sécurité et profiter de ses avantages. Merci de ta confiance dans notre produit !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il EDGEBAG MINIGATER con maniglia di presa. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali durante l'uso. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto prima dell'uso per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il EDGEBAG MINIGATER solo su superfici piane e stabili.
- Assicurati che il sacchetto sia riempito correttamente con sabbia pesante per garantire stabilità.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre il peso raccomandato (tra 13 e 16 lbs).
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o forti venti.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio, come per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Prodotto:

- Riempi il EDGEBAG MINIGATER con sabbia pesante fino a raggiungere il peso desiderato.
- Assicurati che la sabbia sia distribuita uniformemente all'interno del sacchetto.

2. Posizionamento:

- Posiziona il sacchetto su una superficie piana e stabile.
- Verifica che il sacchetto non si muova o si ribalti durante l'uso.

3. Utilizzo:

- Utilizza il sacchetto per supportare le tue attività di tiro, assicurandoti che le orecchie siano posizionate correttamente.
- Controlla periodicamente la stabilità del sacchetto durante l'uso.

4. Manutenzione:

- Pulisci il prodotto con un panno umido per rimuovere polvere o sporco.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e fresco quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio dei materiali utilizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o visitare il sito web ufficiale del produttore per ulteriori dettagli.

Seguendo queste istruzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo EDGEBAG MINIGATER. Assicurati di mantenere sempre la sicurezza come priorità durante l'uso del prodotto.

Bruksanvisning for EDGE BAG MINIGATER MED GRABBHÅNDTAK

Introduksjon

Takk for at du valgte EDGE BAG MINIGATER med grabbhåndtak. Denne sekken er designet for å gi stabilitet og støtte under skyting. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg alle sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer i denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Inspiser for skader eller slitasje.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold.
- Rapportér eventuelle ulykker eller farlige situasjoner til de relevante myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Fyll sekken med tung sand for optimal vekt (mellom 13 og 16 lbs).
- Sørg for at ørebasen er korrekt plassert for jevn sporing under skyting.
- Unngå å bruke sekken til annet enn det tiltenkte formålet.
- Hold sekken borte fra brennbare materialer og kilder til varme.
- Unngå å trekke eller dra i sekken på en måte som kan skade materialet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fylling av sekken:

- Velg et passende fyllmateriale, som tung sand.
- Fyll sekken til ønsket vekt, men unngå overfylling.

2. Plassering av sekken:

- Plasser sekken på en stabil og flat overflate.
- Juster ørebasen for å sikre at den gir tilstrekkelig støtte under skyting.

3. Bruk av sekken:

- Bruk sekken som støtte for våpenet, og sørg for at det er stabilt plassert.
- Juster posisjonen etter behov for å oppnå best mulig skytekomfort og presisjon.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk eller er skadet, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for avfallshåndtering for å sikre at materialene resirkuleres eller avhendes på riktig måte.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av EDGEBAG MINIGATER, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren for ytterligere støtte.

Vi håper at du får glede av din EDGEBAG MINIGATER og at den bidrar til en trygg og presis skyteopplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG MINIGATER Z UCHWYTEM

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup EDGEBAG MINIGATER Z UCHWYTEM. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i funkcjonalności. Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z produktu bez nadzoru dorosłych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że produkt jest prawidłowo napełniony ciężkim piaskiem przed użyciem.
- Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia torby, aby uniknąć kontuzji.
- Nie używaj torby do żadnych innych celów, niż te, do których została zaprojektowana.
- Zawsze korzystaj z torby na stabilnym podłożu, aby uniknąć przewrócenia się.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Napełnianie Torby:

- Otwórz zamek błyskawiczny i napełnij torbę ciężkim piaskiem.
- Zamknij zamek błyskawiczny, upewniając się, że jest dobrze zabezpieczony.

2. Użycie Torby:

- Umieść torbę na stabilnym podłożu.
- Użyj torby jako wsparcia podczas strzelania, upewniając się, że jest odpowiednio ustawiona.

3. Przechowywanie:

- Po użyciu opróżnij torbę z piasku, jeśli to możliwe, aby ułatwić transport i przechowywanie.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj torby do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne wydzielanie się toksycznych oparów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania EDGEBAG MINIGATER Z UCHWYTEM.

EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttötarkoitukseesi.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.
- Ilmoita viranomaisille, jos havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai jos tapahtuu onnettomuus.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että laukku on kunnolla täytetty ennen käyttöä.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakkaita iskuja, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa.
- Pidä laukku puhtaana ja kuivana, jotta sen käyttöikä pitenee.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja kiinnitettyinä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Täytä laukku raskaalla hiekalla ohjeiden mukaan.
- Varmista, että korvabase on kunnolla kiinnitetty ja että se on puhdas ennen käyttöä.
- Käytä laukkuasi vain suositellun painon rajoissa (1316 lbs).
- Kun käytät laukkuja, varmista, että se on tukevasti paikoillaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta vaarallisena jätteenä, ellei tuote sisällä vaarallisia materiaaleja.
- Kierrätä mahdolliset osat, jos se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Säkerhetsinstruktioner för EDGE BAG MINIGATER MED GRAB HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt EDGE BAG MINIGATER MED GRAB HANDLE. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning är det viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Återkallningar: Var medveten om möjligheten till produktåterkallningar och kontrollera regelbundet för uppdateringar.
- Online shopping: Om du köper produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Särskild konsumentfokus: Var särskilt försiktig om produkten används av barn eller känsliga grupper.
- EUkontakt punkt: För frågor om säkerhet, hänvisa till den angivna kontaktpunkten i EU.
- Snabba varningar: Håll dig informerad om eventuella säkerhetsvarningar via EU:s Safety Gatesystem.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Använd endast produkten för sitt avsedda syfte; undvik att använda den för andra aktiviteter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd skyddsutrustning som hörselskydd och skyddsglasögon vid skytte.
- Se till att produkten är placerad på en stabil och plan yta under användning.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. kraftig vind eller regn).

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera EDGE BAG MINIGATER på en stabil och plan yta.
- Fyll väskan med tung sand enligt tillverkarens anvisningar för att uppnå önskad vikt (13 till 16 lbs).
- Kontrollera att väskan är korrekt fylld och att den inte läcker sand innan användning.

2. Användning:

- Använd grab handle för att enkelt flytta och justera väskan under skytte.
- Säkerställ att örönen på väskan är korrekt placerade för att ge maximal stabilitet.
- Undvik att luta eller trycka för hårt på väskan för att förhindra skador på produkten eller dig själv.
- Efter användning, töm väskan på sand om den ska förvaras under längre perioder.

Avfallshantering

- Vid avfall av produkten, följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Separera material vid behov (t.ex. läder och cordura) för att underlätta återvinning.
- Kasta inte produkten i vanliga sopor; kontrollera med lokala myndigheter för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

Vid frågor eller behov av support, vänligen hänvisa till den angivna kontaktpunkten i EU. Se till att ha

produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för att få bästa möjliga hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din EDGE BAG MINIGATER MED GRAB HANDLE. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod na bezpečné používání EDGEBAG MINIGATER S GRAB HANDLE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EDGEBAG MINIGATER S GRAB HANDLE od společnosti EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní a bezpečné podporu při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosíme, abyste si pečlivě přečetli tento návod a dodržovali uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda není produkt poškozen.
- Při používání produktu dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a předpisy pro střelbu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při naplňování pytle těžkým pískem dbejte na to, aby byl pytel pevně uzavřen, aby nedošlo k úniku obsahu.
- Při manipulaci s pytlem používejte vhodné ochranné rukavice, abyste se vyhnuli zraněním.
- Při střelbě se ujistěte, že máte stabilní a bezpečnou pozici.
- Nikdy nenechávejte pytel bez dozoru na veřejném místě.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava pytle:

- Otevřete pytel a zajistěte, aby byl prázdný.
- Naplňte pytel těžkým pískem podle potřeby, aby dosáhl požadované hmotnosti (mezi 13 a 16 lb).
- Ujistěte se, že je pytel bezpečně uzavřen.

2. Použití pytle:

- Umístěte pytel na stabilní a rovnou plochu.
- Před zahájením střelby se ujistěte, že máte správnou pozici a že je pytel umístěn na stabilním místě.
- Používejte delší ušnice pro hladší sledování a stabilní podporu při střelbě.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte pytel na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození pytle jej přestaňte používat a kontaktujte výrobce pro další pokyny.

Pokyny pro likvidaci

- Pytel a jeho části likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je pytel poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte ho bezpečným způsobem, aby nedošlo k úrazu.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo použití produktu se prosím obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Je důležité mít k dispozici kontaktní informace pro případ potřeby.

Děkujeme za dodržování těchto bezpečnostních pokynů. Bezpečné používání EDGEBAG MINIGATER S GRAB HANDLE je zásadní pro vaši ochranu a úspěšnost při střelbě.