

EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE - EDGE BAG MINIGATER W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/4" SPRD SLK

The Minigater features a larger base than the Original approximately 6" x 10". When filled with heavy sand, it weighs in somewhere between 13 and 16 lbs. A much longer earbase is stitched to the top of the Mini for smoother tracking, especially when shooting free recoil. The same reinforced sides and donut base are used in this bag as in the Original. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.



Attributes

- Name: EDGE BAG MINIGATER W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/4" SPRD SLK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045553
- Mfr. No.: EDGE STD MINI 3
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather, 3M Slick
- Style: Rabbit, Rear Bag
- Delivery weight: 0.59kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 330mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EDGEBAG MINIGATER mit Grab Handle](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le EDGEBAG MINIGATER](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EDGEBAG MINIGATER MED GRAB HANDLE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG MINIGATER Z UCHWYTEM](#)
- [Suomi: EDGEBAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG MINIGATER MED GRAB HANDLE](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro EDGEBAG MINIGATER S GRAB HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für den EDGEBAG MINIGATER mit Grab Handle

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des EDGEBAG MINIGATER mit Grab Handle. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Komfort zu bieten. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Der EDGEBAG MINIGATER ist für den Einsatz beim Schießen konzipiert. Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und kühlen Ort auf, um Verformungen zu vermeiden.
- Berücksichtigen Sie beim Schießen immer die Sicherheitsrichtlinien und praktiken des Schießsports.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Füllen Sie den EDGEBAG MINIGATER nur mit dem empfohlenen Material (z. B. schwerem Sand) und halten Sie sich an die angegebenen Gewichtsgrenzen (13 bis 16 lbs).
- Achten Sie darauf, dass die Tasche stabil steht, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Vermeiden Sie es, den EDGEBAG MINIGATER in Bereichen zu verwenden, in denen Schussverletzungsgefahren bestehen.
- Bei der Verwendung des Grab Handles stellen Sie sicher, dass er sicher und stabil ist, um ein Abrutschen während des Transports zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die "Overlay Ears" auf Abnutzung und stellen Sie sicher, dass sie in gutem Zustand sind, um die Leistung zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der EDGEBAG MINIGATER vollständig gefüllt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Platzieren Sie ihn auf einer stabilen und ebenen Oberfläche.

2. Verwendung:

- Positionieren Sie den EDGEBAG MINIGATER so, dass er Ihnen beim Schießen den besten Halt bietet.
- Nutzen Sie den Grab Handle, um die Tasche bequem zu transportieren.
- Achten Sie darauf, dass die Ohren des Bags richtig positioniert sind, um eine optimale Unterstützung zu gewährleisten.

3. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie den EDGEBAG MINIGATER regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, um seine Form und Funktion zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den EDGEBAG MINIGATER gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Produkten.
- Trennen Sie die Materialien, wenn möglich, und recyceln Sie, wo dies zulässig ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsrichtlinien und Produkthanwendungen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit Ihrer Nutzung des EDGEBAG MINIGATER hat oberste Priorität. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrem Produkt herausholen, während Sie gleichzeitig sicher bleiben. Bleiben Sie informiert über Rückrufe und Sicherheitswarnungen, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt stets sicher ist.

Safety Instruction Guide for EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of the product. Please read this document carefully before using the bag.

General Safety Guidelines

- Always inspect the product before use for any signs of damage or wear.
- Ensure that the bag is used only for its intended purpose as outlined in this guide.
- Keep the bag out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Avoid using the bag in wet or slippery conditions to prevent accidents.
- If you notice any unusual behavior or performance from the bag, discontinue use immediately and consult the manufacturer.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Consideration:** The bag weighs between 13 and 16 lbs when filled with heavy sand. Ensure that you can safely lift and maneuver the bag without risking injury.
- **Stability:** Ensure that the bag is placed on a stable surface to prevent tipping or rolling during use.
- **Handling:** Use the grab handle to lift and carry the bag. Avoid lifting by the sides or bottom to prevent damage or injury.
- **Shooting Safety:** When using the bag for shooting, ensure that you are in a safe environment and follow all standard shooting safety practices.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag:

- Open the fill port of the bag.
- Fill the bag with heavy sand until it reaches the desired weight.
- Ensure that the fill port is securely closed before use.

2. Setting Up the Bag:

- Place the bag on a flat and stable surface.
- Adjust the positioning of the bag as needed to ensure optimal stability and support.

3. Using the Bag:

- When using the bag for shooting, rest your firearm on the designated area.
- Ensure that the bag is stable and does not shift during use.

4. PostUse Care:

- After use, empty the bag if it will not be used for an extended period.
- Store the bag in a cool, dry place to prevent material degradation.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag in accordance with local regulations for nonhazardous waste.

- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product support, please reach out to the manufacturer or your point of purchase. Ensure that you have the product details available for reference.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité du Produit pour le EDGEBAG MINIGATER

Introduction

Le EDGEBAG MINIGATER est un sac de tir conçu pour améliorer la stabilité et la précision lors de l'utilisation d'armes à feu. Ce guide te fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le produit si tu remarques des défauts visibles.
- Conserve le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Informetoi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu et de matériel de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation du produit :**
 - Évite de tirer sur le sac pendant qu'il est en mouvement.
 - Ne pas utiliser le sac comme une surface de tir instable.
- **Remplissage :**
 - Utilise uniquement du sable lourd comme matériau de remplissage.
 - Ne pas dépasser le poids recommandé de 16 lbs.
- **Conditions d'utilisation :**
 - Évite d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, vent fort).
 - Assure-toi que le sac est bien positionné avant de tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**
 - Place le EDGEBAG MINIGATER sur une surface plane et stable.
 - Remplis le sac avec du sable lourd jusqu'à atteindre le poids souhaité.
 - Vérifie que le sac est bien scellé et qu'il n'y a pas de fuites.
- **Utilisation :**
 - Positionne le sac de manière à ce qu'il soutienne correctement ton arme.
 - Utilise le sac pour stabiliser ton tir, en t'assurant que le sac reste en place pendant l'utilisation.
 - Après utilisation, retire l'arme du sac avant de le déplacer ou de le ranger.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le EDGEBAG MINIGATER est en fin de vie, élimine-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Vérifie si le produit peut être recyclé ou réutilisé avant de le jeter.
- Ne pas brûler le produit, car cela peut libérer des substances nocives.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources locales ou les autorités compétentes en matière de sécurité des produits.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace du EDGEBAG MINIGATER. Reste

informé et prudent lors de l'utilisation de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Benvenuti nella guida di sicurezza per il prodotto EDGE BAG MINIGATER CON GRAB HANDLE. Questa guida è progettata per garantire l'uso sicuro del prodotto e per informare i consumatori su come evitare potenziali rischi. È importante seguire queste istruzioni per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali segni di danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segui tutte le istruzioni di utilizzo e manutenzione fornite nel manuale.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il prodotto oltre il peso raccomandato (1316 lbs quando riempito con sabbia pesante).
- Evita di utilizzare il prodotto su superfici irregolari o instabili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in modo improprio o per scopi non previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Prodotto:

- Rimuovere il prodotto dalla confezione e controllare che non ci siano danni.
- Riempire il prodotto con sabbia pesante fino al peso raccomandato.

2. Posizionamento:

- Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che il prodotto sia ben posizionato prima dell'uso.

3. Utilizzo:

- Utilizzare il prodotto seguendo le tecniche di tiro sicure.
- Assicurarsi che tutte le persone nelle vicinanze siano a una distanza di sicurezza durante l'uso.

4. Manutenzione:

- Pulire il prodotto con un panno umido e lasciare asciugare all'aria.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare le autorità locali per le istruzioni di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un prodotto difettoso, contattare il punto di contatto dell'UE per le domande sulla sicurezza. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano quando contatti il supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del tuo EDGEBAG MINIGATER. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for EDGE BAG MINIGATER MED GRAB HANDLE

Introduksjon

Takk for at du valgte EDGE BAG MINIGATER med Grab Handle. Denne sekken er designet for å gi stabilitet og støtte under skyting. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Bruk produktet kun til sitt tiltenkte formål, som angitt i denne bruksanvisningen.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke sekken på ujevne eller ustabile overflater for å forhindre velting.
- Fyll sekken med tung sand som anbefalt for å oppnå optimal stabilitet.
- Ikke overstig den anbefalte vekten (mellom 13 og 16 lbs) for å unngå skader.
- Vær oppmerksom på at lange øreplasser kan påvirke stabiliteten; juster skyteposisjonen deretter.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hørselsvern og vernebriller når du skyter.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Fylling av sekken:

- Plasser sekken på en flat, stabil overflate.
- Bruk tung sand for å fylle sekken. Unngå å bruke lett materiale som kan påvirke vekten.
- Lukk sekken forsvarlig etter fylling for å unngå søl.

2. Plassering:

- Sett sekken på bakken der du planlegger å skyte.
- Juster sekken slik at den gir optimal støtte for riflen din.

3. Bruk av Grab Handle:

- Bruk grab handle for å enkelt flytte sekken til ønsket posisjon.
- Unngå å løfte sekken ved å dra i ørene for å forhindre skade.

4. Etter bruk:

- Tøm sekken for sand hvis den ikke skal brukes på en stund.
- Rengjør sekken med en fuktig klut for å fjerne smuss og støv.

Avfallsinstruksjoner

- Når sekken er utgått eller ikke lenger i bruk, følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Materialer som lær og syntetiske stoffer kan kreve spesifikke avfallshåndteringsprosedyrer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer om produktet, vennligst kontakt den relevante myndigheten eller produsenten i ditt område.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG MINIGATER Z UCHWYTEM

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup EDGEBAG MINIGATER Z UCHWYTEM. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowników. Proszę zapoznać się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie torby.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego produktu.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Używaj torby tylko w warunkach, które są zgodne z zaleceniami producenta.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących użycia sprzętu strzeleckiego.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że torba jest odpowiednio napełniona, aby zapewnić stabilność podczas użytkowania.
- Nie umieszczaj torby w pobliżu krawędzi stołu lub innego niebezpiecznego miejsca, gdzie może spaść.
- Nie używaj torby jako podparcia do strzelania, jeśli jest uszkodzona lub niekompletna.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z torby bez nadzoru osoby dorosłej.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Upewnij się, że torba jest czysta i sucha przed użyciem.
- Napełnij torbę ciężkim piaskiem, aby uzyskać odpowiednią wagę (13 do 16 funtów).

2. Użycie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni.
- Upewnij się, że torba jest ustawiona na płaskiej podstawie, aby uniknąć przewrócenia.
- Używaj torby jako wsparcia do strzelania, pamiętając o poprawnym ustawieniu.

3. Po użyciu:

- Oczyszczyć torbę z piasku i zanieczyszczeń.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby zminimalizować ryzyko uszkodzeń.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj torby do ognia, ponieważ materiały mogą być łatwopalne.
- Jeśli torba jest uszkodzona, skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać porady dotyczące bezpiecznej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania EDGEBAG MINIGATER Z UCHWYTEM.

EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttötarkoitukseesi ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai jos se ei toimi odotetusti.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa, ellei sitä ole tarkoitettu lapsille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että tuote on kunnolla täytetty ennen käyttöä. Suositeltu täyte on raskas hiekka.
- Vältä tuotteen käyttöä epävakailla tai liukkailla pinnoilla.
- Tarkista, että kaikki saumat ja kiinnitykset ovat kunnossa ennen käyttöä.
- Käytä suojarusteita, kuten käsineitä, jos käsittelet tuotetta, joka voi aiheuttaa hankaumia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta tuote tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että tuote on täytetty suositellulla täytteellä (raskas hiekka) ennen käyttöä.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikoillaan.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa ampumatehtävässä.
- Pidä tuote tukevasti paikallaan ampumisen aikana.
- Varmista, että ympärilläsi ei ole esteitä tai muita henkilöitä, jotka voisivat altistua vaurioille.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta luonnossa tai vesistöissä.
- Tarkista, onko paikallisilla viranomaisilla erityisiä ohjeita tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit EDGE BAG MINIGATER WITH GRAB HANDLE tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti ampumakokemuksestasi!

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG MINIGATER MED GRAB HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG MINIGATER MED GRAB HANDLE. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och komfort vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad väska.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor som inträffar under användning till berörda myndigheter.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande skytte och användning av skytteutrustning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast väskan för det avsedda syftet, dvs. som stöd för skytte.
- Se till att väskan är korrekt fylld med tung sand, som rekommenderas, för att säkerställa stabilitet.
- Undvik att använda produkten på ojämna eller instabila ytor.
- Var försiktig när du hanterar väskan, särskilt när den är fylld, för att undvika skador.
- Kontrollera att "Overlay Ears" är i gott skick och fästa ordentligt innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av väskan:

- Fyll väskan med tung sand enligt specifikationerna.
- Se till att fyllningen är jämnt fördelad för att säkerställa stabilitet.

2. Användning av väskan:

- Placera väskan på en stabil yta.
- Justera öronen för att passa din skytteposition.
- Använd väskan som stöd för ditt vapen under skytte.

3. Underhåll av väskan:

- Kontrollera regelbundet för slitage och skador.
- Rengör väskan med en fuktig trasa och mild tvål vid behov.
- Förvara väskan på en torr och säker plats när den inte används.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den enligt lokala avfallshanteringsregler.
- Om möjligt, återvinn materialet för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av EDGEBAG MINIGATER MED GRAB HANDLE, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att alltid ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för

snabbare service.

Vi tackar för ditt val av EDGEBAG MINIGATER MED GRAB HANDLE och önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro EDGE BAG MINIGATER S GRAB HANDLE

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EDGE BAG MINIGATER S GRAB HANDLE. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilitu a pohodlí při střelbě. Abychom zajistili bezpečné používání a maximální výkon, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny a upozornění.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte výrobek pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte produkt používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s EDGE BAG MINIGATER dbejte na to, aby byl stabilní a umístěn na rovném povrchu.
- Nikdy nepoužívejte výrobek, pokud je naplněn nevhodným materiálem, jako je voda nebo jakékoli jiné tekutiny.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dostatečný prostor a že v okolí nejsou žádné osoby nebo zvířata.
- Při plnění pytle pískem se ujistěte, že je písek suchý a čistý, aby nedošlo k poškození materiálu pytle.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava pytle:

- Otevřete uzávěr pytle a naplňte ho těžkým pískem.
- Ujistěte se, že je pytel naplněn rovnoměrně, aby se zajistila stabilita.

2. Umístění pytle:

- Umístěte pytel na pevný a rovný povrch.
- Ujistěte se, že je pytel stabilní a že se nepohybuje.

3. Použití pytle:

- Při střelbě se ujistěte, že je pytel správně umístěn pod zbraní.
- Při sledování cíle se opřete o pytel pro zvýšení stability.

4. Údržba pytle:

- Pravidelně kontrolujte pytel na známky opotřebení.
- Čistěte pytel vlhkým hadříkem a nechte uschnout na vzduchu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dbejte na místní předpisy o odpadech.
- Pokud je pytel poškozený, zlikvidujte ho způsobem, který minimalizuje dopad na životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali EDGE BAG MINIGATER S GRAB HANDLE. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.