

ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE - ORIGINAL W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD 3M SLICK

The Original bag is the most common Edgewood bag used by benchrest shooters. Filled with heavy sand, it weighs between 10 and 14 lbs. depending on body height and has a footprint of about 6" x 8". We build it with reinforced leather sides and heavy nylon top and ears along with a multi-layered donut base which allows the bag to sit firmly on the bench and minimizes any rocking back and forth.



Attributes

- Name: ORIGINAL W/GRAB HANDLE STD 3-1/2"H 3/8" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045570
- Mfr. No.: STD ORIG 3/8 IN
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 279mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ORIGINAL REAR BAG MIT GRAB HANDLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Original Rear Bag with Grab Handle](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Sac Original avec Poignée de Prise Edgewood](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for ORIGINAL REAR BAG MED GRAB HANDLE](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa produktu: TORBA TYŁ Z UCHWYTEM EDGEWOOD](#)
- [Suomi: ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für die ORIGINAL REAR BAG MIT GRAB HANDLE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der ORIGINAL REAR BAG MIT GRAB HANDLE von Edgewood Shooting Bags. Diese Tasche wurde mit dem Ziel entwickelt, Ihnen eine sichere und effektive Unterstützung beim Schießen zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie die Tasche sicher und korrekt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck: als Schießauflage.
- Halten Sie die Tasche von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Tasche regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist.
- Bewahren Sie die Tasche an einem trockenen Ort auf, um Materialverschlechterung zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche auf einer stabilen und ebenen Oberfläche platziert ist, um ein Wackeln während des Schießens zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, die Tasche übermäßig zu belasten, um ein Reißen der Nähte oder Materialschäden zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht in der Nähe von heißen Oberflächen oder offenen Flammen platziert wird.
- Verwenden Sie die Tasche nicht als Auflage für schwere Gegenstände, die über ihr Gewicht hinausgehen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Überprüfen Sie die Tasche auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche gut gefüllt ist, um Stabilität zu gewährleisten.

2. Platzierung der Tasche:

- Wählen Sie einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Legen Sie die Tasche mit der breiten Seite nach unten auf die Oberfläche.

3. Verwendung der Tasche:

- Positionieren Sie Ihre Waffe sicher auf der Tasche.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe stabil auf der Tasche liegt, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.

4. Nach dem Gebrauch:

- Entfernen Sie die Tasche vorsichtig von der Schießfläche.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.

- Wenn die Tasche nicht mehr verwendbar ist, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.
- Überprüfen Sie, ob die Materialien recycelbar sind und entsorgen Sie sie entsprechend.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass Sie bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit der Tasche die entsprechenden Kontaktstellen in Ihrem Land aufsuchen sollten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit beim Umgang mit der ORIGINAL REAR BAG MIT GRAB HANDLE ist von größter Bedeutung. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise können Sie sicherstellen, dass Sie die Tasche effektiv und gefahrlos nutzen. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich bitte an die entsprechenden Behörden oder Fachleute.

Safety Instruction Guide for the Original Rear Bag with Grab Handle

Introduction

Thank you for choosing the Original Rear Bag with Grab Handle. This product is designed to enhance your shooting experience by providing stability and support during benchrest shooting. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bag is used only for its intended purpose as a shooting support.
- Always check the bag for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the bag out of reach of children and pets when not in use.
- Follow all local regulations regarding the use of shooting equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Avoid using the bag on unstable surfaces to prevent tipping or rolling.
- Do not overload the bag beyond its recommended weight limit (10 to 14 lbs).
- Ensure that the bag is securely positioned on the bench before placing any firearms on it.
- Use caution when adjusting the bag's position to prevent accidental slips.
- Be aware of your surroundings and ensure that the shooting area is clear of bystanders.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Bag:

- Place the bag on a stable, flat surface.
- Ensure that the multilayered donut base is in contact with the bench to minimize rocking.

2. Using the Bag:

- Position your firearm securely on the bag.
- Adjust the bag as needed for optimal support and comfort.
- Always maintain control of the firearm while it is on the bag.

3. PostUse Care:

- After use, remove the firearm from the bag.
- Store the bag in a dry, cool place to prevent deterioration of materials.

Disposal Instructions

- When the bag has reached the end of its usable life, dispose of it in accordance with local waste management regulations.
- Consider recycling the materials if possible, especially the leather and nylon components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the Original Rear Bag with Grab Handle, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable shooting experience with your Original Rear Bag with Grab Handle. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité du Produit pour le Sac Original avec Poignée de Prise Edgewood

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac Original avec Poignée de Prise Edgewood. Ce sac est conçu pour offrir une stabilité optimale lors du tir sur banc, tout en étant fabriqué avec des matériaux de haute qualité. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez suivre attentivement les instructions de sécurité et d'utilisation cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation sur une surface stable** : Assurezvous que le sac est placé sur une surface plane et stable pour éviter tout mouvement imprévu.
- **Poids du sac** : Le sac pèse entre 10 et 14 lbs. Manipulezle avec soin pour éviter les blessures au dos ou aux bras.
- **Vérification des coutures** : Avant chaque utilisation, inspectez les coutures et les matériaux pour vous assurer qu'ils sont en bon état.
- **Évitez l'exposition prolongée aux intempéries** : Ne laissez pas le sac à l'extérieur sous la pluie ou dans des conditions météorologiques extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation de la Surface** : Choisissez un endroit approprié pour le tir, comme une table de tir ou un banc.
2. **Placement du Sac** : Posez le sac sur la surface choisie, en vous assurant qu'il est stable et ne risque pas de glisser.
3. **Remplissage (si applicable)** : Si le sac nécessite un remplissage, utilisez uniquement du sable lourd non corrosif pour garantir sa durabilité.
4. **Utilisation** : Positionnez votre arme sur le sac, en veillant à ce qu'elle soit bien soutenue. Ajustez la position si nécessaire pour un confort optimal.
5. **Rangement** : Après utilisation, rangez le sac dans un endroit sec et sécurisé pour prolonger sa durée de vie.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le sac avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en cuir et en nylon.
- Si le sac est endommagé, envisagez de le recycler ou de le donner à une organisation qui pourrait en avoir besoin.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact local de l'UE pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter pleinement de votre Sac Original avec Poignée de Prise Edgewood tout en garantissant votre sécurité et celle des autres. N'oubliez pas de rester informé des mises à jour de sécurité et des rappels potentiels via les plateformes officielles.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa originale con maniglia di presa Edgewood. Questa borsa è progettata per offrire stabilità e supporto durante le sessioni di tiro. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la borsa solo per lo scopo previsto.
- Non utilizzare la borsa se presenta segni di usura o danni.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali difetti o usura.
- Evita di esporre la borsa a condizioni climatiche estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Tieni la borsa lontano dalla portata dei bambini quando non è in uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Stabilità:** Assicurati che la borsa sia posizionata su una superficie piana e stabile prima dell'uso.
- **Carico:** Non sovraccaricare la borsa oltre il peso consigliato di 1014 libbre.
- **Maniglia di Presa:** Utilizza la maniglia di presa per sollevare e spostare la borsa, evitando di afferrare la borsa stessa per ridurre il rischio di lesioni.
- **Controllo del Contenuto:** Se la borsa è riempita con sabbia, assicurati che non ci siano perdite e che la sabbia sia sicura e pulita.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che la borsa sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Assicurati che il riempimento della borsa sia uniforme e che non ci siano sacche d'aria.

2. Posizionamento:

- Colloca la borsa sulla superficie di tiro desiderata.
- Regola la posizione della borsa per garantire la massima stabilità.

3. Utilizzo:

- Utilizza la borsa per supportare il tuo fucile durante il tiro, assicurandoti che la borsa non si muova.
- Dopo l'uso, rimuovi il fucile dalla borsa con attenzione.

4. Manutenzione:

- Pulisci la borsa con un panno umido per rimuovere polvere e sporco.
- Conserva la borsa in un luogo asciutto e fresco quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Se la borsa è danneggiata e non può essere riparata, smaltiscila in modo responsabile, evitando l'inquinamento ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato la borsa. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare il supporto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente della borsa originale con maniglia di presa Edgewood. Ricorda di rimanere informato sulle eventuali avvertenze o richiami riguardanti il prodotto attraverso le risorse ufficiali. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruksanvisning for ORIGINAL REAR BAG MED GRAB HANDLE

Introduksjon

Takk for at du valgte ORIGINAL REAR BAG MED GRAB HANDLE fra EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denne sekken er designet for å gi stabilitet og presisjon under skyting, og det er viktig å bruke den på en trygg og korrekt måte. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre sikker bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Hold produktet unna barn og sårbare grupper for å unngå ulykker.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for bruk og vedlikehold.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller hendelser til relevante myndigheter.
- Hold deg oppdatert på tilbakekallinger via EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid sekken på en stabil overflate for å unngå velting.
- Unngå å bruke sekken hvis den er skadet eller har synlige defekter.
- Ikke overstig maksimal belastning (1014 lbs) som er anbefalt for dette produktet.
- Unngå å bruke sekken i nærheten av brannkilder eller skarpe gjenstander.
- Sørg for at ingen personer står i nærheten av sekken når den er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Plassering av sekken:

- Plasser sekken på en stabil og jevn overflate, for eksempel en benk.
- Sørg for at sekken er plassert der den ikke kan velte.

2. Fylling av sekken:

- Fyll sekken med tung sand for å oppnå riktig vekt.
- Pass på at sanden er jevnt fordelt for å sikre stabilitet.

3. Bruk av sekken:

- Plasser riflen på sekken for å støtte den under skyting.
- Juster posisjonen til riflen for å oppnå ønsket sikte og komfort.

4. Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør sekken med en fuktig klut for å fjerne smuss og støv.
- Unngå å bruke sterke kjemikalier som kan skade materialene.

Avfallsinstruksjoner

- Når sekken er slitt ut og ikke lenger kan brukes, må den kastes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering når du kvitter deg med produktet.
- Resirkuler materialer der det er mulig, spesielt lær og nylon.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller ytterligere informasjon om sikkerhet og bruk av ORIGINAL REAR BAG MED GRAB HANDLE, vennligst kontakt produsenten eller en autorisert forhandler. Det er viktig å ha tilgang til riktig støtte for å sikre trygg bruk av produktet.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne bruksanvisningen. Vi ønsker deg en sikker og fornøylig opplevelse med ditt nye produkt!

Instrukcja bezpieczeństwa produktu: TORBA TYŁ Z UCHWYTEM EDGEWOOD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup oryginalnej torby tylniej z uchwytem Edgewood. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj torby zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć ryzyka obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad, nie używaj torby i skontaktuj się z producentem.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i ostrego światła.
- Nie pozwól dzieciom na zabawę torbą ani na jej używanie bez nadzoru dorosłych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że torba jest prawidłowo wypełniona ciężkim piaskiem przed użyciem.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzeń materiału.
- Unikaj używania torby na nierównych powierzchniach, które mogą prowadzić do jej przewrócenia.
- Zawsze trzymaj torbę w stabilnej pozycji podczas strzelania, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Wypełnienie torby:

- Otwórz zamek błyskawiczny torby.
- Wypełnij torbę piaskiem, upewniając się, że nie przekracza to maksymalnej wagi 14 funtów.
- Zaszyj zamek błyskawiczny, aby zabezpieczyć wypełnienie.

2. Użycie torby:

- Umieść torbę na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Użyj uchwyty do przenoszenia torby w bezpieczny sposób.
- Ustaw broń na torbie, upewniając się, że jest stabilna.

3. Czyszczenie torby:

- Użyj wilgotnej szmatki do czyszczenia zewnętrznej powierzchni torby.
- Unikaj stosowania agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić materiał.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku uszkodzenia nie wyrzucaj torby do zwykłych odpadów, lecz zasięgnij porady w lokalnych punktach zbiórki odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Zachowanie ostrożności i przestrzeganie powyższych instrukcji pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie torby Edgewood. Dziękujemy za wybór naszego produktu!

ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä laukku on suunniteltu erityisesti benchrestammuntaan, ja sen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Tämä opas tarjoaa tietoa turvallisuudesta, käyttöohjeita sekä yhteystietoja lisätukea varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta laukku.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen käyttöä epävakailla tai liukkailla pinnoilla.
- Seuraa kaikkia valmistajan ohjeita ja varoituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet

- Paino: Laukun täyten paino voi vaihdella 1014 lbs. Varmista, että se on turvallisesti paikallaan ennen käyttöä.
- Materiaali: Laukku on valmistettu vahvistetusta nahasta ja raskaasta nylonista. Tarkista säännöllisesti materiaalin kunto.
- Käytä laukku vain ammuntaan liittyvissä aktiviteeteissa. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin.
- Varmista, että laukku on asetettu tukevasti penkille, jotta se ei liiku tai kaadu käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta laukku tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että laukku on täytetty raskaalla hiekalla, jotta se pysyy tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että laukku on oikeassa asennossa ennen ammuntaa.

2. Käyttö:

- Aseta ase laukulle siten, että se on tukevasti paikallaan.
- Varmista, että laukku ei liikaahda ammunnan aikana.
- Käytä laukkuasi vain silloin, kun se on täysin kunnossa ja turvallinen käyttää.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Varmista, että kaikki osat, mukaan lukien nahka ja nylon, hävitetään ympäristöystävällisesti.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen kanssa, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai turvallisuuspäivitykset.

Kiitos, että valitsit ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE tuotteen. Huolellinen käyttö takaa turvallisen ja nautinnollisen ampumakokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE från Edgewood Shooting Bags. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd väskan på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Se till att väskan är korrekt placerad innan du börjar skjuta.
- Undvik att överbelasta väskan, då detta kan påverka stabiliteten.
- Använd aldrig väskan som en plattform för att klättra eller stå på.
- Var försiktig när du fyller väskan med sand; använd skyddshandskar för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av baggen:

- Placera väskan på en stabil och jämn yta.
- Kontrollera att den är korrekt placerad och att den inte kan rulla eller välta.

2. Användning av baggen:

- Placera ditt vapen på väskan för att få stabilitet under skytte.
- Justera positionen och vinkeln på vapnet för att uppnå bästa sikte.
- Använd grab handle för att enkelt flytta väskan vid behov.

Avfallshanteringsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Separera material som kan återvinnas, såsom läder och nylon, från annat avfall.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Vi tackar för att du valt Edgewood Shooting Bags och önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili originální tašku Edgewood s madlem. Tento produkt je navržen pro střelce benchrest a poskytuje stabilní a bezpečné podložení pro vaši zbraň. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální spokojenost s naším výrobkem, prosím, přečtěte si následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze v souladu s jeho určením.
- Před použitím zkontrolujte, zda není výrobek poškozen.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné orgány nebo výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při manipulaci s taškou se ujistěte, že je správně naplněná, aby se minimalizovalo kývání.
- Nikdy nepoužívejte tašku jako oporu pro zbraň, pokud je prázdná.
- Vyhněte se používání tašky na nerovných nebo kluzkých površích.
- Při umístění tašky na lavičku se ujistěte, že je stabilní a bezpečně umístěná.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava tašky:

- Naplňte tašku těžkým pískem, aby dosáhla hmotnosti mezi 10 a 14 lb.
- Ujistěte se, že je taška pevně uzavřena a pískové jádro je rovnoměrně rozloženo.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Zkontrolujte, zda je taška pevně usazena a neklouže.

3. Použití tašky:

- Umístěte zbraň na vršek tašky a ujistěte se, že je stabilní.
- Při střelbě se ujistěte, že máte správnou pozici a úchop.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo již není použitelný, zlikvidujte jej ekologickým způsobem.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na příslušné orgány nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, které mohou být užitečné pro poskytnutí potřebné pomoci.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání naší tašky Edgewood.