

ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE - ORIGINAL W/GRAB HANDLE TALL 4" HIGH 3/4" SPREAD 3M SLICK

The Original bag is the most common Edgewood bag used by benchrest shooters. Filled with heavy sand, it weighs between 10 and 14 lbs. depending on body height and has a footprint of about 6" x 8". We build it with reinforced leather sides and heavy nylon top and ears along with a multi-layered donut base which allows the bag to sit firmly on the bench and minimizes any rocking back and forth.



Attributes

- Name: ORIGINAL W/GRAB HANDLE TALL 4" HIGH 3/4" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045573
- Mfr. No.: TALL ORIG 3/4 I
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather, 3M Slick
- Style: Rabbit, Rear Bag
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 279mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ORIGINAL REAR BAG MIT GRAB HANDLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Sac Original Edgewood avec Poignée](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Borsa Originale Edgewood con Maniglia](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Edgewood Shooting Bags](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet: ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ORIGINAL REAR BAG MED GRAB HANDLE](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní použití tašky Edgewood Shooting Bags](#)

Sicherheitshinweise für die ORIGINAL REAR BAG MIT GRAB HANDLE

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die ORIGINAL REAR BAG MIT GRAB HANDLE von Edgewood Shooting Bags entschieden haben. Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Unterstützung zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Abnutzungen überprüft wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur wie vorgesehen und gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Halten Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche auf stabilen und ebenen Oberflächen verwendet wird, um das Risiko von Unfällen zu minimieren.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsanforderungen und richtlinien für den Umgang mit Schusswaffen in Ihrem Land oder Ihrer Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Tasche nur mit Schusswaffen, die für die Verwendung mit einem Rucksack konzipiert sind.
- Vermeiden Sie es, die Tasche während des Schießens zu bewegen oder zu verschieben.
- Lassen Sie die Tasche niemals unbeaufsichtigt, während sie mit Schusswaffen verwendet wird.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche sicher auf der Bank sitzt, um ein Wackeln oder Verrutschen zu verhindern.
- Prüfen Sie regelmäßig, ob die Tasche fest und stabil ist, insbesondere nach längerem Gebrauch.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass der Bereich, in dem Sie schießen, sicher und frei von Hindernissen ist.
2. **Positionierung der Tasche:** Legen Sie die Tasche auf eine stabile, flache Oberfläche. Achten Sie darauf, dass die DonutBasis der Tasche gut auf der Bank sitzt.
3. **Befüllung:** Überprüfen Sie, ob die Tasche ausreichend mit schwerem Sand gefüllt ist, um die gewünschte Stabilität zu gewährleisten.
4. **Verwendung:** Platzieren Sie Ihre Waffe auf der Tasche und verwenden Sie die Tasche als Unterstützung für das Schießen.
5. **Nach dem Gebrauch:** Entfernen Sie die Tasche vorsichtig von der Bank und lagern Sie sie an einem sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von nicht mehr benötigten Produkten.
- Achten Sie darauf, dass alle Materialien, die nicht mehr verwendet werden, umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung in Bezug auf die Sicherheit und Verwendung der ORIGINAL REAR BAG MIT GRAB HANDLE wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Edgewood Shooting Bags.

Bitte beachten Sie, dass die oben genannten Sicherheitshinweise und Anweisungen dazu dienen, die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um ein sicheres und angenehmes Schießerlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE

Introduction

Thank you for choosing the ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE. This product is designed for benchrest shooting and provides stability and support during use. To ensure your safety and the longevity of the product, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to ensure safe use during benchrest shooting activities. Always follow the guidelines to minimize risks.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a safety issue, recall notices will be provided. Ensure you stay updated on any recalls.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the retailer complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Ensure that it is used only by adults or under adult supervision.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any safety updates or alerts related to this product through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Consideration:** The bag weighs between 10 and 14 lbs. Ensure that it is manageable for you to handle safely.
- **Stability:** Always place the bag on a stable surface to prevent it from tipping over during use.
- **Avoid Overloading:** Do not exceed the recommended weight limit of the bag. Excess weight can lead to instability and potential accidents.
- **Inspect Before Use:** Regularly check the bag for any signs of wear or damage. Do not use if the bag is compromised.
- **Proper Handling:** Use the grab handle to lift and carry the bag. Avoid lifting it by the sides to prevent injury.
- **Environmental Considerations:** Do not use the bag in wet or slippery conditions to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Placement:

- Place the bag on a flat, stable surface.
- Ensure that the area around the bag is clear of obstacles.

2. Filling the Bag:

- The bag comes filled with heavy sand. Ensure that the filling is secure and not leaking.
- If refilling is necessary, use only heavy sand to maintain the bag's weight and stability.

3. Using the Bag:

- Position your firearm securely on the bag.
- Adjust the bag's position as necessary to achieve the desired shooting height.
- Avoid leaning on the bag excessively, as this may affect stability.

4. **After Use:**

- Store the bag in a dry, safe place away from direct sunlight to prevent degradation of materials.
- Ensure the bag is clean and free of debris before storage.

Disposal Instructions

- **Environmental Responsibility:** Dispose of the bag in accordance with local regulations regarding waste disposal.
- **Material Disposal:** Separate the filling material (sand) from the bag. Dispose of them according to local guidelines.
- **Recycling:** If possible, recycle any materials that can be recycled, such as leather and nylon.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the contact information provided with the product packaging.

By adhering to these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with the ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE. Thank you for your attention to safety.

Instructions de Sécurité pour le Sac Original Edgewood avec Poignée

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac original Edgewood avec poignée. Ce produit est conçu pour offrir une stabilité et un soutien lors du tir de benchrest. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les instructions de sécurité ci-dessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifie régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le sac à la portée des enfants.
- Informe-toi sur les risques potentiels associés à l'utilisation de ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le sac si tu remarques des déchirures ou des fuites.
- Évite d'exposer le sac à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.
- Ne pas surcharger le sac au-delà de son poids recommandé (10 à 14 lbs).
- Utilise le sac uniquement sur des surfaces stables et planes pour éviter tout mouvement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Place le sac sur une surface stable, comme une table de tir.
- Assure-toi que la base en donut est bien à plat pour maximiser la stabilité.

2. Utilisation:

- Remplis le sac avec du sable lourd, si ce n'est pas déjà fait.
- Positionne le sac sous le repose-arme pour un soutien optimal.
- Ajuste la position du sac selon tes besoins pour un confort et une précision accrus.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le sac est usé ou endommagé, élimine-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le sac dans des décharges non autorisées.
- Recycle les matériaux si possible, en suivant les directives de recyclage de ta région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le point de contact de l'UE pour les produits de consommation. Assure-toi de signaler tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

En suivant ces instructions, tu peux utiliser le sac original Edgewood en toute sécurité et profiter de tes activités de tir. Merci de ta confiance dans notre produit !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Borsa Originale Edgewood con Maniglia

Introduzione

Grazie per aver scelto la Borsa Originale Edgewood con Maniglia. Questa borsa è progettata per offrire stabilità e supporto durante le sessioni di tiro. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare la borsa solo per il suo scopo previsto, ovvero come supporto per il tiro.
- Controlla regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare una borsa danneggiata.
- Tieni la borsa lontana da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Non lasciare mai la borsa incustodita in aree affollate o accessibili ai bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la borsa su superfici stabili e piane per evitare ribaltamenti.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il peso consigliato (tra 10 e 14 lbs).
- Assicurati che la borsa sia ben posizionata prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Non utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve, che potrebbero compromettere la stabilità.
- Evita di utilizzare la borsa in modo che possa ostacolare il tuo campo visivo o quello di altri tiratori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Posizionamento:** Colloca la borsa su una superficie piana e stabile, come un tavolo da tiro.
2. **Riempimento:** Assicurati che la borsa sia riempita con sabbia pesante come indicato nelle specifiche del prodotto.
3. **Utilizzo:** Posiziona la parte inferiore dell'arma sulla borsa. Regola l'angolo dell'arma per ottenere la posizione di tiro desiderata. Utilizza la maniglia per sollevare e spostare la borsa quando necessario.
4. **Controllo:** Dopo ogni utilizzo, controlla la borsa per eventuali danni o segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando la borsa non è più utilizzabile, smaltiscila in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se la borsa è danneggiata, evita di gettarla insieme ai rifiuti domestici. Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un rappresentante autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Ti ringraziamo per aver scelto la Borsa Originale Edgewood con Maniglia. Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a garantire un'esperienza di tiro sicura e piacevole.

Sikkerhetsinstruksjoner for ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE

Introduksjon

Takk for at du valgte ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE fra Edgewood Shooting Bags. Dette produktet er designet for å gi stabilitet og støtte under skyting. For å sikre trygg bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er laget for å gi trygg og stabil støtte for skyting.
- Kontroller produktet før bruk for å sikre at det ikke er skader eller slitasje som kan påvirke sikkerheten.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner for å unngå ulykker.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at sekken er fylt med tung sand før bruk. Uten tilstrekkelig vekt kan sekken tippe over.
- Plasser sekken på et stabilt og flatt underlag for å minimere risikoen for velting.
- Unngå å bruke sekken på ujevne eller skrå områder.
- Bruk sekken kun som angitt, og unngå å bruke den til formål den ikke er designet for.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det ikke er noen som står i nærheten av skuddretningen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Fyll sekken:** Fyll sekken med tung sand for å oppnå optimal vekt. Kontroller at det ikke er lekkasjer.
2. **Plassering:** Plasser sekken på et stabilt, flatt underlag før du begynner å bruke den.
3. **Bruk sekken:** Plasser våpenet på sekken for å stabilisere det under skyting. Juster posisjonen etter behov for å oppnå ønsket sikte.
4. **Etter bruk:** Tøm sekken for sand hvis den ikke skal brukes på en stund, og oppbevar den på et tørt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Når sekken ikke lenger er i bruk, og hvis den er skadet eller slitt, må den kastes på en miljøvennlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for avfallshåndtering for å sikre at materialene blir resirkulert eller avhendet riktig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Vi ønsker deg en trygg og vellykket opplevelse med din ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Edgewood Shooting Bags

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby **ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE EDGEWOOD SHOOTING BAGS ORIGINAL W/GRAB HANDLE TALL 4" HIGH 3/4" SPREAD 3M SLICK**. Naszym celem jest zapewnienie, aby korzystanie z tego produktu było bezpieczne i przyjemne. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że torba jest używana zgodnie z jej przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko urazów.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj torby.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby uniknąć rozwoju pleśni lub uszkodzeń materiału.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z torby bez nadzoru dorosłych.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj torby wyłącznie na stabilnej powierzchni, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia się.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić jej stabilność.
- Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia torby, aby uniknąć kontuzji.
- Nie używaj torby do innych celów niż strzelectwo, aby uniknąć niebezpieczeństw.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie torby do użycia:

- Upewnij się, że torba jest w dobrym stanie i nie ma widocznych uszkodzeń.
- Wypełnij torbę ciężkim piaskiem, aby uzyskać odpowiednią wagę (1014 funtów).
- Sprawdź, czy torba stoi stabilnie na stole.

2. Użytkowanie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, takiej jak stół do strzelania.
- Użyj uchwytu do przenoszenia torby, aby uniknąć kontuzji.
- Upewnij się, że torba jest odpowiednio umiejscowiona przed rozpoczęciem strzelania.

3. Po zakończeniu użytkowania:

- Oczyszcz torbę z piasku i brudu przed przechowywaniem.
- Przechowuj torbę w suchym, chłodnym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- W przypadku, gdy torba jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów.
- Unikaj wyrzucania torby do ogólnych odpadów, jeśli to możliwe, oddaj ją do punktu zbiórki odpadów.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby zgłoszenia incydentu, skontaktuj się z odpowiednimi organami w swoim kraju. Możesz również sprawdzić aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za wybór torby Edgewood Shooting Bags. Prosimy o zachowanie tej instrukcji w bezpiecznym miejscu na przyszłość.

Turvallisuusohjeet: ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit ORIGINAL REAR BAG WITH GRAB HANDLE tuotteen. Tämä laukku on suunniteltu erityisesti benchrestammuntaan ja tarjoaa erinomaisen vakauden ampumapenkissä. On tärkeää, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat alla olevia ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lapsille käyttää tätä tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita, älä käytä tuotetta.
- Käytä tuotetta ainoastaan siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu.
- Varmista, että tuote on käytössä vakaalla pinnalla, jotta se ei kaadu.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Älä käytä laukkua, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Varmista, että laukku on täytetty oikein ja että käytät oikeaa täyttöainetta (raskas hiekka).
- Pidä laukku poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.
- Vältä laukkuun kohdistuvaa äkillistä voimaa, joka voi aiheuttaa sen kaatumisen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta laukku tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen käyttöä.
- Varmista, että laukku on täytetty raskaalla hiekalla, jotta se pysyy tukevasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukevasti laukkuun ennen ampumista.
- Käytä laukkuun kiinnitettyä kahvaa nostamiseen ja siirtämiseen, jotta vältät vahingot.
- Varmista, että laukku on aina tukevasti paikoillaan ennen laukaisua.

Hävittämishohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Varmista, että tuote ei päädy kaatopaikalle, jos se on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat kaikkia ohjeita sen käytössä.

Huomautus

Tämä tuote on valmistettu noudattaen EU:n yleisiä tuotesuojelusäännöksiä (GPSR). Tuotteen turvallisuutta valvotaan jatkuvasti, ja kuluttajilta odotetaan ilmoituksia mahdollisista vaarallisista tuotteista ja

onnettomuuksista viranomaisille. Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Säkerhetsinstruktioner för ORIGINAL REAR BAG MED GRAB HANDLE

Introduktion

Tack för att du valde ORIGINAL REAR BAG MED GRAB HANDLE från Edgewood Shooting Bags. Denna väska är designad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda syftet som angivet i produktbeskrivningen.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar relaterade till skytte och användning av skytteutrustning.
- Vid onlineköp, se till att köpa från auktoriserade återförsäljare för att säkerställa produktens äkthet och säkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att väskan är ordentligt placerad på bänken innan du börjar skjuta.
- Använd endast den rekommenderade fyllningen (tung sand) för att säkerställa korrekt vikt och stabilitet.
- Undvik att använda väskan på ojämna ytor som kan orsaka instabilitet.
- Kontrollera att inga föremål blockerar väskans bas för att förhindra att den tippar över.
- Var medveten om omgivningen och säkerhetsavståndet när du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

1. Placering av väskan:

- Placera väskan på en stabil och jämn yta.
- Kontrollera att väskan sitter stadigt och inte rör sig.

2. Fyllning av väskan:

- Öppna väskan och fyll den med tung sand enligt specifikationerna.
- Stäng väskan ordentligt efter att den har fyllts.

3. Användning av grab handle:

- Använd grab handle för att flytta väskan enkelt och säkert.
- Undvik att lyfta väskan från basen för att förhindra skador.

4. Underhåll:

- Rengör väskan med en fuktig trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Kontrollera lädersidor och nylonöverdelar för slitage och reparera vid behov.

Avfallshantering

- När produkten inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för riktlinjer kring avfallshantering av skytteutrustning och relaterade material.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller säkerhetsinquiry, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren.

Avslutande anmärkningar

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner bidrar du till en säker och effektiv användning av ORIGINAL REAR BAG MED GRAB HANDLE. Tack för att du prioriterar säkerhet vid skytte.

Pokyny pro bezpečnostní použití tašky Edgewood Shooting Bags

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili originální zadní tašku s uchopovací rukojetí Edgewood Shooting Bags. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilitu a podporu při střelbě na lavičce. Abychom zajistili bezpečné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze podle určeného účelu.
- Před použitím zkontrolujte, zda taška není poškozená nebo opotřebovaná.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se vyhnuli nárazům a pádu.
- Pokud zaznamenáte jakékoli nebezpečné situace nebo problémy s produktem, okamžitě je hlaste příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Nepřetěžujte tašku nad doporučenou hmotnost (1014 lb).
- Používejte tašku pouze na stabilních a rovných plochách, aby se minimalizovalo riziko převrhnutí.
- Vždy se ujistěte, že je taška správně umístěna před zahájením střelby.
- Nenechávejte tašku na slunci po delší dobu, aby nedošlo k poškození materiálů.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava tašky:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a bez poškození.
- Ujistěte se, že je taška naplněna odpovídající hmotností písku.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovnou plochu.
- Ujistěte se, že je taška umístěna tak, aby nedocházelo k jejímu pohybu během střelby.

3. Použití tašky:

- Při používání tašky držte zbraň stabilně a dbejte na bezpečnostní postupy při střelbě.
- Pokud je taška vybavena uchopovací rukojetí, využijte ji pro snadnější manipulaci.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená, zvažte její recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu, prosím, kontaktujte příslušný orgán nebo prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.