

EDGE BAG STANDARD FRONT REST 3" VARMINT 3M SLICK

Front bag for Sinclair-Style front rests. This bag will also fit some other front rests - please check the inside dimensions of your front rest's top. The base of this bag measures 5-1/2" X 3". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.



Attributes

- Name: EDGE BAG STANDARD FRONT REST 3" VARMINT 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045587
- Mfr. No.: EDGE COMMON 3 I
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather, 3M Slick
- Style: Front Bag, Rest Top
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Norsk: Brukermanual for EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD](#)
- [Suomi: EDGEBAG STANDARD FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG STANDARD FRONT REST](#)

Sicherheitshinweise für EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SCHIESSAUFLAGEN

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD Shooting Bags entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen mehr Stabilität und Komfort zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Schäden oder Abnutzung überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Die EDGEBAG ist für die Verwendung mit SinclairStyle Vorderrasten konzipiert.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Materialien und Ausrüstungen den Sicherheitsstandards entsprechen.
- Informieren Sie sich über die Sicherheitsvorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Überprüfen Sie die Innenmaße der Oberseite Ihrer Vorderraste, um sicherzustellen, dass die EDGEBAG korrekt passt.
- Verwenden Sie die Tasche nur auf stabilen und ebenen Oberflächen.
- Vermeiden Sie es, die Tasche übermäßig zu belasten oder zu strapazieren.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche ordnungsgemäß befestigt ist, um ein Verrutschen während der Nutzung zu verhindern.
- Tragen Sie beim Umgang mit Schusswaffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Überprüfen Sie die Tasche:

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Überprüfen Sie die Nähte und Materialien auf Abnutzung.

2. Anbringen der Tasche:

- Platzieren Sie die EDGEBAG auf der Oberseite Ihrer SinclairStyle Vorderraste.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche fest sitzt und nicht verrutschen kann.

3. Verwendung der Tasche:

- Legen Sie den Schaft Ihrer Waffe in die Tasche.
- Stellen Sie sicher, dass die hohen Ohren der Tasche den Schaft sicher führen und halten.
- Nehmen Sie die Position ein, die für Ihre Schießtechnik am besten geeignet ist.

4. Nach der Nutzung:

- Entfernen Sie die Tasche vorsichtig von der Vorderraste.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen und sicheren Ort, wenn sie nicht verwendet wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die EDGEBAG gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche stark abgenutzt oder beschädigt ist, sollte sie nicht mehr verwendet werden und entsprechend entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Sicherheitsanfragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen in Bezug auf Sicherheit und Nutzung des Produkts an einen EUbasierten Ansprechpartner gerichtet werden.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres und effektives Schießerlebnis zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden.

Safety Instruction Guide for EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduction

Thank you for choosing the EDGEBAG STANDARD FRONT REST. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read all sections carefully to understand how to use the front rest safely and correctly.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bag before use for any signs of damage or wear.
- Use the product only for its intended purpose as a front rest for shooting.
- Keep the bag away from children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Do not use the bag on unstable surfaces or in adverse weather conditions.
- Store the bag in a cool, dry place when not in use to maintain its integrity.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the bag is properly secured on the front rest before placing a firearm on it.
- Do not exceed the recommended weight limit for the bag to prevent damage.
- Avoid overloading the bag with excessive pressure, which may compromise its structure.
- Always maintain a safe distance from the shooting area and ensure that bystanders are at a safe distance.
- Never leave the bag unattended when in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Check the inside dimensions of your front rest to ensure compatibility with the EDGEBAG.
- Confirm that the base of the bag measures 5 1/2" X 3".

2. Installation:

- Place the EDGEBAG onto the top of the front rest.
- Adjust the bag so that it fits snugly and securely in place.

3. Usage:

- Position your firearm on the EDGEBAG, ensuring that it is stable and secure.
- Use the extra tall ears of the bag to guide and capture the stock for better support.
- When finished, carefully remove the firearm from the bag and store it safely.

Disposal Instructions

- Dispose of the EDGEBAG in accordance with local regulations for leather and synthetic materials.
- Do not dispose of the bag in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Consider recycling options available in your area to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EDGEBAG STANDARD FRONT REST, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase. Ensure you keep the product information and receipt for future reference.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Ce produit est conçu pour assurer un soutien stable lors de la prise de vue. Pour garantir une utilisation en toute sécurité, il est important de suivre les directives de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le sac est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le sac si tu remarques des dommages visibles.
- Utilise le sac uniquement pour son usage prévu : comme support avant pour les armes à feu.
- Garde le sac hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Respecte les réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Vérifie que le sac est correctement installé sur ton support avant avant de l'utiliser.
- Assuretoi que les oreilles hautes du sac sont bien positionnées pour maintenir la crosse de l'arme en toute sécurité.
- Ne surcharge pas le sac avec un poids excessif, car cela peut affecter sa stabilité.
- Évite d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient compromettre sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Sac:

- Place le sac sur le support avant.
- Assuretoi que la base du sac (51/2" X 3") est bien centrée sur le support.
- Ajuste les oreilles du sac pour qu'elles soient alignées avec la crosse de l'arme.

2. Utilisation du Sac:

- Place l'arme sur le sac en veillant à ce que la crosse soit bien maintenue par les oreilles.
- Vérifie la stabilité de l'arme avant de procéder à la prise de vue.
- Évite de toucher l'arme pendant que tu vises.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le sac est usé ou endommagé au-delà de sa capacité d'utilisation, mets-le au rebut de manière responsable.
- Consulte les réglementations locales sur le recyclage des matériaux comme le cuir et le polyester.
- Ne jette pas le sac dans la nature ou dans des lieux non appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, assuretoi de contacter le point de contact approprié dans ton pays de l'UE.

En suivant ces directives, tu peux utiliser le Sac Avant EDGEBAG STANDARD FRONT REST de manière sécurisée

et efficace. Merci de ta vigilance pour garantir la sécurité de tous.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGE BAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa frontale EDGE BAG STANDARD FRONT REST. Questo prodotto è progettato per fornire un supporto sicuro e stabile durante le attività di tiro. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle eventuali notifiche di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la borsa solo su superfici stabili e piane.
- Assicurati che il supporto anteriore sia correttamente posizionato all'interno della borsa.
- Non sovraccaricare la borsa oltre le specifiche indicate.
- Evita di utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo delle Dimensioni:** Prima di utilizzare la borsa, verifica che le dimensioni interne della parte superiore del tuo supporto anteriore siano compatibili con la borsa.
2. **Posizionamento:** Posiziona la borsa su una superficie piana e stabile. Assicurati che la base di 51/2" X 3" sia ben supportata.
3. **Regolazione delle Orecchie:** Utilizza le orecchie extra alte per guidare e catturare il calcio in modo sicuro. Assicurati che siano ben posizionate prima di iniziare l'uso.
4. **Verifica Finale:** Prima di iniziare, controlla che tutto sia in ordine e che non ci siano segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato, verifica se è possibile riciclarlo o restituirlo al produttore per un corretto smaltimento.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o in natura.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto o per segnalare incidenti, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi utilizzare la borsa EDGE BAG STANDARD FRONT REST in modo

sicuro e responsabile. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukermanual for EDGEBAG STANDARD FRONT REST

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av EDGEBAG STANDARD FRONT REST fra EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denne frontsekken er designet for å gi stabil støtte under skyting. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner for å unngå skader.
- Kontroller produktet jevnlig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid produktet i et sikkert og kontrollert miljø.
- Følg lokale lover og forskrifter knyttet til skyting og bruk av skyteutstyr.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Sørg for at frontsekken er plassert på en stabil overflate før bruk.
- Unngå å overbelaste sekken med for mye vekt.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå ulykker med andre personer eller objekter.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, som hørselsvern og vernebriller, når du skyter.
- Hvis du opplever problemer med produktet, stopp bruken umiddelbart og kontakt en ekspert.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av sekken:

- Plasser sekken på en stabil overflate som et skytebord.
- Kontroller at sekken er i riktig posisjon for å støtte riflen din.

2. Bruk av sekken:

- Plasser riflen på sekken med kolben i de ekstra høye ørene for optimal støtte.
- Juster riflen til ønsket posisjon før skyting.
- Sørg for at sekken er stabil under skyting.

3. Vedlikehold:

- Rengjør sekken regelmessig for å fjerne støv og smuss.
- Oppbevar sekken på et tørt og sikkert sted når den ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, vennligst resirkuler eller avhende det i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De vil kunne gi deg ytterligere informasjon og støtte.

Takk for at du valgte EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Vi håper du får glede av produktet og en trygg skyteopplevelse.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD. Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego i efektywnego użytkowania produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas użytkowania torby.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ognia i ekstremalnych temperatur.
- Nie używaj torby w warunkach, które mogą prowadzić do jej uszkodzenia lub niewłaściwego działania.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim organom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że torba jest prawidłowo umieszczona na stabilnej powierzchni przed użyciem.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć jej uszkodzenia lub przewrócenia.
- Unikaj kontaktu torby z ostrymi przedmiotami, które mogą ją przebić lub uszkodzić.
- Zwracaj uwagę na dzieci i zwierzęta w pobliżu torby, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, takiej jak stół lub platforma.
- Upewnij się, że torba jest wypoziomowana i nie ma przeszkód w jej otoczeniu.

2. Użytkowanie torby:

- Umieść kolbę broni w torbie, upewniając się, że jest dobrze osadzona.
- Dostosuj wysokość uszu torby, aby zapewnić stabilność i wygodę podczas strzelania.
- Po zakończeniu użytkowania, wyjmij broń z torby i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Torbę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona, rozważ jej recykling, jeśli to możliwe, lub skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki odpadów.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy udanych i bezpiecznych doświadczeń z torbą EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD.

EDGE BAG STANDARD FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGE BAG STANDARD FRONT REST tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huolellinen lukeminen ja ohjeiden noudattaminen varmistavat parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sen määritellyn tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä ja varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos epäilet sen turvallisuutta.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käytössä

- Varmista, että etutuki on oikein kiinnitetty ja että se on riittävän vakaa ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on liian kuuma tai kylmä, sillä tämä voi vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille sääolosuhteille, kuten voimakkaalle sateelle tai auringonpaisteille, jotka voivat vahingoittaa materiaaleja.
- Älä ylikuormita tuotetta; noudata valmistajan suosituksia maksimikuormista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta etutuki tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että kaikki kiinnitysosat ovat kunnolla paikoillaan.
- Tarkista, että pussi on täynnä ja että se ei vuoda.

2. Käyttö

- Aseta ase tukevasti etutuen päälle.
- Säädä etutuki tarvittaessa, jotta se tukee asetta turvallisesti.
- Käytä tuotetta vain ampumarjoituksiin tai kilpailuihin, joissa sen käyttö on sallittua.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote ei päädy luontoon tai kaatopaikoille, mikäli se on mahdollista.
- Kierrätä materiaaleja, kuten nahkaa, jos se on mahdollista paikallisissa kierrätyspisteissä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot. Kaikki tuotteet on varustettu EU:ssa sijaitsevalla yhteyspisteellä turvallisuusasioita varten.

Huomautus

Raportoi mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset ja päivitykset.

Kiitos, että valitsit EDGEBAG STANDARD FRONT REST tuotteen. Oikein hyvää ja turvallista käyttöä!

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd produkten enligt instruktionerna för att säkerställa en säker användning.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid onlineköp, se till att du köper från en pålitlig och säker återförsäljare.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten på en stabil och säker yta.
- Kontrollera att den framvila som används är kompatibel med EDGEBAG och att den är korrekt installerad.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om det finns synliga tecken på slitage.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte, vilket är att stödja skytteutrustning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av EDGEBAG:

- Placera EDGEBAG på en stabil och plan yta.
- Kontrollera att basen på väskan är ordentligt placerad och stabil.
- Se till att de extra höga öronen på EDGEmodellen är i rätt läge för att fånga kolven.

2. Användning av EDGEBAG:

- Placera din skytteutrustning på EDGEBAG.
- Justera utrustningen så att den är korrekt inriktad innan du börjar skjuta.
- Håll alltid en säkerhetsavstånd och följ alla säkerhetsföreskrifter för skytte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt när den inte längre är i bruk.
- Kontrollera lokala bestämmelser för avfallshantering av läder och plastmaterial.
- Återvinn material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

- För frågor eller säkerhetsärenden, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att du har produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av EDGEBAG STANDARD FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Návod k bezpečnému používání tašky EDGE BAG STANDARD FRONT REST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGE BAG STANDARD FRONT REST. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní oporu pro vaši střeleckou výbavu. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky opotřebení nebo poškození.
- Nikdy nepoužívejte poškozený produkt.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Při používání tašky se ujistěte, že je správně umístěna na přední opěrci.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti tašky bezpečně upevněny před použitím.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými předměty, které by mohly způsobit zranění.
- Pokud taška obsahuje jakékoliv části, které mohou být snadno uvolněny, pravidelně je kontrolujte.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Umístění tašky:

- Ujistěte se, že taška je umístěna na stabilní a rovné ploše.
- Zkontrolujte, zda je taška správně umístěna na přední opěrci.

2. Použití tašky:

- Umístěte zbraň na tašku tak, aby byla stabilní a bezpečně opřena.
- Ujistěte se, že paže a ramena jsou uvolněné a v pohodlné pozici.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je taška v dobrém stavu.

3. Údržba:

- Tašku pravidelně čistěte suchým hadříkem.
- Pokud je to nutné, použijte jemný čisticí prostředek na kůži, abyste odstranili skvrny.
- Udržujte tašku na suchém místě, aby se předešlo poškození materiálu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že je správně vyhozen a neohrožuje životní prostředí.
- Pokud je taška vyrobená z materiálů, které lze recyklovat, prosím, recyklujte je podle místních předpisů.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt správně zlikvidovat, obraťte se na místní úřady nebo organizace pro odpadové hospodářství.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo pokud máte podezření na nebezpečný produkt, prosím, kontaktujte příslušný úřad ve vaší zemi.

Děkujeme, že jste si vybrali tašku EDGEBAG STANDARD FRONT REST. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás na prvním místě.