

EDGEBAG FARLEY FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP SLK

Front Bag for the ""Old Farley"" tops which have hinging plates to secure the bag. If your Farley top is machined from one solid piece of aluminum, please order the ""New Farley"" front bag. Base measures 5-1/2" X 1-3/4". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGEBAG FARLEY FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP SLK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045599
- Mfr. No.: EDGE FARLEY 3 I
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Style: Rest Top,Front Bag
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [English: EDGEBAG FARLEY FRONT REST Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG FARLEY](#)
- [Italiano: Manuale di Istruzioni per la Sicurezza del Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla torby EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [Suomi: EDGEBAG FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)

Sicherheitshinweise für EDGEBAG FARLEY FRONT REST

Einleitung

Herzlich willkommen zu Ihrem EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Dieser Leitfaden bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung Ihres Produkts, um sicherzustellen, dass Sie die bestmögliche Erfahrung haben. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um mögliche Gefahren zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Achten Sie auf eine sichere und stabile Aufstellung des Produkts während der Nutzung.
- Bei verdächtigen Geräuschen oder Anzeichen von Beschädigungen, verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an den Hersteller.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das EDGEBAG FARLEY FRONT REST nur mit den entsprechenden "Old Farley" Oberteilen, die über Schwenkplatten verfügen.
- Wenn Ihr FarleyOberteil aus einem einzigen Stück Aluminium besteht, bestellen Sie bitte das "New Farley" Vorderbag.
- Achten Sie darauf, dass die Basis des Bags (51/2" X 13/4") stabil auf einer festen Unterlage platziert ist.
- Vermeiden Sie es, das Produkt bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden, die seine Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Ohren des Bags, um sicherzustellen, dass sie sicher und funktionsfähig sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Platzieren Sie das EDGEBAG FARLEY FRONT REST auf einer stabilen und ebenen Fläche.
2. Stellen Sie sicher, dass das Bag richtig mit dem FarleyOberteil verbunden ist, bevor Sie mit der Nutzung beginnen.
3. Führen Sie den Schaft sicher durch die Ohren des Bags, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.
4. Überprüfen Sie die Position des Bags regelmäßig während der Nutzung, um sicherzustellen, dass es nicht verrutscht.
5. Nach der Nutzung reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch, um die Lebensdauer zu verlängern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie Materialien, die recycelbar sind, und entsorgen Sie sie entsprechend.
- Werfen Sie das Produkt niemals in den normalen Hausmüll, wenn es als gefährlich oder nicht mehr verwendbar eingestuft wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des EDGEBAG FARLEY FRONT REST wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen bereit zu halten, um eine schnelle Bearbeitung Ihrer Anfrage zu gewährleisten.

Wir danken Ihnen für den Kauf des EDGEBAG FARLEY FRONT REST und wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung!

EDGE BAG FARLEY FRONT REST Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG FARLEY FRONT REST. This guide provides essential safety information and instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used for its intended purpose only.
- Always inspect the product for any damage or defects before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- If you notice any unusual behavior or performance issues, discontinue use immediately and seek assistance.
- Follow all local regulations and guidelines regarding the use of shooting bags.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the product only on stable and level surfaces to prevent accidents.
- Ensure that the bag is securely positioned before placing any equipment on it.
- Avoid overloading the bag beyond its intended capacity to prevent tipping or collapsing.
- Be cautious when handling the bag, especially when it is loaded with equipment.
- Always maintain a safe distance from others while using the product.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Product

- Carefully remove the EDGE BAG FARLEY FRONT REST from its packaging.
- Inspect the product for any visible damage or missing components.

2. Setting Up the Bag

- Place the front bag on a stable surface, ensuring it is level.
- If using with a "Farley" top that has hinging plates, ensure the bag is securely attached.

3. Using the Product

- Adjust the height of the bag ears as necessary to accommodate your equipment.
- Place your firearm or equipment securely on the bag, ensuring it is balanced.
- Always maintain control of your equipment while it is on the bag.

4. After Use

- Remove any equipment from the bag.
- Store the bag in a dry and safe location away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling materials where applicable.

- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and usage of the EDGEBAG FARLEY FRONT REST, please refer to the appropriate contact channels provided by the manufacturer.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGE BAG FARLEY

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac avant EDGE BAG FARLEY. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une stabilité accrue. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac avant pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants ou des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le sac avant si vous remarquez des déchirures, des perforations ou tout autre dommage.
- Évitez d'exposer le sac à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques sévères.
- Utilisez uniquement des armes à feu et des équipements compatibles avec le sac avant EDGE.
- Ne surchargez pas le sac avec un poids excessif, car cela pourrait compromettre sa stabilité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Placez le sac avant sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que le sac est bien positionné avant d'y placer votre arme.

2. Utilisation :

- Ajustez le sac pour qu'il s'adapte confortablement à votre arme.
- Utilisez les oreilles du sac pour guider et stabiliser la crosse de votre arme.
- Maintenez toujours une distance de sécurité lors de l'utilisation de votre arme.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le sac avant est usé ou endommagé au-delà de sa capacité d'utilisation, éliminez-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans la nature. Recyclez-le ou déposez-le dans un point de collecte approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez profiter en toute sécurité de votre sac avant EDGE BAG FARLEY. Restez vigilant et assurez-vous toujours de respecter les meilleures pratiques en matière de sécurité.

lors de l'utilisation de votre équipement de tir.

Manuale di Istruzioni per la Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto la Borsa Frontale EDGEBAG FARLEY per il tuo sistema di tiro. Questo manuale fornisce linee guida di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la borsa sia utilizzata solo per il suo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la borsa se presenta difetti visibili o se è stata danneggiata.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito in presenza di bambini o animali domestici.
- Segui tutte le istruzioni di montaggio e utilizzo fornite in questo manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la borsa solo su superfici piane e stabili per evitare ribaltamenti.
- Assicurati che la borsa sia correttamente fissata alla base prima di utilizzarla.
- Non sovraccaricare la borsa oltre le specifiche indicate nel manuale.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso della borsa in contesti di tiro.
- Evita di utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la stabilità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona la borsa su una superficie piana e stabile.
- Se la tua base Farley è dotata di piastre articolate, assicurati di fissare la borsa correttamente.
- Se la tua base è realizzata in un unico pezzo di alluminio, ordina la borsa frontale "New Farley".

2. Uso

- Posiziona il calcio del fucile nella borsa, assicurandoti che sia ben supportato dalle orecchie extra alte.
- Regola la posizione del fucile per ottenere la massima stabilità e precisione.
- Dopo l'uso, rimuovi il fucile dalla borsa e riponi la borsa in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando non hai più bisogno della borsa, assicurati di smaltirla in modo responsabile.
- Segui le normative locali per il riciclaggio dei materiali.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o naturali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore per ricevere assistenza.

Conformità Regolamentare

Questo prodotto è conforme alle normative europee sulla sicurezza dei prodotti non alimentari. In caso di problemi di sicurezza, ti incoraggiamo a segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e a controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Grazie per aver scelto EDGEBAG FARLEY. Utilizza il prodotto in modo responsabile e sicuro!

Instrukcja bezpieczeństwa dla torby EDGEBAG FARLEY FRONT REST

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z torby będzie zarówno komfortowe, jak i bezpieczne.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie w celu wsparcia broni podczas strzelania.
- Należy unikać używania torby do innych celów, które mogą prowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia, które mogą wpłynąć na jej bezpieczeństwo.
- Upewnij się, że torba jest odpowiednio zabezpieczona przed użyciem, aby uniknąć przypadkowego przesunięcia się broni.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Przed użyciem torby upewnij się, że jest ona umieszczona na stabilnej i płaskiej powierzchni.
- Zawsze kontroluj, czy torba jest prawidłowo zamocowana przed umieszczeniem broni.
- Nie umieszczaj broni na torbie, gdy nie jest ona używana.
- Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia torby z bronią; upewnij się, że jest ona odpowiednio zabezpieczona.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z torby bez nadzoru dorosłych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Umieść torbę na stabilnej i równej powierzchni.
2. Upewnij się, że górna część torby jest w pełni rozłożona i gotowa do użycia.
3. Umieść broń na torbie, upewniając się, że jest odpowiednio zabezpieczona przez wysokie uszy torby.
4. Po zakończeniu używania torby, usuń broń i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Torbę należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona lub nie nadaje się do dalszego użytku, nie wyrzucaj jej do zwykłego kosza na śmieci. Skontaktuj się z lokalnymi punktami zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich niebezpiecznych produktów oraz incydentów odpowiednim władzom. Prosimy również o regularne sprawdzanie aktualizacji dotyczących wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania torby EDGEBAG FARLEY FRONT REST.

EDGE BAG FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EDGE BAG FARLEY FRONT REST tuotteen. Tämä ohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta. Varmistamme, että tuote täyttää EU:n yleiset tuotesuojelumääräykset (GPSR) ja että käyttäjät voivat nauttia turvallisesta ja tehokkaasta käytöstä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät tuotetta oikein ja noudatat kaikkia ohjeita. Tämä auttaa vähentämään onnettomuusriskiä.
- Vaarat: Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Erityiset ryhmät: Ole erityisen varovainen, jos tuote on lasten käytössä. Varmista, että he käyttävät tuotetta aikuisen valvonnassa.
- Verkkokauppa: Jos ostat tuotteen verkosta, varmista, että myyjä noudattaa EU:n turvallisuusvaatimuksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että tuote on asetettu vakaalle ja tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on kostea tai likainen, sillä tämä voi vaikuttaa sen suorituskäyttöön.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja tiukasti paikoillaan ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta EDGE BAG FARLEY FRONT REST tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyinä ja eivät liikahtaa.
- Tarkista, että etupussi on oikein asennettu ja että se on turvallisesti paikallaan.

2. Käyttö

- Aseta ase tukin päälle siten, että se on tukevasti paikallaan.
- Käytä ylimpiä korvia ohjaamaan tukia ja pitämään se turvallisesti paikallaan.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sen suunnitellussa tarkoituksessa, kuten ammuntaan tai harjoitteluun.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä heitä tuotetta tavallisten jätteiden joukkoon, erityisesti jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero, kun otat yhteyttä.

Varoitukset ja ilmoitukset

- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai päivitykset.

Kiitos, että käytät EDGEBAG FARLEY FRONT REST tuotetta. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Denna framväska är designad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att din Farleytopp är kompatibel med väskan. Om den är maskinbearbetad från ett enda stycke aluminium, beställ "New Farley" framväska.
- Använd endast lämpliga skytteutrustningar med väskan.
- Se till att basen på väskan är stabilt placerad innan du börjar skjuta.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det finns tecken på slitage.
- Förvara väskan på en torr och säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av väskan:

- Placera väskan på en stabil yta.
- Se till att basen mäter 51/2" X 13/4" och är i jämnhöjd med det skjutområde du använder.
- Kontrollera att gångjärnsplattorna är ordentligt fästa för att säkerställa att väskan är säker.

2. Användning av väskan:

- Justera de extra höga öronen för att styra och fånga kolven.
- Se till att kolven är ordentligt placerad i väskan innan du börjar skjuta.
- Använd väskan för att stabilisera ditt skytte och undvik att luta eller trycka ner på väskan under användning.

Avfallshantering

- När produkten når slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av material.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av EDGEBAG FARLEY FRONT REST, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker och effektiv användning av EDGEBAG FARLEY FRONT REST.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro EDGE BAG FARLEY FRONT REST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EDGE BAG FARLEY FRONT REST. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní oporu při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktu žádné poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a osob, které by mohly být vystaveny riziku.
- Při používání produktu vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a bezpečnosti.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím produktu se ujistěte, že je na rovné a stabilní ploše.
- Vždy používejte tašku podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Nikdy nepoužívejte tašku, pokud je poškozená nebo znečištěná.
- Při manipulaci s municí a střelnými zbraněmi dodržujte veškerá bezpečnostní opatření.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je produkt čistý a nepoškozený.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné součásti.

2. Instalace:

- Umístěte tašku na stabilní a rovnou plochu.
- Pokud používáte "Old Farley" vrchy, ujistěte se, že desky jsou správně zavěšeny pro zajištění tašky.
- Pokud máte "New Farley" vrch, použijte odpovídající tašku.

3. Použití:

- Umístěte zbraň na tašku a zajistěte ji pomocí extra vysokých uší pro lepší vedení.
- Při střelbě dbejte na to, aby byla taška stabilní a nehybná.
- Po dokončení střelby zkontrolujte, zda je taška stále v dobrém stavu.

Pokyny k likvidaci

- Po skončení životnosti produktu jej likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nenechávejte produkt na veřejných místech nebo v přírodě.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo pokud máte podezření na nebezpečný produkt, prosím, obraťte se na příslušné úřady nebo na kontaktní místo v EU.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Děkujeme vám za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a úspěšné střelby.