

EDGEBAG FARLEY FRONT REST - EDGEBAG FARLEY FNT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP BLK

Front Bag for the ""Old Farley"" tops which have hinging plates to secure the bag. If your Farley top is machined from one solid piece of aluminum, please order the ""New Farley"" front bag. Base measures 5-1/2" X 1-3/4". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.



Attributes

- Name: EDGEBAG FARLEY FNT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP BLK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045600
- Mfr. No.:
- Color: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Style: Front Bag,Rest Top
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [English: EDGEBAG FARLEY FRONT REST Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG FARLEY](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [Suomi: EDGEBAG FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému užívání produktu](#)

Sicherheitshinweise für den EDGEBAG FARLEY FRONT REST

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des EDGEBAG FARLEY FRONT REST! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen mehr Stabilität und Präzision zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effizient verwenden, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Bewahren Sie die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Schäden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates über die EU Safety Gate Plattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Tasche nur mit kompatiblen "Old Farley" Oberteilen.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche sicher und stabil auf dem Untergrund platziert ist.
- Vermeiden Sie es, die Tasche in feuchten oder nassen Bedingungen zu verwenden, um Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung feststellen.
- Halten Sie die Tasche von Wärmequellen und scharfen Gegenständen fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Tasche:

- Überprüfen Sie die Tasche auf Beschädigungen, bevor Sie sie verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass die Basis der Tasche sauber und trocken ist.

2. Platzieren der Tasche:

- Stellen Sie die Tasche auf eine stabile, ebene Fläche.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht wackelt oder umkippt.

3. Verwendung der Tasche:

- Platzieren Sie Ihr Gewehr sicher in der Tasche.
- Nutzen Sie die hohen Ohren der Tasche, um den Schaft des Gewehrs zu führen und zu halten.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr sicher in der Tasche sitzt, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.

4. Nach dem Gebrauch:

- Reinigen Sie die Tasche nach jedem Gebrauch, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen, kühlen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfall und Recycling.

- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Produkts in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder weitere Informationen zur Sicherheit Ihres Produkts, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihr eigenes Wohlbefinden und das anderer beeinflusst. Befolgen Sie diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des EDGEBAG FARLEY FRONT REST zu gewährleisten.

EDGE BAG FARLEY FRONT REST Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG FARLEY FRONT REST. This product is designed to provide stability and support for your shooting needs. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the bag for any signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting equipment.
- In case of an accident or injury, seek medical attention immediately and report the incident to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always place the front rest on a stable and flat surface to prevent tipping.
- Avoid using the rest in wet or slippery conditions to maintain grip and stability.
- Do not overload the bag beyond its intended capacity, as this may compromise safety.
- Ensure that the firearm is unloaded when adjusting or positioning the front rest.
- Use the bag only with compatible shooting equipment to avoid accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Front Rest:

- Remove the EDGE BAG FARLEY FRONT REST from its packaging.
- Place the front rest on a flat and stable shooting surface.
- Ensure that the base measures 51/2" X 13/4" is positioned correctly for stability.

2. Adjusting the Rest:

- If applicable, adjust the height of the ears to suit your shooting position.
- Make sure the ears are securely in place to guide and capture the stock.

3. Using the Front Rest:

- Position your firearm on the front rest, ensuring it is stable and secure.
- Check that the firearm is properly aligned before taking aim.
- Maintain a safe distance from the firearm's muzzle while using the rest.

4. PostUse Care:

- After using the front rest, clean it with a dry cloth to remove any dirt or debris.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.

Disposal Instructions

- Dispose of the EDGE BAG FARLEY FRONT REST in accordance with local waste management regulations.

- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.
- Consider recycling the materials if possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the manufacturer's website or contact your local retailer for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the EDGEBAG FARLEY FRONT REST!

Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG FARLEY

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac Avant EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Ce produit est conçu pour offrir un soutien stable lors de vos activités de tir. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sécuritaire et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez l'absence de dommages visibles.
- Utilisez le sac uniquement pour son usage prévu, tel que spécifié dans ce guide.
- Gardez le sac hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne laissez jamais le sac sans surveillance pendant son utilisation.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance ou sa sécurité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Stabilité** : Assurez-vous que le sac est placé sur une surface plane et stable avant de l'utiliser.
- **Sécurisation de la Crosse** : Utilisez les oreilles extra hautes pour guider et capturer la crosse de manière sécurisée.
- **Manipulation** : Ne tirez pas sur le sac de manière excessive. Cela pourrait endommager le produit ou causer des blessures.
- **Matériaux** : Le sac est fabriqué en cuir et Cordura. Évitez tout contact avec des substances chimiques agressives qui pourraient endommager ces matériaux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Placement** : Placez le sac sur une surface plane et stable.
2. **Positionnement de la Crosse** : Alignez la crosse de votre arme avec les oreilles du sac. Assurez-vous qu'elle est bien maintenue en place.
3. **Ajustement** : Ajustez la position de la crosse pour un confort optimal lors de l'utilisation.
4. **Utilisation** : Utilisez le sac pour stabiliser votre arme pendant le tir. Assurez-vous que la crosse est bien capturée par les oreilles du sac.
5. **Rangement** : Après utilisation, rangez le sac dans un endroit sec et propre pour éviter tout dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le sac n'est plus utilisable, suivez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des matériaux en cuir et Cordura.
- Ne jetez pas le sac dans des décharges non réglementées. Recherchez des centres de recyclage appropriés dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité de votre produit ou pour signaler un produit défectueux, veuillez contacter le point de contact européen approprié. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et toute autre information pertinente à portée de main.

Nous espérons que vous apprécierez votre expérience avec le Sac Avant EDGEBAG FARLEY. Veuillez suivre ces

instructions pour garantir votre sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG FARLEY FRONT REST

Introduzione

Benvenuto nella guida di sicurezza per l'EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Questa borsa frontale è progettata per garantire un supporto sicuro e stabile durante l'uso in attività di tiro. Si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza la borsa solo con basi "Old Farley" che dispongono di piastre articolate per il fissaggio.
- Se la tua base Farley è lavorata da un pezzo unico di alluminio, ordina la borsa frontale "New Farley".
- Assicurati che la borsa sia ben fissata alla base prima di utilizzare l'arma.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il limite di peso raccomandato.
- Non utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Borsa:

- Posiziona la borsa sulla base "Old Farley" assicurandoti che le piastre articolate siano allineate correttamente.
- Fissa saldamente la borsa alla base utilizzando i meccanismi di fissaggio forniti.
- Verifica che la borsa sia stabile e sicura prima di procedere.

2. Utilizzo della Borsa:

- Posiziona il fucile sulla borsa, assicurandoti che sia ben supportato.
- Utilizza le orecchie extra alte per guidare e trattenere il calcio in modo più sicuro.
- Mantieni una posizione di tiro stabile e controllata durante l'uso.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- Non gettare la borsa nei rifiuti domestici. Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.
- Segui le normative locali per il recupero dei materiali, in particolare per il cuoio e il Cordura.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza non solo proteggerà te stesso, ma garantirà anche un utilizzo ottimale dell'EDGEBAG FARLEY FRONT REST. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Bruerveiledning for EDGE BAG FARLEY FRONT REST

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av EDGE BAG FARLEY FRONT REST. Dette produktet er designet for å gi stabilitet og støtte under skyting. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre trygg bruk og vedlikehold av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Produktet er designet for trygg bruk, men det er viktig å følge retningslinjene nedenfor for å unngå potensielle farer.
- Vær oppmerksom på at dette produktet ikke er et leketøy og ikke er ment for bruk av barn uten tilsyn.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis du oppdager skader, må du ikke bruke det.
- Hold produktet unna brennbare materialer.
- Oppbevar produktet på et tørt sted, beskyttet mot ekstreme temperaturer.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at underlaget er stabilt og jevnt før du plasserer skytestokken på frontposen.
- Unngå å bruke produktet i nærheten av personer som ikke deltar i skytingen.
- Bruk alltid sikkerhetsutstyr som hørselsvern og vernebriller når du skyter.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det er klart for skyting før du begynner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Montering av Front Bag:

- Plasser frontposen på et stabilt underlag.
- Sørg for at posen er godt plassert og ikke kan tippe over.

2. Bruk av Front Bag:

- Plasser skytestokken i posen med løpet pekende i ønsket retning.
- Juster skytestokken slik at den ligger stabilt i posen.
- Bruk de ekstra høye ørene på EDGEmodellen for å veilede og fange stokker mer sikkert.

3. Etter bruk:

- Fjern skytestokken fra posen forsiktig.
- Rengjør posen for smuss og skitt etter bruk.
- Oppbevar posen på et tørt og sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er slitt ut eller ikke lenger kan brukes, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for avfallshåndtering for å sikre at produktet kastes i samsvar med miljøforskrifter.
- Del opp produktet i komponenter der det er mulig for resirkulering.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten ved bruk av EDGEBAG FARLEY FRONT REST, vennligst kontakt produsenten direkte via deres offisielle kanaler. Sørg for å ha produktets informasjon tilgjengelig for raskere hjelp.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du bruke EDGEBAG FARLEY FRONT REST på en trygg og effektiv måte. Takk for at du valgte vårt produkt!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby EDGEBAG FARLEY FRONT REST

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu będzie bezpieczne i satysfakcjonujące. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj torby wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Trzymaj torbę z dala od źródeł ognia i ekstremalnych temperatur.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z torby bez nadzoru dorosłych.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania torby i skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że torba jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć jej uszkodzenia.
- Zawsze używaj torby na stabilnym podłożu.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na torbie, które mogą spowodować jej przewrócenie.
- W przypadku korzystania z torby w terenie, upewnij się, że teren jest wolny od przeszkód.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Montaż torby:

- Rozłóż torbę na płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że wszystkie ruchome płytki są prawidłowo umieszczone i nie są uszkodzone.
- Jeśli używasz torby na górnym elemencie Farley, upewnij się, że jest on odpowiedni do modelu torby.

2. Użytkowanie torby:

- Umieść kolbę broni w torbie, upewniając się, że jest stabilnie osadzona.
- Dostosuj wysokość uszu torby, aby zapewnić wygodne i pewne prowadzenie broni.
- Po zakończeniu strzelania, ostrożnie wyjmij broń z torby.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj torby do ognia ani nie wystawiaj jej na działanie ekstremalnych temperatur.
- W przypadku wymiany torby, upewnij się, że jest ona odpowiednio zniszczona, aby nie mogła być ponownie użyta.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami.

Zachowanie powyższych zasad przyczyni się do bezpiecznego użytkowania torby EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Dziękujemy za wybór naszego produktu.

EDGEBAG FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEBAG FARLEY FRONT REST tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on kostea tai likainen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että tuote on tukevasti ja turvallisesti paikallaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta epävakailta tai liukkailla pinnoilla.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakasta painetta, jotka voivat aiheuttaa tuotteen kaatumisen.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa tuotteen liikkuvilta osilta käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta etupussi tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että pussin kiinnityslevyt ovat kunnolla kiinnitettyinä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukipussiin siten, että se on tukevasti paikallaan.
- Säädä pussia tarvittaessa, jotta se tarjoaa parhaan mahdollisen tuen.
- Käytä tuotetta vain ammunta tai harjoitustilanteissa, joissa se on tarkoitettu.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet tai kierrätyspisteet, jotka hyväksyvät käytetyt ammunta ja metsästystarvikkeet.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivut. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia käytettäessä EDGEBAG FARLEY FRONT REST tuotetta.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Denna framväska är designad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt de avsedda användningsområdena.
- Kontrollera alltid produkten för skador innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och djur.
- Använd lämplig skyddsutrustning vid skytte.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att alla gångjärnsplattor är korrekt installerade innan användning.
- Säkerställ att din Farleytopp är kompatibel med väskan. Om den är maskinbearbetad från ett enda stycke aluminium, använd "New Farley" framväska istället.
- Använd alltid väskan på en stabil yta för att förhindra att den välter.
- Undvik att belasta väskan med mer vikt än vad som rekommenderas.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av väskan:

- Placera väskan på en plan och stabil yta.
- Kontrollera att gångjärnsplattorna är ordentligt fästa för att säkerställa att väskan är säker att använda.

2. Användning av väskan:

- Placera din Farleytopp i väskan och se till att den sitter stadigt.
- Använd de extra höga öronen på EDGEmodellen för att styra och fånga kolven.
- Justera positionen på väskan vid behov för att säkerställa bästa stabilitet.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Kolla med lokala myndigheter för riktlinjer om hur man korrekt återvinner eller kasserar den.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du valde EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Vi önskar dig en säker och framgångsrik upplevelse!

Návod k bezpečnému užívání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili přední tašku EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní oporu pro střelbu. Abychom zajistili vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlené účely.
- Produkt uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou na produktu žádné viditelné poškození.
- Pokud si nejste jisti, jak produkt používat, vyhledejte pomoc od kvalifikované osoby.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Před použitím se ujistěte, že je taška správně umístěna na stabilním povrchu.
- Nikdy nepoužívejte tašku na nestabilních nebo kluzkých plochách.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, aby nedošlo k přetížení nebo pádu.
- Pokud je taška poškozená, přestaňte ji používat a kontaktujte prodejce.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace:

- Umístěte tašku na pevný a stabilní povrch.
- Ujistěte se, že je taška vycentrována a stabilní před použitím.

2. Použití:

- Umístěte zbraň na tašku a ujistěte se, že je stabilní.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dostatečný prostor kolem sebe.
- Po použití tašku opatrně uložte na bezpečné místo.

Pokyny k likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zvažte možnost recyklace, pokud je to možné.

Informace pro další podporu

Pro další informace nebo dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu. Vaše bezpečnost je pro nás na prvním místě.