

EDGEBAG FARLEY FRONT REST - EDGEBAG FARLEY FNT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP SLK

Front Bag for the ""Old Farley"" tops which have hinging plates to secure the bag. If your Farley top is machined from one solid piece of aluminum, please order the ""New Farley"" front bag. Base measures 5-1/2" X 1-3/4". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGEBAG FARLEY FNT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP SLK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045601
- Mfr. No.:
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather,3M Slick
- Style: Front Bag,Rest Top
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [English: EDGEBAG FARLEY FRONT REST Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Prodotto: EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)
- [Suomi: EDGEBAG FARLEY FRONT REST Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG FARLEY FRONT REST](#)

Sicherheitshinweise für den EDGEBAG FARLEY FRONT REST

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den EDGEBAG FARLEY FRONT REST entschieden haben. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände in der Nähe des Produkts liegen.
- Informieren Sie sich über Rückrufbenachrichtigungen auf der EU Safety Gate-Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Schwenkplatten oder Oberteilen.
- Stellen Sie sicher, dass der Schaft sicher in den hohen Ohren des Bags geführt wird.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf die Tasche, um Beschädigungen zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht bei extremen Wetterbedingungen, die die Materialintegrität beeinträchtigen könnten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob alle Teile vorhanden sind und keine sichtbaren Schäden aufweisen.

2. Installation

- Befestigen Sie das Bag an der entsprechenden Schwenkplatte oder dem Oberteil.
- Stellen Sie sicher, dass die Verbindung fest und sicher ist.

3. Verwendung

- Platzieren Sie das Gewehr sicher auf dem Bag.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft in die hohen Ohren des Bags eingeführt wird.
- Halten Sie das Bag während des Schießens stabil und vermeiden Sie unkontrollierte Bewegungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass alle Materialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

EDGE BAG FARLEY FRONT REST Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG FARLEY FRONT REST. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Inspect the product before each use for any signs of damage or wear.
- Do not modify the product in any way.
- Keep the product out of reach of children and pets.
- Always use the product in a safe and controlled environment.
- Store the product in a dry and secure place when not in use.

Specific Safety Precautions for Use

• Hazard Identification:

- Risk of injury if the bag is not secured properly.
- Risk of damage to firearms if the bag is not used correctly.

• Avoiding Hazards:

- Always ensure the bag is properly attached to the "Old Farley" tops with hinging plates.
- If using a "New Farley" top, ensure compatibility with the front bag before use.
- Do not exceed the weight limit of the bag as specified by the manufacturer.
- Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect performance.

• Age Specific Warnings:

- This product is not intended for use by children. Adult supervision is required when used around minors.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the "Old Farley" top is securely attached to your firearm.
- Align the front bag with the hinging plates on the "Old Farley" top.
- Secure the bag by following the manufacturer's instructions specific to your model.

2. Usage:

- Place the firearm on the front bag, ensuring it is stable and secure.
- Adjust the position of the bag as necessary to achieve the desired shooting angle.
- Use the extra tall ears on the EDGE model to guide and capture the stock securely.
- Always maintain a safe shooting position and ensure the area is clear of obstructions.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or to report unsafe products, please contact your local consumer safety authority or visit the EU's Safety Gate platform for updates on recalls and safety notices.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Thank you for your attention to safety!

Instructions de Sécurité pour le Sac Avant EDGE BAG FARLEY FRONT REST

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sac Avant EDGE BAG FARLEY FRONT REST. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide pour vous familiariser avec les mesures de sécurité essentielles et les instructions d'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le sac est utilisé uniquement pour son but prévu, c'est-à-dire comme support pour les armes à feu.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac avant chaque utilisation. Ne pas utiliser le sac s'il est endommagé.
- Gardez le sac hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne laissez jamais une arme à feu chargée sans surveillance sur le sac.
- Suivez toujours les règles de sécurité de base lors de la manipulation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac sur une surface stable et plane pour éviter tout basculement.
- Assurez-vous que le sac est correctement positionné avant de placer votre arme à feu dessus.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance ou sa sécurité.
- Ne pas surcharger le sac avec des équipements supplémentaires qui pourraient compromettre sa stabilité.
- En cas de défaillance du sac, retirez immédiatement l'arme à feu et inspectez le sac pour d'éventuels dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que le sac est bien positionné et qu'il ne bouge pas.

2. Utilisation :

- Placez votre arme à feu sur le sac, en vous assurant que la crosse est bien guidée par les oreilles extra hautes du sac.
- Ajustez la position de l'arme pour garantir un bon équilibre et une bonne prise en main.
- Lorsque vous avez terminé, retirez l'arme à feu du sac avec précaution.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le sac dans des déchets ménagers ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en cuir et en matériaux synthétiques.
- Si le sac est endommagé et ne peut plus être utilisé, envisagez de le retourner à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou le point de contact local de l'Union Européenne.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir une utilisation sécuritaire et efficace du Sac Avant EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Merci de votre attention et restez en sécurité.

Guida alla Sicurezza per il Prodotto: EDGE BAG FARLEY FRONT REST

Introduzione

Benvenuto nella guida alla sicurezza per il prodotto EDGE BAG FARLEY FRONT REST. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Per favore, leggi attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il tuo EDGE BAG.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Verifica che il prodotto sia in buone condizioni e privo di difetti prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami di prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Assicurati che il prodotto sia montato correttamente prima di utilizzarlo.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche indicate.
- Utilizza il prodotto in un'area ben ventilata per evitare accumuli di polvere o sostanze nocive.
- Indossa sempre dispositivi di protezione personale, come occhiali e guanti, se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Posiziona la borsa su una superficie piana e stabile.
- Fissa la borsa "Old Farley" utilizzando le piastre articolate fornite.
- Se possiedi una base Farley lavorata da un pezzo unico di alluminio, ordina la borsa frontale "New Farley".

2. Uso

- Assicurati che la base misuri 51/2" X 13/4" per una compatibilità ottimale.
- Utilizza le orecchie extra alte del modello EDGE per guidare e trattenere il calcio in modo più sicuro.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali della borsa.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo responsabile.
- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento di prodotti in pelle e materiali compositi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore di

fiducia o a visitare il sito ufficiale del produttore.

Ti ringraziamo per aver scelto EDGEBAG FARLEY FRONT REST. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukerveiledning for EDGE BAG FARLEY FRONT REST

Introduksjon

Takk for at du valgte EDGE BAG FARLEY FRONT REST. Denne frontposen er designet for å gi stabil støtte under skyting og forbedre din presisjon. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg instruksjonene i denne veiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for eventuelle skader eller slitasje.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker knyttet til produktet til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU Safety Gateplattformen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet hvis det er skadet eller mangler deler.
- Bruk alltid produktet på et stabilt og sikkert underlag.
- Sørg for at alle justeringer er sikre før bruk.
- Hold hendene og ansiktet borte fra området der skyting foregår.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker produktet, og unngå å rette det mot mennesker eller dyr.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse før bruk:

- Kontroller at posen er ren og fri for hindringer.
- Plasser posen på et jevnt underlag.

2. Bruk av posen:

- Plasser riflen på posen med løpet i riktig retning.
- Juster høyden på posen ved å bruke de ekstra høye ørene for optimal støtte.
- Sørg for at riflen er stabilt plassert før du begynner å skyte.

3. Etter bruk:

- Rengjør posen ved å tørke av smuss og fuktighet.
- Oppbevar posen på et tørt sted, borte fra direkte sollys.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale avfallsforskrifter.
- Sørg for at materialene blir resirkulert der det er mulig.
- Ikke kast produktet sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av EDGEBAG FARLEY FRONT REST, vennligst kontakt den relevante myndigheten for produktinformasjon i ditt område.

Instrukcja bezpieczeństwa dla EDGEBAG FARLEY FRONT REST

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup EDGEBAG FARLEY FRONT REST. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wygodnego i stabilnego wsparcia podczas strzelania. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika i maksymalnej wydajności produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom materiału.
- Regularnie sprawdzaj stan torby i wymieniaj ją, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Nie używaj torby, jeśli górny element Farley jest wykonany z jednego kawałka aluminium. W takim przypadku zamów torbę przednią "New Farley".
- Upewnij się, że torba jest prawidłowo umieszczona na powierzchni roboczej przed użyciem.
- Zawsze kontroluj, czy kolba jest prawidłowo zabezpieczona w torbie.
- Nie przeciążaj torby nadmiernym ciężarem, aby uniknąć uszkodzenia materiału.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, aby zapewnić bezpieczeństwo podczas strzelania.
- Sprawdź, czy ruchome płytki są prawidłowo ustawione, aby zabezpieczyć torbę.

2. Użytkowanie:

- Umieść kolbę broni w torbie, upewniając się, że jest dobrze zabezpieczona.
- Użyj wysokich uszu torby do lepszego prowadzenia i zabezpieczenia kolby.
- Po zakończeniu użytkowania delikatnie wyjmij broń z torby i przechowuj ją w odpowiednim miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku, rozważ jej recykling lub utylizację w odpowiednich punktach zbiórki.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzebnych informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanych strzelań!

EDGE BAG FARLEY FRONT REST Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit EDGE BAG FARLEY FRONT REST tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on vaurioita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Varmista, että tuote on asetettu vakaalle ja tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Pidä tuote poissa kosteudesta ja äärimmäisistä lämpötiloista.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että etupussi on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.
- Älä yritä säätää tuotetta, kun se on käytössä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten ammutakypärää ja suojalaseja.
- Varmista, että ampumaalue on vapaa esteistä ja että kaikki muut ovat turvallisella etäisyydellä.
- Älä käytä tuotetta, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi sen käytössä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta etupussi tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että saranoidut levyt ovat kunnolla paikallaan.
- Tarkista, että kaikki kiinnikkeet ovat tiukasti kiinni.

2. Käyttö:

- Aseta ase tukin päälle varmistaen, että se on tasapainossa.
- Käytä ylimpiä korvia ohjaamaan ja pitämään tukki paikallaan.
- Varmista, että ase on turvallisesti lukittu ennen laukaisua.

3. Huolto:

- Puhdista tuote säännöllisesti pehmeällä liinalla.
- Tarkista, että kaikki osat ovat ehjiä ja toimivat oikein.

Hävitsohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedotteet tai

turvallisuustiedot.

Kiitos, että valitsit EDGEBAG FARLEY FRONT REST tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti ampumisesta!

Säkerhetsanvisningar för EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG FARLEY FRONT REST EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är i gott skick och fri från skador innan användning.
- Använd produkten endast enligt avsedd användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för återkallelseuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att alla delar av väskan är korrekt monterade innan användning.
- Undvik att använda produkten på ojämna eller instabila ytor.
- Använd produkten endast med kompatibla "Old Farley" toppar. Om din topp är maskinbearbetad från ett enda stycke aluminium, beställ "New Farley" framväska.
- Se till att basen är stabil och att öronen är korrekt justerade för att fånga kolven.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av väskan:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i förpackningen.
- Fäst gångjärnsplattorna på toppen av väskan enligt instruktionerna i manualen.
- Se till att väskan är ordentligt stängd och att inga delar är lösa.

2. Användning av väskan:

- Placera väskan på en stabil yta.
- Justera höjden på öronen för att passa din skjutställning.
- Sätt kolven i väskan och se till att den är ordentligt säkrad.

3. Underhåll:

- Rengör väskan med en fuktig trasa och mild tvål.
- Förvara väskan på en torr plats för att förhindra skador.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, vänligen återvinn den enligt lokala avfallsregler.
- Undvik att kasta produkten i hushållssoporna. Kontakta din lokala avfallsanläggning för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att alltid ha ditt kvitto och produktinformation tillgänglig för att underlätta kommunikationen.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar. Genom att använda produkten på rätt sätt bidrar du till en säker och effektiv skytteupplevelse.

Návod k bezpečnému používání tašky EDGE BAG FARLEY FRONT REST

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGE BAG FARLEY FRONT REST. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní oporu při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosíme vás, abyste si pozorně přečetli následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte tašku před každým použitím a ujistěte se, že není poškozená.
- Používejte tašku pouze k určenému účelu, tedy jako oporu pro střelbu.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí a zvířat, aby nedošlo k nehodám.
- V případě jakýchkoliv nehod nebo poruch, okamžitě přestaňte produkt používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření

- Při manipulaci s taškou se ujistěte, že máte stabilní postoj, abyste se vyhnuli pádu nebo zranění.
- Nepoužívejte tašku na nerovném nebo kluzkém povrchu.
- Pokud je taška mokrá, osušte ji před použitím, aby se zajistila lepší stabilita.
- Nenechávejte tašku vystavenou extrémním povětrnostním podmínkám, které by mohly poškodit materiály.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava tašky:

- Zkontrolujte, zda jsou všechny části tašky v pořádku a správně upevněné.
- Ujistěte se, že je taška umístěna na stabilním a rovném povrchu.

2. Použití tašky:

- Umístěte zbraň na tašku tak, aby byla dobře vyvážená.
- Ujistěte se, že zbraň je bezpečně položena a nezpůsobuje riziko převrnutí.
- Používejte extra vysoké uši na tašce pro lepší vedení a zajištění pažby.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte tašku podle pokynů výrobce, abyste zajistili její dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo nefunkční, zvažte její recyklaci, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte tašku do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu, prosíme, kontaktujte příslušné orgány nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si vaši tašku EDGEBAG FARLEY FRONT REST.