

## EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER BLACK CORDURA

Front bag for the ""New Farley"" tops. These are the new style Farley tops that are machined from one solid piece of aluminum. If your Farley top is constructed using hinged side-plates, please order the ""Old Farley"" front bag. Base measures 5-1/8" X 1-3/4". EDGE model includes extra tall ears to guide and capture the stock more securely.

NO IMAGE  
AVAILABLE

### Attributes

- Name: EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER BLACK CORDURA
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045604
- Mfr. No.: EDGE NEW FARLEY
- Color: Black/ Tan
- Material: Cordura,Leather
- Style: Front Bag,Rest Top
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

### Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [English: EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG NEW FARLEY](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'Utilizzo della Borsa Frontale EDGEBAG NEW FARLEY](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Torby EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [Suomi: EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST](#)

# Sicherheitshinweise für den EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für Ihren spezifischen Verwendungszweck geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate-Plattform.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur auf stabilen, ebenen Flächen.
- Vermeiden Sie es, das Produkt bei extremen Wetterbedingungen zu verwenden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts korrekt montiert sind, bevor Sie es verwenden.
- Achten Sie darauf, dass Sie beim Schießen immer eine sichere Haltung einnehmen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund, auf dem Sie das Produkt platzieren, stabil und eben ist.
- Montieren Sie das Produkt gemäß den beiliegenden Anweisungen.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile fest und sicher angebracht sind.

### 2. Nutzung

- Platzieren Sie Ihre Waffe sicher im Front Rest.
- Achten Sie darauf, dass der Schaft der Waffe sicher in den hohen Ohren des Rests geführt wird.
- Halten Sie die Waffe immer in Richtung des Zielbereichs und niemals in Richtung anderer Personen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und nicht für andere Aktivitäten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Trennen Sie Materialien, wenn möglich, um Recycling zu ermöglichen.
- Entsorgen Sie das Produkt nicht in der Natur oder in Gewässern.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Problemen oder Bedenken sofort Hilfe suchen.

# EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and usability. Please read this safety instruction guide carefully before using the product to ensure safe operation and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as a front bag for the "New Farley" tops.
- Always inspect the product for any visible damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting equipment.
- Report any unsafe conditions or incidents related to the product to the appropriate authorities.
- Stay informed about any product recalls or safety alerts by checking the EU Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the shooting area is clear of unauthorized personnel before setting up.
- Use the product only on stable surfaces to avoid tipping or instability during use.
- Do not exceed the recommended weight limit for the bag, as this may compromise stability.
- Ensure that the stock is securely captured by the extra tall ears to prevent slippage during shooting.
- Avoid using the product in adverse weather conditions, such as heavy rain or strong winds, which may affect stability and safety.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using shooting equipment.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Setting Up the Front Rest:

- Place the EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST on a stable, flat surface.
- Ensure that the base measures 51/8" X 13/4" is positioned correctly for optimal stability.

### 2. Attaching the Firearm:

- Carefully position the firearm on the front rest.
- Align the stock of the firearm with the extra tall ears of the front rest.
- Ensure that the stock is securely held in place by the ears to prevent movement during use.

### 3. Using the Front Rest:

- Once the firearm is securely positioned, check again for stability.
- Proceed with shooting only when you are certain that the area is clear and safe.
- After use, carefully remove the firearm from the front rest.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is no longer usable, ensure that it is disposed of in a manner that prevents accidental use by children or unauthorized individuals.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries regarding safety, usage, or product support, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging.

Thank you for taking the time to read these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST, and always prioritize safety.

# Guide de Sécurité pour le Sac Avant EDGEBAG NEW FARLEY

## Introduction

Merci d'avoir choisi le sac avant EDGEBAG NEW FARLEY. Ce produit est conçu pour offrir une meilleure stabilité lors de l'utilisation de vos équipements de tir. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, il est essentiel de suivre attentivement les instructions de sécurité fournies dans ce guide.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du sac avant pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance ou sa sécurité.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le sac uniquement pour le tir sportif et les activités de tir autorisées.
- Assuretoi que le sac est correctement positionné avant de tirer pour éviter tout mouvement imprévu.
- Ne surcharge pas le sac avec des équipements supplémentaires qui pourraient affecter sa stabilité.
- Évite de tirer à proximité de personnes ou d'animaux non impliqués dans l'activité de tir.
- Porte toujours des équipements de protection appropriés (comme des lunettes de sécurité et des protections auditives) lors de l'utilisation d'armes à feu.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Déballage** : Retire soigneusement le sac de son emballage et vérifie qu'il n'y a pas de dommages visibles.
2. **Positionnement** : Place le sac sur une surface stable et plane. Assuretoi que les oreilles du sac sont orientées vers l'arrière pour un meilleur support.
3. **Ajustement** : Ajuste la hauteur de la crosse de ton arme pour qu'elle repose confortablement sur le sac. Les oreilles extra hautes du modèle EDGE aideront à maintenir la crosse en place.
4. **Test de Stabilité** : Avant de tirer, teste la stabilité du sac en exerçant une pression légère. Assuretoi qu'il ne se déplace pas.
5. **Utilisation** : Une fois en position, tu peux procéder au tir. Reste attentif à ton environnement et aux conditions de sécurité.

## Instructions de Mise au Rebut

- Si le sac est endommagé au point de ne plus être utilisable, metsle au rebut de manière responsable.
- Consulte les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux comme le cuir et le Cordura.
- Ne jette pas le sac dans la nature ou dans des sites non autorisés.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le point de contact approprié dans l'UE.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer non seulement ta sécurité, mais aussi celle des autres autour de toi. Profite de ton expérience de tir avec le sac avant EDGEBAG NEW FARLEY en toute sécurité !

# Guida di Sicurezza per l'Utilizzo della Borsa Frontale EDGEBAG NEW FARLEY

## Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa frontale EDGEBAG NEW FARLEY. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il prodotto. È importante seguire queste linee guida per evitare incidenti e garantire la massima sicurezza durante l'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla la borsa per eventuali danni o difetti prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiata.
- Mantieni la borsa lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e fresco.
- Non lasciare mai la borsa incustodita in presenza di bambini o animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti insicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare la borsa per sostenere oggetti pesanti o instabili.
- Assicurati che la borsa sia posizionata su una superficie piana e stabile durante l'uso.
- Non sovraccaricare la borsa con più peso di quanto indicato nelle specifiche del prodotto.
- Evita di utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche avverse (es. pioggia intensa, vento forte).
- Segui le istruzioni di montaggio e utilizzo per evitare lesioni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo Iniziale:** Prima di utilizzare la borsa, assicurati che non ci siano danni visibili.
2. **Posizionamento:**
  - Posiziona la borsa su una superficie piana e stabile.
  - Assicurati che la base della borsa misuri 51/8" X 13/4" per una stabilità ottimale.
3. **Utilizzo:**
  - Utilizza le orecchie extra alte per guidare e catturare il calcio in modo sicuro.
  - Assicurati che la borsa sia ben posizionata prima di appoggiare l'arma.
4. **Manutenzione:**
  - Pulisci la borsa con un panno umido e detergente delicato.
  - Conserva la borsa in un luogo asciutto dopo l'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali di cui è composta la borsa.
- Non gettare la borsa nell'ambiente. Smaltisci in modo responsabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare prodotti insicuri, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere il numero del modello e la prova d'acquisto a portata di mano.

## Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente della borsa frontale EDGEBAG NEW FARLEY. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per la tua attenzione alla sicurezza.

# Brukerhåndbok for EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST

## Introduksjon

Takk for at du valgte EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Dette produktet er designet for å gi stabilitet og støtte under skyting. For å sikre en trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene i denne håndboken.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Hvis det er skadet, må det ikke brukes.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid produktet i et trygt og kontrollert miljø.
- Følg lokale lover og forskrifter knyttet til skyting.

## Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold for å forhindre glidning.
- Sørg for at alle deler er riktig installert før bruk.
- Hold alltid våpenet rettet bort fra deg og andre personer når det er i bruk.
- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr, som øre og øyebeskyttelse, når du bruker produktet.
- Unngå å overstige maksimal belastning som anbefales av produsenten.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

1. **Kontroller innholdet:** Sørg for at alle deler er inkludert og i god stand.
2. **Montering:**
  - Plasser basen på en stabil overflate.
  - Fest "New Farley" topper til basen ved å følge instruksjonene i produktets monteringsveiledning.
3. **Bruk:**
  - Plasser våpenet forsiktig på toppen av produktet.
  - Juster høyden etter behov ved å bruke de ekstra høye ørene for å sikre stabilitet.
  - Når du er ferdig med å bruke produktet, fjern våpenet og oppbevar det på en sikker måte.

## Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk, sørg for å avhende det på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering.
- Delene må ikke kastes i vanlig husholdningsavfall, men må leveres til spesialiserte resirkuleringsanlegg.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice. Du finner kontaktinformasjonen på produktets emballasje eller på produsentens nettsted.

Takk for at du valgte EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Vi ønsker deg en trygg og vellykket skyteopplevelse!

# Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania Torby EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby przedniej EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST. Aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Sprawdzaj produkt regularnie pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń materiału.
- Zachowaj ostrożność podczas transportu torby, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj torby tylko na stabilnym i równym podłożu.
- Unikaj używania torby w warunkach silnego wiatru lub deszczu.
- Nie umieszczaj na torbie przedmiotów, które mogą ją uszkodzić.
- Nie używaj torby do transportu ciężkich przedmiotów, które mogą przekroczyć jej nośność.

## Instrukcje Montażu i Użytkowania

### 1. Montaż torby:

- Upewnij się, że torba jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Umieść torbę na stabilnym podłożu.
- Dostosuj wysokość uszu torby, aby zapewnić najlepszą stabilizację kolby.

### 2. Użytkowanie torby:

- Umieść kolbę broni w torbie, upewniając się, że jest dobrze podparta.
- Użyj torby jako wsparcia podczas strzelania, aby poprawić celność.
- Po zakończeniu użytkowania, wyjmij broń z torby i przechowuj ją w bezpiecznym miejscu.

## Instrukcje Utylizacji

- Torbę można utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Materiały, z których wykonana jest torba, mogą być poddane recyklingowi. Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu.

## Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

## Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczne cechy produktu, zgłoś to odpowiednim władzom.

- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wskazówek i życzymy udanego użytkowania torby EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST.

# EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

## Johdanto

Kiitos, että valitsit EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, käyttöohjeita ja tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset Turvaohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille, jotka ovat perehtyneet ampumaaseiden käsittelyyn.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain sille tarkoitetuissa tarkoituksissa. Älä käytä tuotetta muuhun kuin ampumaaseiden tukemiseen.
- Varmista, että käytät tuotetta tasaisella ja vakaalla pinnalla.

## Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että etupussi on kunnolla asetettu ennen ammuntaa.
- Älä koskaan suuntaa aseita kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä suojavarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ammunnan aikana.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä huonossa säässä, kuten voimakkaassa tuulella tai sateessa.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Asennus:

- Aseta etupussi tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että etupussi on tukevasti paikallaan.
- Aseta ase etupussin päälle varmistaen, että se on tasapainossa.

### 2. Käyttö:

- Aseta ase etupussin päälle niin, että se tukee tukin turvallisesti.
- Tarkista, että ase on oikein kohdistettu ennen laukaisua.
- Käytä etupussia vain ampumisen aikana ja poista se heti ammunnan jälkeen.

## Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteen käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että etupussi ei päädy luontoon tai vesistöihin.
- Kierrätä mahdolliset kierrätettävät osat, kuten alumiini.

## Lisätiedot ja Tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset.

Kiitos, että noudatat näitä ohjeita. Turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää, ja toivomme, että nautit EDGEBAG

NEW FARLEY FRONT REST tuotteen käytöstä.

# Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST

## Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Denna produkt är designad för att ge ett stabilt och säkert stöd under skytte. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning som ett skytte stöd och bör endast användas för detta ändamål.
- Kontrollera alltid produkten för skador före användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående skytte och användning av skjutvapen.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid produkten på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Se till att alla skytteutrustningar är korrekt installerade och säkrade innan du använder produkten.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från avfyrningsområdet vid all användning av skjutvapen.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter för att skydda dig själv mot eventuella skador.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller stark vind.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST:

- Placera produkten på en stabil yta.
- Justera höjden på öronen om det behövs för att passa din skytteposition.
- Kontrollera att produkten är stabil innan du placerar något på den.

### 2. Användning av produkten:

- Placera ditt skjutvapen på produkten med kolven vilande mot öronen.
- Justera vapenets position för att säkerställa en korrekt sikte och stabilitet.
- Utför alltid en säkerhetskontroll av vapnet innan du avfyrar.

## Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avyttras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av material.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Vi tackar dig för att du valt EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST och önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse.

# Návod k bezpečnému používání tašky EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGE BAG NEW FARLEY FRONT REST. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající podporu pro střelbu a zajišťoval bezpečné a pohodlné používání. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny pro zajištění bezpečnosti.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a nepoškozený.
- Dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných skupin.
- V případě poškození produktu okamžitě přestaňte používat a kontaktujte prodejce.
- Při používání produktu dbejte na své okolí a zajistěte, aby nebyli ohroženi ostatní.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím tašky se ujistěte, že je správně umístěna a stabilní.
- Nepoužívejte tašku na nerovném nebo kluzkém povrchu.
- Zajistěte, aby byla taška správně naplněna, aby se minimalizovalo riziko převrnutí.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, aby nedošlo k poranění rukou nebo jiných částí těla.
- Používejte tašku pouze pro zamýšlený účel, tedy jako oporu pro střelbu.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava produktu:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a suchá před použitím.
- Ujistěte se, že všechny švy a uzávěry jsou nepoškozené.

### 2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že taška je umístěna tak, aby poskytovala optimální podporu pro vaši zbraň.

### 3. Použití tašky:

- Umístěte zbraň na tašku a ujistěte se, že je stabilní.
- Při střelbě dbejte na to, abyste měli správnou pozici a držení.

### 4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte tašku podle pokynů výrobce, abyste zajistili její dlouhou životnost.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci tašky se ujistěte, že ji zbavíte všech nebezpečných materiálů.
- Dodržujte místní předpisy pro likvidaci textilních a plastových výrobků.
- Pokud je taška poškozená nebo nebezpečná, zlikvidujte ji odpovídajícím způsobem, aby nedošlo k úrazu.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání produktu EDGEBAG NEW FARLEY FRONT REST. Vaše bezpečnost je naším hlavním cílem.