

## **EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS - NEW FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK**

Edgewood New Farley front bags. Available in 2-1/4" or 3".

NO IMAGE  
AVAILABLE

### **Attributes**

- Name: NEW FARLEY FRONT REST 2-1/4" HUNTER 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045618
- Mfr. No.: NEW FARLEY 2 1/4"
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Style: Rest Top,Front Bag
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

### **Item details**

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Sacs Avant Edgewood New Farley](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Borse Frontali Edgewood New Farley](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu](#)
- [Suomi: EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro pytle Edgewood Farley](#)

# Sicherheitshinweise für das EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS. Diese Schießauflagen wurden entwickelt, um Ihnen beim Schießen eine stabile Unterstützung zu bieten. Es ist wichtig, die Sicherheitshinweise zu beachten, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Schießauflagen nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Auflagen außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie die Schießauflagen regelmäßig auf Abnutzung oder Schäden.
- Verwenden Sie die Schießauflagen nicht, wenn sie beschädigt sind.
- Achten Sie darauf, dass die Auflagen auf einer stabilen und ebenen Fläche verwendet werden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass die Auflage auf einer stabilen Oberfläche steht, um ein Kippen zu vermeiden.
- Verwenden Sie die Auflage nur mit der vorgesehenen Waffe.
- Achten Sie darauf, dass keine Personen in der Nähe sind, wenn Sie die Waffe auf der Auflage ablegen.
- Halten Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand, auch wenn sie auf der Auflage liegt.
- Verwenden Sie keine zusätzlichen Gewichte auf der Auflage, die nicht vom Hersteller empfohlen werden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung der Auflage

- Überprüfen Sie die Auflage auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Stellen Sie sicher, dass die Auflage sauber und trocken ist.

### 2. Platzierung der Auflage

- Wählen Sie einen stabilen und ebenen Untergrund.
- Stellen Sie die Auflage so auf, dass sie nicht verrutschen kann.

### 3. Verwendung der Auflage

- Legen Sie die Waffe vorsichtig auf die Auflage.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe stabil aufliegt und nicht kippen kann.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug der Waffe nicht versehentlich betätigt werden kann.

### 4. Nach der Nutzung

- Entfernen Sie die Waffe von der Auflage und lagern Sie sie sicher.
- Reinigen Sie die Auflage nach jedem Gebrauch, um Schmutz und Feuchtigkeit zu entfernen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Schießauflagen gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle.
- Wenn die Auflage beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, bringen Sie sie zu einem Recyclingzentrum oder einer geeigneten Entsorgungsstelle.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken zu den EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen einen EUbasierten Kontakt nutzen, um die besten Informationen und Unterstützung zu erhalten.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit bei der Nutzung der EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS hat oberste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, ein sicheres Schießerlebnis zu gewährleisten. Denken Sie daran, regelmäßig nach Sicherheitsupdates zu suchen und unsichere Produkte zu melden.

# Safety Instruction Guide for EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS

## Introduction

Thank you for choosing the EDGEWOOD New Farley Front Bags. This guide is designed to ensure your safety while using this product. Please read and follow all instructions carefully to avoid any potential hazards and ensure a safe experience.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations when using this product.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This product is not intended for use by children under the age of 12. Adult supervision is required for users under 18.
- **Hazard Awareness:**
  - Be cautious of sharp edges or parts that may pose a risk of injury.
  - Ensure that the bag is stable and secure before placing any equipment on it.
- **Environmental Considerations:**
  - Use the product only in designated areas free from hazards such as extreme weather conditions or unstable surfaces.
- **Personal Safety:**
  - Wear appropriate safety gear if necessary while using the product.
  - Avoid using the product in a manner that could cause injury to yourself or others.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Unpacking the Product:

- Carefully remove the bag from its packaging.
- Inspect the product for any visible damage or missing parts.

### 2. Setting Up the Bag:

- Place the bag on a stable, flat surface.
- Ensure that the bag is positioned securely to prevent tipping or sliding.

### 3. Using the Bag:

- Position your firearm or equipment securely on the bag.
- Adjust the placement of the equipment as necessary to ensure stability.
- Avoid placing excessive weight on the bag beyond its intended use.

### 4. PostUse Care:

- After use, remove all equipment from the bag.

- Store the bag in a dry, cool place away from direct sunlight and moisture.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.

## **Contact Information for Further Support**

For any inquiries or concerns regarding the EDGEWOOD New Farley Front Bags, please refer to the manufacturer's contact details available on the product packaging or their official website. Ensure you have your product information ready when reaching out for support.

By following these guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your EDGEWOOD New Farley Front Bags. Thank you for your attention to safety!

# Guide de Sécurité pour les Sacs Avant Edgewood New Farley

## Introduction

Merci d'avoir choisi les sacs avant Edgewood New Farley. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de problème, arrêtez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Surface de soutien:** Utilisez le sac sur une surface stable et plane pour éviter tout basculement.
- **Charge maximale:** Ne dépassez pas la charge maximale recommandée pour le sac afin d'éviter des dommages ou des accidents.
- **Conditions météorologiques:** Évitez d'utiliser le sac dans des conditions climatiques extrêmes (pluie, neige, vent fort) qui pourraient nuire à sa performance.
- **Manipulation:** Manipulez le sac avec soin pour éviter les blessures dues à des mouvements brusques.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation:

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que le sac est correctement positionné avant de l'utiliser.

### 2. Utilisation:

- Placez votre arme ou équipement de tir sur le sac.
- Ajustez la position selon vos besoins pour un confort optimal.
- Utilisez le sac uniquement pour le type d'équipement pour lequel il est conçu.

## Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseignez-vous sur les options de recyclage dans votre région.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en cuir et en matériaux synthétiques.

## Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le point de contact de l'UE approprié pour des informations supplémentaires.

Merci de suivre ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Borse Frontali Edgewood New Farley

## Introduzione

Grazie per aver scelto le borse frontali Edgewood New Farley. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danno.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Non lasciare il prodotto incustodito in presenza di bambini o animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo su superfici stabili e piane per evitare ribaltamenti.
- Non sovraccaricare la borsa frontale oltre il limite di peso raccomandato.
- Evita di utilizzare la borsa in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Indossa sempre protezioni adeguate, come occhiali di sicurezza, durante l'uso del prodotto.
- Segui tutte le istruzioni relative all'installazione e all'uso per prevenire infortuni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Posiziona la borsa frontale su una superficie piana e stabile.
- Controlla che la borsa sia ben fissata e non si muova durante l'uso.
- Se necessario, regola l'altezza della borsa per una posizione di tiro comoda.

### 2. Uso:

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di posizionarla sulla borsa.
- Posiziona l'arma in modo sicuro, assicurandoti che sia stabilizzata dalla borsa.
- Utilizza la borsa per supportare l'arma durante il tiro, mantenendo sempre un'adeguata attenzione alla sicurezza.
- Dopo l'uso, rimuovi l'arma dalla borsa con cautela e riponila in un luogo sicuro.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile. Contatta le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per prevenire infortuni.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il punto vendita dove hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la ricevuta d'acquisto.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con le borse frontali Edgewood New Farley. Ricorda sempre di essere responsabile e di rispettare le normative di sicurezza.

# Bruksanvisning for EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS

## Introduksjon

Takk for at du valgte EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS. Dette produktet er designet for å gi stabilitet og presisjon under skyting. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og effektiv bruk av produktet.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens anvisninger.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper for å unngå ulykker.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Følg med på oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet i våte eller fuktige forhold for å forhindre skade på materialene.
- Ikke overbelast produktet; følg anbefalte bruksretningslinjer.
- Sørg for at produktet er plassert på en stabil overflate for å unngå velting.
- Bruk verneutstyr ved behov, spesielt når du håndterer skytevåpen.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse:

- Kontroller at alle deler av produktet er til stede.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og ryddig.

### 2. Montering:

- Plasser frontposisjonsputen på en stabil overflate.
- Juster høyden ved å bruke den tilgjengelige størrelsen (21/4" eller 3").

### 3. Bruk:

- Plasser våpenet forsiktig på puten.
- Juster posisjonen for å oppnå ønsket sikte og stabilitet.
- Sørg for at ingen personer står i nærheten av skyteområdet.

## Avfallsinstruksjoner

- Avfall av produktet skal gjøres i samsvar med lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Resirkuler materialer der det er mulig, spesielt lær og plast.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller støtte, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt. Det er viktig å ha informasjon om produktet tilgjengelig, som modellnummer og kjøpsdato.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet og bruk. Vi ønsker deg en trygg og hyggelig opplevelse

med EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS.

# Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby przedniej Edgewood New Farley. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i wygody podczas strzelania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie.

## Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj torby tylko zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj torby.
- Przechowuj torbę w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Zgłaszaj wszelkie podejrzanе lub niebezpieczne sytuacje związane z produktem odpowiednim organom.

## Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że torba jest stabilnie umieszczona przed umieszczeniem na niej broni.
- Nie przeciążaj torby ponad jej zalecaną pojemność.
- Zawsze upewnij się, że obszar wokół torby jest wolny od przeszkód i osób trzecich.
- Nie używaj torby w warunkach ekstremalnych, takich jak silny deszcz lub śnieg, które mogą wpłynąć na jej funkcjonalność.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie torby do użycia:

- Wyjmij torbę z opakowania i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.
- Upewnij się, że wszystkie zamki i szwy są w dobrym stanie.

### 2. Ustawienie torby:

- Umieść torbę na stabilnej i płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że torba jest ustawiona w odpowiedniej pozycji, aby zapewnić maksymalną stabilność.

### 3. Użycie torby podczas strzelania:

- Umieść broń na torbie, upewniając się, że jest stabilna.
- Dostosuj położenie torby, jeśli to konieczne, aby uzyskać optymalną pozycję strzelecką.

### 4. Czyszczenie i konserwacja:

- Regularnie czyść torbę z zewnątrz, używając wilgotnej ściereczki.
- Unikaj używania agresywnych środków chemicznych, które mogą uszkodzić materiał.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona lub nie nadaje się do użytku, rozważ recykling materiałów, jeśli to możliwe.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim

punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zachęcamy do regularnego sprawdzania aktualizacji dotyczących bezpieczeństwa produktu oraz informacji o ewentualnych akcjach przypominających na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

# EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Tervetuloa EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteesta turvallisesti ja tehokkaasti.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta ainoastaan sille tarkoitetuissa olosuhteissa ja tarkoituksessa.
- Älä yritä muuttaa tai korjata tuotetta itse. Ota yhteyttä valmistajaan, jos tuote vaatii huoltoa.
- Pidä tuote puhtaana ja huolehdi siitä asianmukaisesti.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

### Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä tuotetta vain tasaisilla ja vakaila pinoilla.
- Varmista, että tuote on kunnolla asetettu ennen käyttöä.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakasta painetta tuotteen käytön aikana.
- Älä käytä tuotetta, jos se on kostea tai märkä.
- Huolehdi siitä, että kaikki käyttäjät tuntevat tuotteen käyttöohjeet ennen käyttöä.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Asennus

- Aseta tuote vakaalle ja tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ja paikoillaan ennen käyttöä.

#### 2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Säädä tuotteen korkeutta tarpeen mukaan, varmistaen, että se on turvallinen ja mukava käyttää.
- Seuraa kaikkia käyttöohjeita tarkasti.

### Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Vältä tuotteen hävittämistä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tutustu paikallisiin ohjeisiin vaarallisten jätteen hävittämisestä.

### Lisätiedot ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet.

# Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS

## Introduktion

Tack för att du valt EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa en trygg och säker användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsedd användning som beskrivs i denna manual.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Undvik att utsätta produkten för extrema temperaturer eller väderförhållanden.
- Använd alltid produkten på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Håll händerna och andra kroppsdelar borta från rörliga delar under användning.
- Använd inte produkten som ett vapen eller för att stödja ett vapen under olämpliga förhållanden.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation:

- Placera frontväskan på en stabil och plan yta.
- Justera höjden på väskan (21/4" eller 3") beroende på dina behov.
- Se till att väskan är ordentligt placerad innan du använder den.

### 2. Användning:

- Placera ditt vapen på väskan och justera för att säkerställa stabilitet.
- Kontrollera att vapnet är säkert och stabilt innan du påbörjar skytte.
- Efter användning, ta bort vapnet och förvara både vapnet och väskan på en säker plats.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala bestämmelser.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, vänligen återvinn eller kassera den på ett miljövänligt sätt.

## Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök den officiella webbplatsen för EDGEWOOD SHOOTING BAGS.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

# Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro pytle Edgewood Farley

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pytle Edgewood Farley. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval stabilní a bezpečnou podporu při střelbě. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosím, důkladně si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli všem pokynům.
- Pytle používejte pouze k určenému účelu, tj. jako podpěru pro střelbu.
- Uchovávejte pytle mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte pytle na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě poškození pytlů je okamžitě přestaňte používat a zvažte jejich opravu nebo výměnu.

## Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- Před použitím pytlů se ujistěte, že jsou umístěny na stabilním a rovném povrchu.
- Zajistěte, aby byl váš střelecký prostor bezpečný a volný od překážek.
- Při manipulaci s pytli dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými předměty, které by mohly způsobit poškození.
- Nepoužívejte pytle, pokud jsou navlhčené nebo znečištěné, protože to může ovlivnit jejich výkon.

## Pokyny pro instalaci a používání

1. Umístěte pytle na stabilní a rovný povrch.
2. Ujistěte se, že jsou pytle správně umístěny tak, aby poskytovaly optimální podporu pro vaši zbraň.
3. Před střelbou zkontrolujte, zda je vaše zbraň bezpečně umístěna na pytlích.
4. Po použití pytlů je důkladně vyčistěte a uložte na suchém místě.

## Pokyny pro likvidaci

- Pytle likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je pytel poškozený, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Nikdy nevyhazujte pytle do přírody nebo na veřejné prostranství.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace, dotazy nebo hlášení o bezpečnostních problémech se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné údaje o produktu.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů. Vaše bezpečnost je naší prioritou.