

EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS - NEW FARLEY FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP 3M SLICK

Edgewood New Farley front bags. Available in 2-1/4" or 3".



Attributes

- Name: NEW FARLEY FRONT REST 3" VARMINT W/REINFORCED TOP 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045619
- Mfr. No.: NEW FARLEY 3 IN
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather, 3M Slick
- Style: Rest Top, Front Bag
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS](#)
- [English: Edgewood New Farley Front Bags Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Sacs Avant Edgewood New Farley](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Borse Frontali Edgewood New Farley](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej Edgewood New Farley](#)
- [Suomi: EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnostní používání pytlů Edgewood Farley](#)

Sicherheitshinweise für EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS. Diese Schießauflagen sind speziell für die Verwendung beim Schießen konzipiert und bieten eine stabile Unterstützung. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht beschädigt ist. Überprüfen Sie auf Risse, Abnutzungen oder andere Mängel.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Produkt nur auf stabilen, ebenen Flächen.
- Achten Sie darauf, dass die Schießauflage nicht in der Nähe von Feuer oder extremen Temperaturen verwendet wird.
- Verwenden Sie beim Umgang mit Waffen immer die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Gehörschutz und Schutzbrille.
- Achten Sie darauf, dass keine Personen sich in der Schusslinie befinden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Platzieren Sie die Schießauflage auf einer stabilen und ebenen Oberfläche.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberseite der Auflage frei von Objekten ist, bevor Sie Ihre Waffe darauf platzieren.
- Justieren Sie die Höhe der Auflage nach Bedarf, um eine bequeme Schussposition zu erreichen.
- Nach der Benutzung reinigen Sie die Auflage mit einem weichen, feuchten Tuch, um Schmutz und Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Überprüfen Sie, ob Teile des Produkts recycelbar sind, und trennen Sie diese entsprechend.
- Werfen Sie keine Teile des Produkts in die Umwelt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um die Sicherheit für sich und andere zu gewährleisten.

Edgewood New Farley Front Bags Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Edgewood New Farley Front Bags. These bags are designed to enhance your shooting experience by providing stability and support. This safety instruction guide aims to ensure your safe use of the product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions.
- Be aware of potential hazards associated with improper use.
- Regularly check for updates on product recalls via the EU's Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- For vulnerable groups, such as children, extra precautions should be taken to avoid misuse.

Specific Safety Precautions for Use

- Always inspect the product before use for any signs of wear or damage.
- Use the bags only for their intended purpose—do not improvise or modify the product.
- Keep the bags out of reach of children when not in use.
- Do not expose the bags to extreme temperatures or harsh chemicals.
- Ensure that the bags are placed on stable surfaces to prevent accidental tipping or slipping.
- Always follow the manufacturer's guidelines when using the bags in combination with firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Bag:

- Place the bag on a flat, stable surface.
- Ensure that the bag is positioned securely to prevent movement during use.

2. Using the Bag:

- Position your firearm on the bag, ensuring it is stable and secure.
- Adjust the bag's placement as needed to achieve the desired shooting position.
- Avoid placing excessive weight on the bag beyond its intended capacity.

3. After Use:

- Remove the firearm from the bag carefully.
- Store the bag in a dry place, away from direct sunlight and moisture.
- Regularly check the bag for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- If the product is damaged beyond repair, contact local waste management for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the Edgewood New Farley Front Bags, please refer to the manufacturer's contact point.

Guide de Sécurité pour les Sacs Avant Edgewood New Farley

Introduction

Merci d'avoir choisi les Sacs Avant Edgewood New Farley. Ce produit a été conçu pour vous offrir une expérience de tir sécurisée et agréable. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation correcte et sécurisée de votre produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter d'éventuels dommages.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes.
- Lisez et suivez toutes les instructions fournies avec le produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation :**
 - Ne tirez pas sur le sac avec une force excessive, car cela pourrait l'endommager.
 - Évitez de placer des objets lourds ou pointus sur le sac.
- **Utilisation :**
 - Utilisez le sac uniquement sur des surfaces stables et sécurisées.
 - Ne jamais utiliser le sac pour des activités autres que le tir.
- **Environnement :**
 - Évitez d'utiliser le produit dans des zones à forte circulation ou à risque d'accidents.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. **Installation :**
 - Placez le sac sur une surface plane.
 - Assurez-vous que le sac est stable avant de l'utiliser.
2. **Utilisation :**
 - Ajustez le sac selon vos besoins pour un soutien optimal.
 - Positionnez votre arme correctement sur le sac pour assurer un tir stable.
 - Ne pas dépasser le poids maximum recommandé pour le sac.
3. **Entretien :**
 - Nettoyez le sac avec un chiffon doux et sec.
 - Évitez l'utilisation de produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans des poubelles ordinaires si des matériaux spécifiques sont impliqués.
- Renseignez-vous sur les points de collecte pour les produits en cuir et en matériaux synthétiques.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter le service client de votre revendeur.

Merci de prendre le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Borse Frontali Edgewood New Farley

Introduzione

Grazie per aver scelto le Borse Frontali Edgewood New Farley. Questo prodotto è progettato per fornire stabilità e supporto durante le attività di tiro. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di calore e umidità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto su superfici piane e stabili per evitare ribaltamenti.
- Non sovraccaricare la borsa con pesi superiori a quelli raccomandati.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o neve.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza adeguate durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Borsa

- Posiziona la borsa su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che la borsa sia completamente aperta e che il materiale sia disteso.

2. Utilizzo della Borsa

- Posiziona l'arma sulla borsa, assicurandoti che sia ben bilanciata.
- Regola la posizione dell'arma per ottenere la migliore stabilità e visibilità.
- Durante l'uso, mantieni sempre una mano sull'arma e l'altra sulla borsa per una maggiore stabilità.

3. Manutenzione della Borsa

- Pulisci la borsa con un panno umido per rimuovere sporco e detriti.
- Controlla regolarmente le cuciture e il materiale per eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, contatta un centro di raccolta per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un rappresentante autorizzato.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza ti aiuterà a garantire un uso sicuro e efficace delle Borse Frontali Edgewood New Farley. Ricorda di rimanere sempre informato sulle eventuali comunicazioni di sicurezza e richiami attraverso i canali ufficiali.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Torby Przedniej Edgewood New Farley

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby przedniej Edgewood New Farley. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa oraz zaleceniami. Niniejszy dokument jest zgodny z europejskim rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (EU GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji dotyczących użytkowania i konserwacji.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu i skontaktuj się z odpowiednim punktem wsparcia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Upewnij się, że produkt jest używany przez osoby dorosłe lub pod nadzorem dorosłych, zwłaszcza w obecności dzieci.

Szczegółne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Nie używaj torby, jeśli jest uszkodzona.
- Unikaj kontaktu torby z ostrymi przedmiotami, które mogą ją przebić lub uszkodzić.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć jej uszkodzenia lub niebezpiecznych sytuacji.
- Używaj torby tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, jako wsparcie dla strzelectwa.
- Zawsze upewnij się, że torba jest stabilna przed użyciem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Sprawdź, czy torba jest czysta i wolna od uszkodzeń.
- Wybierz odpowiedni rozmiar torby (21/4" lub 3").

2. Ustawienie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, zapewniając, że jest dobrze wyważona.
- Upewnij się, że torba nie jest umieszczona w pobliżu krawędzi stołu lub innej powierzchni.

3. Użycie torby:

- Używaj torby jako wsparcia do strzelectwa, umieszczając broń na torbie w sposób, który zapewnia stabilność.
- Kontroluj pozycję broni, aby uniknąć przypadkowego przesunięcia.

4. Po użyciu:

- Po zakończeniu użytkowania, oczyść torbę z kurzu i brudu.
- Przechowuj torbę w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj torby do ogólnych odpadów, jeśli jest to możliwe, przekaż ją do punktu zbiórki odpadów, który zajmuje się materiałami tekstylnymi lub skórzanymi.
- Upewnij się, że wszystkie materiały zostały usunięte w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia. Upewnij się, że masz przy sobie numer modelu oraz datę zakupu, aby uzyskać szybszą pomoc.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Życzymy przyjemności z korzystania z torby przedniej Edgewood New Farley.

EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Ole hyvä ja lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain ammuntaan ja että käytät sitä oikein.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta vain valmistajan suositusten mukaisesti.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista ja onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta tuotteen mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä tuotetta vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa sateessa tai lumessa.
- Käytä suojavausteita, kuten käsineitä, tarvittaessa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta etupussi tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että pussi on oikein asetettu ja tukee tarvittavat osat.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö:

- Käytä etupussia ammunnan tukena.
- Säädä pussia tarpeen mukaan varmistaaksesi optimaalisen tuen.
- Huolehdi, että pussi ei ole esteenä ympärillä oleville henkilöille tai esineille.

Poistamisohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Älä polta tuotetta.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset tuotteen hävittämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ole hyvä ja ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista heidän verkkosivustonsa. On tärkeää, että kaikki turvallisuuteen liittyvät kysymykset käsitellään asiantuntevasti.

Kiitos, että valitsit EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS tuotteen. Toivomme, että nämä ohjeet auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS. Dessa skytteväskor är designade för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Inspektera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet för uppdateringar om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten på en stabil, plan yta för att förhindra att den välter.
- Se till att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte för att skydda dig själv mot eventuella risker.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden som stark vind eller regn.
- Förvara produkten på en säker plats när den inte används för att förhindra att den skadas eller orsakar olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av produkten:

- Ta bort produkten från förpackningen och inspektera den för eventuella skador.
- Placera produkten på en stabil yta.
- Justera höjden om det är tillämpligt för att passa din skytteposition.

2. Användning av produkten:

- Placera ditt vapen på toppen av väskan för att få ett stabilt stöd.
- Justera vinkel och position för att säkerställa bästa möjliga sikte.
- Använd produkten endast för dess avsedda syfte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av skytteprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller frågor angående säkerhet och användning av EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare resurser.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av EDGEWOOD NEW FARLEY FRONT BAGS. Tack för att du valt vårt produkt, och vi önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

Pokyny pro bezpečnostní používání pytlů Edgewood Farley

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili nové přední pytle Edgewood Farley. Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních uživatelů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a doporučení.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na známky poškození.
- V případě poškození nebo neobvyklého chování produktu přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při používání pytlů Edgewood Farley se ujistěte, že jsou umístěny na stabilním a rovném povrchu.
- Při manipulaci s pytli se vyhněte ostrým předmětům, které by mohly poškodit materiál.
- Nepoužívejte pytle na místech s vysokým rizikem pádu nebo zranění.
- Při použití v exteriéru se ujistěte, že pytle nejsou vystaveny nepříznivým povětrnostním podmínkám, které by mohly ovlivnit jejich funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty a že jsou v dobrém stavu.
2. **Umístění:** Pytle umístěte na stabilní a rovný povrch. Ujistěte se, že jsou správně vycentrovány pro optimální stabilitu.
3. **Použití:** Při použití pytlů se ujistěte, že jsou správně naplněny a připraveny na použití. Pokud je to možné, použijte je v kombinaci s dalšími podpěrnými zařízeními pro maximální stabilitu.
4. **Údržba:** Po každém použití pytle vyčistěte od nečistot a prachu, abyste zajistili jejich dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Pokud je pytel poškozený, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Nikdy nevyhazujte pytle do volné přírody nebo na místa, kde by mohly ohrozit životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti produktu, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontaktní informace pro případ potřeby.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete tyto pokyny při používání pytlů Edgewood Farley.