

## **EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS - STANDARD FRONT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP SLICK**

Edgewood front bags are constructed much like the rear bags with reinforced leather sides and heavy duty nylon tops. The inside corners feature sewn in nylon inserts to prevent the material from rolling under the stock. All Edgewood Front Bags are available for hunter stocks widths (2¼") or Benchrest stock widths (3"). Each of the two widths are offered in four different styles: Standard Bag, features ½" leather flaps extending along the bottom edges to be pinned under your rest top retaining bars. Or the flaps may be punched, notched, or cut away all together to custom fit your rest. Standard Bag w/reinforced top, has an extra thick top to hold desired forend shape. Farley Bag, which is narrower than the Standard Bag from front to back to specifically fit the Farley Co-Axial and Co-Axial II rests only. Farley Bag w/reinforced top, has an extra thick top to hold desired forend shape. These bags fit old style pre-2009 Farley tops only. New style bags also available.



### **Attributes**

- Name: STANDARD FRONT REST 2-1/4" HUNTER W/REINFORCED TOP SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045622
- Mfr. No.: COMMON 2 1/4 IN
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Style: Front Bag,Rest Top
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 102mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm

### **Item details**

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für Edgewood Front Benchrest Bags](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Edgewood Front Benchrest Bags](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Sacs Avant Edgewood](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Sacchetti Frontali Edgewood](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla torby przedniej Edgewood](#)
- [Suomi: EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání tašek EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS](#)

# Sicherheitshinweise für Edgewood Front Benchrest Bags

## Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der Edgewood Front Benchrest Bags. Diese Schießauflagen sind so konzipiert, dass sie Ihnen bei der Zielgenauigkeit helfen und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Edgewood Front Bags nur auf stabilen, ebenen Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass die Taschen korrekt am Schaft Ihres Gewehrs positioniert sind, um eine stabile Unterstützung zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts gut befestigt sind, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Materialien (Extra Heavy Bag Sand) zum Befüllen der Taschen.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um die Materialien nicht zu beschädigen.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung der Tasche

- Überprüfen Sie die Tasche auf Beschädigungen oder Mängel.
- Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Sand (Extra Heavy Bag Sand) und einen kleinen Trichter zur Verfügung haben.

### 2. Befüllen der Tasche

- Öffnen Sie die Tasche vorsichtig.
- Füllen Sie die Tasche mit dem Extra Heavy Bag Sand bis zur gewünschten Füllmenge.
- Schließen Sie die Tasche sicher, um ein Auslaufen des Sands zu verhindern.

### 3. Positionierung der Tasche

- Platzieren Sie die Tasche auf einer stabilen Unterlage.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche ordnungsgemäß unter dem Schaft Ihres Gewehrs positioniert ist.
- Überprüfen Sie die Stabilität, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.

### 4. Nach der Nutzung

- Leeren Sie die Tasche nach der Nutzung, um das Material zu reinigen und die Lebensdauer zu verlängern.

- Bewahren Sie die Tasche an einem trockenen Ort auf, um Beschädigungen zu vermeiden.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von NichtEssenProdukten.
- Trennen Sie die Materialien, wenn möglich, und recyceln Sie, wo es zulässig ist.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie können auch die EU Safety Gate Plattform besuchen, um Informationen zu Rückrufen oder Sicherheitswarnungen zu erhalten.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle oben genannten Richtlinien zu befolgen, um die Sicherheit während der Nutzung der Edgewood Front Benchrest Bags zu gewährleisten.

# Safety Instruction Guide for Edgewood Front Benchrest Bags

## Introduction

Thank you for choosing the Edgewood Front Benchrest Bags. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the bags.

## General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the Edgewood Front Benchrest Bags by following these guidelines:
  - Always inspect the bag for any damage before use.
  - Ensure the bag is filled with Extra Heavy Bag Sand as instructed.
  - Keep the bags out of reach of children and vulnerable individuals.
  - Use the bags only for their intended purpose to avoid accidents or injuries.
  - Follow any local regulations regarding the use of shooting equipment.

## Specific Safety Precautions for Use

- When using the Edgewood Front Benchrest Bags, please observe the following precautions:
  - Do not exceed the recommended weight limit for the bags.
  - Ensure the bag is stable and secure before placing any equipment on it.
  - Avoid using the bags on uneven surfaces that may cause instability.
  - Be cautious when adjusting the bags to prevent pinching or injury.
  - Always use the bags in a safe shooting environment, away from bystanders.

## Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and usage of the Edgewood Front Benchrest Bags:

### 1. Filling the Bag:

- Use Extra Heavy Bag Sand to fill the bag.
- Use a small funnel to avoid spillage while filling.
- Fill the bag until it reaches the desired firmness.

### 2. Setting Up the Bag:

- Place the filled bag on a stable and level surface.
- Ensure that the bag is positioned correctly for your shooting setup.

### 3. Using the Bag:

- Place your firearm securely on top of the bag.
- Adjust the position of the bag as necessary to achieve a comfortable shooting angle.
- Ensure the bag does not obstruct the firearm's operation or movement.

## Disposal Instructions

- To dispose of the Edgewood Front Benchrest Bags responsibly:
  - Check local regulations regarding disposal of shooting equipment and materials.

- If the bag is damaged beyond use, ensure it is disposed of in a manner that prevents environmental harm.
- Recycle materials where applicable, following local recycling guidelines.

## **Contact Information for Further Support**

- For safety inquiries or support regarding the Edgewood Front Benchrest Bags, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.

## **Conclusion**

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Edgewood Front Benchrest Bags. Always prioritize safety and stay informed about best practices in using shooting equipment. Thank you for your attention to these important safety measures.

# Guide de Sécurité pour les Sacs Avant Edgewood

## Introduction

Merci d'avoir choisi les sacs avant Edgewood. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le sac.

## Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le sac est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser le sac pour des applications autres que celles prévues.
- Gardez le sac hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement le sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement du sable pour remplir le sac, conformément aux spécifications du produit.
- Ne pas surcharger le sac au-delà de sa capacité recommandée.
- Évitez de placer le sac sur des surfaces instables pour prévenir les accidents.
- Ne pas utiliser le sac si vous remarquez des déchirures, des coutures lâches ou d'autres dommages.
- Ne pas modifier le sac de quelque manière que ce soit, y compris l'ajout de poids supplémentaires.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Remplissage du Sac:

- Utilisez un petit entonnoir pour remplir le sac avec du sable.
- Assurez-vous que le sable est bien réparti pour éviter les déséquilibres.
- Ne pas remplir le sac à ras bord pour permettre une flexibilité lors de l'utilisation.

### 2. Placement du Sac:

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que le sac est correctement positionné sous la crosse de votre arme.

### 3. Utilisation:

- Ajustez le sac pour obtenir la hauteur désirée en fonction de votre position de tir.
- Vérifiez que la crosse est bien maintenue et qu'il n'y a pas de mouvement indésirable.

## Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du sable usagé conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le sac dans la nature. Suivez les directives de recyclage appropriées pour les matériaux en cuir et en nylon.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir de l'aide.

## **Conclusion**

Votre sécurité est notre priorité. En suivant ces directives, vous pouvez assurer une utilisation sécuritaire et efficace de votre sac avant Edgewood. Si vous rencontrez des problèmes ou des préoccupations, n'hésitez pas à chercher des informations supplémentaires.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Sacchetti Frontali Edgewood

## Introduzione

Grazie per aver scelto i sacchetti frontali Edgewood. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro. Per garantire un uso sicuro e responsabile, è fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza. Questa guida è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il sacchetto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Mantieni il sacchetto lontano da fonti di calore e sostanze chimiche aggressive.
- Tieni il sacchetto in un luogo asciutto e fresco quando non in uso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il sacchetto solo su superfici piane e stabili.
- Non sovraccaricare il sacchetto oltre il limite raccomandato.
- Evita di utilizzare il sacchetto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Non lasciare mai il sacchetto incustodito durante l'uso.
- Non utilizzare il sacchetto per sostenere oggetti diversi da quelli per cui è progettato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione del Sacchetto:

- Assicurati che il sacchetto sia vuoto prima dell'uso.
- Riempilo con sabbia extra pesante utilizzando un imbuto per facilitare l'operazione.

### 2. Posizionamento:

- Posiziona il sacchetto su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il sacchetto sia posizionato in modo sicuro prima di appoggiare l'arma.

### 3. Utilizzo:

- Appoggia il forend dell'arma sul sacchetto.
- Regola la posizione dell'arma per ottenere la stabilità desiderata.
- Evita movimenti bruschi mentre utilizzi il sacchetto.

### 4. Manutenzione:

- Controlla regolarmente il sacchetto per eventuali segni di usura.
- Pulisci il sacchetto con un panno umido e lascia asciugare all'aria.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il sacchetto nei rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in pelle e nylon.

- Contatta il tuo comune per informazioni sullo smaltimento corretto.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o per segnalare un prodotto non sicuro, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il punto vendita dove hai acquistato il prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile dei sacchetti frontali Edgewood. Grazie per la tua attenzione e buon tiro!

# Bruksanvisning for EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS

## Introduksjon

Takk for at du valgte EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS. Disse sekkene er designet for å gi stabil støtte under skyting. For å sikre trygg bruk og optimal ytelse, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Bruk alltid produktet i henhold til produsentens instruksjoner.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper for å unngå ulykker.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig EU's Safety Gateplattform for oppdateringer om tilbakekallinger.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke sekkene på ujevne eller ustabile overflater.
- Sørg for at sekken er riktig plassert før du begynner å skyte.
- Ikke overbelast sekken med mer vekt enn anbefalt.
- Unngå å bruke sekken til formål som ikke er spesifisert av produsenten.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### 1. Forberedelse av sekken:

- Sørg for at sekken er tom for fyll før bruk.
- Fyll sekken med ekstra tung bag sand ved hjelp av en liten trakt for å unngå søl.

### 2. Plassering av sekken:

- Plasser sekken på en stabil overflate.
- Juster sekken for å sikre at den er i riktig posisjon for skyting.

### 3. Bruk av sekken:

- Plasser våpenet forsiktig på sekken.
- Sørg for at våpenet er stabilt og sikkert før du begynner å skyte.

### 4. Etter bruk:

- Tøm sekken for sand hvis den ikke skal brukes på en stund.
- Rengjør sekken ved behov for å opprettholde kvaliteten.

## Avfallshåndtering

- Avhending av produktet skal skje i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Sørg for at alle materialer er resirkulerbare der det er mulig.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål angående sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha en EUBasert kontakt for sikkerhetsforespørsel.

Vi håper at du får glede av ditt nye produkt og at det vil bidra til en trygg og vellykket skyteopplevelse.

# Instrukcja bezpieczeństwa dla torby przedniej Edgewood

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby przedniej Edgewood. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami przed użyciem torby.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj torby wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wilgocią.
- Zawsze używaj torby na równej powierzchni, aby zapewnić stabilność.
- Upewnij się, że torba jest odpowiednio wypełniona ciężkim piaskiem, aby zapewnić stabilność podczas użytkowania.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia materiału lub szwów.
- Nie pozwól dzieciom bawić się torbą bez nadzoru dorosłych.
- Unikaj przeciążania torby, aby nie uszkodzić jej struktury.
- Nie stosuj torby w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr lub deszcz, które mogą wpłynąć na stabilność.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie torby:

- Upewnij się, że torba jest pusta.
- Napełnij torbę dodatkowym ciężkim piaskiem, aby uzyskać odpowiednią wagę i stabilność.
- Zainstaluj mały lejek, aby ułatwić napełnianie.

### 2. Użycie torby:

- Umieść torbę na stabilnej, płaskiej powierzchni.
- Upewnij się, że torba jest odpowiednio ustawiona przed umieszczeniem na niej broni.
- Dostosuj klapy torby, jeśli to konieczne, aby pasowały do Twojego wsparcia.

### 3. Po użyciu:

- Opróżnij torbę z piasku, jeśli nie jest już potrzebna.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Torba powinna być utylizowana zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Zwróć uwagę na materiały, z których wykonana jest torba (skóra, nylon), i postępuj zgodnie z zaleceniami dotyczącymi ich recyklingu lub utylizacji.

## **Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia**

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

## **Podsumowanie**

Zachowanie ostrożności podczas korzystania z torby przedniej Edgewood jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa. Proszę przestrzegać powyższych wskazówek i zasad, aby cieszyć się bezpiecznym i skutecznym użytkowaniem produktu.

# EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS

## Turvallisuusohjeet

### Johdanto

Tervetuloa EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ja varmista, että noudatat kaikkia turvallisuusohjeita.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille, jotka ymmärtävät ampuma ja turvallisuuskäytännöt.
- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi sen ilmoitettujen käyttötarkoitusten mukaisesti.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita tai puutteita, älä käytä tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

### Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain tasaisilla ja vakaila pinoilla.
- Varmista, että laukku on kunnolla täytetty ennen käyttöä. Käytä Extra Heavy Bag Sandia ja pientä suppiloa täyttämiseen.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on puutteita.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Seuraa tuotteen käyttöohjeita tarkasti.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Asennus:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Täytä laukku Extra Heavy Bag Sandilla. Käytä pientä suppiloa helpottaaksesi täyttämistä.
- Varmista, että laukku on tiiviisti suljettu ennen käyttöä.

#### 2. Käyttö:

- Aseta laukku tukevalle pinnalle.
- Aseta ase laukulle siten, että se on tasapainossa.
- Säädä laukku tarvittaessa, jotta se pitää aseensa vakaana.
- Varmista, että laukku ei liiku käytön aikana.

### Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteen hävittämisohteiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Jos tuote sisältää materiaaleja, jotka voivat olla vaarallisia ympäristölle, noudata erityisiä hävittämisohteita.

### Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on mukana tuotteen malli ja sarjanumero.

## **Yhteenveto**

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista aina olla varovainen ja ilmoittaa mahdollisista ongelmista tai vaarallisista tilanteista.

# Säkerhetsinstruktioner för EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS

## Introduktion

Tack för att du valde EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd vid skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den rekommenderade typen av fyllning (Extra Heavy Bag Sand) för att undvika instabilitet.
- Se till att väskan är korrekt placerad under ditt stöd för att förhindra att den rullar eller glider.
- Kontrollera att alla fästen är ordentligt säkrade innan användning.
- Undvik att använda väskan på ojämna eller hala ytor.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Fyllning av väskan:

- Använd en liten tratt för att fylla väskan med Extra Heavy Bag Sand.
- Se till att väskan är fylld till önskad nivå för stabilitet.

### 2. Placering av väskan:

- Placera väskan på en stabil och plan yta.
- Kontrollera att väskan ligger jämnt och inte lutar.

### 3. Användning:

- Placera ditt vapen på väskan för att få stöd under skytte.
- Justera väskan efter behov för att säkerställa korrekt höjd och stabilitet.

### 4. Underhåll:

- Rengör väskan med en fuktig trasa för att ta bort smuts eller skräp.
- Undvik att använda kemikalier som kan skada materialet.

## Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kassas på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av material.

## **Kontaktinformation för vidare stöd**

För frågor om säkerhet eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Vi tackar för ditt val av EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS och önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

# Návod k bezpečnému používání tašek EDGEWOOD FRONT BENCHREST BAGS

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili přední tašky EDGEWOOD. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili maximální bezpečnost při používání.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Všechny produkty musí být používány v souladu s pokyny výrobce.
- Před použitím zkontrolujte tašku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí a zranitelných osob, pokud není určena pro jejich použití.
- Při používání tašky dbejte na stabilitu a vyvarujte se situací, které by mohly vést k jejímu převrnutí.

## Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze doporučené materiály pro plnění tašek, jako je Extra těžký písek.
- Ujistěte se, že všechny švy a zpevněné části jsou v dobrém stavu před každým použitím.
- Při manipulaci s taškou buďte opatrní, abyste se vyhnuli zranění způsobenému ostrými hranami nebo těžkým zatížením.
- Nikdy nepoužívejte tašku, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení, které by mohly ovlivnit její funkčnost.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava tašky:

- Otevřete tašku a zkontrolujte vnitřní prostor.
- Pomocí malého trychtýře naplňte tašku Extra těžkým pískem.

### 2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že je taška umístěna tak, aby byla zajištěna stabilita během používání.

### 3. Použití tašky:

- Při nastavování opory dbejte na to, aby byla taška správně umístěna pod pažbou zbraně.
- Upravte pozici tašky podle potřeby pro optimální stabilitu a přesnost.

### 4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte tašku na známky poškození a opotřebení.
- Čistěte tašku podle pokynů výrobce, aby se zajistila její dlouhá životnost.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci tašky se ujistěte, že ji zbavíte obsahu (písek) podle místních předpisů.
- Tašku zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech, zejména pokud obsahuje materiály, které nelze recyklovat.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na místní úřady nebo příslušný kontaktní bod pro bezpečnost v EU.

Děkujeme, že jste si vybrali tašky EDGEWOOD. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.